

UNTERBAUSCHUBLADE UNDERMOUNT DRAWER

ANWENDUNGSBEREICH

Die Unterbauschublade ist für Tische ab einer Breite von 1600 mm, einer Tiefe von 800 mm und einer Plattenstärke von mindestens 19 mm geeignet.

Hinweis: Bei Tischen mit Schiebepplatte wird der Schiebepbeweg durch die Montage der Schublade eingeschränkt oder ist gar nicht mehr möglich.

AREA OF APPLICATION

The drawer is suitable for tables with a width of 1600 mm, a depth of 800 mm and a table top thickness of at least 19 mm.

Note: For tables with a sliding top, the sliding path is restricted by the assembly of the drawer or is no longer possible at all.



SICHERHEITSHINWEIS

Zur Vermeidung von Quetsch- und Scherstellen an elektrisch höhenverstellbaren Tischen, muss die Unterbauschublade einen Mindestabstand von 25 mm zu allen beweglichen Teilen des Tischgestells haben.




SAFETY NOTE

To avoid crushing and shearing points on electrically height-adjustable tables, the drawer must have a minimum distance of 25 mm to all moving parts of the table frame.

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1)

Gehäuse aus Karton entnehmen und lose aufgestecktes Unterteil abnehmen.
Take the housing out of the box and remove the loosely attached lower part.




2)

Schublade komplett ausziehen.
Pull out the drawer completely.



3)


An beiden Schürzen die Lasche nach außen ziehen und damit Pin aus den Schienen nehmen.
Pull the flap on both shrouds to get the pin out of the slides.



Ansicht von unten
View from below


4)

Schublade nach vorne ziehen und abnehmen.
Pull the drawer forward and remove it.



5)


Positionen der 4 Distanzhülsen mit Hilfe der Bohrschablone und anhand der Gegebenheiten unter der Tischplatte (Tischrahmen) festlegen. Positionen vorstechen oder vorbohren.
Determine the positions of the 4 spacer sleeves with the aid of the drilling template and the conditions under the table top (table frame). Pre-drill or pre-prick the positions.



4 Schrauben 4,5x70
4 screws 4,5x70



4 Distanzhülsen
4 spacer sleeves



REINIGUNGSHINWEISE

Oberflächen mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen warmes Wasser verwenden und/oder einen milden Reiniger, danach trocken wischen.

Hinweis: Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Reinigung verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen.

CLEANING INFORMATION

Clean the surface with a duster. Use warm water and/or a mild cleaner to remove marks, then wipe dry.

Note: No liability is accepted for damage to the finish caused by incorrect cleaning.