

HORIZON 20 HORIZON 20 Pro HORIZON 20 Max

Kasutusjuhend

Lugege palun kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
Täname, et ostsite ja kasutate XGIMI tooteid. Teie ohutuse ja huvide tagamiseks peaksite selle kasutusjuhendi enne toote kasutamist tähelepanelikult läbi lugema.
XGIMI ei võta endale vastutust kehavigastuste, varalise kahju ega muu kahju eest, mis on tingitud toote ebaõigest kasutamisest või käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste ja ettevaatusabinõude eiramisest.

Käesoleva kasutusjuhendi kohta

Käesoleva kasutusjuhendi autorõigused kuuluvad ettevõttele XGIMI.
Kasutusjuhendis mainitud kaubamärgid ja nimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Kasutusjuhendi sisu võib tegelikult tootest erineda.


Mudel: XR13A / XR14A / XR16A

XGIMI Technology jätab endale õiguse käesolevat kasutusjuhendit tõlgendada ja muuta.

Correct Use of the Device

- Ärge suunake läätse silmadesse, kuna projektori tugev valgus võib põhjustada silmavigastusi.
- Ärge blokeerige seadme õhu sisse- ja väljalaskavasid, et vältida seadme normaalse soojushajutamise häiretest tingitud siseelektronika kahjustamist.
- Ärge pühkige läätse otse puhastusvahenditega, nagu paber või riie, et vältida läätse kahjustamist; palun kasutage läätse pinnalt toimu eemaldamiseks ainult õhupuhurit.
- Ärge peske seadet kemikaalide, puhastusvahendite ega muude vedelikega, et vältida trüklplaadi korrodeerumist. Vihmavesi, niiskus ja mineraale sisaldavad vedelikud võivad samuti trüklplaati kahjustada.
- Hoidke seadet ning selle komponente ja tarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
- Veenduge, et seadet kasutatakse kuivas ja ventileeritud keskkonnas.
- Ärge hoiustage seadet äärmiselt kuumades või külmas kohtades, kuna ekstreemsed temperatuurid lühendavad elektroonikaseadmete kasutusiga. Ohutu hoiustamis- ja kaslustemperatuur on vahemikus 0°C kuni 40°C.
- Ärge pange seadet kuivatamiseks ühtegi küttekehasse (näiteks kuivatisse või mikrotainehju).
- Ärge rakendage seadmele liigset jõudu ega asetage selle taha takistusi, et vältida selle kahjustamist.
- Ärge visake, lööge ega raputage seadet tugevalt, et vältida sisemise trüklplaadi kahjustamist.
- Ärge proovige seadet ise lahti võtta ega kokku panna. Probleemide korral võtke ühendust XGIMI müüjijärgse teenindusega.
- Ärge parandage toodet ise. Kui toode või mõni selle komponent ei tööta, pöörduge viivitamatult XGIMI müüjijärgse teeninduse poole või tagastage see tehasesse parandamiseks.
- Seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab radiaatori (soojusallika) ja seadme vaheline kaugus olema vähemalt 20 cm.
- Olge kõrvaklappide kasutamisel ettevaatlik, kuna kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
- Seadme pöörämisel veenduge, et selle ümber ei oleks takistusi, et vältida kokkupõrkeid. Samuti ärge pange käsi pragudesse, et vältida vahelejäämist.


Tagantvaade



- A** OPTICAL
- B** USB 2.0
- C** USB 3.0
- D** HDMI 1/ EARC
- E** HDMI 2
- F** AUDIO
- G** TOITENUPP
- H** DC IN


Märkus:
HDMI 2.1-pordiga tuleks kasutada HDMI 2.1-kaablit.

Kaugjuhtimispuult



- A** Toitenupp
- B** Voogmeed
- C** Keskendumine
- D** Tagasi nupp
- E** Mah -
- F** Google Assistant
- G** Otsetee nupp
- H** Sisend
- I** Suunapadi
- J** Kodu nupp
- K** seadistusnupp
- L** Mah +

Kaugjuhtimispuuldi sidumine




Asetage kaugjuhtimispuult seadmest kuni 10 cm kaugusele.

Vajutage korraga nuppe **E** ja **I** märgutuli hakkab vilkuma, mis tähendab, et puult on lülitunud sidumisrežiimi. Vabastage nupud kohe, kui tuli vilkuma hakkab. Ühendus on edukas, kui kuulete helisignaali ("ding").


Kui sidumine ebaõnnestub, korraldage üaltoodud samme 30 sekundi pärast.

Seadme sisse-/väljalülitamine



Ühendage seade vooluvõrguga ja lülitage see sisse, vajutades tagaküljel asuvat toitenuppu. Kui seade on sisse lülitatud, lülitage see välja, vajutades tagaküljel asuvat toitenuppu.

Fookuse reguleerimine



Vajutage **F**, et käivitada autofookus.
Käsitsi fookustamiseks hoidke **F** all. Reguleerige fookust käsitsi, vajutades **G** ja **H**. Pärast reguleerimise lõpetamist võite vajutada mis tahes nuppu, et fookustamine lõpetada.

Süsteemi uuendamine

Veebipõhine uuendamine
Veebipõhise uuendamise saab teha süsteemi seadetest.

HOIATUS:
Enne seadme paigaldamist või kasutamist tutvuge palun korpuse välisküljel allosas esitatud elektri- ja ohutusjuhistega.