

**MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS**


30.01.2020

KUGELBÖCKE

Serie KB 8300


BALL-TYPE COUPLING

Series KB8300



KUGELBÖCKE SERIE KB8300

1. BEZEICHNUNGEN, ABMESSUNGEN UND KENNWERTE:



BAUARTGENEHMIGUNGEN: ABG-Nr. M 9689

EG-Nr.: e1*2009/144*0251*03

Kennwerte:

- Zul. D-Wert: 89,3 kN
- Stützlast: 3.000 daN (kg)
- Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung

Sofern nach geltenden nationalen Zulassungsbestimmungen des jeweiligen Anwenderlandes für die Inanspruchnahme dieser Kennwerte zusätzliche amtliche Genehmigungen erforderlich wären, sind diese zu beantragen.

Nur zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 ISO 24347.

Der Kugelbock KB8300 kann ausschließlich in schnellhöhenverstellbaren Anhängböcken (Ahb) wie z. B. KU 355, F 4267 bzw. e1-0108 betrieben werden. Hier sind der D-Wert und die zulässige Stützlast des Anhängbocks zu beachten. Der jeweils niedrigere Wert ist gültig.

Für die meisten Anhängböcke schwerer Fahrzeuge ist die Untenanhängung mit 3 t Stützlast möglich, hier muss der Anhängbock neu begutachtet/genehmigt werden. Wenden Sie sich an uns. Für die Obenanhängung ist die Stützlast auf 2 t begrenzt.

Beim Einsatz oberhalb der Zapfwelle sind die Angaben des Fahrzeugherstellers hinsichtlich der Stützlasten zu beachten.

BEZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN: (SIEHE BILD 1)

Ausführungs- Bezeichnung	Breite Maß A	Führung Maß B	Bolzen-Ø- Maß C	Führungsabstand im Ahb	Führungsbreite im Ahb	Loch-Ø im Ahb
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8293	293	29,6	22,6	294	30	23
KB 8309	309	29,6	22,6	310	30	23
KB 8311	311	29,6	22,6	312	30	23
KB 8314	314	30,0	20,0	312	30,5	20,7
KB 8322	322	29,6	22,6	323	30	23
KB 8329	329	31,6	25,0	330	32	26
KB 8329/30	329	29,6	20,0	330	30	20,7
KB 8329/33	329	33,6	22,6	330	34	23
KB 8335	335	29,6	22,6	336	30	23
KB 8389	389	31,6	25,0	390	32	26




BILD 1

SCHWENKWINKEL:

Folgende Schwenkwinkel können gleichzeitig erreicht werden (beispielhaft):
 xx-yy-zz = Winkel um X-Achse (Längsachse), Y-Achse (Querachse) und Z-Achse (Hochachse)
 (Dreidimensionales Bezugssystem nach ISO 4130)

- 20° - 20° - 80° oder
- 25° - 20° - 70° oder
- 25° - 25° - 60° oder
- 0° - 0° - 90° (evtl. eingeschränkt durch den Anhängelock)

KUGELBÖCKE SERIE KB 8300

2. MONTAGE

(siehe Bild 2)

WICHTIGER HINWEIS:

Beim Einbau der Kupplung sind die einschlägigen Bestimmungen (z. B. UVV Fahrzeuge) sowie die Anbau-richtlinien der Fahrzeughersteller zu beachten!

ANBAU DER ANHÄNGEKUPPLUNG:

Auf die Pflichten des § 13 FZV hinsichtlich der Daten in der Zulassungsbescheinigung in Bezug auf die zulässige Anhängelast sowie auf die zulässige Stützlast wird hingewiesen.

MONTAGE:

- Eine evtl. vorhandene Durchfallsicherung im Ahb (Schraube M12, Spannstift o. ä.) entfernen.
- Die Klappstecker ④ der seitlichen Absteckbolzen ③ lösen und die Bolzen herausnehmen.
- Den Kugelbock ① in die Führungsleisten des jeweiligen Anhängelocks einschieben
- Auf der gewünschten Position mittels der seitlichen Absteckbolzen ③ beidseitig fixieren.
- Die Absteckbolzen ③ mit den Klappsteckern ④ sichern.
- Die Führungsschiene des Kugelbocks (120 mm) darf sowohl oben als auch unten nicht über die Führungsnuten des Anhängelocks herausstehen.

3. BEDIENUNG

(siehe Bild 2)

Beim Ein- und Auskuppeln sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten.

Es darf niemand zwischen den Fahrzeugen stehen. Die Kugelkupplung ist ausschließlich mit geschlossenem Niederhalter zu betreiben.

3.1 EINKUPPELN:

- Den Federstecker ⑥ des oberen Niederhalterbolzens ⑤ lösen und den Bolzen aus der Lagerung heraus ziehen.
- Den Niederhalter ② um 90° in die seitliche Position schwenken.
- Die Zugkugelkupplung (Kugelkalotte) über die Kugel bringen.
- Die Zugkugelkupplung mittels Deichselstütze o. ä. Vorrichtung absenken.
- Den Niederhalter ② zurück in Fahrtrichtung schwenken, so dass er über der Zugkugelkupplung steht.
- Mit dem oberen Niederhalterbolzen ⑤ und dem Federstecker ⑥ sichern. Auf korrekten Sitz des Federsteckers achten.

3.2 ABKUPPELN:

- Den Anhänger mittels Stützfüßen o. ä. gegen Wegrollen sichern.
- Den Federstecker ⑥ des Niederhalterbolzens ⑤ lösen und den Niederhalterbolzen entfernen.
- Den Niederhalter ② um 90° in die seitliche Position schwenken.
- Die Zugdeichsel mittels Deichselstütze nach oben bewegen.
- Zugfahrzeug nach vorne fahren.
- Den Niederhalter ② in Fahrtrichtung schwenken und mit dem Niederhalterbolzen ⑤ und dem Federstecker ⑥ sichern. Auf korrekten Sitz des Federsteckers achten.

3.3 Einstellbarer Niederhalter: (siehe Bild 3)

Der einstellbare Niederhalter dient zum Ausgleich von Verschleiß an Zugkugelumkupplung und/oder Niederhalter. Der Verstellweg beträgt max. 10 mm, der Niederhalter ist werkmäßig so eingestellt, dass 3 mm nach oben und 7 mm nach unten nachgestellt werden können.

- Die Niederhalterbolzen ⑤ entfernen.
- Den Niederhalter ② aus der Bohrung in der Lagerung ziehen.
- Durch Drehen der Stellschraube, die unten in den Niederhalter eingeschraubt wird, kann die Höhe des Niederhalters eingestellt werden.
- Niederhalter wieder in den Kugelträger einsetzen.
- Den Niederhalter ② in Fahrtrichtung schwenken und mit den Niederhalterbolzen ⑤ und den Federsteckern ⑥ sichern. Auf korrekten Sitz der Federstecker achten.
- HINWEIS: Wird der Niederhalter zu „stramm“ eingestellt, kann es zu Beschädigungen an dem Kugelbock, der Zugkugelumkupplung und den zu verbindenden Einrichtungen kommen. Es ist stets darauf zu achten, dass der Niederhalter min. 0,5 Luft zur Zugkugelumkupplung aufweist.

4. WARTUNG

(siehe Bild 2)

Die Kupplungskugel ist regelmäßig, vor allem nach der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger, mit wasserbeständigem Mehrzweckfett zu schmieren. Falls sich ein Schmiernippel an der Kugellotterie befindet, kann die Kugel über die Zentralschmierung mit Fett versorgt werden.

AUSTAUSCH DER KUGEL:

Die Kugel ⑧ kann bis zu zweimal ausgetauscht werden. Dies ist erforderlich, wenn der Kugeldurchmesser an irgendeiner Stelle im Durchmesser kleiner als 78,5 mm geworden ist. Der Austausch ist ausschließlich durch eine Fachwerkstatt vorzunehmen. Mittels der separat erhältlichen Walterscheid Universal-Prüflehre läßt sich das Verschleißgrenzmaß komfortabel kontrollieren. Ein Werkzeug für die Nutmutter ist ebenfalls separat erhältlich.

- Die Nutmutter M48x1,5 -DIN 70852 ⑦ sen
- Die Kugel ⑧ von unten unter einer geeigneten Presse ausdrücken.
- Die neue Kugel zentrieren und ebenfalls mittels einer Presse bis zum Anschlag eindrücken. Vorher den Sitz leicht schmieren.
- Gewinde der Kugel mit Loctite 648 versehen und Nutmutter ⑦ mit 160 Nm Anzugsmoment anziehen.

In regelmäßigen Abständen, abhängig von der Einsatzhäufigkeit, muß der Niederhalter gereinigt werden. Hierzu wird der Niederhalter komplett aus der Lagerung herausgezogen und der in der Lagerung befindliche Schmutz kann beseitigt werden. Anschließend ist die Lagerung neu zu fetten.

Beträgt das Höhenspiel der gekuppelten Zugkugelumkupplung mehr als 5 mm, sind entsprechende Teile wie Niederhalter, Kupplungskugel oder Zugkugelumkupplung auszutauschen. Beim Austausch des Niederhalters ② ist stets die Druck- und Drehfeder der Stellschraube mit zu tauschen.

KUGELBÖCKE SERIE KB 8300

4.1 Sicherheitstechnische Hinweise

- Der Anwender ist verpflichtet, die Kupplung ausschließlich in einwandfreiem Zustand zu betreiben und die Benutzung durch Unbefugte zu untersagen.
- Die auf dem Typenschild angegebenen Belastungen dürfen nicht überschritten werden.
- Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen an der Kupplung sind nicht gestattet.




BILD 2 - KUGELBOCK EXPLOSION





Bild 3 - einstellbarer Niederhalter



5. BESTIMMUNG DER KENNWERTE ZUM VORSCHRIFTSMÄSSIGEN BETRIEB DER KUPPLUNGSKUGEL AN LOF-FAHRZEUGEN

5.1 ZUGFAHRZEUG MIT MEHRACHSANHÄNGER (D-WERT)



Als D-Wert ist die theoretische Vergleichskraft für die Deichselkraft zwischen Zugfahrzeug und Anhänger definiert. Der D-Wert errechnet sich aus den beiden zulässigen Gesamtgewichten (Zugfahrzeug und Mehrachsanhänger) wie folgt:

$$D = g \times \frac{T \cdot R}{T + R} \quad \text{in kN}$$


T: Gesamtmasse des Fahrzeuges in t
 R: Gesamtmasse des Anhängers in t
 g: Erdbeschleunigung: 9,81 m/s²

Der errechnete D-Wert für die Zugkombination darf kleiner oder gleich dem D-Wert der Verbindungseinrichtung sein.

Berechnungsbeispiel:

$$T = 14 \text{ t}; R = 26 \text{ t} \quad \rightarrow \quad D = 9,81 \times \frac{14 \cdot 26}{14 + 26} = 89,3 \text{ kN}$$

5.2 ZUGFAHRZEUG MIT STARRDEICHSELANHÄNGER (D-WERT, STÜTZLAST S)



Der D-Wert ist wie unter 5.1 zu berechnen


Hier ist zusätzlich die zulässige statische Stützlast am Kuppelpunkt zu beachten.

Als statische Stützlast S ist der Massenanteil definiert, der im statischen Zustand durch den Zentralachsanhänger am Kuppelpunkt übertragen wird.

Die maximal zulässige Stützlast richtet sich nach den Angaben der kombinierten Einrichtungen (es gilt der jeweils kleinere Wert).

BALL-TYPE COUPLING SERIES KB 8300

1. OPERATING RANGE, CHARACTERISTIC VALUES AND TYPE APPROVALS:



GERMAN APPROVAL (ABG) NO.: M 9689
EC APPROVAL NO.: E1*2009/144/EG*0251*03

Characteristic values:

- admissible D value: 89.3 kN
- admissible vertical load: 3000 daN (kg)
- max. speed: 80 km/h

If the valid national approval regulations of the respective country of use require additional official approvals for using these parameters, such approvals must be applied for.

Only for connection to ball-type trailer shanks 80 according to ISO 24347.

Attention must be paid to the D value and the maximum vertical load of the hitch frame in this context. The lower value applies in each case. Attention must be paid to the D value and the maximum vertical load of the hitch frame in this context. The lower value applies in each case.

Bottom attachment with a vertical load of 3 tons is possible for the majority of hitch frames of heavy-duty vehicles, in which case the hitch frame must be reappraised/approved. Contact us in such instances. The vertical load is limited to 2 tons for top attachment.

For use of the coupling above the PTO, attention should be paid to the vehicle manufacturer's data regarding vertical loads.

VERSIONS AND DIMENSIONS: (SEE FIG. 1)

Type / Versions	Total width Dim. A	Guide width Dim. B	Pin-Ø-Dim. C	Guide spacing in hitch frame	Guide width in hitch frame	Hole -Ø in hitch frame
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8293	293	29,6	22,6	294	30	23
KB 8309	309	29,6	22,6	310	30	23
KB 8311	311	29,6	22,6	312	30	23
KB 8314	314	30,0	20,0	312	30,5	20,7
KB 8322	322	29,6	22,6	323	30	23
KB 8329	329	31,6	25,0	330	32	26
KB 8329/30	329	29,6	20,0	330	30	20,7
KB 8329/33	329	33,6	22,6	330	34	23
KB 8335	335	29,6	22,6	336	30	23
KB 8389	389	31,6	25,0	390	32	26




FIGURE 1

PIVOTING ANGLES:

The following pivoting angles can be achieved simultaneously (example):

xx-yy-zz = Angle about X-axis (longitudinal axis), Y-axis (transverse axis) and Z-axis (vertical axis)
 (Three-dimensional reference system to ISO 4130)

- 20° - 20° - 80° or
- 25° - 20° - 70° or
- 25° - 25° - 60° or
- 0° - 0° - 90° (possibly restricted by the hitch frame)

BALL-TYPE COUPLING SERIES KB 8300

2. INSTALLATION:

(see Fig. 2)

IMPORTANT NOTE:

The pertinent regulations (e.g. Accident Prevention Regulations for Vehicles) and the attachment guidelines of the vehicle manufacturers must be observed when installing the coupling!

ATTACHMENT OF THE COUPLING:

Official national regulations must be observed. For example: in Germany the obligations §13 FZV regarding the data in the car license concerning the permissible trailer weight as well as the permissible vertical load must be considered.

INSTALLATION:

- Remove a possibly existing fall protection in the coupling frame (screw M12, spring pin or similar).
- Remove the linch pins ④ of the locking pins ③ and pull out the pins.
- Push ball-type coupling ① from above into the slots of the guide rails of the coupling frame.
- Hold on the desired height position in the coupling frame. Fix the locking pins ③ by the linch pins ④ reciprocally.
- The guide of the slider (120 mm long) must not project beyond the guide slots of the frame, both above and down.

3. OPERATION:

(see fig. 2)

The pertinent safety regulations must be observed when coupling and uncoupling.

No one may stand between the vehicles. The ball-type coupling may only be operated in locked condition.

3.1 COUPLING:

- Remove the grip clip ⑥ of the retainer pin ⑤ and pull out the pin.
- Pivot the retainer ② through 90° into the lateral position.
- Move the ball-type trailer shank over the ball ⑧
- Lower the ball-type trailer shank by means of the drawbar support or a similar device.
- Pivot the retainer ② back into the direction of travel so that it is above the ball-type trailer shank.
- Secure with the retainer pin ⑤ and the grip clip ⑥. Check the correct fit of the grip clip.

3.2 UNCOUPLING:

- Use supporting jacks or similar to stop the trailer rolling away.
- Remove the grip clip ⑥ of the retainer pin ⑤ and pull out the retainer pin.
- Pivot the retainer ② through 90° into the lateral position.
- Raise the ball-type trailer shank by means of the drawbar support.
- Move the tractor forwards.
- Pivot the retainer ② into the direction of travel and secure it with the retainer pin ⑤ and the grip clip ⑥. Check the correct fit of the grip clip.

3.3 Adjustable retainer:

(see fig. 3)

The adjustable retainer serves to compensate for wear on the ball-type trailer shank and/or the retainer. The maximum adjustment path is 10 mm, and the retainer is set at the factory in such a way that it can be adjusted 3 mm in the upward direction and 7 mm in the downward direction.

- Remove the retainer pin ⑤
- Pull the retainer ② out of the hole in the ball-type coupling ①
- Adjust the height of the retainer by turning the set screw.
- Replace the retainer in the ball carrier.
- Swing the retainer ② into the direction of travel and secure it with the retainer pins ⑤ and the grip clips ⑥
- Check the correct fit of the grip clips.
- NOTE: Setting the retainer too tightly can damage the ball-type coupling, the ball-type trailer shank and the equipment to be connected. Always ensure that the retainer has at least 0.5 mm clearance relative to the surface of the ball-type trailer shank.

4. MAINTENANCE:

(see Fig. 1)

The hitch ball must be lubricated with water-resistant, multi-purpose grease at regular intervals, especially after cleaning with a pressure washer. If there is lubrication fitting on the ball-type trailer shank, the ball can be supplied with grease via the central lubrication.

REPLACING THE BALL:

The ball ⑧ can be replaced twice at most. Replacement is necessary when the ball diameter has become less than 78.5 mm at any point. Replacement may only be performed by a specialist workshop. Wear limits can be checked conveniently by means of a separately available Walterscheid test gauge.

- Remove the slotted nut M48x1,5 - DIN 70852 ⑦
- Force out the ball ⑧ from below, using a suitable press.
- Centre the new ball and force it in up to the stop, likewise using a press. Before doing so, slightly lubricate the seat.
- Apply Loctite 648 to the thread of the new ball and secure with the slotted nut ⑦ applying a tightening torque of 160 Nm.

The retainer ② should be pulled out completely at regular intervals, depending on the schedule density, and any dirt in the bearing has to be eliminated. Both retainer pins must be removed beforehand for this purpose. Subsequently re-grease the bearing.

If the vertical play of the hitched coupling exceeds 5 mm, the appropriate parts must be replaced, e.g. retainer, ball or ball-type trailer shank. With the exchange of the retainer the spring of the set screw has to be changed always.

BALL-TYPE COUPLING SERIES KB 8300

4.1 Safety notes

- The user is obliged to always operate the coupling in perfect condition and to forbid its use by unauthorised persons.
- The loads indicated on the type plate may not be exceeded.
- Unauthorised conversion or modification of the coupling is not permitted.




Figure 2 – Ball-type coupling 80





Figure 3 – Adjustable retainer



5. CALCULATION OF CHARACTERISTIC VALUES FOR CORRECT OPERATION OF THE BALL COUPLING ON AGRICULTURAL AND FORESTRY VEHICLES

5.1 TRACTOR WITH MULTI-AXLE TRAILER (D VALUE)



The D value is defined as the theoretical representative force for the horizontal component of the force between vehicle and trailer in longitudinal axis of the vehicle. The D value is calculated from the two admissible total weights (tractor and multi-axle trailer) as follows:

$$D = g \times \frac{T \cdot R}{T + R} \text{ in kN}$$


T: admissible total mass of the vehicle in tons
R: admissible towed mass in tons
g: acceleration due to gravity = 9.81 m/s²

The D value calculated for the tractor/trailer combination may be less than or equal to the D value of the coupling.

Sample calculation:

$$T = 14 \text{ t}; R = 26 \text{ t} \quad \rightarrow \quad D = 9,81 \times \frac{14 \cdot 26}{14 + 26} = 89,3 \text{ kN}$$

5.2 TRACTOR WITH CENTRE-AXLE TRAILER (D VALUE, VERTICAL LOAD S)



The D value is calculated in accordance with 5.1.

In this case, attention must additionally be paid to the admissible static vertical load at the coupling point.

The static vertical load S is defined as the load transmitted by the centre-axle trailer at the coupling point in static state.

The maximum admissible vertical load depends on the data of the connected devices (the lower value applies in each case).


WALTERSCHEID


WALTERSCHEID GMBH
Hauptstraße 150
D-53797 Lohmar
Tel: +49 2246 12-0
Fax: +49 2246 12-3501
www.walterscheid.com