



# BMS6583 Remises de Jardin

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### Outil Requis



**SUNCAST**®

Built for Everyday Life™

# Pour activer la garantie, enregistrez le produit dans les 90 jours suivant l'achat!

L'enregistrement n'est pas nécessaire pour les produits dont la durée de garantie est inférieure ou égale à 90 jours.



1. Vérifiez la durée de la garantie de votre produit en consultant **[www/suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty)** (les produits dont la durée de garantie est inférieure ou égale à 90 jours ne nécessitent pas d'enregistrement).
2. Achevez l'enregistrement: remplissez le formulaire et téléversez une copie de votre reçu en vous rendant à **<https://support.suncast.com>** or en balayant le code QR.

## Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions sur les produits, l'assistance à l'assemblage, les pièces de rechange et plus encore:



<https://support.suncast.com>



Suncast Corporation Customer Care  
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510



1-800-846-2345

1-630-381-6309

## Avant de commencer...

- **Consulter les autorités locales pour les permis nécessaires à la construction de la remise.**  
Avant de construire la remise, demander à un représentant des autorités locales chargées des codes et de la réglementation afin de connaître les limitations des permis de construire.
- **Des fondations à niveau et solides sont nécessaires avant de commencer la construction de la remise.**  
Les informations sur la préparation du site sont disponibles plus haut dans ce manuel. Si les fondations diffèrent des suggestions fournies dans ce manuel, cela risque d'empêcher un assemblage correct ou d'endommager les pièces.
- **Lire toutes les instructions avant l'assemblage.**  
Cette trousse comprend des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.
- **Veillez suivre les instructions.**  
Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.
- **Vous aurez besoin d'aide pendant toute la durée de l'assemblage.**



Indique qu'au moins 1 adulte supplémentaire est nécessaire pour réaliser cette étape.



Indique que la prudence est recommandée au moment d'utiliser une perceuse électrique.

### **IMPORTANT**

COMMENCER PAR OUVRIR TOUTES LES BOÎTES ET ÉTALER LES PIÈCES PROPREMENT. DES PIÈCES DE PETITE TAILLE PEUVENT SE TROUVER DANS TOUTES LES BOÎTES.

VEILLER À VÉRIFIER LA BONNE PRÉSENCE DE TOUTES LES PIÈCES FIGURANT SUR LA LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES CI-APRÈS.

## ATTENTION

- Les outils électriques peuvent appliquer une force de couple excessive susceptible d'endommager le produit. Si vous choisissez d'assembler le produit à l'aide d'une perceuse électrique, Suncast recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesses variables munie d'un embrayage à programme variable réglé au plus faible couple. Un embout de tournevis cruciforme no 2 est compatible avec la quincaillerie fournie. Suncast ne garantit toutefois pas que le respect de cette recommandation prévienne tout dommage au produit. Les pièces endommagées en raison d'une force de couple excessive ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Suncast.
- Une préparation appropriée du site d'installation est requise.
- Remise non conçue pour le rangement de matières inflammables, caustiques ou corrosives.
- Remise non conçue pour être habitée ou utilisée par des enfants.
- **Ne pas** se tenir debout, ni s'asseoir, ni ranger des articles sur le toit de la remise.
- Réparer ou remplacer immédiatement toute pièce brisée.
- **Ne pas** ranger dans la remise des objets chauds, tels qu'un barbecue ou un chalumeau, etc., qui vient tout juste d'être utilisé.
- Les objets lourds ne doivent pas être appuyés contre les murs, car les panneaux risqueraient d'être déformés ou de subir des dommages irréversibles.
- Suncast n'assume aucune responsabilité quant aux dommages causés par les intempéries ou un usage abusif.
- Cet ensemble contient des pièces aux bords métalliques. Manipuler avec prudence.
- **AU MOMENT DE PERCER DU MÉTAL**, prendre garde aux rognures et aux copeaux, ainsi qu'aux bords tranchants. Le port de lunettes de sécurité est fortement recommandé.



## Entretien de la remise

- Faire un examen périodique de la remise pour s'assurer de l'intégrité de l'assemblage.
- Vérifier périodiquement l'endroit où la remise est installée afin de s'assurer que celle-ci est toujours de niveau.
- Garder le toit exempt de neige et de feuilles mortes.
- Afin de préserver la belle apparence du produit, nous recommandons de le nettoyer périodiquement avec de l'eau et un savon doux. **NE PAS** utiliser de javellisant, d'ammoniaque, ni d'autres nettoyants caustiques, et **NE PAS** utiliser de brosses à soies dures. Tout défaut de nettoyer la remise à une fréquence régulière peut tacher le plastique de manière irréversible. Ce type de dommages n'est pas couvert par la garantie.



## Conseils pour le jour de l'assemblage

- **NE PAS** tenter de faire l'assemblage par un jour de grand vent.
- **NE PAS** tenter de faire l'assemblage lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F).
- Prévoir suffisamment de temps pour assembler la remise au complet.
- S'assurer d'avoir de l'aide pour soulever et fixer les pièces.
- Porter des gants pour travaux légers au moment de l'assemblage de la remise.
- Une fois le toit assemblé, une lampe de poche peut être utile pour assembler les plus petits composants à l'intérieur de la remise.
- **NE PAS** utiliser de perceuse à main pour serrer les boulons rapides fournis. Utiliser UNIQUEMENT l'outil Easy Bolt Driver (fourni).
- Suncast fournit des petites attaches supplémentaires pour la commodité du client. Dans certains cas, il en restera une fois l'assemblage terminé.



**Remarque:** Ce produit comprend des pièces qui sont utilisées dans différents sens lors de la construction de la remise. Veiller à faire attention à l'orientation des pièces indiquées dans ce manuel d'instructions. Les pièces peuvent être endommagées si les instructions ne sont pas respectées. Suncast ne peut être tenue responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.

# Piezas – Paredes y pisos

## IMPORTANT

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

OUVRIRE TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.




# Pièces - Portes




**N**

0B00616




**M**


0B00617



# Pièces - Toiture / Linteau / Fenêtres



# Pièces - Charpente d'acier




**DD**

1MRG01014  
70 1/4 po Poutre faîtière




**Y**

1MRG02004  
62 po Poutre de  
lindeau arrière  
x3




**AA**

1MRG05007  
62 11/16 po Jambe  
de ferme  
x3



**CC**

1MRG04004  
Adaptateur latéral




**BB**

1MRG04005  
68 1/2 po  
Adaptateur latéral  
x6

Kit #0860029


Kit #0860033

# Pièces - Quincaillerie




**II**

OMP000002  
Plaque de charnière métallique  
x6




**T**

0440631  
Verrou coulissant  
à anneau en D  
x2



**Z**


1MPG00023A  
Bride de support  
x4



**R**


0441010A  
Joint de fenêtre\*  
(4 mèches)

## 0480337 – Sac de quincaillerie



**00**


Vis 0,25 po x 0,75 po  
(0,6 x 2 cm)  
x6



**PP**


Écrous de blocage  
0,25 po (0,6 cm)  
x6

## 0480560 - Sac de quincaillerie



**RR**

Boulon facile 7/8 po (2,25 cm)  
x26



**S**

\*Tournevis pour boulon facile

## 0480216A – Sac de quincaillerie x3 Sac



**NN**


Vis 0,625 po  
(1,5 cm)  
x276



**LL**

Écrous de blocage  
0,25 po (0,6 cm)  
x12

## 0480493A – Sac de quincaillerie




**JJ**


Boulon hexagonal  
0,25 po x 2 po  
(0,6 cm x 5 cm)  
x12

# Pièces - Kit de poignée de porte


0464503 – Nécessaire de poignée de porte



0480463 – Sachet de visserie




**YY**  
#10 x 1" (2,5 cm)  
Rondelle de protection  
x4




**ZZ**  
#10 x 1.75" (4,5 cm)  
Vis à tête cylindrique bombée  
x4


0464504 – Nécessaire du verrou de porte



**WW**  
OMP000020  
Plaque de verrouillage




0480439A – Sachet de visserie



**AAA**  
.25" Rondelle  
x4



**BBB**  
.25" Écrou de blocage  
x4



**CCC**  
..25 x 20 x 1-1/2"  
Ecrou du chariot  
x4

# Préparation du terrain et construction de la plate-forme

Matériaux NON fournis avec la trousse

## Important :


- La préparation du site est nécessaire avant l'installation de cette remise. La remise doit être placée sur une fondation appropriée, d'équerre et de niveau, selon les indications figurant ci-dessous. Si le site n'est pas correctement préparé, un tassement finira par se produire, déformant et endommageant la remise. Suncast n'assume pas le remplacement des pièces endommagées ni des pertes matérielles causées par une construction incorrecte de la fondation ou un mauvais assemblage de la remise. La garantie exige une fondation appropriée sur laquelle la remise doit être fixée solidement, selon les instructions figurant ci-dessous.
- Effectuer toute la préparation du site et la construction de la fondation avant de débaler les pièces et de commencer l'assemblage de la remise. Pour obtenir des conseils sur la préparation du site, visiter le site [www.suncast.com](http://www.suncast.com), ou consulter le détaillant ou le code local.

## Préparation du site

1. Consultez les autorités locales pour connaître les codes et clauses du bâtiment avant de commencer la fondation ou d'ériger la remise.
2. Avant de creuser, vérifiez auprès des services publics locaux pour déterminer l'emplacement des câbles enterrés, des tuyaux, etc.
3. Décidez quel type de fondation convient le mieux à votre installation. La surface de la fondation doit être à l'équerre, plane et de niveau. Suivez les directives ci-dessous pour les options de fondation :
4. Effectuez les préparations de la fondation comme suit :
  - Un pare-vapeur peut être appliqué sur la fondation pour éviter une condensation excessive dans la remise. Suivez les codes du bâtiment locaux pour l'installation d'un pare-vapeur approprié.
  - le sol doit s'incliner dans le sens opposé de la zone de fondation pour assurer le drainage.
  - L'installation de la remise sur des surfaces faites de matériaux tels que des blocs pour terrasses ou des pavés n'est pas acceptable pour une structure de soutien de longue durée. L'utilisation de ces matériaux annule la garantie



### Dalle de béton

- Construire une dalle d'au moins 4 po (102 mm) d'épaisseur.
- Il est recommandé d'utiliser des barres d'armature.
- Si les fondations sont plus grandes que celles spécifiées précédemment, la remise doit reposer sur une partie continue et bien nivelée de la dalle de béton



### Plate-forme en bois


- Utilisez du bois pour application extérieure.
- Installer la plateforme de bois sur des blocs de fondation pour terrasses ou une semelle pleine.



\* Les dimensions indiquées sont minimales pour un bon ajustement de la remise.

## Une fois que l'assemblage de la remise est terminé, il est nécessaire d'ancrer les panneaux de sol dans la fondation.

- Les panneaux de plancher de la remise comprennent des zones aplaties où les ancrages ou les tirefonds doivent être fixés. Ces zones aplaties doivent être percées avant de fixer les panneaux de plancher à la fondation.
- La remise doit être fixée solidement sur une dalle de béton continue au moyen d'ancrages pour maçonnerie de 3/8 po et de rondelles de 3/4 po (quincaillerie non comprise). **8 ancrages de maçonnerie sont requis pour le hangar Suncast BMS6583.**



Exemple de la section des pattes

- La remise doit être fixée solidement à une plateforme de bois au moyen de tirefonds de 1/4 po – 3/8 po x 3 po et de rondelles de 3/4 po (quincaillerie non comprise). **8 tire-fonds sont nécessaires pour le hangar Suncast BMS6583.**


**Note :** Les points de fixation du plancher de la remise sont conçus pour s'aligner avec le plan de la sous-structure. S'assurer que les panneaux de la base sont orientés correctement sur la plateforme pour que les tirefonds s'engagent dans la sous-structure.

## Préparation du terrain et construction de la plate-forme (suite)

Matériaux NON fournis avec la trousse de remise

### Espacement critique de la plate-forme en bois


- Vérifiez toutes les mesures d'espacement critiques.



### Liste des matériaux pour la plate-forme en bois

Article	Qté	Taille
a	1	60.96 x 165.73 x 1.9cm 24 x 65 ¼ x ¾" po
b	1	121.92 x 165.73 x 1.9cm 48 x 65 ¼ x ¾" po
c	6	5.08 x 15.24 x 175.26cm 2 x 6" x 69" po
d	4	5.08 x 15.24 x 28.57cm 2 x 6 x 11 ¼" po
e	2	5.08 x 15.24 x 165.73cm 2 x 6 x 65 ¼" po


- Veuillez noter que le bois de dimension 2 x 6 (51 mm x 152 mm) est en fait 1/2 po (13 mm) plus petit que les tailles indiquées. Les dimensions données supposent une taille réelle standard de 1,5 po x 5,5 po (38 mm x 140 mm). Les dimensions du bois peuvent varier. Vérifiez les dimensions du bois avant de couper et faire les ajustements appropriés pour atteindre les dimensions données. Les tailles de coupe sont la taille réelle.




# Pré-montage de la porte

Les outils électriques peuvent appliquer une force de couple excessive susceptible d'endommager le produit. Si vous choisissez d'assembler le produit à l'aide d'une perceuse électrique, Suncast recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesses variables munie d'un embrayage à programme variable réglé au plus faible couple. Un embout de tournevis cruciforme no 2 est compatible avec la quincaillerie fournie. Suncast ne garantit toutefois pas que le respect de cette recommandation prévienne tout dommage au produit. Les pièces endommagées en raison d'une force de couple excessive ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Suncast.


Cet article utilise des vis autotaraudeuses à certains endroits. Aucun trou n'est déjà percé. Utiliser une certaine force au moment d'amorcer la vis. Une fois que la vis a commencé à percer le plastique, le vissage devient plus facile.




En haut de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (T) par quatre vis (NN).



En bas de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (T) par quatre vis (NN).




Placer le chevêtre avant (K) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de chaque ouverture de fenêtre. Poser une vitre (EE) sur chaque ouverture de fenêtre. Fixer les vitres avec 40 vis (NN).




Placer le chevêtre gauche (Q) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de l'ouverture de fenêtre. Placer la vitre latérale (FF) sur l'ouverture de la fenêtre. Fixer la vitre avec 20 vis (NN). Répéter l'opération pour le chevêtre droit (O).

## Pré-montage de la porte (suite)




Placer le chevêtre avant (K) sur une surface plane, face vers le bas. Placer une poutre de chevêtre (Y) dans chaque rainure au-dessus et au-dessous des ouvertures de la fenêtre. Fixez les poutres (Y) avec deux vis (NN) chacune. Placer l'adaptateur du côté court (CC) entre les fenêtres avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer l'adaptateur (CC) avec quatre vis (NN).




Placer le chevêtre arrière (L) sur une surface plane, face vers le bas. Placer le reste de la poutre du chevêtre (Y) dans la rainure à l'arrière du linteau. Fixez la poutre (Y) avec deux vis (NN). Placer la barre d'appui (Z) au centre de la poutre avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer la barre d'appui (Z) avec deux vis (NN).

# Montage de la remise - murs




Mettre les panneaux de plancher avant (B) et arrière (C) bout à bout, et les fixer avec six vis (NN).

**Remarque :** Reportez-vous à « Préparation du site » plus haut dans ce manuel pour obtenir des informations sur la fixation du plancher à la fondation.




Alignez l'onglet en bas à droite du coin avant gauche (D) avec fente sur le plancher avant (B). Baisser le panneau dans la fente et verrouiller en place en glissant panneau vers l'ouverture de la porte.

**Remarque :** Pour bien enfoncer le coin avant gauche (D) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.



Incliner légèrement le coin avant gauche (D) vers l'extérieur et plier sa charnière.




Remettre le coin avant gauche (D) en position verticale et aligner les pattes du côté droit avec les fentes du plancher. Remarque : On doit entendre un déclic quand une languette est enfoncée à fond.


# Montage de la remise - murs (suite)

11

Avant de continuer, s'assurer que le coin est à angle droit (vue de dessus) à sa jonction avec le plancher, et que le panneau est bien contre le plancher (vue de côté). Si ce n'est pas le cas, répéter les paragraphes 9-10 jusqu'à ce que les panneaux soient à angle droit et bien à fond contre le plancher.




12



Aligner les pattes sous le panneau latéral (E) avec les fentes le long des planchers avant et arrière. Enfoncer le panneau dans les fentes et le verrouiller en place en le faisant glisser vers le coin avant.

 **Remarque :** Pour bien enfoncer le panneau latéral (E) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.


13




Fixer le panneau latéral par quatre boulons Easy Bolt (RR), du bas en haut en commençant par le plancher. Serrer à la main avec l'outil « Easy Bolt » (SS). La tête d'un boulon Easy Bolt doit être au ras du panneau quand elle est vissée à fond. NE PAS SERRER LES boulons Easy Bolt TROP FORT.

**Remarque :** Il se peut qu'on entende un déclic quand un boulon Easy Bolt est serré à fond.

14




Quincaillerie nécessaire




Repita los pasos 8 a 13 para los paneles restantes.


# Montage de la remise - le chevêtres



Placez le chevêtre avant (K) sur l'ouverture de la porte et insérez deux languettes de support dans les poches des coins avant. Fixez le linteau avant avec deux vis (NN).



Placez le chevêtre arrière (L) sur le mur arrière et insérez les quatre languettes dans les poches prévues dans le mur. Fixez le collecteur arrière avec huit vis (NN)




Placer le chevêtre gauche (Q) sur les murs latéraux gauches.

Insérer la partie protubérante du panneau de coin arrière dans la fente du chevêtre arrière et appuyer sur le chevêtre arrière latéral pour le fixer en position. Insérer les deux parties protubérantes à l'avant du chevêtre latéral dans les fentes prévues à l'extrémité du chevêtre avant et les pousser dans les fentes. Fixer le chevêtre latéral à l'aide de huit vis (NN).

Répéter l'opération pour le chevêtre droit (Q).


## Montage de la remise - chevêtres et ferme

**AVERTISSEMENT :** Portez des gants lorsque vous manipulez les pièces de la charpente d'acier.




Placez un adaptateur latéral (BB) en position sur le côté droit de l'ouverture intérieure de la porte. Fixez avec 12 vis (NN). Placez un adaptateur latéral (BB) en position sur le coin arrière. Fixez avec 12 vis (NN).

**Remarque :** L'orientation critique du support est illustrée et utilisée dans les étapes suivantes. Répétez les étapes avec les deux autres adaptateurs latéraux (BB) sur le côté gauche de l'intérieur de la remise.




Fixez un adaptateur mural (BB) au mur latéral droit en le faisant glisser en place d'en haut. Sécuriser avec 14 vis (NN). Répétez les étapes avec l'adaptateur mural restant (BB) sur le côté gauche de l'intérieur du hangar

## Montage de la remise - chevêtres et ferme (suite)




Placer la poutre faîtière (DD) dans la partie supérieure des deux adaptateurs latéraux montés sur le mur. Fixer avec un boulon (JJ) et un écrou (LL) à chaque extrémité de la poutre faîtière.



Fixer trois barres d'appui (Z) à l'avant de la poutre faîtière (DD) à l'aide de deux vis (NN).

**Remarque :** raccord important, les vis seront difficiles à démarrer dans la poutre faîtière en acier.


21



Placer un chevron de ferme (AA) sur les adaptateurs latéraux et la barre d'appui sur le mur arrière, la poutre faîtière et le chevêtre avant. Bloquer dans les trois barres d'appui à l'aide de boulons (JJ) et d'écrous (LL).

Répéter les étapes pour les deux autres chevrons de ferme (AA).

22




Aligner un panneau de toiture (P) avec le linteau de droite pour que les pattes du linteau s'alignent sur les cinq fentes du panneau de toit.

**Note :** la large bande du panneau de toit est orientée vers l'avant. Une fois le panneau engagé, faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les dispositifs de fixation soient complètement enclenchés.


**Remarque :** Demandez à une deuxième personne de maintenir le toit pendant que vous le faites glisser.

## Montage de la remise - toit




Aligner le panneau de toit restant (P) sur le chevêtre latéral gauche, les pattes du linteau s'emboîtant dans les fentes du panneau de toit. Faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les cinq dispositifs de fixation soient complètement enclenchés

**Remarque :** Demandez à une deuxième personne de maintenir le toit pendant que vous le faites glisser.




Fixer les panneaux de toit (P) sur le haut du chevêtre avant (L) à l'aide de dix vis (NN).

**Remarque :** Pour plus de clarté, l'illustration est montrée avec certaines parties enlevées.




Fixer les panneaux de toit (P) sur le haut du chevêtre arrière à l'aide de huit vis (NN).

**Remarque :** Pour plus de clarté, l'illustration est montrée avec certaines parties enlevées.




Chaque pied de ferme (AA) est fixé aux panneaux de toit (P) avec 12 vis (NN) aux emplacements des trous indiqués par des flèches.

# Montage de la remise - portes




Mettre la porte droite (M) à la verticale, avec les 3 axes de charnières à droite. Enfoncer une charnière métallique (II) sur chaque axe. Faire pivoter les charnières pour qu'elles soient à l'extérieur de la porte.




Avec les charnières en position ouverte, les mettre dans les emplacements prévus à cet effet du côté intérieur du panneau avant droit.

**Remarque :** Pour faciliter la compréhension, l'illustration représente la toiture déposée. Remarque : S'aider d'un maillet en caoutchouc le cas échéant.




Fixer chaque charnière métallique par une vis (00) et un écrou (PP). Répéter les paragraphes 27-28 pour la porte gauche (N).


**Remarque :** Pour faciliter la compréhension, l'illustration représente la toiture déposée.




Mettre deux vis (CCC) dans la plaque (XX) et la porte droite. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (AAA) et un écrou (BBB) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.




Faire passer deux vis (CCC) dans la plaque (WW) et la porte gauche. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (AAA) et un écrou (BBB) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.



De l'extérieur de la porte, mettre les tiges filetées des poignées (VW) dans les trous des portes gauche et droite. Fixer les poignées en mettant une rondelle (YY) et un écrou (ZZ) sur chaque tige filetée et en serrant. Ne pas trop serrer.



Soulever le verrou du haut (T) pour l'enfoncer dans son logement du chevêtre. Tourner le verrou à droite pour le verrouiller. Répéter l'opération avec un Anneau D inférieur (T).



Pour verrouiller la remise de manière sûre, l'utilisation d'un cadenas de 5/16 po est recommandée.

**Remarque :** Cadenas non compris. Pour maintenir la validité de la garantie, la remise doit être cadenasée en tout temps lorsqu'elle n'est pas utilisée.



L'étiquette située à l'intérieur de la porte contient des informations concernant votre produit. Le code-barres bidimensionnel est un lien direct vers la page d'enregistrement du produit sur le site Web de Suncast. Les codes au bas de l'étiquette sont spécifiquement liés à votre produit. Veuillez avoir ces numéros à portée de main si vous avez besoin de communiquer avec Suncast.



