



KING KING CANADA

PISTOLET À PEINTURER ÉLECTRIQUE HVLP



MODÈLE: 8199N

MANUEL D'INSTRUCTIONS

DROITS D'AUTEURS © 2020 TOUS DROITS RÉSERVÉS PAR OUTILLAGES KING CANADA INC.



INFORMATION IMPORTANTE

**PISTOLET À PEINTURER
GARANTIE LIMITÉE
2-ANS**

**OUTILLAGES KING CANADA OFFRE
UNE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
POUR USAGE NON COMERCIALE.**

PREUVE D'ACHAT

Veuillez conserver votre preuve d'achat datée à des fins de garantie et de réparation.

GARANTIE LIMITÉE DE L'OUTIL

King Canada fait tout en son pouvoir pour s'assurer que ce produit répond à des normes élevées de qualité et de durabilité. King Canada offre une garantie limitée de 2 ans au consommateur initial à partir de la date d'achat au détail du produit et garantit chaque produit contre les vices de matériau. La garantie ne s'applique pas aux défauts résultant, directement ou indirectement, d'une utilisation inappropriée ou abusive, d'une usure normale, d'une négligence, d'un accident, d'une réparation effectuée par un centre de service non autorisé, d'une modification ou d'un manque d'entretien. King Canada ne pourra en aucun cas être tenue responsable des décès, des blessures ou des dommages matériels, ou encore des dommages consécutifs, particuliers ou indirects résultant de l'utilisation de ses produits.

Pour bénéficier de la présente garantie limitée, retournez le produit à vos frais, accompagné de votre preuve d'achat datée, à un centre de service King Canada autorisé. Communiquez avec votre détaillant ou visitez notre site Web www.kingcanada.com pour obtenir la plus récente liste de nos centres de service autorisés. En coopération avec son centre de service autorisé, King Canada réparera ou remplacera le produit si l'une ou plusieurs des pièces couvertes par la présente garantie révèlent un défaut de main-d'œuvre ou de matériau après examen, et ce, pendant la période de garantie.

REMARQUE DESTINÉE À L'UTILISATEUR

Ce manuel d'instructions ne constitue qu'un guide. Les caractéristiques techniques et les références sont modifiables sans préavis.

Nous ne saurions pas tenus responsables des dommages éventuellement causés par l'utilisation de substances inappropriées ou de peintures qui n'ont pas été diluées correctement et de tout danger pour la santé qui proviendrait d'un manque d'aération.

KING CANADA INC. DORVAL, QUÉBEC, CANADA H9P 2Y4

www.kingcanada.com

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR OUTILS ÉLECTRIQUES



AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse. Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

- a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

- a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

NOTE Le terme "dispositif à courant résiduel (RCD)" peut être remplacé par le terme "disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (GFCI, ground fault circuit interrupter)" ou "interrupteur de circuit de fuite à la terre (ELCB, earth leakage circuit breaker)".

3) Sécurité des personnes

- a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.



DIRECTIVES DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

3) Sécurité des personnes continué....

- c) Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- d) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- e) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- f) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4) Utilisation et entretien de l'outil

- a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5) Maintenance et entretien

- a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR PISTOLET À PEINTURER



DIRECTIVES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR PISTOLET À PEINTURER

- 1) Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée et exempte de pots de peinture ou de solvants, de torchons et d'autres matériaux inflammables. Danger possible d'auto-inflammation. Tenez à tout temps à disposition des extincteurs/des équipements prêts à être mis en service.
- 2) Veillez à garantir une bonne aération dans la zone de pulvérisation et assez d'air frais dans le local entier. Les solvants inflammables qui se volatilisent génèrent une ambiance explosive.
- 3) Ne pas pulvériser et ne pas nettoyer avec des matériaux dont le point d'inflammation est inférieur à 32° C. Utilisez des matériaux à base d'eau, d'hydrocarbures à faible teneur en matières volatiles ou d'autres matériaux similaires. Les solvants inflammables volatils génèrent une ambiance explosive.
- 4) Ne pas pulvériser à proximité de sources d'allumage telles qu'étincelles d'électricité statique, feux ouverts, flammes pilotes, objets chauds, moteurs, cigarettes et étincelles générées par la connexion et déconnexion de câbles électriques ou la commande d'interrupteurs. De tels sources d'étincelles peuvent causer un incendie dans les zones avoisinantes.
- 5) Ne pas pulvériser de matériaux dont vous ne savez pas s'ils présentent un danger. Les matériaux inconnus peuvent causer des conditions dangereuses.
- 6) Portez un équipement de protection individuelle tel que gants et masques anti-poussières ou respirateur lors de la pulvérisation ou de la manipulation de produits chimiques. Les équipements de sécurité pour certaines conditions réduisent l'exposition des personnes aux substances dangereuses.
- 7) Ne pas pulvériser vers soi-même ou vers d'autres personnes ou des animaux. Tenez vos mains et toute autre partie de votre corps à l'écart du jet. Au cas où le jet pénétrerait dans la peau, consulter immédiatement un médecin. Le produit peut pénétrer dans la peau même à travers un gant et être injecté dans votre corps.
- 8) Ne pas traiter une injection comme une simple blessure. Le jet à haute pression peut injecter des produits toxiques dans votre corps et causer de graves blessures. Dans le cas d'une injection dans la peau, consulter immédiatement un médecin.
- 9) Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la source de courant avant de remplir le contenant à peinture ou pendant le nettoyage du pistolet à peindre.



INFORMATION ÉLECTRIQUE ET SPÉCIFICATIONS

Avertissement: Les avertissements, précautions, et instructions examinés dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. Servez vous de votre bon jugement pendant l'opération de votre pistolet à peindre.

Notez: La performance de cet outil peut varier dépendamment des variations de la ligne de voltage utilisée. L'utilisation d'une rallonge peut aussi affecter la performance de l'outil.

AVERTISSEMENT DE VOLTAGE

Avant de brancher votre pistolet à peindre à une source de courant, assurez-vous que le voltage de la source de courant correspond avec le voltage indiqué sur l'outil. Ne jamais brancher une prise 120V dans une prise mural 240V ou le contraire, ces deux prises n'ont pas la même configuration. Une source de courant avec un voltage plus grand que celle de l'outil peut causer de **BLESSURES GRAVES** à l'opérateur, et endommagera l'outil. Si vous n'êtes pas certain, **NE BRANCHEZ PAS CET OUTIL**.

RALLONGES

Votre outil est fourni d'une prise polarisée à 2 fiches. Ne jamais modifier cette prise. Utilisez seulement des rallonges (UL ou CSA). L'utilisation incorrecte d'une rallonge causera une perte de courant et le surchauffement du moteur. Si vous utilisez l'outil à l'extérieur, utilisez seulement une rallonge pour l'extérieur, les lettres "WA" doivent être indiquées sur la rallonge.

Ampérage de l'outil	Calibre			
	Longueur en pieds			
	25	50	100	150
3-6	18	16	16	14
6-8	18	16	14	12
8-10	18	16	14	12
10-12	18	16	14	12
12-16	14	12	-	-

Votre rallonge doit être d'un calibre minimum dépendamment de l'ampérage de l'outil et la longueur de la rallonge. Le calibre de rallonge est déterminé par "l'AWG" (American Wire Gauge-calibre du fil). Le plus petit le numéro de calibre, la capacité est plus grande. Le nombre de rallonges ne change rien, c'est le total de la longueur qui détermine le calibre du fil (AWG). Utilisez le tableau ci-dessus pour déterminer le calibre du fil nécessaire en relation avec la longueur de votre rallonge.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	8199N
Voltage	120V, 1 phase, 60Hz
Puissance	600W
Ampérage	4.5A
Vitesse sans charge	30,000/min
Capacité du contenant à peinture	1 L
Débit maximal	15 gallons par heure
Poids de l'outil	3.5 lbs

CONNAÎTRE VOTRE OUTIL, PRÉPARATION ET DILUTION



CONNAÎTRE VOTRE OUTIL

1. Buse réglant la largeur (2.6mm installée)
2. Capuchon de la buse
3. Levier ajustant la largeur
4. Écrou de verrouillage
5. Attachement de pulvérisation
6. Bouton de verrouillage de l'attachement
7. Gâchette
8. Filtre d'air et couvercle
9. Cadran de réglage du débit
10. Gâchette
11. Cordon d'alimentation
12. Contenant à peinture (1 litre)
13. Coupe de mesure de viscosité
14. Buse 1.5mm (blanc)
15. Buse 1.8mm (noir)
16. Buse 2.2mm (rouge)
17. Buse 2.6mm (bleu-installée)
18. Brosse de nettoyage



Figure 1

PRÉPARATION

ATTENTION! Ne pas utiliser de peintures murales texturées ou revêtements car cela bloquera la buse.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important que vous préparez la surface à pulvériser et diluez la peinture à la bonne viscosité avant d'utiliser votre pistolet. Les surfaces doivent être exemptes de poussière, saleté et graisse. Masquez les zones à ne pas pulvériser à l'aide de ruban à masquer de bonne qualité. La peinture ou fluide à pulvériser doit être soigneusement mélangé et sans grumeaux ou des particules. Filtrez la peinture avant de l'ajouter au contenant de peinture.

DILUTION DE LA PEINTURE

AVERTISSEMENT! N'oubliez pas de toujours débrancher le cordon d'alimentation de la source de courant avant de remplir le contenant de peinture avec un matériau pulvérisable.

La plupart des peintures sont fournies prêtes à l'application par pinceau et doivent être diluées avant de convenir à la pulvérisation. Suivez les recommandations du fabricant pour la dilution de la peinture pour utilisation avec un pistolet. La coupe à mesure de viscosité vous aidera à déterminer la viscosité de la peinture que vous souhaitez utiliser. Pour déterminer la viscosité correcte, remplissez la coupe à mesure de viscosité jusqu'au rebord. Mesurez le temps nécessaire pour que la coupe se vide à nouveau dans le récipient. Le tableau ci-dessous indique les temps d'écoulement recommandés pour divers types de matériau.

Matériau pulvérisable	Temps d'écoulement
Peinture à base d'eau	20 - 45 secondes
Peinture à base de solvant	45 - 50 secondes

Si la peinture prend plus long que le temps recommandé, dilution supplémentaire est nécessaire. Certains matériaux pulvérisables contiennent des grumeaux et des particules, ces matériaux doivent être filtrés avant de remplir le contenant de peinture. Pour sélectionner l'agent de dilution, déterminez si le matériau est à base d'eau ou à base de solvant. Pour la peinture à base d'eau utilisez un diluant à base d'eau. Pour les peintures à base de solvant utilisez un diluant à base de solvant.



OPÉRATION ET AJUSTEMENTS

REPLISSAGE DU CONTENANT À PEINTURE

AVERTISSEMENT! Vérifiez que l'unité est débranché.

- 1) Dévissez le contenant (A) Fig.2 de l'attachement du pistolet.
- 2) Une fois que la peinture/matière a été correctement diluée, remplissez le contenant. Ne jamais remplir au-dessus du niveau de 1 litre (1000 ml).
- 3) Revissez bien le contenant sur l'attachement du pistolet.



Figure 2

IMPORTANT: Vérifiez que le joint (C) Fig.2 est bien en place avant de revisser le contenant sur l'attachement du pistolet. Le joint est situé sur le collier du pistolet de pulvérisation et est utilisé pour créer un joint étanche à l'air entre le contenant et l'attachement du pistolet.

ALIGNEMENT DU TUBE D'ASPIRATION

Le tube d'aspiration (B) Fig.2 à l'intérieur du contenant doit être en place à chaque fois que vous utilisez le pistolet de pulvérisation. Pour pulvériser vers le bas, l'extrémité coudée du tube d'aspiration doit pointer vers l'avant du pistolet. Pour pulvériser vers le haut, l'extrémité coudée du tube d'aspiration doit pointer vers l'arrière du pistolet. En pointant le tube d'aspiration dans la bonne direction, vous n'aurez plus à remplir le contenant aussi souvent.

NOTE: Le pistolet n'est pas adapté à la pulvérisation sur des plafonds et/ou toute surface où il doit être incliné à plus de 45 degrés pour pulvériser.

IMPORTANT: N'inclinez pas le pistolet de pulvérisation vers le haut à plus de 45 degrés. La matière à pulvériser pourrait entrer dans la turbine et endommager le pistolet de pulvérisation.

MONTAGE DE L'ATTACHEMENT DU PISTOLET À CORPS/MOTEUR ASSEMBLÉ

L'attachement du pistolet (A) Fig.3 et le corps/moteur assemblé (B) doivent être assemblés. Insérez l'attachement du pistolet dans l'ouverture du corps/moteur assemblé. Poussez aussi loin que possible, puis tournez le bouton de verrouillage (C) dans le sens horaire pour fixer les deux pièces ensembles.




Figure 3

RÉGLAGE DE MOTIFS DE PULVÉRISATION

Ce pistolet comprend 3 motifs de pulvérisation: horizontal, vertical et rond. Les motifs verticaux et horizontaux sont recommandés pour de plus grandes surfaces. Le motif circulaire est utilisé pour de petits objets ou pour des zones difficiles d'accès, telles que les coins. Essayez chaque motif pour déterminer celui qui est le plus adapté à votre opération.

OPÉRATION ET AJUSTEMENTS



RÉGLAGE DE MOTIFS DE PULVÉRISATION continué...

- 1) Assurez-vous que le pistolet est éteint.
- 2) Desserrez l'écrou de verrouillage (A) Fig.4.
- 3) Ajustez la position du capuchon de la buse (B) pour B obtenir soit le motif vertical, horizontal ou rond.
- 4) Une fois que le motif désiré est obtenu, resserrez l'écrou de verrouillage du capuchon de la buse.

Position de droite à gauche: Motif vertical.
Position du haut vers le bas: Motif horizontal. Fig.4.
Position diagonale: Motif rond.




Figure 4

- 5) Il est également possible de changer rapidement entre la largeur du jet de pulvérisation large et compacte en ajustant simplement le levier de réglage de la largeur de pulvérisation (C) Fig.4.

RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE PULVÉRISATION (BUSES)

Ce pistolet de pulvérisation comprend 4 buses de tailles différentes (1.5mm, 1.8mm, 2.2mm et 2.6mm). Ces buses déterminent la largeur de la pulvérisation, le plus petit la taille de la buse, la plus étroite la largeur de pulvérisation.

- 1) Desserrez et retirez l'écrou de verrouillage (A) Fig.5 et le levier de réglage de largeur (B).
- 2) Retirez le capuchon de la buse (C).
- 3) Retirez la buse (D) et remplacez-la avec la buse de taille désirée. Réinstallez les pièces dans ordre inverse.




Figure 5

AJUSTEMENT DU DÉBIT DE PULVÉRISATION

Ce pistolet de pulvérisation comprend un cadran de réglage du débit (A) Fig.6 à l'arrière de la gâchette (B). Pour ajuster: Tournez le cadran de réglage du débit dans le sens horaire pour augmenter (+) ou dans le sens anti-horaire pour diminuer (-) le débit de pulvérisation.

CONSEILS D'OPÉRATION

Vérifiez que vous tenez bien le pistolet de pulvérisation à la verticale et parallèle à la zone à pulvériser, à une distance comprise entre 2" - 10" (5 - 25.5cm). Commencez toujours par pulvériser à l'extérieur de la zone prévue pour amorcer la gâchette. Déplacez le pistolet de pulvérisation selon un mouvement régulier transversal ou de haut en bas, en fonction de la forme du motif. Afin d'obtenir une finition uniforme, vous devrez peut-être pulvériser au-delà du bord de la zone à pulvériser. Ceci permettra d'éviter d'obtenir une fine couche autour des bords de la zone prévue.

NOTE: Un déplacement régulier du pistolet de pulvérisation entraîne une pulvérisation régulière.

Maintenez votre poignet droit et parallèle à la surface. Si vous pliez votre poignet ou bras au cours de la pulvérisation, l'angle de pulvérisation peut entraîner la formation d'une surcharge de peinture à certains endroits, ce qui entraîne une finition irrégulière.

Note: Ne videz jamais complètement le contenant; lorsque le tube d'aspiration n'est plus immergé dans la matière à pulvériser, des bulles d'air se forment, ce qui entraîne une coupure dans le débit de matière à pulvériser et, par conséquent, un motif irrégulier.




Figure 6



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

Éteindre et débranchez le pistolet de pulvérisation, puis appuyez sur la gâchette afin que la matière à pulvériser à l'intérieur du pistolet de pulvérisation reflue vers le contenant. Dévissez le contenant. Videz toute peinture restante dans son récipient d'origine.

NOTE: Ne remettez pas dans son récipient d'origine une peinture qui a été diluée, mettez-la correctement au rebut ou entreposez-la dans un autre récipient fermé hermétiquement.

Versez une petite quantité de solution de nettoyage appropriée dans le contenant. Nettoyez le contenant et mettez correctement au rebut la solution de nettoyage. Remplissez le contenant d'une petite quantité de solution de nettoyage neuve. Fixez de nouveau le contenant à l'attachement du pistolet, branchez le pistolet de pulvérisation et activez-le. Dans un pot de peinture vide, pulvérisez la solution à l'aide du pistolet pendant environ 2 secondes, relâchez la gâchette et pulvérisez de nouveau pendant environ 2 secondes. Répétez cette procédure jusqu'à ce qu'une solution de nettoyage propre sorte du pistolet de pulvérisation.

Débranchez le pistolet de pulvérisation, puis appuyez sur la gâchette afin que la matière restante reflue vers le contenant. Dévissez de nouveau le contenant. Videz le contenant de toute solution restante et mettez correctement au rebut le liquide. Essuyez l'extérieur du contenant de peinture, ainsi que le pistolet jusqu'à ce qu'il soit propre.

Dévissez l'écrou de verrouillage et nettoyez-le, puis retirez le capuchon de la buse et la buse et nettoyez-les. Retirez le tube d'aspiration et nettoyez-le, utilisez une solution de nettoyage appropriée. Vérifiez le joint du contenant et nettoyez-le à l'eau si nécessaire.

ENTRETIEN

Vous devez inspecter le filtre d'air (A) Fig.7 à l'arrière du corps/moteur assemblé régulièrement pour voir s'il est excessivement sale. S'il est sale, nettoyez-le comme suit.

- 1) Débranchez de la source de courant.
- 2) Retirez le couvercle du filtre (B) Fig.6.
- 3) Si le filtre d'air (A) est sale, rincez-le à l'eau claire et laissez-le sécher à l'air.

IMPORTANT: N'utilisez jamais le pistolet de pulvérisation sans le filtre d'air. De la saleté pourrait être aspirée par la turbine et gêner le fonctionnement du pistolet de pulvérisation.

SOUPAPE DE DÉCHARGE D'AIR

- 1) Retirez le contenant de peinture. Retirez le tube d'alimentation et le joint en tirant dessus.
- 2) Retirez le diaphragme (C) Fig.7 du tuyau de ventilation (D), nettoyez toutes les pièces et réinstallez-les dans l'ordre inverse.




Figure 7

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES

Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.