



## Laufband

10026388 10026392  
10026393

**KLARO**  **FIT**

## Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Klarfit Gerätes. Lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## Technische Daten

Artikelnummer	10026388, 10026392, 10026393
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Leistung	500 W
Maximales Traggewicht	120 kg


## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbauen und Benutzen des Gerätes aufmerksam durch. Ein sicherer und effektiver Gebrauch des Gerätes kann nur erzielt werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß aufgebaut, gepflegt und benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Personen, die dieses Gerät nutzen, über die Warnungen und Sicherheitshinweise informiert sind.
- Bevor Sie das Training mit diesem Gerät aufnehmen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und sich auf physische oder gesundheitliche Einschränkungen, die einen sicheren und effizienten Umgang mit diesem Trainingsgerät verhindern könnten, untersuchen lassen. Falls Sie Medikamente mit Auswirkungen auf Blutdruck, Herzschlag oder Cholesterinspiegel einnehmen, ist die Konsultation eines Arztes vor dem Training dringend notwendig.
- Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers. Falsches oder übermäßiges Training kann gesundheitsschädlich sein. Beenden Sie umgehend das Training wenn Sie folgende Symptome feststellen: Schmerzen / Engegefühl in der Brust, unregelmäßiger Herzschlag, extreme Kurzatmigkeit, Anzeichen leichter Benommenheit, Schwindel oder Übelkeit. Falls Sie irgendeine dieser Symptome an sich feststellen sollten Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie das Training fortsetzen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und ebene Oberfläche.
- Stellen Sie vor jedem Training sicher, dass sämtliche Schrauben und Befestigungen ordnungsgemäß festgezogen sind.

- Die Sicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn das Gerät regelmäßig gepflegt und auf etwaige Schäden oder Abnutzungserscheinungen untersucht wird.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich wie vorgesehen. Sollten Sie beim Aufbau oder bei der Kontrolle defekte Komponenten entdecken oder sollten Sie während des Trainings ungewöhnliche Geräusche am Gerät feststellen, beenden Sie umgehend das Training. Nutzen Sie das Gerät erst wieder nachdem das Problem identifiziert und gelöst wurde.
- Tragen Sie angemessene Kleidung bei Benutzung des Gerätes. Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich am Gerät verfangen könnte und die Ihre Bewegungsfreiheit einschränken könnten.
- Das Gerät wurde gemäß EN957 getestet und zertifiziert und ist für den häuslichen Gebrauch freigegeben. Das maximale Benutzergewicht sollte 120kg nicht übersteigen.
- Das Gerät ist nicht für therapeutischen Einsatz geeignet.
- Seien Sie vorsichtig beim Anheben oder Bewegen des Gerätes. Verwenden Sie Rücken schonende Hebetechniken und holen Sie sich Unterstützung beim Bewegen des Gerätes.

## Geräteübersicht

- 1 Bedienfeld
- 2 Not-Stopp
- 3 Handgriff
- 4 Motor-Abdeckung
- 5 Laufband
- 6 Gasdruckfeder




# Zusammenbau

## Schritt 1

Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Inhalt. Stellen Sie sicher, dass keines der folgenden Teile fehlt:

- 1 x Laufband-Haupttrahmen
- 2 x Griff-Stützen
- 1 x Handgriff
- 1 x Schlüsselbeutel



## Schritt 2

Befestigen Sie beide Griff-Stützen am Haupttrahmen mit Schrauben und Unterlegscheiben. Nehmen Sie dann die Schraubknöpfe und Unterlegscheiben, führen Sie jeden Schraubknopf durch die Halterungen an der Griff-Stütze und drehen Sie sie fest (Bild 1). Verbinden Sie danach die Computer-Kabel, wie auf Bild 2 zu sehen.




Bild 1

Bild 2

## Schritt 3

Nehmen Sie den Handgriff und platzieren Sie ihn auf den Griff-Stützen (wie auf dem Bild zu sehen). Befestigen Sie ihn mit Schrauben und geschwungenen Unterlegscheiben. Verbinden Sie dann die Computer-Kabel, wie auf Bild 3 zu sehen.




Bild 3

#### Schritt 4

Drehen Sie das Bedienfeld und befestigen Sie es mit einer Mutter (Bild 4). Legen Sie den Magnet-Schlüssel auf das Bedienfeld (Bild 5).



#### Schritt 5

So sollte das Laufband aussehen.



#### Wichtige Hinweise:

- Stellen Sie vor der Verwendung des Laufbandes sicher, dass alle Teile richtig befestigt sind. Ziehen Sie wenn nötig Schrauben, Knöpfe und Muttern fest.
- Suchen Sie immer zuerst Ihren Arzt auf, bevor Sie in das Training einsteigen.
- Tragen Sie geeignete Kleidung und Schuhe.
- Halten Sie Kinder vom Laufband fern, unabhängig davon, ob es in Gebrauch ist oder nicht.
- Trainieren Sie nicht innerhalb von 2 Stunden nach einer großen Mahlzeit oder von 1 Stunde davor.
- Halten Sie sich während des Trainings am Handgriff fest.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit genügend Platz um es herum. Stellen Sie sicher, dass hinter dem Gerät kein Hindernis steht, das das Betreten oder Verlassen des Laufbands behindern könnte.
- Unterbrechen Sie das Training, sofern Sie eines der folgenden Symptome wahrnehmen: Übelkeit, Schwindelgefühl, Atemnot, starke Kurzatmigkeit, überhöhter Puls, Schmerzen in der Brust, Zittern. Suchen Sie im Falle eines dieser Symptome Ihren Arzt auf.

# Lagerung und Pflege

## Zusammenklappen



Wenn das Laufband in horizontaler Position ist, lösen Sie Sperre der Druckgasfederung und heben Sie das Laufband bis es senkrecht ist. Sichern Sie das Laufband mit einem Schraubknopf an der rechten oberen Griff-Stütze. Sie können nun das Laufband in Ihre Richtung ankippen und an die gewünschte Position stellen.



## Das Band einstellen

Das Laufband wurde bereits werkseitig eingestellt, dennoch tendieren alle Benutzer dazu rechts- oder linksfüßig zu sein. Wenn das Band zur Seite rutscht, muss es eingestellt werden.


Es gibt 2 Einstellschrauben am hinteren Ende des Gerätes (Bild 3). Drehen Sie die Schraube auf der Seite mit einer halben Umdrehung fest, auf die das Band gerutscht ist und lösen Sie sie gleichermaßen auf der andern Seite. Lassen Sie das Band vorsichtig durchlaufen, um sicherzustellen, dass es absolut mittig ist. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn das Band noch nicht richtig mittig ist.



## Pflege

Das Band kann mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Entfernen Sie nach jeder Reinigung überflüssiges Wasser. Das Auftragen von etwas Silikon Spray, ermöglicht dem Band, sich leichter zu bewegen.

## Bedienung



1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Legen Sie den Magnet-Schlüssel auf die Kontaktfläche auf dem Bedienfeld.
3. Drücken Sie die An/Aus-Taste, um den Computer einzuschalten. Dieser führt darauf einen kurzen Test durch.
4. Drücken Sie wiederholt die „+“ Taste, um langsam die Geschwindigkeit des Laufbandes auf ein angenehmes Lauftempo zu erhöhen.
5. Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen den 5 verschiedenen Anzeige-Modi zu wechseln: Scan, Geschwindigkeit, Zeit, Distanz und verbrannte Kalorien. Bei der Scan-Funktion wechselt das Display automatisch alle 5 Sekunden die Anzeige.
6. Reduzieren Sie durch drücken von „-“ Schritt für Schritt die Geschwindigkeit bis zum Stillstand oder entfernen Sie den Magnetschlüssel von der Kontaktfläche.

**Hinweis:** Nach 4 Minuten ohne Verwendung schaltet sich das Display automatisch ab.

## Problembhebung

### Computer funktioniert nicht richtig

Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die Verbindungskabel des Computers richtig verbunden sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Magnet-Schalter noch funktioniert und der Magnet-Schlüssel richtig angebracht ist.

## Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

## Konformitätserklärung

**Hersteller:** Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:  
2014/30/EU (EMV)  
2011/65/EU (RoHS)  
2006/95/EG (LVD)  
EN 957



## Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability.

## Technical Data

Item Number	10026388, 10026392, 10026393
Power Supply	220-240 V ~ 50-60 Hz
Power Consumption	500 W
Max. Bearing Weight	120 kg


## Safety Instructions

- Once fully assembled. Please check that all hardware parts such as bolts, nuts and washers are positioned and secured firmly.
- Before any exercise, consult with your doctor first to establish the exercise frequency, time and intensity appropriate for your particular age and condition.
- Stop exercise immediately in case of nausea, shortness breath faint, headache pain, tightness in your chest or any discomfort.
- Children should be controlled and instructed to the correct use of the equipment. The equipment is under no circumstances suitable as a children's toy.
- Please always regularly that safety chain guard that protects the moving parts of the machine is secured and in good order. Please make sure to keep 0.5m free space around equipment.
- Be careful Use the machine Please stop exercise immediately, if you find any unusual problem or sound with the machine when assembling or using.
- Do not wear loose clothing to avoid entangling in any moving parts.
- This machine is only for indoor or family. Users' body maximum weight is 100kg. Person whose body weight exceeds this limit should not use this machine.
- Be more careful in order to avoid unnecessary hurt when moving this machine.
- Unsupervised children should be kept away from the equipment.
- Equipment shall be installed on a stable base and properly levelled
- Parents and others in charge of children should be aware of their responsibility because the natural play instruct and the fondness of experimenting of children can lead to situation and behavior for which the training equipment is not intended.

**WARNING:** injuries to health may result from incorrect or excessive training.

## Product Description

- 1 Control Panel
- 2 Emergency Stop Switch
- 3 Handrail
- 4 Flywheel Cover
- 5 Running Belt
- 6 Gas Spring



# Assembly

## Step 1


Open the package and take out the treadmill. Make sure, there is no missing spare parts:

- 1x main treadmill frame
- 2x handle supporting
- 1x handrail bar
- 1x set of key bag




## Step 2

Bolt each handle support to the main frame with bolt and washer. Then take the locking knobs and washers and pass each locking knob through the bracket on the handle support and fasten it tightly (See PIC 1). Secondly, connect the computer wires as PIC 2 showing.



## Step 3

Take the handlebar and put it onto the handle supporting (as picture showing). Then secure with screws and cured. Washers connect the computer wires (Showing as PIC 3).



#### Step 4

Twiddle the control Panel, connect the hole of control panel with nut and fasten it tightly (See PIC 4 showing). Then Put the protection of magnetic key onto the control panel (See PIC 5)



#### Step 5

How the complete Treadmill should look.



#### Important Notes:

- Make sure all parts are secure before using your treadmill , if necessary tightens any loose nuts and bolts.
- Always consult your physician before engaging in any exercise program.
- Always wear sensible clothing and footwear while exercising.
- Do not let children around the treadmill whether it is in use or not.
- Do not exercise within 2 hours of eating large meal, or for one hour before.
- Keep hold of the handle rail at all time while using the treadmill.
- Only use the treadmill in a clear space, make sure there is nothing directly behind the treadmill, which could be an obstruction when getting on or off.
- Exercise should be stopped if any of the following occur: Nausea, Trembling, Extreme Shortness of Breath, Excessively Fast Heart Rate, A Throbbing Head or Pains in the Chest. Your physician should be consulted if any of the symptoms of discomfort persist.

## Storage and Care

### Folding for storage

When the running board is in its horizontal position, fully slacken the locking gas spring (part 1) and lift the main frame to the vertical.



No need to use an extra fixing knob to situated on the upper right handle support. You can now tilt the treadmill towards you and wheel it into the desired position.



### Belt adjustment

Your treadmill belt has been adjusted at the factory but each user has a tendency to be "Right" or "Left" footed. If the belt moves to either side, it needs to be adjusted. There are two adjustment bolts at the rear of the unit (see Fig.3).


Tighten by half a turn the bolt on the side towards which the belt has shifted and correspondingly loosen the bolt on the other side. Rotate the belt smoothly to ensure that it is correctly centered - if not, repeat the adjustment.



## Maintenance

The belt may be cleaned with a mild soap and water. Be sure to remove any excess water after cleaning. Clean the running board under the belt periodically with a household furniture polish. After cleaning, a small amount of silicone spray (available from motor shops) should be placed on the surface of the running board to allow the belt to slide more easily.

## Operation



1. Plug in power.
2. Place emergency stop key on magnetic docking pad
3. Press the "On/Off" button to turn on display.
4. The computer will carry out a short test.
5. Press the "+" button to slowly increase the speed of the treadmill to a comfortable walking pace.
6. Press the "Mode" button to cycle between 5 different computer settings (Scan, Speed (Km/h), Time, Distance & Calories burnt)
7. When selecting the "Scan" function, the display will auto-switch between Speed (Km/h), Time, Distance & Calories burnt every 5 seconds.
8. Gradually slow the treadmill to a standstill by pressing the "-" button or by removing the emergency stop key from its docking pad.

## Troubleshooting

### Computer not working correctly:

If your computer is not working correctly, please check whether the computer sensor wire is plugged into the computer. If you have checked the above and the computer is still not working, then please make sure the Magnetic Switch is still working and that they are installed correctly in the computer.

## Hints on Disposal



According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

## Declaration of Conformity

**Producer:** Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



This product is conform to the following European Directives:  
2014/30/EU (EMC)  
2011/65/EU (RoHS)  
2006/95/EC (LVD)  
EN 957

## Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil.

## Fiche technique

Numéro d'article	10026388, 10026392, 10026393
Alimentation électrique	220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance	500 W
Charge maximale autorisée	120 kg

## Consignes de sécurité

- Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'assembler et d'utiliser l'appareil. Pour utiliser l'appareil en toute sécurité et de manière efficace, il est nécessaire de l'assembler, de l'entretenir et de l'utiliser de manière conforme. S'assurer que toutes les personnes utilisant cet appareil ont été informées des risques et des consignes de sécurité.
- Avant de commencer à s'entraîner avec l'appareil, consulter un médecin et se faire ausculter pour s'assurer qu'aucun problème physique ou de santé n'empêchera une manipulation sûre et efficace de cet appareil d'entraînement. En cas de médication agissant sur la tension artérielle, le rythme cardiaque ou le taux de cholestérol, la consultation d'un médecin est absolument nécessaire avant de commencer l'entraînement.
- Être attentif aux signaux de son corps. Un mauvais entraînement ou un surentraînement peuvent être nuisible pour la santé. Interrompre immédiatement l'entraînement si les symptômes suivants se manifestent : douleur/sensation de compression dans la poitrine, rythme cardiaque irrégulier, gêne respiratoire extrême, signes de légère somnolence, de vertige ou de nausée. Si un seul de ces symptômes apparaît, consulter immédiatement un médecin avant de continuer l'entraînement.
- Les enfants ainsi que les personnes dont les capacités physiques, mentales ou sensorielles sont réduites, ou qui présentent une expérience et/ou des connaissances insuffisantes, doivent utiliser l'appareil uniquement s'ils sont surveillés par la personne responsable de leur sécurité, ou s'ils ont assimilé les consignes d'utilisation de l'appareil que cette personne leur a fournies. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Installer l'appareil sur une surface sèche et plane.
- S'assurer avant chaque entraînement que toutes les vis et toutes les attaches sont correctement fixées.



- La sécurité de l'appareil ne peut être garantie que si celui-ci est régulièrement entretenu et s'il est inspecté en vue de détecter des détériorations ou traces d'usure.
- Utiliser l'appareil exclusivement aux fins prévues. S'il s'avère, pendant le montage ou l'inspection, que des composants sont défectueux ou si l'appareil produit des sons inhabituels pendant l'entraînement, interrompre immédiatement la session. Utiliser de nouveau l'appareil uniquement après avoir identifié et résolu le problème.
- Porter une tenue adaptée pendant l'utilisation de l'appareil. Éviter de porter des vêtements larges susceptibles de se coincer dans l'appareil et de réduire ainsi la liberté de mouvement de l'utilisateur.
- L'appareil a été testé et certifié conforme à la norme EN957 autorisant son usage domestique. Le poids maximal de l'utilisateur ne doit pas excéder 120 kg.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage thérapeutique.
- Soulever ou déplacer l'appareil avec précaution. Utiliser des techniques de levage ménageant le dos et se faire aider par d'autres personnes pour déplacer l'appareil.

## Aperçu de l'appareil

1 Panneau de commande


2 Clé de sécurité

3 Poignée




4 Protection du moteur

5 Tapis de course

6 Ressort à gaz



# Montage

<p><b>Étape 1</b></p> <p>Ouvrir l’emballage et en sortir le contenu. S’assurer qu’aucune de ces pièces ne manque :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x structure principale du tapis de course.</li><li>• 2 x barres de soutien du guidon</li><li>• 1 x guidon</li><li>• 1 x sac de clés</li></ul>	
<p><b>Étape 2</b></p> <p>Fixer les deux barres de soutien du guidon à la structure principale à l’aide de vis et de rondelles. Puis s’emparer des vis de blocage et de rondelles, insérer chaque vis de blocage au niveau des fixations des barres de soutien du guidon et les serrer (illustration). Puis connecter le câble de l’ordinateur comme sur l’illustration 2.</p>	
<p><b>Étape 3</b></p> <p>Prendre le guidon et le placer sur les barres de soutien du guidon (comme illustré ci-contre). Puis serrer avec des vis et des rondelles ondulées. Puis brancher le câble de l’ordinateur comme sur l’illustration 3.</p>	

<p><b>Étape 4</b></p> <p>Tourner le panneau de commande et le fixer avec un écrou (illustration 4). Placer la clé magnétique sur le panneau de commande (illustration 5).</p>	 <p>PIC 4</p>  <p>PIC 5</p>
<p><b>Étape 5</b></p> <p>Le tapis de course doit ressembler à ceci.</p>	

### Remarques importantes

- Avant utilisation du tapis de course, s'assurer que toutes les pièces sont correctement fixées. Si nécessaire, resserrer les vis, les vis de blocage et les écrous.
- Demander préalablement l'avis de son médecin, avant de commencer l'entraînement.
- Porter des vêtements et des chaussures adaptées.
- Tenir les enfants à l'écart du tapis de course, indépendamment du fait que celui-ci soit en marche ou non.
- Ne pas s'entraîner dans les 2 heures suivant un repas copieux ou dans l'heure le précédent.
- Se tenir au guidon pendant l'entraînement.
- Utiliser l'appareil uniquement s'il y a suffisamment de place tout autour. S'assurer qu'aucun obstacle ne se dresse à l'arrière de l'appareil qui soit susceptible d'empêcher la montée ou la descente sur et du tapis de course.
- Arrêter l'entraînement dès l'apparition des symptômes suivants : nausée, vertige, gêne respiratoire extrême, rythme cardiaque élevé, douleur à la poitrine, tremblements. Consulter un médecin si un tel symptôme se manifeste.

## Stockage et entretien

### Pliage


Lorsque le tapis de course est en position horizontale, desserrer le verrou du ressort à gaz et soulever le tapis de course jusqu'à ce qu'il soit à la verticale. Fixer le tapis de course avec une vis de blocage en haut à droite de la barre de soutien. Il est à présent possible d'incliner le tapis de course vers soi. Et de le placer dans la position souhaitée.



### Réglage du tapis

Le tapis de course est pré réglé en usine, cependant tous les utilisateurs ont une tendance à avoir un pied gauche ou droit plus fort. Si le tapis de course se décale sur un côté, il est nécessaire de le régler.


Deux vis de réglage se trouvent tout à l'arrière de l'appareil (illustration 3). Serrer la vis d'un demi-tour du côté où le tapis s'est décalé et desserrer d'autant de l'autre côté. Faire dérouler prudemment le tapis pour s'assurer qu'il est bien centré. Répéter l'opération si le tapis n'est pas encore bien centré.



## Entretien

Le tapis se nettoie avec un chiffon humide et un peu de produit d'entretien. Après le nettoyage, éliminer tout surplus d'eau. L'application d'un peu de silicone en spray permet au tapis de se déplacer plus aisément.

## Utilisation



1. Brancher la fiche à une prise de courant.
2. Placer la clé magnétique sur la zone de contact du panneau de commande.
3. Appuyer sur la touche marche/arrêt pour allumer la console. Celle-ci amorce une brève analyse de démarrage.
4. Appuyer plusieurs fois sur la touche « + » pour augmenter lentement la vitesse du tapis de course à un tempo de course agréable.
5. Appuyer sur la touche mode pour basculer entre 5 différents modes d'affichage : scan, vitesse, durée, distance et calories dépensées. En mode scan, l'écran passe automatiquement d'un affichage à l'autre toutes les 5 secondes.
6. Réduire la vitesse pas à pas en appuyant sur « - » jusqu'à immobilisation du tapis de course ou retirer la clé magnétique de zone de contact.

**Remarque** : L'écran s'éteint après 4 minutes d'inactivité.

## Résolution des problèmes

### La console ne fonctionne pas correctement

Dans ce cas, vérifier que le câble de raccordement de la console est correctement branché. De plus, s'assurer que l'interrupteur magnétique fonctionne encore et que la clé magnétique est correctement positionnée.

## Information sur le recyclage



Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

## Déclaration de conformité

**Fabricant** : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.



Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :  
2014/30/UE (CEM)  
2011/65/UE (RoHS)  
2006/95/CE (LVD)  
EN 957