




Rocketkid Kindertrampolin 55" (140 cm) mit Fangnetz

10027935 10027936 10028956
10028957 10028958 10030654
10030655

KLARO  **FIT**

Lieferumfang



	Teile	Anzahl
a	Standfüße	6
b	Obere Schaumstoffummantelung	6
c	Untere Schaumstoffummantelung	6
d	Obere Netzstange/Verbindungsstange	6
e	Untere Netzstange/Verbindungsstange	6
f	Rahmen/Gebogenes Rahmenteil	4
g	Schutzmatte mit Netz	1
h	Schraubenzieher	1
i	Schrauben	30
j	Sprungmatte mit Netz und Kordel	1
k	Federn (Bungee cords)	30

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Klarfit Gerätes. Lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbauen und Benutzen des Gerätes aufmerksam durch. Ein sicherer und effektiver Gebrauch des Gerätes kann nur erzielt werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß aufgebaut, gepflegt und benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Personen, die dieses Gerät nutzen, über die Warnungen und Sicherheitshinweise informiert sind.
- Bevor Sie das Training mit diesem Gerät aufnehmen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und sich auf physische oder gesundheitliche Einschränkungen, die einen sicheren und effizienten Umgang mit diesem Trainingsgerät verhindern könnten, untersuchen lassen. Falls Sie Medikamente mit Auswirkungen auf Blutdruck, Herzschlag oder Cholesterinspiegel einnehmen, ist die Konsultation eines Arztes vor dem Training dringend notwendig.
- Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers. Falsches oder übermäßiges Training kann gesundheitsschädlich sein. Beenden Sie umgehend das Training wenn Sie folgende Symptome feststellen: Schmerzen/ Engegefühl in der Brust, unregelmäßiger Herzschlag, extreme Kurzatmigkeit, Anzeichen leichter Benommenheit, Schwindel oder Übelkeit. Falls Sie irgendeine dieser Symptome an sich feststellen sollten Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie das Training fortsetzen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und ebene Oberfläche.
- Stellen Sie vor jedem Training sicher, dass sämtliche Schrauben und Befestigungen ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Die Sicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn das Gerät regelmäßig gepflegt und auf etwaige Schäden oder Abnutzungserscheinungen untersucht wird.
- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich wie vorgesehen. Sollten Sie beim Aufbau oder bei der Kontrolle defekte Komponenten entdecken oder sollten Sie während des Trainings ungewöhnliche Geräusche am Gerät feststellen, beenden Sie umgehend das Training. Nutzen Sie das Gerät erst wieder nachdem das Problem identifiziert und gelöst wurde.
- Tragen Sie angemessene Kleidung bei Benutzung des Gerätes. Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich am Gerät verfangen könnte und die Ihre Bewegungsfreiheit einschränken könnten.
- Das Gerät wurde gemäß EN957 getestet und zertifiziert und ist für den häuslichen Gebrauch freigegeben. **Das Benutzergewicht darf 50 kg nicht übersteigen.**
- Das Gerät ist nicht für therapeutischen Einsatz geeignet.
- Seien Sie vorsichtig beim Anheben oder Bewegen des Gerätes. Verwenden Sie Rücken schonende Hebetechniken und holen Sie sich Unterstützung beim Bewegen des Gerätes.
- Entfernen Sie Gegenstände unter dem Trampolin.
- Bei Regen, Wind oder Gewitter nicht benutzen. Bei schlechtem Wetter nicht im Freien stehen lassen. Der Rahmen des Trampolins kann Elektrizität leiten. Nicht mit Strom in Berührung kommen lassen. Achtung bei Gewitter!
- Vor jeder Benutzung das Trampolin auf beschädigte, abgenutzte oder kaputte Teile untersuchen. Diese können die Sicherheit des Trampolins beschädigen und müssen sofort ausgetauscht werden. Das Trampolin darf erst wieder nach Wiederherstellung benutzt werden.
- Vermeiden Sie Gegenstände die sich verfangen könnten, wie z.B. Kleidung mit Haken.
- **Es dürfen niemals mehr als eine Person auf dem Trampolin springen. Verletzungsgefahr durch Zusammenprallen.**
- **Keine Saltos! Es besteht die Gefahr auf dem Kopf zu landen, was in den schlimmsten Fällen Lähmungen verursachen oder gar zum Tod führen kann.**

Kleine Objekte/Verpackungsteile

Bewahren Sie die kleine Objekte und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Verwenden sie keine Scheuermittel oder sonstige chemische Reinigungsmittel. Ein weiches Tuch reicht aus.

Verwendungszweck

- Der Gebrauch des Trampolins ist nicht für medizinische- und/oder professionellen Zweck geeignet.
- Das Körpergewicht darf 50 kg nicht überschreiten, da sonst die Garantie erlischt.

Gefahr für Kinder

- Kinder das Trampolin nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Ab einer Höhe von 51cm sind Trampoline für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet. Diese können die Gefahren beim Spielen nicht einschätzen. Deshalb sollte die Aufbewahrung für Kinder und auch Haustiere unzugänglich sein.

Aufbauhinweise

- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 8 m zu Elektrokabeln, Ästen, Pools, Gittern und Zäunen.
- Aufstellung nur auf einem ebenen, festen und gleichförmigen Boden.

Unfallursachen

Saltos

Es dürfen keine Saltos auf dem Trampolin ausgeführt werden, denn eine Landung auf dem Kopf oder dem Nacken kann zu Nacken- oder Rückenverletzungen oder auch von Lähmungen bis hin zum Tode führen. Auch durch unkontrolliertes hin und her springen kann es zu Verletzungen kommen.

Mehrere Nutzer gleichzeitig

Bei mehreren Nutzern die gleichzeitig das Trampolin benutzen erhöht sich automatisch das Unfallrisiko. Diese könnten zusammenprallen, fehlerhaft landen oder sogar vom Trampolin herunterfallen.

Auf- und Absteigen

Bitte seien sie beim Auf-und Absteigen immer sehr vorsichtig. Springen Sie nicht von höheren Standorten (Leiter, Dach usw.) auf das Trampolin herunter.

Kleine Kinder brauchen möglicherweise Hilfe beim Auf- und Absteigen. Steigen Sie nicht auf die Abdeckpolster. Halten Sie sich beim Absteigen am Rahmen fest.

Rahmen und Sprungfedern

Beim Springen sollte man sich immer auf die Mitte des Trampolins konzentrieren. So wird das Risiko beim Landen auf den Rahmen oder die Federn zu fallen reduziert. Rahmen und Federn müssen immer vollständig von den Abdeckmatten bedeckt werden.

Kontrollverlust

Durch fehlerhaftes Landen auf der Sprungmatte, Rahmen oder Abdeckmatte sowie durch Sturz vom Trampolin kann es zu Verletzungen kommen. Basissprünge müssen beherrscht werden, bevor schwierige

gere Sprünge ausgeführt werden. Wenn der Springer ermüdet ist oder einen Sprung wagt, der seine Fähigkeiten überschreitet, besteht die Gefahr des Kontrollverlusts. Um Kontrolle über einen Sprung zurück zu erlangen, Knie anziehen.

Fremde Gegenstände

Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn sich Haustiere, Personen oder Gegenstände unter dem Trampolin befinden. Während des Springens sollten Sie keine Gegenstände in der Hand halten oder auf das Trampolin legen. Wenn ein anderer Benutzer das Trampolin nutzt sollten Sie darauf achten dass sich über dem Trampolin keine Äste, Stromkabel etc. befinden.

Fehlerhafte Wartung

Überprüfen Sie das Trampolin stets vor dem Gebrauch auf zerrissene oder abgenutzte Matten und Abdeckmatten, verbogene Rahmen, fehlende Teile, lose oder kaputte Federn und Gestellstabilität. Defekte oder verschlissene Teile müssen unverzüglich ersetzt werden. Bis zur vollständigen Wiederherstellung darf das Trampolin nicht benutzt werden.

Schlechtes Wetter

Das Trampolin sollte nur bei gutem Wetter genutzt werden. Eine nasse Sprungmatte ist zu rutschig um richtig zu springen. Bei böigem oder starkem Wind besteht die Gefahr, dass Sie die Kontrolle über das Springen verlieren. Dieses Trampolin ist für den Gebrauch im Haus gedacht.


Unbeschränkter Zugang

Sobald das Trampolin nicht genutzt wird, sollte der Einstieg geschlossen sein, sodass Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Trampolin spielen können.

Methoden zur Unfallvermeidung

- **Nutzer:** Ein „Muss“ sind die Grundkenntnisse des Trampolins. Es sollte erst gelernt werden wie ein niedriger und vor allem kontrollierter Sprung ausgeführt wird, außerdem die grundlegenden Landpositionen und Kombinationen, bevor mit fortgeschrittene Sprungübungen begonnen wird. Es ist wichtig dass die Nutzer verstehen warum die Sprünge kontrolliert ausgeführt werden müssen. Ein kontrollierter Sprung zeichnet aus, dass der Absprung und die Landung an gleicher Stelle erfolgen (siehe Abschnitt: „Grundsprungtechniken“. Von ausgebildeten Trampolinlehrern erhalten Sie weitere Informationen über Übungsmaterial.
- **Aufsichtsperson:** Die Sicherheitsvorschriften sollten von der Aufsichtsperson strikt befolgt und durchgesetzt werden. Alle Nutzer des Trampolins sollten durch die Aufsichtsperson sachkundig aufgeklärt werden. Kann keine Aufsicht gewährleistet werden, muss das Trampolin demontiert werden. Die Sicherheitsplakette sollte von der Aufsichtsperson am Trampolin befestigt werden. Außerdem müssen die Nutzer durch die Aufsichtsperson über die Warnhinweise aufgeklärt werden.

Aufbau



- Stecken Sie die vier Rahmenbauteile zusammen, so dass Sie einen geschlossenen Kreis erhalten.




- Legen Sie den Rahmen nun flach auf den Boden und stecken Sie die Standfüße in die sechs Öffnungen. Da die Ober- und Unterseite identisch sind, spielt es keine Rolle auf welcher Seite Sie anfangen.
- Drehen Sie die Standfüße so ein, dass die Gewinde (der Standfüße sowie jeweils des Rahmens) übereinander liegen und fixieren Sie die Füße mit jeweils einer Schraube.
- Stellen Sie den Rahmen auf die Standfüße.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Verbindungsschlaufen am Sicherheitsnetz an den richtigen Stellen befindet. Dazu halten Sie das Netz an einem der Nylon-Patches unten und oben fest. Ebenso halten Sie eine der Nylon-Schleifen auf der Matte fest - diese sollten sich direkt unter dem Nylon-Patch befinden. Der Patch an der Oberseite, die unteren Klettverschlüsse und die Nylon-Schleife auf der Matte sollten sich in einer Linie (weiße Naht) befinden.
- Die Nylon-Schleife (unten) wird um die restlichen Schleifen gelegt, diese müssen sich direkt am Rahmen befinden.





- Nehmen Sie eine der Bungee Cords (**k**, im Folgenden: „Federn“), ziehen Sie sie durch eine Lasche der Sprungmatte und formen Sie eine Schlaufe, durch die Sie das Stift-Ende ziehen (siehe Abbildungen oben und unten).
- Wiederholen Sie diese Prozedur für alle 30 Laschen und prüfen Sie den Halt, indem Sie Druck auf die Matte ausüben (mit der Hand), ohne sich darauf zu stellen. Stellen Sie sich erst auf das Trampolin, nachdem Sie die Verbindungen überprüft haben.






- **Tipp:** Am besten gehen Sie in der hier gezeigten Art vor - verbinden Sie jeweils gegenüber liegende Laschen mit dem Rahmen. So gehen Sie sicher, dass Sie keine Lasche überspringen und die Spannung gleichmäßig aufbauen.



- Legen Sie die Schutzmatte über den Rahmen und die Federn und achten Sie darauf, dass die Einbuchtungen in der Matte an den jeweiligen herausragenden Verbindungsrohren des Rahmens anliegen.
- Ziehen Sie das Sicherheitsnetz, welches mit der Schutzmatte verbunden ist, sorgfältig an allen Seiten des Trampolins nach unten.



- An jedem Standfuß befindet sich eine Bohrung, um das Sicherheitsnetz mit einer Schraube am Standfuß zu befestigen. Verwenden Sie eine Schraube und befestigen das Sicherheitsnetz an jedem Standfuß. Achten Sie darauf das Gewinde nicht zu überdrehen.



- Verbinden Sie nun jeweils eine untere Verbindungsstange mit einer oberen Verbindungsstange, indem Sie die dünnere Seite der oberen Stange in die breitere Öffnung der unteren Stange schieben und drehen die Stangen ineinander bis die Bohrungen für die Verschraubung übereinander liegen. Verschieben Sie hierfür die Ummantelung aus Schaumstoff, um Zugang zu den jeweiligen Enden zu bekommen.
- Setzen Sie eine Schraube in das Bohrloch ein und drehen diese fest. Achten Sie darauf das Gewinde der Bohrung nicht zu überdrehen. Wiederholen Sie Schritt 18+19, um die restlichen Stangen miteinander zu verbinden.
- Stecken Sie das untere Ende der soeben miteinander verbundenen Stangen in die Öffnungen am Rahmen des Trampolins und richten die Stangen so aus, dass die Bohrungen übereinander liegen.



- Setzen Sie eine Schraube in die Bohrung ein und drehen diese fest. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen fünf Stangen.

- Befestigen Sie nun das Sicherheitsnetz. Das Sicherheitsnetz hat an der Oberseite sechs Ösen mit einem Metallring. Ziehen Sie eine der Ösen über die Oberseite einer Stange und drehen die Öse bis der Metallring über der Bohrung an der Stange liegt. Gehen Sie hierbei vorsichtig vor, um das Netz nicht zu beschädigen.
- Stecken Sie eine Schraube durch den Metallring und ziehen diese fest. Das Sicherheitsnetz ist nun fest mit der Oberseite der Stange verbunden. Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle sechs Ösen des Sicherheitsnetzes mit den Stangen am Trampolin verbunden sind. Achten Sie darauf, das Netz richtig anzubringen. Das Netz sollte am Schluss an der Innenseite der Stangen hängen und nicht verdreht sein.



- Das Sicherheitsnetz ist mit sechs oberen und sechs unteren Klettverschlüssen ausgestattet. Pro Stange ein oberer und ein unterer Klettverschluss.
- Befestigen Sie je einen oberen und unteren Klettverschluss an einer Stange, indem Sie den Klettverschluss um die Stange ziehen und schließen.

Hersteller

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland


Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Instructions


- Read all instructions before using.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- The appliance is not a toy. Do not let the children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; the manufacturer's liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.
- Pregnant or physically injured people should never use the trampoline without prior consultation with a doctor you trust.
- Stop the training immediately when you do not feel comfortable or notice motoric, sensory or mental changes or limitations.
- Adapt your training style always to your personal fitness level and your health.
- Before every training check the operability and safety.
- Make sure before installation that the item works properly and that all safety devices are in function!
- Damages or alterations to the product in the course of the independent modification lead to the exclusion of warranty. For problems resulting from the modification or other restrictions, the seller is not responsible! Any damage must be reported to the seller immediately after delivery, and access before use / installation. Later complaints will not be considered.
- Use only suitable tools for assembly.
- The installation must always be made only by adults.
- In part, the package may consist of plastic bags - make this regard with particular care and attention that this is not out of the reach of children. There is a risk of suffocation!
- Make sure to mount that all connections are securely mounted before releasing the product for use.
- Check all connections at regular intervals for damage, loose elements and other factors that can lead to a loss of sufficient security.
- Let children or people with physical or mental limitations, or people who are not familiar with this device, do not use this trampoline.
- This appliance has been tested and certified according to EN957 and is allowed for domestic use. The user weight must not exceed 50 kg.
- Please keep in mind that this manual and the safety can only draw your attention to eventual hazard.
- Keep this manual. Read all instructions before using.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; the manufacturer's liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.
- Save these instructions.

Parts Overview



	Part description	Qty
a	Leg tubes	6
b	Embossed (upper) foam tube	6
c	Plain (lower) foam tube	6
d	Upper enclosure pole	6
e	Lower enclosure pole	6
f	Top rail	4
g	Frame cover	1
h	Screwdriver	1
i	Screws	30
j	Jump mat / safety net / rope	1
k	Suspension cords	30

Assembly




- Put the top rails together so they form a circle.




- With the top rail frame connected into a circle, lay it flat on the floor (either side facing up-they are identical). Then insert the tapered end of each of the 6 leg tubes into the 6 leg sockets that are facing up, as shown.
- Align the screw hole in the leg with the hole in the leg socket. Then secure with screw and tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat this until all 6 legs are securely attached to the top rail frame with screws.
- After attaching all 6 of the legs securely to the top rail frame, turn the frame over so that the legs point downward, as shown.




- To ensure that the enclosure mesh connectors will be properly aligned with the enclosure poles, hold up the mesh by one of the nylon patches with grommet and select the nylon loop sewn onto the jump mat that is directly beneath the nylon patch you are holding. The patch at the top, the upper and lower hook & loop fasteners, and the nylon loop on the mat will all be along the same line (sewn to the mat) will be the first one you attach, and MUST be attached to the frame right next to one of the 6 enclosure pole sockets.






- Lay out the jumping mat in the center of the frame. The slide a suspension cord from left to right through the nylon loop as shown in picture
- Use your right hand to stretch the loop end of the cord OVER the top rail and your left hand to pull the "closed" end of cord UNDER the top rail, then pass the closed end through the loop as shown in picture .
- SLOWLY release the loop end of the cord so that it tightens around the closed end,locking the suspension cord in place,. As shown.
- From the 1st attached cord . count around the jumping mat to the 16th loop and repeat steps 8~10 st attaching the 2nd cord dicetly across from the 1st . As shown above.
- Next ,count back around the jumping mat 8 loops and repeat steps 8~10 attaching the 3rd cord about half way between the 1st and 2nd codes .
- Then from the 3rd attached cord,count around the jumping mat 16 loops and repeat 8-10 to attach the 4th cord,the number on picture 12 show the approximate position of the first 8 suspension cords, continue connecting the remaining cords as shown in step 8~10 ,but always connect a cord,and then switch to the opposite side of the trampoline to connect the next cord.



- Lay the pad cover. AirZone printed side up over the suspension cords. Carefully position each of the 6 openings in the pad cover over their corresponding enclosure pole socket, as shown.
- Carefully work the lower mesh skirt (attached to the pad cover) down, around the entire perimeter of the trampoline, on the outside of the legs.



- Align the grommet attached to the bottom of the lower mesh skirt with the hole near the base of the leg and secure with screw. DO NOT OVER-TIGHTEN.
- Repeat Step 9 with the remaining 5grommets in the lower mesh skirt and their corresponding legs.



- Insert the smaller diameter end of an upper enclosure pole into the larger diameter end of a lower enclosure pole and align screw holes.(You may need to slide the preinstalled foam sleeves to gain access to the ends of the pole)
- Insert screw& tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat steps 1&2 to assemble remaining 5 sets of upper &lower poles.
- Insert the bottom end of enclosure pole assembly into the socket on frame, as shown. Align screw holes.



- Insert screw & tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat steps 3 with the remaining 5 enclosure pole assemblies.
- Locate the 6 nylon patches with grommets that are sewn onto the top edge of the mesh. Select a nylon patch that aligns with a pole. Carefully slip one of the patches over the top of the enclosure pole so that the grommet is aligned with the screw hole in the pole .Use care so that you do not tear the mesh.
- Insert screw & tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat steps 5 with the remaining 5 patches and poles. When done properly, the enclosure mesh will be hanging on the INSIDE of the enclosure poles. The mesh should hang down somewhat straight and not ` twist`




- Locate the upper and lower sets of hook and loop fasteners sewn to the enclosure mesh , there are 6 upper and 6 lower set of hook &loop fasteners.
- Tightly wrap both the upper &lower hook and loop fasteners around the enclosure pole foam to secure the mesh in place , repeat this with the remaining upper and lower hook & loop fasteners on the other 5 enclosure poles.

Manufacturer

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

Contenu de l'emballage



	Éléments	Quantité
a	Pieds	6
b	Protection supérieure en mousse	6
c	Protection inférieure en mousse	6
d	Tube supérieur	6
e	Tube inférieur	6
f	Structure courbée	4
g	Tapis protecteur avec filet	1
h	Tournevis	1
i	Vis	30
j	Tapis de saut avec filet et cordage	1
k	Tendeurs	30

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement les instructions de branchement et d'utilisation afin d'éviter d'éventuels dommages techniques. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et à la mauvaise utilisation de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Lire attentivement ce mode d'emploi avant de monter et d'utiliser ce trampoline. Pour une utilisation performante et sûre, monter, entretenir et utiliser ce trampoline conformément aux instructions fournies. S'assurer que tous les utilisateurs de ce trampoline aient été informés de tous les avertissements et des consignes de sécurité.
- Avant d'utiliser ce trampoline, consulter un médecin pour déterminer toutes restrictions physiques ou de santé, pouvant mettre en péril un maniement sûr et performant de ce trampoline. La consultation est obligatoire si l'utilisateur du trampoline prend des médicaments ayant une répercussion sur la pression sanguine, le rythme cardiaque ou le taux de cholestérol.
- Être attentif aux signaux de votre corps. Une utilisation inadéquate ou extrême peut être dangereuse pour la santé. Arrêter immédiatement de l'utiliser si l'un des symptômes suivants est ressenti : douleurs ou sensation d'oppression dans la poitrine, rythme cardiaque irrégulier, essoufflements extrêmes, sensations d'étourdissement léger, vertiges ou nausées. Si l'un de ces symptômes est ressenti, consulter un médecin avant de réutiliser le trampoline.
- Ce trampoline ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites ou ne possédant pas les connaissances ou l'expérience suffisante pour utiliser le trampoline, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent pas seuls avec le trampoline.
- Placer le trampoline sur une surface sèche et plane.
- Avant d'utiliser le trampoline, s'assurer que toutes les vis et fixations soient correctement serrées.
- La sûreté du trampoline ne peut être garantie que s'il est correctement entretenu et si les éventuels dommages ou usures sont traités.
- Utiliser le trampoline comme indiqué ci-dessus. Arrêter d'utiliser le trampoline si des éléments défectueux sont détectés lors du montage ou lors de l'inspection ou bien si le trampoline émet des bruits inhabituels. Identifier et résoudre les problèmes avant de réutiliser le trampoline.
- L'utilisateur doit porter des vêtements adaptés et éviter des vêtements qui pourraient se prendre dans le trampoline ou qui pourraient restreindre la liberté de ses mouvements.
- Ce trampoline a été testé et est certifié conforme aux exigences générales de sécurité EN 957. Il est donc autorisé pour un usage privé. Sa capacité de charge maximale ne doit pas dépasser 50 kg.
- Ce trampoline n'est pas destiné à un usage thérapeutique.
- Déplacer ou soulever le trampoline avec prudence. Utiliser avec précaution les techniques de levage et prendre de bons appuis pour déplacer le trampoline.
- Retirer tout objet situé sous le trampoline.
- Ne pas utiliser en cas de pluie, vent ou tempête Ne pas laisser le trampoline dehors dans ces conditions. La monture du trampoline conduit l'électricité. Ne pas le laisser une source d'électricité entrer en contact avec le trampoline. Attention en cas de tempête !
- Avant chaque utilisation, vérifier qu'aucun élément du trampoline ne soit endommagé, usagé ou défectueux. Cela pourrait nuire à la sûreté du trampoline. Remplacer ces éléments avant de réutiliser le trampoline.
- Éviter les objets qui pourraient se prendre dans le trampoline, par exemple les vêtements avec des crochets.
- **Le trampoline ne peut être utilisé que par une personne à la fois. Risque de collisions et de blessures en cas d'utilisation à plusieurs.**
- **Ne pas faire de saltos ! Vous risquez de mal retomber sur la tête, ce qui pourrait entraîner une paralysie voire la mort.**

Petits éléments / éléments d'emballage

S'assurer que les petits éléments (par exemple vis, matériel de montage) et éléments d'emballage soient conservés hors de la portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement.

Transport de l'appareil

Veillez conserver l'emballage original. Emballer l'appareil dans son emballage d'origine, pour assurer une meilleure protection lors de son transport.

Nettoyage des surfaces extérieures

Ne pas utiliser de liquides volatils tels que le spray insecticide. Une pression trop forte lors de l'essuyage peut endommager les surfaces. Ne pas utiliser d'abrasifs ou d'autres produits de nettoyage chimique. Un simple chiffon doux suffit.

Emploi prévu

- Ce trampoline n'est pas conçu à des fins médicales ou professionnelles.
- Sa capacité de charge maximale ne doit pas dépasser 25 kg ou la garantie s'annule.

Danger pour les enfants

- Les enfants ne doivent pas utiliser le trampoline sans surveillance.
- Les trampolines de plus de 51 cm de haut ne sont pas destinés aux enfants de moins de 8 ans. Les enfants n'ont pas toujours conscience du danger. Le trampoline doit être tenu hors de portée des enfants et des animaux.

Indications de montage

- Maintenir un espace de sécurité d'au moins 8 m entre le trampoline et les câbles électriques, les branches, les piscines, les grilles et les clôtures.
- Installer le trampoline sur une surface plane, ferme et uniforme.

Causes d'accident

Saltos

L'utilisateur ne doit pas faire de saltos sur le trampoline, il risquerait de mal retomber sur la tête ou sur la nuque, ce qui pourrait entraîner des lésions au niveau de la nuque ou du dos ou encore une paralysie voire la mort.

Des sauts incontrôlés peuvent également entraîner des blessures

Utilisation par plusieurs personnes

Si plusieurs personnes à la fois utilisent le trampoline, le risque d'accident augmente automatiquement. Les personnes peuvent se collisionner, mal retomber ou tomber du trampoline.

Monter et descendre du trampoline

Soyez prudent lorsque vous montez ou descendez du trampoline. Ne pas sauter sur le trampoline depuis un endroit élevé, tel que le haut d'une échelle ou un toit.

Il se peut que les enfants aient besoin d'aide pour monter ou descendre du trampoline. Ne pas enfourcher le coussin de protection. Ne pas s'accrocher à la structure pour monter.

Structure et ressorts en spirale

Toujours rester au milieu du trampoline lors des sauts pour réduire le risque d'atterrir sur la structure ou les ressorts du trampoline. La structure et les ressorts doivent toujours être recouverts par la housse de protection.

Perte de contrôle

Il est possible de se blesser en retombant mal sur le tapis de saut, sur la structure ou sur la housse de protection ou encore en chutant du trampoline. Il est important de maîtriser des sauts de base avant d'effectuer des sauts plus compliqués. Si l'utilisateur est fatigué ou tente un saut supérieur à ses capacités, ce dernier risque de perdre le contrôle. Pour récupérer le contrôle, plier les genoux.

Objets étrangers

Ne pas utiliser le trampoline lorsque des animaux, personnes ou objets se trouvent sous le trampoline. Les utilisateurs du trampoline ne doivent avoir aucun objet dans les mains et le trampoline doit être libre de tout objet. S'assurer qu'il n'y a aucune branche ou câble d'électricité au-dessus du trampoline.

Mauvais entretien

Avant d'utiliser le trampoline, vérifier que le tapis et la housse de protection ne soient pas déchirés ou usés, que la structure ne soit pas tordue, qu'il ne manque aucun élément, qu'aucun ressort ne manque ou soit défectueux et que la monture soit bien stable.

Toute pièce défectueuse ou usée doit être immédiatement remplacée. Ne pas utiliser le trampoline avant de l'avoir entièrement réparé.

Mauvaises conditions météorologiques

Le trampoline ne peut être utilisé que lors de bonnes conditions météorologiques. Un tapis de saut mouillé est trop glissant pour être utilisé correctement. Lors de rafales ou de vents forts, il est possible de perdre le contrôle. Ce trampoline a également été conçu pour être utilisé en intérieur.



Accès libre

Dès que le trampoline n'est plus utilisé, l'accès doit être bloqué de manière à ce que les enfants sans surveillance ne puissent pas jouer avec.

Méthode pour la prévention d'accident

- **Utilisateur** : des connaissances de base en trampoline sont indispensables. Il est donc conseillé d'apprendre dans un premier temps à exécuter des sauts de base. Ceux-ci doivent être avant tout contrôlés et les positions d'atterrissage et combinaisons doivent être maîtrisées. Il est également important que l'utilisateur comprenne pourquoi un saut doit être contrôlé. Celui-ci se caractérise par le fait que l'utilisateur saute et se réceptionne au même endroit (se reporter à la section « Techniques de sauts de base »). Pour obtenir plus d'informations sur les techniques d'entraînement, consulter un entraîneur de trampoline professionnel.
- **Personne responsable de la surveillance** : les consignes de sécurité doivent être respectées et appliquées par la personne responsable de la surveillance des utilisateurs. Dans le cas où aucune surveillance ne peut être garantie, le trampoline doit être démonté. La plaque de sécurité doit être fixée par la personne responsable de la surveillance. Celle-ci doit également sensibiliser les utilisateurs aux consignes de sécurité.

Montage



- Assembler les barres courbées de telle manière à constituer un cercle fermé.



- Poser le cercle à plat sur le sol (peu importe le sens, les deux faces sont identiques). Insérer les 6 pieds dans les 6 trous à cet effet.
- Aligner les pas de vis du pied et du cadre, puis insérer les vis et visser les 6 pieds.
- Retourner la structure de façon à ce qu'elle repose sur les pieds.
- S'assurer que les connecteurs du filet de sécurité seront bien alignés avec les attaches de fermeture. Maintenir le filet par l'une des languettes et attraper la boucle de nylon cousue directement sous la languette que vous maintenez. La languette sur le dessus, les attaches constituées de la boucle supérieure et de la goupille inférieure doivent être alignées (elles sont cousues sur le tapis).
- La boucle en nylon (voir ci-dessous) doit être attachée directement sur le cadre.



- Poser le tapis protecteur sur le cadre et les tendeurs et veiller à ce que les encoches soient placées au niveau des tubes de la structure.
- Tirer le filet de sécurité attaché au tapis protecteur vers le bas tout autour du trampoline.






- **Conseil:** il est préférable de procéder comme montré ci-dessus, en attachant au cadre le tendeur opposé à celui qui vient d'être attaché. Cela permet de ne pas oublier de languette et d'exercer une tension équilibrée.




- Poser le tapis protecteur sur le cadre et les tendeurs et veiller à ce que les encoches soient placées au niveau des tubes de la structure.
- Tirer le filet de sécurité attaché au tapis protecteur vers le bas tout autour du trampoline.



- Chaque pied est percé d'un trou permettant d'y visser le filet de sécurité. Visser le filet en faisant attention à ne pas trop serrer.



- Connecter chaque tube inférieur à un tube supérieur en insérant la partie la plus étroite du tube supérieur dans la partie la plus large du tube inférieur. Tourner les barres l'une dans l'autre jusqu'à ce que les trous de vis soient alignés. Pour avoir accès aux extrémités des tubes, faire glisser les protections en mousse.
- Insérer une vis dans le trou et visser sans trop serrer. Répéter ces étapes pour connecter les autres tubes entre eux.
- Insérer la partie inférieure des tubes connectés dans les ouvertures sur le cadre du trampoline et les tourner afin que les trous de vis soient alignés.



- Insérer une vis dans le trou et visser sans trop serrer. Répéter ces étapes pour connecter les 5 autres tubes connectés au cadre.

- Fixer à présent le filet de sécurité. Il est équipé sur le haut de 6 œillets avec un anneau en métal. Tirer l'un des œillets jusqu'en haut d'un tube et tourner jusqu'à ce que l'anneau en métal soit bien aligné avec le trou de vis sur le sommet du tube. Veiller à ne pas endommager le filet.
- Insérer une vis à travers l'anneau en métal et serrer. Le filet de sécurité est à présent attaché au sommet du tube. Répéter ces étapes pour connecter les cinq œillets restants à la structure du trampoline. Veiller à fixer le filet correctement. Il doit pendre à l'intérieur de la structure et ne doit pas être de travers.




- Le filet de sécurité est équipé de 6 attaches velcro supérieures et 6 attaches velcro inférieures (2 attaches par tube).
- Faire le tour de chaque tube avec chaque extrémité de l'attache velcro puis les connecter en serrant bien. Répéter cette étape jusqu'à ce que le filet de sécurité soit attaché à chacun des 6 tubes en haut et en bas.

Fabricant

Fabricant : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne

Envío



	Pieza	Cantidad
a	Pies de apoyo	6
b	Revestimiento de espuma superior	6
c	Revestimiento de espuma inferior	6
d	Tubo/Pieza de unión superior	6
e	Tubo/pieza de unión inferior	6
f	Estructura/Elemento curvado	4
g	Cojín de protección con red	1
h	Destornillador	1
i	Tornillos	30
j	Lona con red y cuerdas	1
k	Muelles (cuerdas de suspensión)	30

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto Klarfit. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad.

Indicaciones de seguridad

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de montar y utilizar el aparato. Solamente se garantizará un uso seguro y efectivo del aparato si lo monta, mantiene y emplea de acuerdo con las indicaciones que aparecen en las instrucciones. Será su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios que utilicen este aparato conozcan las indicaciones de seguridad y los riesgos.
- Antes de iniciar el entrenamiento en el aparato, se recomienda realizar un reconocimiento médico para determinar si tiene algún problema físico o de salud que puede suponer un riesgo para su salud o seguridad, o impedir que pueda utilizar correctamente el aparato. La prescripción médica será necesaria si consume medicamentos que puedan afectar a la tensión arterial, el ritmo cardíaco o sus niveles de colesterol.
- Preste atención a su reacción corporal. Un entrenamiento incorrecto o excesivo puede ser perjudicial para su salud. Finalice el entrenamiento si se presentan los siguientes síntomas: dolores/presión en el pecho, ritmo cardíaco irregular, fatiga extrema, ligero mareo, vértigo o náuseas. En caso de que sufra alguno de estos síntomas, consulte a su médico antes de continuar con los entrenamientos.
- Las personas, incluidos niños, con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o carentes de la experiencia y conocimiento necesarios no podrán utilizar el aparato salvo que estén bajo supervisión o hayan sido previamente instruidas sobre su utilización y las indicaciones de seguridad y se hayan familiarizado con sus funciones. Los niños deberán estar vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- Coloque el aparato en una superficie seca y plana.
- Antes de cada entrenamiento, asegúrese de que todos los tornillos y fijaciones están colocados correctamente.
- La seguridad del aparato solo podrá garantizarse si realiza un mantenimiento periódico del mismo para detectar posibles daños o señales de deterioro.
- Utilice el aparato solamente según el uso previsto. Si detecta partes defectuosas durante el montaje o revisión o si escucha sonidos fuera de lo normal procedentes del aparato durante el entrenamiento, finalice inmediatamente el ejercicio. Utilice el aparato una vez se haya identificado y solventado el problema.
- Lleve ropa adecuada para utilizar el aparato. Evite la ropa demasiado ancha que pueda engancharse y limitar su libertad de movimiento.
- El aparato ha sido testado y certificado de acuerdo con la norma EN 957 y está autorizado para su uso doméstico. **El peso máximo soportado es de 50 kg.**
- El aparato no está indicado para uso terapéutico.
- Si necesita levantar o mover el aparato, hágalo con cuidado. Utilice técnicas para levantar peso que protejan su espalda y pida ayuda para mover el aparato.
- Retire los objetos situados debajo de la cama elástica.
- No utilice el aparato en caso de lluvia, viento o tormenta. No deje la cama elástica al aire libre si hace mal tiempo. La estructura de la cama elástica puede conducir la electricidad. No permita que entre en contacto con la red eléctrica. Tenga especial cuidado durante las tormentas.
- Antes de cada uso, examine la cama elástica para detectar posibles piezas dañadas, estropeadas o desgastadas que puedan poner en riesgo la seguridad del aparato y que deban sustituirse inmediatamente. Utilice el trampolín únicamente después de haberlo reparado.
- Evite utilizar prendas que puedan enredarse, como ropa con ganchos.
- **La cama elástica podrá ser utilizada por un máximo de una persona simultáneamente. En caso de utilización colectiva, existe riesgo de lesiones.**
- **¡No realice acrobacias! Existe riesgo de aterrizar boca abajo, lo que en el peor de los casos podría provocar parálisis e incluso la muerte.**

Piezas pequeñas/partes del embalaje

Mantenga las piezas pequeñas y las partes del embalaje fuera del alcance de los niños para evitar que se atraganten. No permita que los niños pequeños jueguen con el plástico.

Transporte del aparato

Conserve el embalaje original. Para proteger el aparato durante el transporte, introdúzcalo en su embalaje original.

Limpieza de la superficie exterior

No utilice líquidos volátiles, como sprays insecticidas. El exterior del aparato podría dañarse si se frota demasiado fuerte. No utilice productos de limpieza abrasivos ni químicos. Limpie el aparato con un paño suave.

Finalidad del aparato

- La utilización de la cama elástica no está concebida para fines médicos ni profesionales.
- El peso máximo soportado es de 50 kg. En caso de superar el límite de peso, la garantía se cancelará.

Riesgo para niños

- Los niños no deben utilizar la cama elástica sin supervisión.
- A partir de una altura de 51 cm no se recomiendan las camas elásticas para niños menores de 8 años, pues no pueden calcular los riesgos cuando juegan. Por eso, se debe restringir el acceso a niños y mascotas.

Indicaciones de montaje

- Mantenga una distancia de seguridad de 8 m con respecto a cables eléctricos, ramas, piscinas, rejas y cercas.
- Monte la cama elástica solamente sobre una superficie plana, sólida y sin irregularidades.

Causas de accidentes

Acrobacias

No deben realizarse acrobacias en la cama elástica, pues se podría aterrizar boca abajo y producirse lesiones en el cuello o en la espalda, causando parálisis o incluso la muerte. Los saltos constantes no controlados también pueden provocar lesiones.

Uso simultáneo por parte de varios usuarios

Si varias personas utilizan la cama elástica simultáneamente, aumenta el riesgo de accidentes. Esta situación puede originar choques, aterrizajes peligrosos o incluso salidas de la cama elástica.

Entrada y salida

Tenga precaución al subirse y bajarse de la cama elástica. No salte a la cama elástica desde ubicaciones altas (escalera, techo, etc.).

Los niños pequeños necesitarán ayuda para subir y bajar de la cama elástica. No se suba sobre el cojín de protección. Agárrese a la estructura para subirse.

Estructura y muelles

Salte en el centro de la cama elástica. Así, reducirá el riesgo de caer sobre la estructura o sobre los muelles. La estructura y los muelles deben estar cubiertos siempre por los cojines de protección.

Pérdida de control

Debido a un aterrizaje incorrecto en la lona, en la estructura o en los cojines de protección, al igual que una caída desde el trampolín, puede sufrir lesiones. Debe dominar los saltos básicos antes de intentar

saltos más complicados. Si el saltador está cansado o intenta un salto por encima de sus limitaciones, existe el riesgo de perder el control. Para volver a recuperar el control, encoja las rodillas.

Objetos extraños

No utilice la cama elástica si debajo de ella se encuentran mascotas, personas u objetos. Durante los saltos no debe tener objetos en la mano ni sobre la cama elástica. Si la cama elástica está siendo utilizada por otra persona, asegúrese de que sobre la misma no hay ramas, cables, ni ningún otro objeto.

Mantenimiento deficiente

Compruebe la cama elástica antes de su utilización para detectar posibles roturas en la superficie de salto o en las protecciones, marcos doblados, piezas extraviadas o muelles rotos, defectos en la estabilidad o piezas desgastadas que deban sustituirse inmediatamente. No utilice la cama elástica hasta haberla reparado por completo.

Condiciones meteorológicas adversas

La cama elástica solamente debe utilizarse con condiciones meteorológicas favorables. Si la lona está mojada, estará demasiado resbaladiza y no podrá saltar correctamente. Con viento fuerte existe el riesgo de perder el control en el salto. Esta cama elástica está concebida para su uso dentro de casa.



Acceso no restringido

Si no utiliza la cama elástica, cierre la puerta de acceso para que los niños no puedan jugar en ella sin supervisión.


Métodos para evitar accidentes

- **Usuario:** debe tener un conocimiento básico de la cama elástica. En primer lugar, debe aprender cómo realizar saltos bajos y sobre todo controlados, además de aterrizajes y combinaciones básicas, antes de intentar saltos más avanzados. Es importante que el usuario entienda por qué deben controlarse los saltos. Un salto controlado es aquel en el que el inicio y el final del mismo se producen en el mismo lugar (consulte la sección «Ejercicios de salto básicos»). Encontrará más información en el material facilitado por expertos en el tema.
- **Supervisor:** un supervisor debe velar por el cumplimiento de las indicaciones de seguridad. Todos los usuarios de la cama elástica deben ser instruidos por un supervisor. En caso de que no pueda garantizarse esa vigilancia, la cama elástica deberá desmontarse. El supervisor debe fijar las placas de seguridad a la cama. Asimismo, los usuarios deben recibir instrucciones acerca de las advertencias.

Montaje



- Junte los cuatro elementos curvados de la estructura para formar un círculo cerrado.



- Coloque la estructura en el suelo y monte los pies en los 6 orificios. Dado que la parte superior e inferior son idénticas, no importa en qué parte las monta.
- Enrosque el pie de manera que las roscas (del pie y de cada parte de la estructura) estén una encima de la otra y fije pies con un tornillo.
- Coloque la estructura sobre los pies.
- Asegúrese de que los lazos de la red de seguridad se encuentran en el lado correcto. Para ello, sujete la red por una lengüeta de nylon y agarre el lazo de nylon en la lona que está cosido directamente debajo de la lengüeta que sostiene. La lengüeta en la parte superior, los cierres de velcro en la parte inferior y los lazos de nylon en la lona deben estar alineados (cosido blando).
- El lazo de nylon (inferior) debe atarse directamente en la estructura.




- Agarre una de las cuerdas de suspensión (k, en adelante «muelle»), pásela a través de una lengüeta de la lona de saltar y forme un lazo, a través del cual pasará el extremo de la bola (véase ilustraciones arriba y abajo).
- Repita este paso con las 30 lengüetas y compruebe el buen apoyo ejerciendo presión sobre la lona (con la mano) sin subirse encima. Después de comprobar la estabilidad, puede subirse a la cama elástica.






- **Consejo:** Ate la lona como se indica en las ilustraciones, ya que, de este modo, no se olvidará de ninguna lengüeta y tensará la lona uniformemente.




- Coloque los cojines protectores sobre la estructura y los muelles, y asegúrese de que las muescas de los cojines se encuentran enfrente de los tubos de la estructura.
- Tire hacia abajo la red de seguridad, atada a los cojines de protección, alrededor de todo el perímetro de la cama elástica.



- Cada pie cuenta con un orificio para fijar la red de seguridad al pie con la ayuda de un tornillo. Utilice un tornillo y fije la red de seguridad a cada pie. Asegúrese de no apretar demasiado.



- Conecte ahora un tubo de unión inferior con un tubo de unión superior insertando la parte más estrecha del tubo superior en la parte más ancha del tubo inferior. Gire los tubos entre sí hasta que los orificios para los tornillos estén alineados. Deslice el revestimiento de espuma para ganar acceso a los extremos de los tubos.
- Inserte un tornillo en el orificio y atorníllelo sin apretar demasiado. Repita los pasos 18 y 19 para conectar los otros tubos.
- Inserte la parte inferior del tubo conectado al orificio de la estructura de la cama elástica y gire los tubos hasta que los orificios estén alineados.



- Inserte un tornillo en el orificio y atorníllelo. Repita este paso para los otros 5 tubos.

- A continuación, fije la red de seguridad. La red de seguridad cuenta con 6 ojeteros con anilla metálica en la parte superior. Estire uno de los ojeteros hasta la parte superior de un tubo y gírelo hasta que la anilla metálica se encuentre encima del orificio del tubo. Tenga cuidado de no dañar la red.
- Inserte un tornillo a través de la anilla metálica y apriételo. La red de seguridad está ahora unida firmemente a la parte superior del tubo. Repita este paso hasta unir los ojeteros restantes de la red de seguridad a la estructura de la cama elástica. Asegúrese de colocar correctamente la red. La red debe estar colgada en la parte interior de los tubos y sin estar torcida.



- La red de seguridad cuenta con 6 cierres de velcro en la parte superior y en la parte inferior (2 cierres de velcro por tubo).
- Fije en cada tubo 1 cierre superior y 1 cierre inferior.

Fabricante

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania