

10034732

# W A L D B E C K

**Skyfall RD**

Insektenvernichter

Insect Killer

Dispositivo mata insectos

Destructeur d'insectes

Insetticida



**Sehr geehrter Kunde,**

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten:



---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	5
Bedienung	5
Reinigung und Pflege	6
Hinweise zur Entsorgung	6
Hersteller & Importeur (UK)	6
Spezielle Entsorgungshinweise für Verbraucher in Deutschland	7

English 9  
Español 13  
Français 17  
Italiano 21

---

## TECHNISCHE DATEN

---

Artikelnummer	10034732
Stromversorgung	230 V ~ 50 Hz
Leistung	3.5 W

## SICHERHEITSHINWEISE




### WARNUNG

Stromschlaggefahr! Im Inneren des Produkts befindet sich ein Gitter, das unter elektrischer Spannung steht. Es ist strengstens verboten, den Insektenvernichter mit Wasser zu waschen, um Stromschläge und Verletzung zu vermeiden.

- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Halten Sie das Gerät fern von Feuer oder anderen Wärmequellen.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, schalten Sie alle anderen Lichter, TV-Geräte und fluoreszierenden Lampen aus, die sich in unmittelbarer Umgebung befinden, um Interferenzen zu vermeiden.
- Befestigen Sie das Gerät an einem Ort, an dem es vor Wind, Regen und Blitzschlag geschützt ist.
- Befestigen Sie das Gerät so, dass Kinder es nicht erreichen.
- Schauen Sie nicht zu lange in die Lampe.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände durch die Gitter an der Lampe.
- Falls das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, einem autorisierten Fachbetrieb oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, verstauen Sie es an einem sauberen und trockenen Ort.
- Um die beste Wirkung bei Benutzung der Mückenvernichtungsfunktion zu erzielen, lassen Sie das Gerät länger als 12 Stunden ununterbrochen laufen.
- Wenn Sie das Gerät in Innenräumen benutzen, schalten Sie es 3 Stunden, bevor Sie ins Bett gehen und schließen Sie Fenster und Türen.

**Hinweis:** Dieses Gerät enthält keine chemisch flüchtigen Stoffe. Daher entfaltet es nicht sofort die gleiche Wirkung wie beispielsweise Mückenspiralen. Haben Sie also etwas Geduld und verwenden Sie es bevorzugt in kleinen, geschlossenen Räumen.

## GERÄTEÜBERSICHT



1	Elektrisches Gitter	4	Gehäuse
2	Äußeres Gitter	5	LED Leuchtröhre
3	Aufhängung		

## BEDIENUNG

### Prinzip der Insektenvernichtung

Die beiden LED-Lampen erzeugen Licht mit einer Wellenlänge von 365 Nanometern, das Mücken und andere fliegende Insekten anlockt. Sobald die Mücken das elektrisch geladene Gitter berühren, werden Sie durch einen Stromschlag getötet.

### Bedienhinweise

- Prüfen Sie vor der Benutzung die Spannung auf der Geräteplakette. Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen an, die der Spannung des Geräts entsprechen.
- Drücken Sie einmal auf den Schalter, um das Gerät einzuschalten. Die LED-Röhre leuchtet auf und das Gerät beginnt zu arbeiten. Drücken Sie den Schalter erneut, die LED-Röhre erlischt, und das Gerät geht aus.

---

## REINIGUNG UND PFLEGE

---

- Entfernen Sie die Mückenaufbewahrungsbox, um die Mücken zu entleeren. Reinigen Sie die Box mit Wasser, trocknen Sie sie ab und befestigen Sie sie wieder am Gerät.
- Wenn die Oberfläche schmutzig ist Fleck, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 10 Sekunden, bis sich die Metallteile entladen haben. Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch und etwas Spülmittel ab und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

**Hinweis:** Benutzen Sie zur Reinigung keine Öle, Lösemittel, Sprühreiniger oder Scheuermittel, um das Gerät nicht zu beschädigen.

---

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

---



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

---

## HERSTELLER & IMPORTEUR (UK)

---

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

**Importeur für Großbritannien:**

Berlin Brands Group UK Ltd  
PO Box 1145  
Oxford, OX1 9UW  
United Kingdom

## SPEZIELLE ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Entsorgen Sie Ihre Altgeräte fachgerecht. Dadurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte umweltgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei der Entsorgung sind folgende Regeln zu beachten:

- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte (Altgeräte) sowie Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie erkennen die entsprechenden Altgeräte durch folgendes Symbol der durchgestrichene Mülltonne (WEEE Symbol).
- Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Entsorgungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
- Bestimmte Lampen und Leuchtmittel fallen ebenso unter das Elektro- und Elektronikgesetz und sind dementsprechend wie Altgeräte zu behandeln. Ausgenommen sind Glühbirnen und Halogenlampen. Entsorgen Sie Glühbirnen und Halogenlampen bitte über den Hausmüll, sofern Sie nicht das WEEE Symbol tragen.
- Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

### Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkauffläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- 1 bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- 2 auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

- Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ist die unentgeltliche Abholung am Ort der Abgabe auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ (Oberfläche von mehr als 100 cm<sup>2</sup>) oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußerer Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt. Für andere Elektro- und Elektronikgeräte (Kategorien 3, 5, 6) ist eine Rückgabemöglichkeit in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
- Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in folgenden Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden: [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de)
- Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 an bieten wir auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung am Ort der Abgabe. Beim Kauf eines Neugeräts haben sie die Möglichkeit eine Altgerätaholung über die Webseite auszuwählen.
- Batterien können überall dort kostenfrei zurückgegeben werden, wo sie verkauft werden (z. B. Super-, Bau-, Drogeriemarkt). Auch Wertstoff- und Recyclinghöfe nehmen Batterien zurück. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Altbatterien in haushaltsüblichen Mengen können Sie direkt bei uns von Montag bis Freitag zwischen 07:30 und 15:30 Uhr unter der folgenden Adresse unentgeltlich zurückgeben:

**Chal-Tec GmbH  
Member of Berlin Brands Group  
Handwerkerstr. 11  
15366 Dahlwitz-Hoppegarten  
Deutschland**

- Wichtig zu beachten ist, dass Lithiumbatterien aus Sicherheitsgründen vor der Rückgabe gegen Kurzschluss gesichert werden müssen (z. B. durch Abkleben der Pole).
- Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie gefährliche Schadstoffe enthält. (»Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber).

#### **Hinweis zur Abfallvermeidung**

Indem Sie die Lebensdauer Ihrer Altgeräte verlängern, tragen Sie dazu bei, Ressourcen effizient zu nutzen und zusätzlichen Müll zu vermeiden. Die Lebensdauer Ihrer Altgeräte können Sie verlängern indem Sie defekte Altgeräte reparieren lassen. Wenn sich Ihr Altgerät in gutem Zustand befindet, könnten Sie es spenden, verschenken oder verkaufen.

**Dear Customer,**

Congratulations on purchasing this device. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent possible damages. We assume no liability for damage caused by disregard of the instructions and improper use. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.



---

## CONTENT

---

Safety Instructions	10
Product Overview	11
Operation	11
Cleaning and Care	12
Hints on Disposal	12
Manufacturer & Importer (UK)	12

---

## TECHNICAL DATA

---

Item number	10034732
Power supply	230 V ~ 50 Hz
Power	3.5 W

---

## SAFETY INSTRUCTIONS

---


**WARNING**

Electric shock hazard! Inside the product there is a grid which is under electrical voltage. It is strictly forbidden to wash the insect killer with water to avoid electric shock and injury

- The device is intended for indoor use only.
- Keep the product away from fire or other heat sources.
- When the unit is in use, turn off all other lights, TV sets and fluorescent lamps in the immediate vicinity to avoid interference.
- Mount the unit in a place where it is protected from wind, rain and lightning.
- Mount the unit so that children cannot reach it.
- Do not look at the lamp for too long.
- Do not put fingers or objects through the grilles on the lamp.
- If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized dealer or a similarly qualified person.
- When you no longer use the unit, store it in a clean and dry place.
- In order to achieve the best effect, keep it working continuously for more than 12 hours when using the mosquito killing function
- If you use the unit indoors, switch it on for 3 hours before going to bed and close all windows and doors.

**Note:** This appliance does not contain any volatile chemical substances. Therefore, it does not immediately have the same effect as, for example, mosquito repellents. So please be patient and use it preferably in small, closed rooms.

## PRODUCT OVERVIEW



1	Electrical grid	4	Housing
2	Outer grid	5	LED tube
3	Suspension		

## OPERATION

### Principle of insect extermination

The two LED lamps generate light with a wavelength of 365 nanometers, which attracts mosquitoes and other flying insects. As soon as the mosquitoes touch the electrically charged grid, they will be killed by an electric shock.

### Operating instructions

- Check the voltage on the device label before use. Connect the device only to sockets that correspond to the voltage of the device.
- Press the switch once to turn the unit on. The LED tube lights up and the unit starts working. Press the switch again, the LED tube goes out and the unit turns off.

---

## CLEANING AND CARE

---

- Pull out the storage box to empty the mosquitoes. Clean the box with water, dry it and attach it to the appliance again.
- If the surface is dirty stain, unplug the power cord and wait 10 seconds for the metal parts to discharge. Wipe the box with a soft cloth and some detergent and wipe with a dry cloth.

**Note:** To avoid damaging the unit, do not use any oil, solvent, spray cleaner or scouring agent to clean it.

---

## HINTS ON DISPOSAL

---



If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

---

## MANUFACTURER & IMPORTER (UK)

---

**Manufacturer:**


Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

**Importer for Great Britain:**

Berlin Brands Group UK Ltd  
PO Box 1145  
Oxford, OX1 9UW  
United Kingdom

**Estimado cliente:**

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el código QR para obtener acceso al manual de usuario más reciente y otra información sobre el producto:



---

**ÍNDICE**

---

- Indicaciones de seguridad 14  
Vista general del aparato 15  
Manejo 15  
Retirada del aparato 16  
Fabricante e importador (Reino Unido) 16

---

**DATOS TÉCNICOS**

---

Número de artículo	10034732
Suministro eléctrico	230 V ~ 50 Hz
Potencia	3.5 W

## INDICACIONES DE SEGURIDAD




### ATENCIÓN

Riesgo de descarga eléctrica. Antes de la instalación, compruebe la tensión de su vivienda. No toque la rejilla interna durante el funcionamiento del aparato, pues se encuentra bajo tensión y podría provocarle una descarga eléctrica.

- El aparato solamente es apto para un uso en interiores.
- Mantenga el aparato lejos del fuego y de otras fuentes de calor.
- Si el aparato está en funcionamiento, apague otras lámparas, televisores y luces fluorescentes que se encuentren cerca para evitar interferencias.
- Sitúe el aparato en un lugar protegido del viento, la lluvia y los rayos.
- Fije al aparato de tal manera que los niños no puedan acceder a él.
- No dirija la mirada a la lámpara durante demasiado tiempo.
- No introduzca los dedos u otros objetos en la rejilla de la lámpara.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deberán ser sustituidos por el fabricante, un servicio técnico autorizado o una persona igualmente cualificada.
- Si no utiliza el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdearlo en un lugar seco y limpio.
- Para lograr la mayor efectividad en el uso de la función mata mosquitos, deje que el aparato funcione de manera ininterrumpida durante 12 horas.
- Si utiliza el aparato en interiores, enciéndalo durante 3 horas antes de acostarse y cierre las ventanas y puertas.

**Nota:** Este aparato no contiene sustancias químicas volátiles. Por tanto, no ofrece el mismo efecto inmediato que el de, por ejemplo, los repelentes en espiral para mosquitos. Por ello, debe tener un poco de paciencia y utilizarlo preferiblemente en salas cerradas y pequeñas.

## VISTA GENERAL DEL APARATO



## MANEJO

### Principio del dispositivo insecticida

Las dos lámparas LED generan luz con una longitud de onda de 365 nanómetros que atraen a mosquitos y a otros insectos voladores. En cuanto los mosquitos entran en contacto con la rejilla cargada, morirán debido a la descarga eléctrica.

### Indicaciones de uso

- Antes de utilizar el aparato, compruebe la tensión en la placa técnica del mismo. Conecte el aparato solamente a tomas de corriente que se adecuen a la tensión del mismo.
- Pulse el interruptor una vez para encender el aparato. Los tubos LED se iluminan y el aparato comienza a funcionar. Pulse de nuevo el interruptor, los tubos LED se apagan y el aparato se desconecta.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

- Retire la caja de almacenamiento de los mosquitos para vaciar los insectos. Lave la caja con agua, séquela y encájela de nuevo en el aparato.
- Si la superficie está sucia, desconecte el enchufe y espere 10 segundos hasta que se hayan descargado las partes metálicas. Limpie la carcasa con un paño suave y un poco de lavavajillas y, a continuación, pase un paño seco.

**Nota:** Para la limpieza, no utilice aceites, disolventes, pulverizadores o productos disolventes para no dañar el aparato.

## RETIRADA DEL APARATO



Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, este símbolo estampado en el producto o en el embalaje advierte que no debe eliminarse como residuo doméstico. En lugar de ello, debe depositarse en un punto de recogida de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Puede consultar más información sobre el reciclaje y la eliminación de este producto contactando con su administración local o con su servicio de recogida de residuos.

## FABRICANTE E IMPORTADOR (REINO UNIDO)

### **Fabricante:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

### **Importador para Gran Bretaña:**

Berlin Brands Group UK Ltd  
PO Box 1145  
Oxford, OX1 9UW  
United Kingdom

**Cher client,**

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes de branchement et d'utilisation afin d'éviter d'éventuels dommages. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour accéder à la dernière version du mode d'emploi et à d'autres informations concernant le produit:



---

## SOMMAIRE

---

Consignes de sécurité	18
Aperçu de l'appareil	19
Utilisation	19
Nettoyage et entretien	20
Conseils pour le recyclage	20
Fabricant et importateur (UK)	20

---

## FICHE TECHNIQUE

---

Numéro d'article	10034732
Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Puissance	3.5 W

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ




### ATTENTION

Risque d'électrocution ! Vérifiez la tension locale avant l'installation. Ne touchez pas les grilles internes pendant le fonctionnement, car elles pourraient être sous tension et provoquer un choc électrique.

- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Tenez l'appareil éloigné du feu ou d'autres sources de chaleur.
- Lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, éteignez toutes les autres lumières, téléviseurs et lampes fluorescentes à proximité immédiate pour éviter les interférences.
- Installez l'appareil dans un endroit à l'abri du vent, de la pluie et de la foudre.
- Sécurisez l'appareil afin que les enfants ne puissent pas l'atteindre.
- Ne regardez pas trop longtemps vers la lampe.
- Ne glissez pas vos doigts ni aucun objet à travers les grilles de la lampe.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, une entreprise spécialisée autorisée ou une personne de qualification similaire.
- Si vous n'utilisez plus l'appareil, stockez-le dans un endroit propre et sec.
- Pour tirer le meilleur parti de la fonction d'élimination des moustiques, laissez l'appareil fonctionner en continu pendant plus de 12 heures.
- Si vous utilisez l'appareil à l'intérieur, allumez-le 3 heures avant de vous coucher et fermez les fenêtres et les portes.

**Remarque :** Cet appareil ne contient aucune substance chimiquement volatile. Par conséquent, il n'a pas immédiatement le même effet que, par exemple, les serpentins anti-moustiques. Soyez donc patient et utilisez-le de préférence dans de petits espaces clos.

## APERÇU DE L'APPAREIL



1	Grille électrique	4	Corps de l'appareil
2	Grille extérieure	5	Lampe à tube LED
3	Suspension		

## UTILISATION

### Principe de fonctionnement du destructeur d'insectes

Les deux lampes UV génèrent une lumière d'une longueur d'onde de 365 nanomètres qui attire les moustiques et autres insectes volants. Dès que les moustiques touchent la grille électrique, ils sont éliminés par électrocution.

### Consignes d'utilisation

- Vérifiez la tension sur l'étiquette de l'appareil avant utilisation. Ne connectez l'appareil qu'aux prises correspondant à la tension de l'appareil.
- Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer l'appareil. Le tube LED s'allume et l'appareil démarre. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur, le tube LED s'éteint et l'appareil s'éteint.

---

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

- Retirez le bac collecteur pour vider les moustiques. Nettoyez le bac à l'eau, séchez-le et remettez-le dans l'appareil.
- Si la surface est sale, débranchez le cordon d'alimentation et attendez 10 secondes pour que les pièces métalliques se déchargent. Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et un peu de liquide vaisselle et essuyez avec un chiffon sec.

**Remarque :** N'utilisez pas d'huiles, de solvants, de nettoyants en spray ou de nettoyants abrasifs pour éviter d'endommager l'appareil.

---

## CONSEILS POUR LE RECYCLAGE

---



S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des appareils électriques et électroniques dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou votre service de recyclage des déchets ménagers.

---

## FABRICANT ET IMPORTATEUR (UK)

---

**Fabricant :**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

**Importateur pour la Grande Bretagne :**

Berlin Brands Group UK Ltd  
PO Box 1145  
Oxford, OX1 9UW  
United Kingdom

**Gentile cliente,**

La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni tecnici. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.



---

## INDICE

---

- Avvertenze di sicurezza 22
- Descrizione del dispositivo 23
- Utilizzo 23
- Pulizia e manutenzione 24
- Smaltimento 24
- Produttore e importatore (UK) 24

---

## DATI TECNICI

---

Numero articolo	10034732
Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	3.5 W

## AVVERTENZE DI SICUREZZA




### ATTENZIONE

Pericolo di folgorazione! Controllare la tensione locale prima dell'installazione. Non toccare la griglia interna mentre il dispositivo è in funzione, dato che è sotto tensione e può causare folgorazioni.

- Il dispositivo è adatto solo all'uso in locali chiusi.
- Tenere il dispositivo lontano da fuoco o altre fonti di calore.
- Quando il dispositivo è in funzione, spegnere tutte le altre luci, i televisori e lampade fluorescenti che si trovano nelle immediate vicinanze, in modo da evitare interferenze.
- Fissare il dispositivo in un luogo al riparo da vento, pioggia e fulmini.
- Fissare il dispositivo in modo che non sia raggiungibile dai bambini.
- Non guardare troppo a lungo la lampada.
- Non inserire dita o oggetti nella griglia della lampada.
- Se il cavo d'alimentazione o la spina sono danneggiati, vanno sostituiti dal produttore, da un'azienda autorizzata o da una persona qualificata.
- Quando non si utilizza più il dispositivo, conservarlo in un luogo pulito e asciutto.
- Per ottenere la massima efficacia dalla funzione insetticida per zanzare, lasciare in funzione il dispositivo per oltre 12 ore ininterrottamente.
- Se si utilizza il dispositivo in locali chiusi, spegnerlo 3 ore prima di andare a letto e chiudere porte e finestre.

**Nota:** questo dispositivo non contiene sostanze chimiche volatili. Per questo motivo non ha la stessa efficacia immediata che si può trovare, ad esempio, negli zampironi. È necessario avere un po' di pazienza e utilizzare, idealmente, il dispositivo solo in piccoli locali chiusi.

## DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO



1	Griglia elettrica	4	Alloggiamento
2	Griglia esterna	5	Tubo fluorescente LED
3	Cordino per la sospensione		

## UTILIZZO

### Principio di funzionamento dell'insetticida

Le due lampade UV generano luce con una lunghezza d'onda di 365 nanometri, che attira zanzare e altri insetti volanti. Non appena le zanzare toccano la griglia con carica elettrica, vengono uccise da una scossa.

### Note sull'utilizzo

- Prima dell'utilizzo, controllare la tensione sulla targhetta del dispositivo. Collegare il dispositivo solo a prese elettriche con tensione corrispondente.
- Premere una volta l'interruttore per accendere il dispositivo. Il tubo LED si illumina e il dispositivo entra in funzione. Premere di nuovo l'interruttore, il tubo LED e il dispositivo si spengono.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Togliere la scatola di raccolta per rimuovere le zanzare. Pulire la scatola con acqua e asciugarla con un panno. Dopo la pulizia, inserire nuovamente la scatola nel dispositivo.
- Se la superficie presenta macchie di sporco, staccare la spina e attendere 10 secondi, finché tutti i componenti di metallo scarichino l'elettricità. Passare un panno morbido con un po' di detergente per piatti sull'alloggiamento e asciugarlo con un panno asciutto.

**Nota:** non utilizzare oli, solventi, detergenti spray o prodotti abrasivi per la pulizia, in modo da non danneggiare il dispositivo.

## SMALTIMENTO



Se nel proprio paese si applicano le regolamentazioni inerenti lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici, questo simbolo sul prodotto o sulla confezione segnala che questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali e devono essere portati a un punto di raccolta di dispositivi elettronici ed elettronici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Informazioni riguardanti il riciclo e lo smaltimento di questi prodotti si ottengono presso l'amministrazione locale oppure il servizio di gestione dei rifiuti domestici.

## PRODUTTORE E IMPORTATORE (UK)

### Produttore:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

### Importatore per la Gran Bretagna:

Berlin Brands Group UK Ltd  
PO Box 1145  
Oxford, OX1 9UW  
United Kingdom







