

VITAFRY DUO SKYLIGHT

Heißluftfritteuse

Hot Air Fryer

Freidora de aire caliente

Friteuse à air chaud

Friggitrice ad aria calda

10045474



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Sicherheitshinweise 4
Hinweise zum sicheren Gebrauch 5
Geräteübersicht 6
Vor dem ersten Gebrauch 6
Allgemeine Bedienung 7
Bedienfeld und Tastenfunktionen 8
Einstellungen und Gartabelle 11
Reinigung und Pflege 13
Fehlerbehebung 14
Spezielle Entsorgungshinweise für Verbraucher in Deutschland 16
Hinweise zur Entsorgung 18
Hersteller & Importeur (UK) 18

English 19
Español 33
Français 47
Italiano 61

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10045474
Stromversorgung	220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung	2 x 1425 W = 2850 W (max.)
Volumen der Körbe	2 x 3.8 L
Einstellbare Temperatur und Zeit	Fritteuse: 80-200 °C / 0-60 min
	Trocknung: 40-80 °C / 1-24 h

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie sich alle Anweisungen genau durch.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Zum Schutz vor Stromschlag tauchen Sie Kabel, Stecker oder die Basis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr! Dieses Elektrogerät enthält eine Heizfunktion. Oberflächen, auch andere als die Funktionsflächen, können hohe Temperaturen entwickeln. Da Temperaturen von verschiedenen Personen unterschiedlich wahrgenommen werden, ist dieses Gerät mit VORSICHT zu verwenden. Das Gerät darf nur an den dafür vorgesehenen Griffen und Greifflächen angefasst werden, und es ist ein Hitzeschutz wie Handschuhe oder ähnliches zu verwenden. Andere als die vorgesehenen Griffflächen müssen ausreichend Zeit zum Abkühlen erhalten, bevor sie berührt werden.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es an Teile abnehmen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, kann Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten oder Arbeitsflächen hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektrobrennern oder in einen beheizten Ofen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegen.
- Stecken Sie immer zuerst den Stecker in das Gerät und dann das Kabel in die Steckdose. Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, schalten Sie es zuerst aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

HINWEISE ZUM SICHEREN GEBRAUCH

- Legen Sie die zu frittierenden Zutaten immer in den Korb, damit sie nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen.
- Decken Sie Lufterin- und Luftauslassöffnungen nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie kein Öl in die Pfanne, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.
- während es in Betrieb ist.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr! Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen ist hoch, wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren Sie niemals das Innere des Geräts.

- Stellen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder an andere Geräte. Lassen Sie auf der Rückseite und an den Seiten mindestens 10 cm und oberhalb des Geräts 10 cm Freiraum.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.




VORSICHT

Verbrennungsgefahr! Beim Heißluftfrittieren wird heißer Dampf durch die Luftaustrittsöffnungen freigesetzt. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand zum Dampf und zu den Luftaustrittsöffnungen. Achten Sie auch auf heißen Dampf und Luft, wenn Sie die Pfanne aus dem Gerät entfernen.

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie dunklen Rauch aus dem Gerät kommen sehen. Warten Sie, bis die Rauchentwicklung aufhört, bevor Sie den Stecker aus dem Gerät entfernen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer horizontalen, ebenen und stabilen Fläche steht.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es ist nicht geeignet für den Gebrauch in Umgebungen wie Personalküchen, Bauernhöfen, Motels und anderen Nichtwohnumgebungen. Es ist auch nicht für die Verwendung durch Kunden in Hotels, Motels, Pensionen und anderen Wohnumgebungen vorgesehen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Das Gerät muss nach dem Gebrauch 30 Minuten abkühlen, um es sicher handhaben oder reinigen zu können.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.


GERÄTEÜBERSICHT



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH


- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Entfernen Sie alle Aufkleber oder Etiketten vom Gerät.
- Reinigen Sie den Korb und den Topf gründlich mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
- Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem feuchten Tuch ab.

Gerät vorbereiten



ALLGEMEINE BEDIENUNG

Heißluftfrittieren



1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Ziehen Sie die Körbe vorsichtig aus der Heißluftfritteuse (siehe Bild 1)
3. Geben Sie die Zutaten in den Korb (siehe Bild 2).
4. Schieben Sie die Körbe zurück in die Heißluftfritteuse (siehe Bild 3).
Orientieren Sie sich beim Hineinschieben an den Führungen im Gehäuse.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr! Berühren Sie die Körbe während und einige Zeit nach dem Gebrauch nicht, da sie sehr heiß werden. Fassen Sie die Körbe nur am Griff an.

5. Bestimmen Sie die erforderliche Zubereitungszeit für die Zutat anhand der Gartabelle (siehe Kapitel „Einstellungen und Gartabelle“)
6. Manche Zutaten müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden (siehe Kapitel „Einstellungen und Gartabelle“). Um die Zutaten zu schütteln, ziehen Sie den Korb am Griff aus dem Gerät und schütteln ihn. Schieben Sie dann den Korb zurück in die Fritteuse.

Tipp: Wenn Sie den Timer auf die Hälfte der Zubereitungszeit einstellen, hören Sie das Glockensignal des Timers, wenn Sie die Zutaten schütteln müssen. Das bedeutet jedoch, dass Sie den Timer nach dem Schütteln wieder auf die verbleibende Zubereitungszeit einstellen müssen.

7. Wenn Sie die Glocke des Timers hören, ist die eingestellte Zubereitungszeit verstrichen. Nehmen Sie den Korb aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf einen Topfuntersetzer.
8. Prüfen Sie, ob die Zutaten gar sind. Wenn die Zutaten noch nicht gar sind, schieben Sie den Korb wieder in das Gerät und stellen Sie den Timer auf einige Minuten mehr ein.

- Um Zutaten (wie Pommes) zu entfernen, ziehen Sie den Korb aus der Heißluftfritteuse, stellen Sie ihn auf einen Topfuntersetzer und entnehmen Sie die Zutaten mit einer Zange.

Hinweis: Drehen Sie den Korb nicht auf den Kopf da sonst überschüssiges Öl, das sich am Boden angesammelt hat, auf die Zutaten gelangt.




VORSICHT

Verbrennungsgefahr! Der Korb und die Zutaten sind nach dem frittieren sehr heiß. Je nach Art der Zutaten in der Fritteuse kann heißer Dampf aus dem Korb entweichen.

- Wenn eine Portion Zutaten fertig ist, ist die Heißluftfritteuse sofort für die Zubereitung einer weiteren Portion bereit.

BEDIENFELD UND TASTENFUNKTIONEN



Allgemeine Funktionen







Sobald Sie den Stecker in die Steckdose stecken, leuchten alle Symbole für 1 Sekunde auf und erlöschen danach. Der Summer ist nun ebenfalls eingeschaltet und die Taste POWER blinkt.

- Drücken Sie das auf die Taste POWER. Die Symbole L, R und L=R leuchten auf und können ausgewählt werden.
- Wenn Sie L drücken, blinkt das Symbol L. Wenn Sie R drücken, blinkt das Symbol R. Wenn Sie L=R drücken, blinkt das Symbol L=R und die sechs voreingestellte Lebensmittelsymbole leuchten oben im Bedienfeld auf.

Hinweis zum Lüfter-Symbol

Wenn sich der Lüfter an ist, leuchtet das Lüfter-Symbol durchgängig. Ist der Lüfter aus, erlischt das Symbol. Nach dem Betrieb blinkt das Symbol, bis sie die Taste START/PAUSE oder POWER drücken.

Funktion der Pfeiltasten und der Tasten L/R/L=R

- Drücken Sie auf der Timer-Seite  und , um die Garzeit in 1-Minuten-Schritten hoch oder runter zu stellen.
- Drücken auf der Temperatur-Seite  und , um die Temperatur in 5 °C-Schritten hoch oder runter zu stellen. Bei der Einstellung der Maximal- und Minimaltemperatur sind die Symbole  und  ausgeschaltet.
- Drücken Sie auf die Licht-Taste. Das Licht im linken und rechten Korb geht an und Sie können die Lebensmittel während der Zubereitung beobachten.
- Nachdem Sie Zeit und Temperatur eingestellt haben, drücken Sie Taste START/PAUSE, um die Fritteuse zu starten. Die ausgewählten Symbole leuchten, die anderen sind ausgeschaltet.

Funktion der Tasten Start/Pause und Power



- Wenn sie im eingeschalteten Zustand auf die Taste POWER drücken, geht das Gerät aus und der Summer ertönt.
- Wenn beide Körbe zusammen arbeiten und Sie die Taste START/PAUSE drücken, ertönt der Summer und das Gerät hört auf zu arbeiten. Drücken Sie erneut Taste START/PAUSE, um mit dem Frittieren fortzufahren.
- Wenn Sie einen der Körbe anhalten wollen, drücken Sie zuerst L oder R und dann die Taste START/PAUSE.
- Wenn das Gerät in den Pausen-Modus geht, arbeitet es erst weiter, wenn Sie erneut auf die Taste START/PAUSE drücken.
- Während das Gerät in Betrieb ist, können Timer und Temperatur angepasst werden. Drücken Sie die Taste L oder R und stellen Sie Timer oder Temperatur neu ein. Nach 5 Minuten fährt das Gerät mit dem Frittieren fort.
- Wenn das Gerät nicht arbeitet oder die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät nach 5 Minuten aus.
- Nach Beendigung des Garvorgangs ertönt der Summer 5 Mal und das Gerät geht aus. Auf dem Bildschirm wird 5 Minuten lang [End] angezeigt und die Taste POWER blinkt langsam.

Sync-Funktion (nicht geeignet für die Trocknung)

- Drücken Sie zuerst die Taste L oder R und stellen Sie Zeit und Temperatur ein.
- Drücken Sie auf die Taste SYNC. Die Taste beginnt zu blinken.
- Drücken Sie START/PAUSE, um das Gerät zu starten. Der Korb mit der längeren eingestellten Garzeit heizt sich zuerst auf, während auf dem anderen Bildschirm [HOLD] angezeigt wird. Wenn die unterschiedliche Zeit abgelaufen ist, arbeiten die beiden Körbe zusammen.
- Wenn im Sync-Modus die Garzeit eines Korbes nicht eingestellt ist, startet das Gerät nicht. Das Symbol L oder R für den nicht eingestellten Korb blinkt. Stellen Sie dann dort die Zeit und Temperatur ein oder beenden Sie die Sync-Funktion.

Wenn das Gerät in Betrieb ist und Sie die längere Garzeit plötzlich kürzer oder die kürzere Garzeit plötzlich länger einstellen, beginnt der HOLD-Korb zu arbeiten und das Sync-Symbol erlischt.

Modus L=R

- Drücken Sie L oder R, und stellen Sie Zeit und Temperatur für einen der beiden Körbe ein. Drücken Sie dann die Taste L=R, um die Einstellungen für die nicht eingestellte Seite zu kopieren.
- Wenn Sie zuerst die Taste L=R drücken und dann die Einstellung von Zeit und Temperatur vornehmen werden für beide Körbe die selben Werte eingestellt.
- Drücken Sie START/PAUSE und beide Körbe arbeiten synchron. Die beiden Bildschirme zeigen die gleiche Temperatur und Zeit an.
- Wenn Sie die Tasten  und  drücken, während beide Körbe arbeiten, werden die Werte für beide Körbe gleich angepasst. Nach dem Anpassen von Zeit und Temperatur, läuft das Gerät weiter und die Taste L=R erlischt.

Korbentnahme-Modus

- Wenn im Modus Sync oder L=R einer der Körbe herausgenommen wird, hört das Gerät auf zu arbeiten und der Bildschirm für den herausgenommenen Korb zeigt [Out] an.
- Wenn der Korb innerhalb von 90 Sekunden wieder eingesetzt wird, funktioniert das Gerät wie in der ursprünglichen Einstellung.
- Wenn der Korb nicht innerhalb von 90 Sekunden, sondern innerhalb von 5 Minuten wieder eingesetzt werden kann, arbeitet der nicht herausgenommene Korb weiter wie in der ursprünglichen Einstellung. Die Seite ohne Korb wird nicht aufgeheizt. Die Tasten Sync oder L=R erlöschen in diesem Fall.
- Wenn einer der Körbe oder beide Körbe nicht innerhalb von 5 Minuten wieder eingesetzt werden, wird die Seite ohne Korb in den Standby-Modus versetzt. Der nicht herausgezogene Korb funktioniert weiter.

EINSTELLUNGEN UND GARTABELLE

Tipps

- Kleinere Zutaten benötigen in der Regel eine etwas kürzere Zubereitungszeit als größere Zutaten.
- Eine größere Menge an Zutaten erfordert nur eine etwas längere Zubereitungszeit, eine kleinere Menge an Zutaten erfordert nur eine etwas kürzere Zubereitungszeit.
- Das Schütteln kleinerer Zutaten nach der Hälfte der Zubereitungszeit optimiert das Endergebnis und kann dazu beitragen, dass die Zutaten nicht ungleichmäßig gebraten werden.
- Geben Sie etwas Öl zu frischen Kartoffeln, um ein knuspriges Ergebnis zu erzielen. Frittieren Sie Ihre Zutaten in der Heißluftfritteuse innerhalb weniger Minuten, nachdem Sie das Öl hinzugefügt haben.
- Bereiten Sie keine extrem fettigen Zutaten wie Würstchen in der Heißluftfritteuse zu.
- Snacks, die im Backofen zubereitet werden können, können auch in der Heißluftfritteuse zubereitet werden.
- Die optimale Menge für die Zubereitung von knusprigen Pommes beträgt 500 Gramm.
- Verwenden Sie vorgefertigten Teig, um gefüllte Snacks schnell und einfach zuzubereiten. Vorgefertigter Teig benötigt auch eine kürzere Zubereitungszeit als selbst gemachter Teig.
- Legen Sie ein Backblech oder eine Auflaufform in den Korb der Heißluftfritteuse, wenn Sie einen Kuchen oder eine Quiche backen möchten oder wenn Sie zerbrechliche oder gefüllte Zutaten frittieren möchten
- Sie können die Heißluftfritteuse auch zum Aufwärmen von Zutaten verwenden. Stellen Sie dazu die Temperatur auf 150 °C und die Zeit auf bis zu 10 Minuten ein.

Gartabelle

Die nachstehende Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl der Grundeinstellungen für die Zutaten. Beachten Sie, dass diese Einstellungen nur Richtwerte sind. Da sich die Zutaten in Bezug auf Herkunft, Größe, Form und Marke unterscheiden, können wir die beste Einstellung für Ihre Zutaten nicht garantieren. Addieren Sie 3 Minuten zur Zubereitungszeit, wenn Sie mit dem Frittieren beginnen, während die Heißluftfritteuse noch kalt ist.

	Menge Min.-Max.	Zeit in Minuten	Temperatur in °C	Schütteln nach halber Zeit
Kartoffeln und Pommes				
Dünne Tiefkühlpommes	500-600	18-25	200	Ja
Tiefkühlpommes dick	500-600	20-25	200	Ja
Kartoffelgratin	600	20-25	200	Ja
Fleisch & Geflügel				
Steak	100-600	12-18	180	Nein
Schweinekoteletts	100-600	12-18	180	Nein
Hamburger	100-600	10-20	180	Nein
Wurst im Blätterteig	100-600	13-15	200	Nein
Hühnerkeulen	100-600	25-30	180	Nein
Hähnchenbrust	100-600	18-25	180	Nein
Snacks				
Frühlingsrollen	100-600	8-10	200	Ja
Gefrorene Hähnchen-Nuggets	100-600	8-12	180	Ja
Gefrorene Fischstäbchen	100-500	6-10	200	Nein
Gefrorene panierte Käse-Snacks	100-500	8-10	180	Nein
Gefülltes Gemüse	100-500	12-20	160	Nein

Backwaren				
Kuchen	500	8-15	180	Nein
Quiche	500	20-22	180	Nein
Muffins	500	15-18	200	Nein
Süße Snacks	500	20	160	Nein

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
- Entfernen Sie das Zubehör.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Reinigen Sie das Zubehör und die Innenseite des Gerätes nicht mit spitzen oder scharfen Küchenutensilien oder Scheuermitteln, da diese die Beschichtung beschädigen.
- Wischen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab.
- Reinigen Sie das Zubehör mit heißem Wasser, etwas Geschirrspülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
- Entfernen Sie hartnäckige Fettrückstände mit einer Entfettungsflüssigkeit.
- Reinigen Sie das Innere des Gerätes mit einem nicht scheuernden Schwamm.
- Reinigen Sie das Heizelement mit einer Reinigungsbürste, um Lebensmittelrückstände zu entfernen.
- Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, reinigen Sie es, bevor Sie es verstauen.


FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsansatz
Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
	Sie haben den Timer nicht eingestellt.	Stellen Sie am Timer die gewünschte Zubereitungszeit ein schalten Sie das Gerät ein.
Die mit der Heißluftfritteuse frittierten Zutaten werden nicht fertig.	Die Menge der Zutaten im Korb ist zu groß.	Geben Sie kleinere Portionen von Zutaten in den Korb. Kleinere Portionen werden gleichmäßiger gebraten.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
	Die Zubereitungszeit ist zu kurz.	Stellen Sie am Timer eine längere zubereitungszeit ein.
Die Zutaten werden in der Fritteuse ungleichmäßig frittiert.	Bestimmte Arten von Zutaten müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.	Zutaten, die übereinander oder quer liegen (z. B. Pommes), müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.
Die frittierten Snacks sind nicht knusprig, wenn sie aus der Fritteuse kommen.	Sie haben eine Art von Snacks verwendet, die für die Zubereitung in einer herkömmlichen Fritteuse bestimmt sind.	Verwenden Sie Snacks die für den Backofen geeignet sind oder bestreichen Sie die Snacks leicht mit Öl, um sie knuspriger zu machen.
Ich kann die Pfanne nicht richtig in das Gerät schieben.	Es befinden sich zu viele Zutaten im Korb.	Füllen Sie den Korb nicht über die MAX-Anzeige hinaus.
	Das Gitter ist nicht richtig in der Pfanne platziert.	Schieben Sie das Gitter in den Korb hinunter, bis Sie ein Klicken hören.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsansatz
Aus dem Gerät kommt weißer Rauch.	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Wenn Sie fettige Zutaten in der Heißluftfritteuse frittieren, tritt eine große Menge Öl in den Korb aus. Das Öl erzeugt weißen Rauch, und der Korb kann sich stärker als gewöhnlich erhitzen. Dies hat keinen Einfluss auf das Gerät oder das Endergebnis.
	Der Korb enthält noch Fettreste vom vorherigen Gebrauch.	Weißer Rauch entsteht, wenn sich das Fett im Korb hoch erhitzt. Achten Sie darauf, dass Sie den Korb nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.
Frische Pommes werden in der Heißluftfritteuse ungleichmäßig frittiert.	Sie haben nicht die richtige Kartoffelsorte verwendet.	Verwenden Sie frische Kartoffeln und achten Sie darauf, dass sie beim Frittieren fest bleiben.
	Sie haben die Kartoffelstäbchen vor dem Frittieren nicht richtig abgespült.	Spülen Sie die Kartoffelstäbchen gut ab, um die Stärke von der Außenseite der Stäbchen zu entfernen.
Frische Pommes frites sind nicht knusprig, wenn sie aus der Fritteuse kommen.	Die Knusprigkeit der Pommes frites hängt von der Menge an Öl und Wasser in den Pommes frites ab.	Achten Sie darauf, dass die Kartoffelstäbchen gut abgetrocknet sind, bevor Sie das Öl hinzufügen.
		Schneiden Sie die Kartoffelstäbchen kleiner, um ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen.
		Geben Sie etwas mehr Öl hinzu, um ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen.

SPEZIELLE ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Entsorgen Sie Ihre Altgeräte fachgerecht. Dadurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte umweltgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei der Entsorgung sind folgende Regeln zu beachten:

- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte (Altgeräte) sowie Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie erkennen die entsprechenden Altgeräte durch folgendes Symbol der durchgestrichenen Mülltonne (WEEE-Symbol). 
- Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Entsorgungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
- Bestimmte Lampen und Leuchtmittel fallen ebenso unter das Elektro- und Elektronikgesetz und sind dementsprechend wie Altgeräte zu behandeln. Ausgenommen sind Glühbirnen und Halogenlampen. Entsorgen Sie Glühbirnen und Halogenlampen bitte über den Hausmüll, sofern sie nicht das WEEE-Symbol tragen.
- Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

- Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmittel ist die unentgeltliche Abholung am Ort der Abgabe auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ (Oberfläche von mehr als 100 cm²) oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt. Für andere Elektro- und Elektronikgeräte (Kategorien 3, 5 und 6) ist eine Rückgabemöglichkeit in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
- Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in folgenden Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden: www.take-e-back.de
- Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 bieten wir auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung am Ort der Abgabe an. Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie die Möglichkeit, eine Altgerätabholung über die Webseite auszuwählen.
- Batterien können überall dort kostenfrei zurückgegeben werden, wo sie verkauft werden (z. B. Super-, Bau-, Drogeriemarkt). Auch Wertstoff- und Recyclinghöfe nehmen Batterien zurück. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Altbatterien in haushaltsüblichen Mengen können Sie direkt bei uns von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 16:00 Uhr unter der folgenden Adresse unentgeltlich zurückgeben:

Chal-Tec Fulfillment GmbH
Norddeutschlandstr. 3
47475 Kamp-Lintfort

- Wichtig zu beachten ist, dass Lithiumbatterien aus Sicherheitsgründen vor der Rückgabe gegen Kurzschluss gesichert werden müssen (z. B. durch Abkleben der Pole).
- Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie gefährliche Schadstoffe enthält. (»Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.)

Hinweis zur Abfallvermeidung

Indem Sie die Lebensdauer Ihrer Altgeräte verlängern, tragen Sie dazu bei, Ressourcen effizient zu nutzen und zusätzlichen Müll zu vermeiden. Die Lebensdauer Ihrer Altgeräte können Sie verlängern, indem Sie defekte Altgeräte reparieren lassen. Wenn sich Ihr Altgerät in gutem Zustand befindet, könnten Sie es spenden, verschenken oder verkaufen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

HERSTELLER & IMPORTEUR (UK)

Hersteller:


Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Importeur für Großbritannien:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Dear customer,

Congratulations on your purchase. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent potential damage. We accept no liability for damage caused by disregarding the instructions and improper use. Please scan the QR code to access the latest operating instructions and further information about the product.



CONTENTS

General Safety Instructions	20
Instructions for safe use	21
Device Overview	22
Before first use	22
General operation	23
Control panel and button functions	24
Settings and cooking table	27
Cleaning and Care	29
Troubleshooting	30
Disposal considerations	32
Manufacturer & importer (UK)	32

TECHNICAL DATA

Article number	10045474
Power supply	220-240 V ~ 50/60 Hz
Power	2 x 1425 W = 2850 W (max.)
Volume of the baskets	2 x 3.8 L
Adjustable temperature and time	Fryer: 80-200 °C / 0-60 min
	Dryer: 40-80 °C / 1-24 h

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all safety instructions carefully.
- Do not touch the hot surfaces.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or base in water or any other liquid.



CAUTION

Risk of burns! This electrical appliance contains a heating function. Surfaces, even those other than the functional surfaces, can develop high temperatures. Because temperature is perceived differently by different people, use this device with caution. The device may only be touched by the handles and gripping surfaces provided for this purpose, and heat protection such as gloves or similar must be used. Gripping surfaces other than those intended must be allowed sufficient time to cool before touching.

- Unplug the device when it is not in use and before cleaning. Let the device cool down before
- removing any parts.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer of the appliance may cause injury.
- Do not use the device outdoors.
- Do not let cord hang over edges of tables or work surfaces, and do not touch hot surfaces.
- Do not place the device on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Be extremely careful when moving the unit with hot oil or other hot liquids.
- Always insert the plug into the device first and then the cable into the socket. When you are no longer using the device, switch it off first before you pull the plug out of the socket.
- Do not use the device for purposes other than those intended.
- This device may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the resulting dangers. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance may not be done by children unless they are older than 8 years and are supervised.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

- Always place the ingredients to be fried in the basket so that they do not come into contact with the heating elements.
- Do not cover air inlet and outlet openings while the device is in operation.
- Do not fill the pan with oil as this may pose a fire hazard
- while it is in operation.

**CAUTION**

Burn risk! The temperature of the accessible surfaces is high when the device is in operation. Never touch the inside of the device.


- Do not place the device against a wall or other devices. Leave at least 10 cm of free space on the back and sides and 10 cm on top of the device.
- Do not place any objects on the appliance.
- Do not leave the device unattended while it is running.

**CAUTION**

Risk of burns! Hot air frying releases hot steam through the air outlet openings. Keep your hands and face a safe distance from the steam and air vents. Also, be careful of hot steam and air when removing the pan from the device.

- Unplug the power cord immediately if you see dark smoke coming from the unit. Wait until the smoke stops before removing the plug from the device.
- Make sure that the device is on a horizontal, level and stable surface.
- This device is intended for household use only. It is not suitable for use in environments such as staff kitchens, farms, motels and other non-residential environments. It is also not intended for use by customers in hotels, motels, boarding houses and other residential environments.
- Always pull out the mains plug when you are not using the device.
- The device must cool down for 30 minutes after use before it can be handled or cleaned safely.
- Keep the device and its cord out of the reach of children under 8 years old.
- The device must not be operated with an external timer or a separate remote control system.


DEVICE OVERVIEW



BEFORE FIRST USE


- Remove all packaging materials.
- Remove any stickers or labels from the device.
- Thoroughly clean the basket and pot with hot water, a little washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- Wipe the device inside and out with a damp cloth.

Prepare device



GENERAL OPERATION

Hot air frying



1. Plug the power plug into the mains socket.
2. Carefully pull the baskets out of the hot air fryer (see image 1)
3. Put the ingredients in the basket (see image 2).
4. Slide the baskets back into the air fryer (see image 3). Use the guides in the housing as a guide when pushing it in.



CAUTION

Risk of burns! Do not touch the baskets during and for some time after use as they become very hot. Only hold the baskets by the handle.

5. Determine the required preparation time for the ingredient using the cooking table (see chapter "Settings and cooking table")
6. Some ingredients have to be shaken halfway through the preparation time (see chapter "Settings and cooking table"). To shake the ingredients, pull the basket out of the device by the handle and shake it. Then slide the basket back into the fryer.

Tip: If you set the timer halfway through the preparation time, you will hear the timer chime when you need to shake the ingredients. However, that means you have to set the timer back to the remaining prep time after shaking.

7. When you hear the timer sound, the set cooking time has elapsed. Remove the basket from the device and place it on a trivet.
8. Check if the ingredients are done. If the ingredients are not done yet, slide the basket back into the device and set the timer for a few more minutes.

- To remove ingredients (like chips), pull the basket out of the air fryer, place it on a trivet and use tongs to remove the ingredients.

Note: Do not turn the basket upside down or excess oil that has collected at the bottom will spill onto the ingredients.




CAUTION

Risk of burns! The basket and the ingredients are very hot after frying. Depending on the type of ingredients in the fryer, hot steam may escape from the basket.

- When a batch of ingredients is done, the air fryer is immediately ready to cook another batch.

CONTROL PANEL AND BUTTON FUNCTIONS



General functions







As soon as you insert the plug into the socket, all symbols will light up for 1 second and then go out. The buzzer is now also switched on and the POWER button flashes.

- Press the POWER button. The L, R and L=R symbols light up and can be selected.
- If you press L, the L symbol will flash. If you press R, the R symbol will flash. If you press L=R, the L=R symbol will flash and the six preset food symbols will light up at the top of the control panel.

Note on the fan symbol

When the fan is on, the fan icon will be solidly illuminated. If the fan is off, the symbol goes out. After operation, the icon will flash until you press the START/PAUSE or POWER button.

Function of the arrow buttons and the buttons L/R/L=R

- From the timer page, press  and  to increase or decrease the cooking time in 1-minute increments.
- On the temperature page, press  and  to increase or decrease the temperature in 5 °C increments. When setting the maximum and minimum temperature, the symbols  and  are switched off.
- Press the light button. The light in the left and right basket comes on and you can watch the food being prepared.
- After setting the time and temperature, press the START/PAUSE button to start the fryer. The selected symbols are lit, the others are off.

Function of the Start/Pause and Power buttons



- If you press the POWER button when the device is on, it will turn off and the buzzer will sound.
- When both baskets are working together and you press the START/PAUSE button, the buzzer will sound and the machine will stop working. Press START/PAUSE button again to continue cooking.
- If you want to pause one of the baskets, first press L or R and then the START/PAUSE button.
- If the device goes into pause mode, it will not continue to work until you press the START/PAUSE button again.
- While the device is in operation, the timer and temperature can be adjusted. Press the L or R button and reset the timer or temperature. After 5 minutes, the device will continue frying.
- If the device is not in operation or the set time has expired, the device will turn off after 5 minutes.
- When cooking is complete, the buzzer will beep 5 times and the appliance will turn off. [End] is displayed on the screen for 5 minutes and the POWER button flashes slowly.

Sync function (not suitable for drying)

- First press the L or R button and set the time and temperature.
- Press the SYNC button. The button starts flashing.
- Press START/PAUSE to start the device. The basket with the longer set cooking time will heat up first while [HOLD] is displayed on the other screen. When the different time is up, the two baskets will start working at the same time.
- In Sync mode, if the cooking time of a basket is not set, the device will not start. The L or R symbol for the basket that is not set flashes. Then set the time and temperature there or stop the Sync function.

When the device is in operation and you suddenly set the longer cooking time shorter or the shorter cooking time suddenly longer, the HOLD basket will start working and the Sync icon will go out.

L=R mode

- Press L or R and set the time and temperature for one of the two baskets. Then press the L=R button to copy the settings for the side that has not been set.
- If you first press the L=R button and then set the time and temperature, the same values are set for both baskets.
- Press START/PAUSE and both baskets will work in sync. The two screens show the same temperature and time.
- If you press the  and  buttons while both baskets are in operation, the values for both baskets will be adjusted equally. After adjusting the time and temperature, the device continues to run and the L=R button goes out.

Basket removal mode

- In Sync or L=R mode, if one of the baskets is taken out, the machine will stop working and the basket taken out screen will show [Out].
- If the basket is reinserted within 90 seconds, the device will function as in the original setting.
- If the basket cannot be reinserted within 90 seconds but can be reinserted within 5 minutes, the basket that has not been removed will continue to work as in the original setting. The side without the basket is not heated. The Sync or L=R buttons go out in this case.
- If one or both of the baskets are not reinserted within 5 minutes, the side without a basket will go into standby mode. The basket that has not been pulled out continues to function.

SETTINGS AND COOKING TABLE

Tips

- Smaller ingredients usually require a slightly shorter preparation time than larger ingredients.
- A larger amount of ingredients only requires a slightly longer preparation time, a smaller amount of ingredients only requires a slightly shorter preparation time.
- Shaking smaller ingredients halfway through the cooking time optimises the end result and can help to ensure that the ingredients are not unevenly fried.
- Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in the hot air fryer within a few minutes after adding the oil.
- Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
- Snacks that can be prepared in the oven can also be prepared in the hot air fryer.
- The optimal amount for preparing crispy chips is 500 grams.
- Use pre-made dough to prepare filled snacks quickly and easily. Pre-made dough also takes less preparation time than homemade dough.
- Place a baking sheet or casserole dish in the air fryer basket when you want to bake a cake or quiche, or when you want to fry fragile or stuffed ingredients
- You can also use the hot air fryer to heat up food. To do this, set the temperature to 150 °C and the time to up to 10 minutes.

Cooking table

The table below will help you to choose the basic settings for the ingredients you are using. Note that these settings are guidelines only. Because ingredients vary in origin, size, shape and brand, we cannot guarantee the best setting for your ingredients. Add 3 minutes to the prep time if you start frying while the air fryer is still cold.

	Quantity Min.-Max.	Time (in minutes)	Temperature in °C	Shake halfway through
Potatoes and chips				
Thin frozen chips	500-600	18-25	200	Yes
Thick frozen chips	500-600	20-25	200	Yes
Potato gratin	600	20-25	200	Yes
Meat & poultry				
Steak	100-600	12-18	180	No
Pork chops	100-600	12-18	180	No
Hamburger	100-600	10-20	180	No
Sausage in puff pastry	100-600	13-15	200	No
Chicken thighs	100-600	25-30	180	No
Chicken breast	100-600	18-25	180	No
Snacks				
Spring rolls	100-600	8-10	200	Yes
Frozen chicken nuggets	100-600	8-12	180	Yes
Frozen fish fingers	100-500	6-10	200	No
Frozen breaded cheese snacks	100-500	8-10	180	No
Stuffed vegetables	100-500	12-20	160	No

Baked goods				
Cake	500	8-15	180	No
Quiche	500	20-22	180	No
Muffins	500	15-18	200	No
Sweet snacks	500	20	160	No

CLEANING AND CARE

- Remove the plug from the socket and let the device cool down for at least 30 minutes.
- Remove the accessories.
- Clean the device after each use. Do not clean the accessories or the inside of the device with pointed or sharp kitchen utensils or abrasives, as these will damage the coating.
- Wipe the outside of the device with a damp cloth.
- Clean the accessories with hot water, a little washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- Remove stubborn grease residues with a degreasing liquid.
- Clean the inside of the device with a non-abrasive sponge.
- Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residue.
- If the appliance will not be used for a considerable period of time, it should be cleaned before it is stored away.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The hot air fryer does not work.	The device is not plugged in.	Plug the power plug into the mains socket.
	You have not set the timer.	Set the desired preparation time on the timer and switch on the device.
The ingredients fried with the air fryer are not ready.	The quantity of ingredients in the basket is too large.	Place smaller portions of ingredients in the basket. Smaller portions are fried more evenly.
	The set temperature is too low.	Set a higher temperature.
	The preparation time is too short.	Set a longer preparation time on the timer.
The ingredients are fried unevenly in the deep fryer.	Certain types of ingredients need to be shaken halfway through the preparation time.	Ingredients that are on top of each other or across (e.g. chips) must be shaken halfway through the preparation time.
The fried snacks are not crispy when they come out of the deep fryer.	You are using a type of snack intended to be cooked in a conventional deep fryer.	Use snacks that are suitable for the oven or lightly brush the snacks with oil to make them crispier.
I cannot slide the pan into the device properly.	There are too many ingredients in the basket.	Do not fill the basket past the MAX indicator.
	The grid is not placed correctly in the pan.	Slide the grid down into the basket until you hear a click.

Problem	Possible cause	Solution
White smoke is coming out of the device.	You are preparing greasy ingredients.	When you fry greasy ingredients in the air fryer, a large amount of oil will leak into the basket. The oil produces white smoke and the basket may heat up more than usual. This does not affect the device or the end result.
	The basket still contains grease residue from previous use.	White smoke is produced when the fat in the basket heats up. Be sure to clean the basket thoroughly after each use.
Fresh chips are unevenly fried in the hot air fryer.	You have not used the right type of potato.	Use fresh potatoes and make sure they stay firm when deep-frying.
	You have not rinsed the potato sticks properly before frying.	Rinse the potato sticks well to remove the starch from the outside of the sticks.
Fresh chips are not crispy when they come out of the fryer.	The crispness of the chips depends on the amount of oil and water in the chips.	Be sure the potato sticks are dry before adding the oil.
		Cut the potato sticks smaller for a crispier result.
		Add a little more oil for a crispier result.

DISPOSAL CONSIDERATIONS



If there is a legal regulation in your country regarding the disposal of electrical and electronic equipment, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of this product in accordance with the regulations, you protect the environment and the health of those around you from negative consequences. For information on recycling and disposal of this product, contact your local government or household waste disposal service.

MANUFACTURER & IMPORTER (UK)

Manufacturer:

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

Importer for Great Britain:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el siguiente código QR para obtener acceso al manual de usuario más reciente e información adicional sobre el producto.



ÍNDICE

Indicaciones generales de seguridad	34
Notas sobre el uso correcto	35
Descripción general del aparato	36
Antes del primer uso	36
Funcionamiento general	37
Panel de control y botones	38
Ajustes y tabla de cocción	41
Limpieza y cuidado	43
Reparación de anomalías	44
Indicaciones sobre la retirada del aparato	46
Fabricante e importador (Reino Unido)	46

DATOS TÉCNICOS

Número del artículo	10045474
Suministro eléctrico	220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia	2 x 1425 W = 2850 W (máx.)
Volumen de la cesta	2 x 3,8 L
Temperatura y tiempo regulable	Freidora: 80-200 °C/0-60 min
	Deshidratador: 40-80 °C / 1-24 h

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente todas las instrucciones.
- No toque ninguna de las superficies calientes.
- Para evitar una descarga eléctrica, no sumerjas el cable, el enchufe o la base en agua u otros líquidos.



ATENCIÓN

¡Riesgo de quemaduras! Este aparato eléctrico contiene una función de calefacción. Las superficies, incluidas las superficies no funcionales, pueden desarrollar altas temperaturas. Dado que las temperaturas se perciben de forma diferente según las personas, utilice este aparato con PRECAUCIÓN. El aparato sólo debe tocarse por las asas y superficies de agarre previstas para ello, y debe utilizarse protección térmica como guantes o similar. Las superficies de agarre distintas de las previstas deben dejarse enfriar durante un tiempo suficiente antes de tocarlas.

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando ya no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de retirar las piezas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o una persona con cualificación similar para evitar accidentes.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la superficie de trabajo y asegúrese de que no toque superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- Ten mucho cuidado al mover una unidad con aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Inserte primero el cable en el aparato y después conéctelo a la corriente. Cuando ya no necesite utilizar el aparato, apáguelo primero y después desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No utilice el aparato para fines distintos a los previstos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

NOTAS SOBRE EL USO CORRECTO

- Coloque siempre los ingredientes a freír en la cesta de forma que no entren en contacto con las resistencias.
- No tape las aberturas de entrada y salida de aire mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No eche aceite en la sartén, ya que puede suponer un riesgo de incendio.
- mientras esté en funcionamiento.



ATENCIÓN

¡Riesgo de quemaduras! La temperatura de las superficies accesibles es elevada cuando el aparato está en funcionamiento. No toque nunca el interior del aparato.

- No coloque el aparato pegado a una pared o a otros aparatos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte trasera y los laterales y 10 cm por encima de la unidad.
- No coloque ningún objeto sobre el aparato.
- No deje el aparato sin supervisión durante su funcionamiento.




ATENCIÓN

¡Riesgo de quemaduras! Durante la fritura con aire caliente se libera vapor caliente a través de los respiraderos. Mantenga las manos y el rostro a una distancia segura del vapor y de las salidas de aire. Tenga cuidado con el vapor y el aire caliente cuando retire el recipiente del aparato.

- Desenchufa el aparato inmediatamente si ves que sale humo oscuro del aparato. Espere a que deje de salir humo antes de retirar el enchufe del aparato.
- Asegúrese de que la unidad está colocada sobre una superficie horizontal, nivelada y estable.
- Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico. No es adecuado para su uso en entornos como cocinas de personal, granjas, moteles y otros entornos no residenciales. Tampoco está destinado a ser utilizado por clientes de hoteles, moteles, pensiones y otros entornos residenciales.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice.
- El aparato debe enfriarse durante 30 minutos después de su uso para poder manipularlo o limpiarlo con seguridad.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APARATO



ANTES DEL PRIMER USO


- Retire todo el material de embalaje.
- Retire cualquier pegatina o etiqueta de la unidad.
- Limpie el cesto y la olla con agua caliente, un poco de lavavajillas y una estropajo de fregar.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.

Preparar el aparato



FUNCIONAMIENTO GENERAL

Freír con aire caliente



1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Saque con cuidado la cesta de la freidora de aire caliente (véase la imagen 1).
3. Coloque los ingredientes en la cesta (véase la imagen 2).
4. Vuelva a introducir las cestas en la freidora (véase la figura 3). Utilice las guías de la carcasa como guía al introducirlas.



ATENCIÓN

¡Riesgo de quemaduras! No toque las cestas durante y durante un tiempo después de su uso, ya que se calientan mucho. Toque las cestas sólo por el asa.

5. Determine el tiempo de cocción necesario para el ingrediente utilizando la tabla de cocción (véase el capítulo "Ajustes y tabla de cocción").
6. Algunos ingredientes deben agitarse a mitad del tiempo de cocción (véase el capítulo "Ajustes y tabla de cocción"). Para agitar los ingredientes, saque el cestillo del aparato por el asa y agítelo. A continuación, vuelva a introducir la cesta en la freidora.

Consejo: Si ajusta el temporizador a la mitad del tiempo de preparación, oirá la señal acústica del temporizador cuando tenga que batir los ingredientes. Sin embargo, esto significa que tendrá que volver a ajustar el temporizador al tiempo de preparación restante después de agitar.

7. Cuando oiga el timbre del temporizador, habrá transcurrido el tiempo de preparación ajustado. Retire el cestillo del aparato y colóquelo sobre una trébede.
8. Compruebe que los ingredientes estén cocidos. Si los ingredientes aún no están cocidos, vuelva a colocar el cesto en el aparato y programe el temporizador para algunos minutos más.

- Para retirar ingredientes (como patatas fritas), saque la cesta de la freidora combinada, colóquela sobre una trébede y retire los ingredientes con unas pinzas.

Nota: No ponga la cesta boca abajo o el exceso de aceite acumulado en el fondo caerá sobre los ingredientes.




ATENCIÓN

¡Riesgo de quemaduras! El cestillo y los ingredientes están muy calientes después de freírlos. Dependiendo del tipo de ingredientes en la freidora, puede salir vapor caliente de la cesta.

- cuando una porción de ingredientes está lista, la freidora está inmediatamente lista para preparar otra porción.

PANEL DE CONTROL Y BOTONES



Funciones generales







En cuanto inserte el enchufe en la toma de corriente, todos los símbolos se iluminan durante 1 segundo y luego se apagan. Ahora también se enciende el zumbador y el botón POWER parpadea.

- Pulse el botón POWER. Los símbolos L, R y L=R se encienden y pueden seleccionarse.
- Al pulsar L, el símbolo L parpadea. Al pulsar R, el símbolo R parpadea. Al pulsar L=R, el símbolo L=R parpadea y los seis símbolos de alimentos preajustados se encienden en la parte superior del panel de control.

Nota sobre el símbolo del ventilador

Cuando el ventilador está encendido, el símbolo del ventilador se ilumina de forma continua. Si el ventilador está apagado, el símbolo se apaga. Después del funcionamiento, el símbolo parpadea hasta que pulse la tecla START/PAUSE o POWER.

Función de las teclas de flecha y de las teclas L/R/L=R

- En la página  del  temporizador, pulse y para ajustar el tiempo de cocción hacia arriba o hacia abajo en incrementos de 1 minuto.
- En la página  de  temperatura, pulse y para ajustar la temperatura hacia arriba o hacia abajo en pasos de 5 °C. Al ajustar la temperatura máxima y mínima, los símbolos  y  se apagan.
- Pulse el botón de la luz. La luz de las cestas izquierda y derecha se enciende y puede ver los alimentos mientras se preparan.
- Después de haber ajustado el tiempo y la temperatura, pulse el botón START/PAUSE para poner en marcha la freidora. Los símbolos seleccionados se encienden y los demás se apagan.

Función de los botones Inicio/Pausa y Encendido



- Si pulsa la tecla POWER con el aparato encendido, éste se apaga y suena el zumbador.
- Si las dos cestas están funcionando a la vez y pulsa el botón START/PAUSE, suena el zumbador y la máquina deja de funcionar. Pulse de nuevo el botón START/PAUSE para continuar friendo.
- Si desea parar una de las cestas, pulse primero L o R y después el botón START/PAUSE.
- Cuando el aparato entra en modo de pausa, no continúa funcionando hasta que pulse de nuevo el botón START/PAUSE.
- Mientras el aparato está en funcionamiento, el temporizador y la temperatura pueden ser ajustados. Pulse el botón L o R y reajuste el temporizador o la temperatura. Transcurridos 5 minutos, el aparato continúa la fritura.
- Si el aparato no funciona o ha transcurrido el tiempo ajustado, el aparato se apaga transcurridos 5 minutos.
- Al finalizar la cocción, el aparato emite 5 señales acústicas y se apaga. La pantalla muestra [Fin] durante 5 minutos y el botón POWER parpadea lentamente.

Función de sincronización (no apta para secado).

- Pulse primero la tecla L o R y ajuste la hora y la temperatura.
- Pulse el botón SYNC. La tecla comienza a parpadear.
- Pulse START/PAUSE para arrancar la máquina. La cesta con el tiempo de cocción ajustado más largo se calienta primero mientras se muestra [HOLD] en la otra pantalla. Una vez transcurrido el tiempo diferente, las dos cestas trabajan juntas.
- En el modo Sync, si el tiempo de cocción de una cesta no está ajustado, el aparato no se pone en marcha. El símbolo L o R de la cesta que no se ha ajustado parpadea. Ajuste entonces allí el tiempo y la temperatura o salga de la función Sync.

Si el aparato está en funcionamiento y usted ajusta repentinamente el tiempo de cocción más largo más corto o el tiempo de cocción más corto repentinamente más largo, la cesta HOLD comienza a funcionar y el símbolo Sync se apaga.

Modo L=R

- Pulse primero la tecla L o R y ajuste la hora y la temperatura para una de las cestas. A continuación, pulse L=R para copiar los ajustes del lado que no se ha ajustado.
- Si primero pulsa el botón L=R y luego ajusta la hora y la temperatura, se ajustan los mismos valores para ambas cestas.
- Pulse START/PAUSE y ambos cestos funcionarán de forma sincronizada. Las dos pantallas muestran la misma temperatura y la misma hora.
- Si pulsa los botones  y  mientras funcionan ambas cestas, los valores de ambas cestas se ajustan por igual. Después de ajustar el tiempo y la temperatura, el aparato sigue funcionando y el botón L=R se apaga.

Modo de extracción del cesto

- Cuando se extrae una de las cestas en modo Sync o L=R, el aparato deja de funcionar y la pantalla de cesta extraída muestra [Out].
- Si se vuelve a colocar la cesta antes de 90 segundos, el aparato funcionará como en el ajuste original.
- Si el cesto no se puede volver a colocar en 90 segundos pero se puede volver a colocar en 5 minutos, el cesto que no se ha sacado sigue funcionando como en el ajuste original. El lado sin cesto no se calienta. Los botones Sync o L=R se apagan en este caso.
- Si una de las cestas o ambas no se vuelven a colocar en 5 minutos, el lado sin cesta se pone en modo de espera. La cesta que no se extrae sigue funcionando.

AJUSTES Y TABLA DE COCCIÓN

Consejos

- Los ingredientes más pequeños requieren normalmente un tiempo de preparación algo menor que los ingredientes más grandes.
- Una mayor cantidad de alimentos requiere un tiempo de preparación ligeramente más largo, una menor cantidad de alimentos requiere un tiempo de preparación ligeramente más corto.
- Remueva los ingredientes más pequeños a mitad del tiempo de cocción optimiza el resultado final y puede ayudar a que los ingredientes no se fríen de forma desigual.
- Para las patatas frescas, añada un poco de aceite por adelantado para obtener un resultado más crujiente. Fría sus ingredientes en la freidora de aire caliente unos minutos después de añadir el aceite.
- No prepare ingredientes extremadamente grasos, como salchichas, en la freidora de aire caliente.
- Los aperitivos que se preparan en el horno, también se pueden preparar con la freidora de aire caliente.
- La cantidad óptima para preparar patatas fritas crujientes es de 500 gramos.
- Utilice la masa precocinada para preparar bocadillos rellenos de forma rápida y sencilla. La masa precocinada también requiere menos tiempo de preparación que la masa casera.
- Coloque una fuente de horno o una cazuela en la cesta de freír si quiere hornear un pastel o una quiche o freír ingredientes frágiles o rellenos.
- También puede utilizar la freidora de aire caliente para recalentar ingredientes. Para ello, ajuste la temperatura a 150°C y el tiempo hasta 10 minutos.

Tablas de cocción

La siguiente tabla le ayudará a seleccionar los ajustes básicos para los ingredientes que desee preparar. Tenga en cuenta que estos ajustes son sólo orientativos. Dado que los ingredientes varían en cuanto a su origen, tamaño, forma y marca, no se puede garantizar que los ajustes indicados a continuación sean los mejores para sus ingredientes. Añada 3 minutos al tiempo de preparación si empieza a freír cuando la freidora de aire caliente aún está fría.

	Cantidad Mín. - Máx.	Tiempo en minutos	Temperatura en °C	Agitación después de medio tiempo
Patatas y patatas fritas				
Patatas fritas finas congeladas	500-600	18-25	200	Sí
Patatas fritas congeladas gruesas	500-600	20-25	200	Sí
Gratinado de patatas	600	20-25	200	Sí
Carne y aves de corral				
Filete	100-600	12-18	180	No
Chuletas de cerdo	100-600	12-18	180	No
Hamburguesa	100-600	10-20	180	No
Salchicas con hojaldre	100-600	13-15	200	No
Muslos de pollo	100-600	25-30	180	No
Pechuga de pollo	100-600	18-25	180	No
Aperitivos				
Rollos de primavera	100-600	8-10	200	Sí
Nuggets de pollo congelados	100-600	8-12	180	Sí
Palitos de pescado congelados	100-500	6-10	200	No
Dedos de queso congelados	100-500	8-10	180	No
Verduras rellenas	100-500	12-20	160	No

Productos de panadería				
Bizcocho	500	8-15	180	No
Quiche	500	20-22	180	No
Magdalenas	500	15-18	200	No
Aperitivos dulces	500	20	160	No

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe totalmente al menos 30 minutos antes de limpiarlo.
- Retire los accesorios.
- Limpie el aparato después de cada uso. No limpie los accesorios y el interior del aparato con utensilios de cocina puntiagudos o afilados ni productos abrasivos, pues estos tienen un recubrimiento.
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
- Limpie todos los accesorios con agua caliente, un poco de lavavajillas y una esponja no abrasiva.
- Elimine los restos de grasa incrustados con un líquido desengrasante.
- Limpie el interior del aparato con una esponja no abrasiva.
- Limpie la resistencia con un cepillo de limpieza para eliminar los restos de alimentos.
- Si no utiliza el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, límpielo antes de guardarlo.

REPARACIÓN DE ANOMALÍAS

Anomalía	Posible causa	Posible solución
La freidora de aire caliente no funciona.	El aparato no está enchufado.	Conecte el enchufe a la toma de corriente.
	No ha configurado el temporizador.	Seleccione el tiempo de preparación deseado.
Los ingredientes fritos con la freidora de aire caliente no estarán listos.	La cantidad de ingredientes en la cesta es demasiado grande.	Ponga porciones más pequeñas de ingredientes en la cesta. Las porciones más pequeñas se fríen más uniformemente.
	La temperatura seleccionada es demasiado baja.	Configure una temperatura más alta.
	El tiempo de preparación es demasiado corto.	Programe un tiempo de preparación más largo en el temporizador.
Los ingredientes se fríen de forma desigual en la freidora.	Algunos tipos de ingredientes deben removerse a la mitad del tiempo de preparación.	Los ingredientes que estén sobre otros o torcidos (por ejemplo, las patatas fritas) deben agitarse a mitad del tiempo de preparación.
Los bocadillos fritos no están crujientes cuando salen de la freidora.	Ha utilizado un tipo de bocadillo destinado a ser preparado en una freidora convencional.	Utilice aperitivos aptos para el horno o úntelos ligeramente con aceite para que queden más crujientes.
No puedo introducir bien la bandeja en el aparato.	Hay demasiados ingredientes en la cesta.	No llene la cesta más allá del indicador MAX.
	La rejilla no está colocada correctamente en la cesta.	Deslice la rejilla hacia abajo en el cestillo hasta que oiga un clic.

Anomalía	Posible causa	Posible solución
Sale humo blanco del aparato.	Está preparando ingredientes grasos.	Cuando se fríen ingredientes grasos en la freidora de aire caliente, una gran cantidad de aceite entra en la cesta. El aceite produce humo blanco y la cesta puede calentarse más de lo habitual. Esto no afecta al aparato ni al resultado final.
	El cesto todavía contiene restos de grasa del uso anterior.	El humo blanco se produce cuando la grasa de la cesta se calienta a una temperatura elevada. Asegúrate de limpiar bien la cesta después de cada uso.
Las patatas fritas se fríen de forma desigual en la freidora de aire caliente.	No ha utilizado el tipo de patata adecuado.	Utilice patatas frescas y asegúrese de que están enteras durante la fritura.
	No ha enjuagado bien los palitos de patata antes de freírlos.	Enjuagar bien los bastones de patata para eliminar la fécula del exterior de los mismos.
Las patatas fritas caseras no están crujientes cuando salen de la freidora.	El grado de crujiente de las patatas fritas depende de la cantidad de aceite y agua que tengan.	Asegúrate de secar bien los palitos de patata antes de añadir el aceite.
		Corte los palitos de patata más pequeños para obtener un resultado más crujiente.
		Añada un poco de aceite para obtener un resultado más crujiente.

INDICACIONES SOBRE LA RETIRADA DEL APARATO



Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, este símbolo estampado en el producto o en el embalaje advierte de que no debe eliminarse como residuo doméstico. En lugar de ello, debe depositarse en un punto de recogida de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Una retirada de aparatos conforme a las leyes contribuye a proteger el medio ambiente y a las personas a su alrededor frente a posibles consecuencias perjudiciales para la salud. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

FABRICANTE E IMPORTADOR (REINO UNIDO)

Fabricante:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

Importador para Gran Bretaña:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
Reino Unido

Cher client, chère cliente,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Lisez attentivement les consignes suivantes et suivez-les pour éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi ainsi que d'autres informations concernant le produit.



SOMMAIRE

Consignes générales de sécurité	48
Consignes pour une utilisation en toute sécurité.	49
Descriptif de l'appareil	50
Avant la première utilisation	50
Utilisation courante	51
Panneau de commande et fonctions des touches	52
Réglages et tableau de cuisson	55
Nettoyage et entretien	57
Résolution des problèmes	58
Informations sur le recyclage	60
Fabricant et importateur (GB)	60

FICHE TECHNIQUE

Numéro d'article	10045474
Alimentation	220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance	2 x 1425 W = 2850 W (max.)
Capacité des paniers	2 x 3,8 L
Température et durée réglables	Friteuse : : 80-200 °C / 0-60 min
	Déshydratation : 40-80 °C / 1-24 h

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement toutes les instructions.
- Ne touchez aucune surface chaude.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le câble, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.



ATTENTION

Risque de brûlure ! Cet appareil électrique contient une fonction de chauffage. Les surfaces, même celles autres que les surfaces fonctionnelles, peuvent développer des températures élevées. La température étant perçue différemment selon les personnes, utilisez cet appareil avec prudence. Ne touchez l'appareil que par les poignées et les surfaces de préhension prévues à cet effet, et utilisez une protection thermique telle que des gants ou similaire. Laissez refroidir suffisamment les surfaces de préhension autres que celles prévues avant de les toucher.

- Débranchez la fiche de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de retirer des éléments.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table ou entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffé.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds.
- Insérez toujours d'abord la fiche dans l'appareil, puis le câble dans la prise. Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, éteignez-le d'abord, puis débranchez la fiche de la prise.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes souffrant de handicaps mentaux, sensoriels et physiques à condition d'avoir été parfaitement familiarisés avec les fonctions et les précautions de sécurité par une personne responsable et de comprendre les risques associés. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance.

CONSIGNES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ.

- Placez toujours les ingrédients à frire dans le panier afin qu'ils n'entrent pas en contact avec les éléments chauffants.
- Ne couvrez pas les ouvertures d'entrée et de sortie d'air lorsque l'appareil est en marche.
- Ne remplissez pas la cuve d'huile car cela pourrait présenter un risque d'incendie.
- pendant que l'appareil est en marche.



ATTENTION

Risque de brûlure ! La température des surfaces accessibles est élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil.

- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et au-dessus de l'appareil.
- Ne posez aucun objet sur cet appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.





ATTENTION

Risque de brûlure ! Pendant la friture à l'air chaud de la vapeur chaude se libère par les sorties d'air. Gardez vos mains et votre visage à distance de sécurité des sorties d'évacuation d'air et des vapeurs. Faites également attention à la vapeur et à l'air chauds lorsque vous retirez la cuve de l'appareil.

- Débranchez immédiatement la fiche de l'appareil si vous voyez une fumée sombre s'en échapper. Attendez que la fumée s'arrête avant de retirer la fiche de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil se trouve sur une surface horizontale, plane et stable.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne convient pas à une utilisation dans des environnements tels que les cuisines du personnel, les fermes, les motels et autres environnements non résidentiels. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des clients dans des hôtels, des motels, des pensions de famille et d'autres environnements résidentiels.
- Débranchez toujours la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- L'appareil doit refroidir pendant 30 minutes après utilisation avant de pouvoir le manipuler ou le nettoyer en toute sécurité.
- Conservez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil ne doit pas être mis en marche à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système séparé avec télécommande.


DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

			
1	Couvercle	5	Grille
2	Boîtier	6	Poignée
3	Panneau de commande	7	Ouvertures d'aération
4	Panier à friture	8	Câble secteur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez tous les autocollants ou étiquettes de l'appareil.
- Nettoyez le panier et la cuve à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Préparation de l'appareil

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placez l'appareil sur une surface plane horizontale et stable. Ne placez pas l'appareil sur une surface sensible à la chaleur. 2. Mettez la grille dans le panier. 3. Sortez le câble d'alimentation de son compartiment de rangement situé sous l'appareil.
<p>Remarque : Cet appareil est une friteuse sans huile qui fonctionne à l'air chaud. Ne remplissez pas la cuve d'huile ou de graisse de friture.</p>	

UTILISATION COURANTE

Friture à l'air chaud



1. Branchez la fiche dans la prise.
2. Retirez délicatement les paniers de la friteuse à air chaud (voir figure 1).
3. Versez les ingrédients dans le panier (voir figure 2).
4. Glissez les paniers dans la friteuse à air (voir figure 3). Utilisez les guides du boîtier pour les glisser à l'intérieur.



ATTENTION

Risque de brûlure ! Ne touchez pas les paniers pendant et le fonctionnement et un certain temps après l'utilisation car ils deviennent très chauds. Prenez les paniers uniquement par la poignée.

5. Déterminez le temps de préparation nécessaire pour l'ingrédient à l'aide du tableau de cuisson (voir chapitre « Réglages et tableau de cuisson »)
6. Certains ingrédients doivent être secoués à mi-cuisson (voir chapitre « Réglages et tableau de cuisson »). Pour secouer les ingrédients, sortez le panier hors de l'appareil par la poignée et secouez-le. Remettez ensuite le panier dans la friteuse.

Astuce : Si vous réglez la minuterie à mi-cuisson, la minuterie sonnera pour vous rappeler de secouer les ingrédients. Cependant, vous devez ensuite régler la minuterie sur le temps de préparation restant.

7. Lorsque vous entendez la sonnerie de la minuterie, le temps de cuisson réglé s'est écoulé. Retirez le panier de l'appareil et placez-le sur un dessous de plat.
8. Vérifiez que les ingrédients sont cuits. Si les ingrédients ne sont pas encore cuits, remettez le panier dans l'appareil et réglez la minuterie sur quelques minutes supplémentaires.

- Pour retirer les ingrédients (comme les frites), sortez le panier de la friteuse à air, placez-le sur un dessous de plat et utilisez des pinces pour retirer les ingrédients.

Remarque : Ne renversez pas le panier, pour ne pas renverser l'excès d'huile accumulé au fond sur les ingrédients.




ATTENTION

Risque de brûlure ! Le panier et les ingrédients sont très chauds après la friture. Selon le type d'ingrédients dans la friteuse, de la vapeur chaude peut s'échapper du panier.

- Lorsqu'une fournée d'ingrédients est prête, la friteuse à air est immédiatement prête à cuire la suivante.

PANNEAU DE COMMANDE ET FONCTIONS DES TOUCHES



Fonctions générales







Dès que vous insérez la fiche dans la prise, tous les symboles s'allument pendant 1 seconde puis s'éteignent. Le vibreur est également activé et la touche POWER clignote.

- Appuyez sur la touche POWER. Les symboles L, R et L=R s'allument et peuvent être sélectionnés.
- Si vous appuyez sur L, le symbole L clignote. Si vous appuyez sur R, le symbole R clignote. Si vous appuyez sur L=R, le symbole L=R clignote et les six symboles d'aliments prédéfinis s'allument en haut de l'écran. panneau de commande.

Remarque sur l'icône de ventilateur

Lorsque le ventilateur est allumé, l'icône du ventilateur est allumée. Lorsque le ventilateur est éteint, l'icône s'éteint. Après utilisation, l'icône clignote jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche START/PAUSE ou POWER.

Fonction des touches fléchées et des touches L/R/L=R

- À partir de la page de la minuterie, appuyez sur  et  pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson par incréments de 1 minute.
- À partir de la page de la température, appuyez sur  et  pour augmenter ou diminuer la température par incréments de 5 °C. Lors du réglage de la température maximale et minimale, les symboles  et  sont éteints.
- Appuyez sur la touche d'éclairage. L'éclairage des paniers gauche et droit s'allume et vous pouvez regarder la préparation des aliments.
- Une fois que vous avez réglé la durée et la température souhaitées, appuyez sur la touche START/PAUSE pour démarrer la friteuse. Les icônes sélectionnées sont allumées, les autres sont éteintes.

Fonction des touches Départ/Pause et Power.



- Si vous appuyez sur la touche POWER lorsque l'appareil est allumé, il s'éteint et la sonnerie retentit.
- Lorsque les deux paniers fonctionnent ensemble et que vous appuyez sur la touche START/PAUSE, le signal sonore retentit et la machine s'arrête. Appuyez à nouveau sur la touche START/PAUSE pour poursuivre la cuisson.
- Si vous souhaitez mettre en pause l'un des paniers, appuyez d'abord sur L ou R, puis sur la touche START/PAUSE.
- Si l'appareil passe en mode pause, il s'arrête de fonctionner jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche START/PAUSE.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, la minuterie et la température sont réglables. Appuyez sur la touche L ou R et réinitialisez la minuterie ou la température. Après 5 minutes, l'appareil reprend la friture.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou si le temps défini a expiré, l'appareil s'éteint après 5 minutes.
- Lorsque la cuisson est terminée, le vibreur émet 5 bips et l'appareil s'éteint. L'écran affiche [End] pendant 5 minutes et la touche POWER clignote lentement.

Fonction Sync (ne convient pas pour la déshydratation)

- Appuyez sur la touche L ou R et réinitialisez la minuterie ou la température.
- Appuyez sur la touche SYNC. La touche se met à clignoter.
- Appuyez sur START/PAUSE pour démarrer l'appareil. Le panier avec le temps de cuisson le plus long chauffe en premier pendant que [HOLD] s'affiche sur l'autre écran. Lorsque la différence de temps est écoulée, les deux paniers fonctionnent ensemble.
- En mode Sync, si le temps de cuisson d'un panier n'est pas réglé, l'appareil ne démarre pas. Le symbole L ou R du panier non réglé clignote. Réglez ensuite la durée et la température ou arrêtez la fonction de synchronisation.

Lorsque l'appareil est en marche et que vous réduisez soudainement le temps de cuisson le plus long ou augmentez soudainement le temps de cuisson le plus court, le panier HOLD commence à chauffer et l'icône de synchronisation s'éteint.

Mode L=R

- Appuyez sur la touche L ou R et réinitialisez la minuterie ou la température pour l'un des deux paniers. Puis appuyez sur la touche L=R pour copier les réglages sur le côté non réglé.
- Si vous appuyez d'abord sur la touche L=R, puis réglez la durée et la température, les mêmes valeurs sont définies pour les deux paniers.
- Appuyez sur START/PAUSE et les deux paniers fonctionneront en synchronisation. Les deux écrans affichent la même température et la même durée.
- Appuyez sur les touches  et  pendant que les deux paniers chauffent pour égaliser les valeurs des deux paniers. Après avoir réglé la durée et la température, l'appareil continue de fonctionner et la touche L=R s'éteint.

Mode de retrait du panier

- En mode Sync ou L=R, si vous retirez l'un des paniers, la machine s'arrête et l'écran de retrait du panier affiche [Out].
- Si vous réinsérez le panier dans les 90 secondes, l'appareil redémarre avec le réglage d'origine.
- Si vous ne réinsérez pas le panier dans les 90 secondes mais dans les 5 minutes, le panier qui n'a pas été retiré reprend le fonctionnement avec le réglage d'origine. Le côté sans panier n'est pas chauffé. Les touches Sync ou L=R s'éteignent dans ce cas.
- Si vous ne réinsérez pas l'un des paniers ou les deux dans les 5 minutes, le côté sans panier passe en mode veille. Le panier restant continue de chauffer.

RÉGLAGES ET TABLEAU DE CUISSON

Conseils

- Les petits ingrédients nécessitent généralement un temps de cuisson un peu plus court que les ingrédients plus gros.
- Une grande quantité d'aliments nécessite un temps de cuisson un peu plus long, une petite quantité d'aliments nécessite un temps de cuisson un peu plus court.
- Secouer les petits ingrédients à mi-cuisson optimise le résultat final et peut éviter une cuisson inégale.
- Pour les pommes de terre fraîches, ajoutez un peu d'huile pour obtenir un résultat plus croustillant. Faites frire vos ingrédients dans la friteuse à air chaud en quelques minutes après avoir ajouté l'huile.
- Ne préparez pas d'ingrédients extrêmement gras, comme des saucisses, dans la friteuse à air chaud.
- Les snacks à cuire au four peuvent également se cuire dans la friteuse à air chaud.
- La quantité optimale de préparation pour des frites croustillantes est de 500 grammes.
- Utilisez de la pâte prête à l'emploi pour préparer rapidement et facilement des snacks fourrés. La pâte prête à l'emploi nécessite en outre un temps de préparation plus court que la pâte faite maison.
- Placez une plaque de cuisson ou un plat à gratin dans le panier à friture pour faire cuire un gâteau ou une quiche ou frire des ingrédients fragiles ou farcis.
- Vous pouvez utiliser la friteuse à air chaud pour réchauffer les ingrédients. Pour cela, réglez la température sur 150 °C et la durée jusqu'à 10 minutes.

Tableau de cuisson

Le tableau ci-dessous vous aide à choisir les réglages de base pour les ingrédients à cuire. Notez que ces paramètres ne sont qu'à titre indicatif. Étant donné que les ingrédients varient en termes d'origine, de taille, de forme et de marque, il n'est pas possible de garantir que les paramètres ci-dessous seront les meilleurs pour les vôtres. Ajoutez 3 minutes de cuisson si vous commencez la friture avec la friteuse à air est encore froide.

	Quantité Min.-Max.	Temps de cuisson en minutes	Température en °C	Secouer à mi-cuisson
Pommes de terre et frites				
Frites fines surgelées	500-600	18-25	200	Oui
Frites épaisses surgelées	500-600	20-25	200	Oui
Gratin de pommes de terre	600	20-25	200	Oui
Viande & Volaille				
Steak	100-600	12-18	180	Non
Côtelettes de porc	100-600	12-18	180	Non
Hamburger	100-600	10-20	180	Non
Saucisse en pâte feuilletée	100-600	13-15	200	Non
Cuisses de poulet	100-600	25-30	180	Non
Blanc de poulet	100-600	18-25	180	Non
Snacks				
Rouleaux de printemps	100-600	8-10	200	Oui
Nuggets de poulet surgelés	100-600	8-12	180	Oui
Bâtonnets de poisson surgelés	100-500	6-10	200	Non
Snacks panés au fromage surgelés	100-500	8-10	180	Non
Légumes farcis	100-500	12-20	160	Non

Produits de boulangerie				
Gâteau	500	8-15	180	Non
Quiche	500	20-22	180	Non
Muffins	500	15-18	200	Non
Snacks sucrés	500	20	160	Non

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- Débranchez la fiche de la prise et laissez l'appareil refroidir complètement au moins 30 minutes.
- Retirez les accessoires
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Ne nettoyez pas les accessoires ou l'intérieur de l'appareil avec des ustensiles de cuisine pointus ou tranchants ou des nettoyants abrasifs, car ils endommagent le revêtement.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Nettoyez les accessoires avec de l'eau chaude, un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive.
- Éliminez les résidus de graisse tenaces avec un dégraissant liquide.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une éponge non abrasive.
- Nettoyez l'élément chauffant avec une brosse pour éliminer tout résidu alimentaire.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, nettoyez-le avant de le ranger.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
La friteuse à air chaud ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez la fiche dans la prise.
	Vous n'avez pas réglé la minuterie.	Réglez le temps de préparation voulu et allumez l'appareil.
Les ingrédients frits avec la friteuse à air chaud ne sont pas cuits.	La quantité d'ingrédients dans le panier est trop importante.	Mettez une plus petite quantité d'ingrédients dans le panier. Les petites portions cuisent plus uniformément.
	La température réglée est trop basse.	Réglez une température plus élevée.
	Le temps de préparation est trop court.	Réglez un temps de cuisson plus long sur la minuterie.
Les ingrédients sont frits de manière inégale dans la friteuse.	Certains types d'ingrédients doivent être secoués à mi-cuisson.	Les ingrédients qui se chevauchent (par exemple les frites) doivent être secoués à mi-cuisson.
Les snacks frits ne sont pas croustillants en sortant de la friteuse.	Vous utilisez des snacks destinés à cuire dans une friteuse traditionnelle.	Utilisez des snacks à cuire au four ou enduisez légèrement les snacks d'huile pour qu'ils soient plus croustillants.
Je n'arrive pas à insérer correctement la cuve dans l'appareil.	Il y a trop d'ingrédients dans le panier.	Ne remplissez pas le panier au-delà du marquage MAX.
	La grille n'est pas placée correctement dans la cuve.	Faites glisser la grille vers le bas dans le panier jusqu'à entendre un clic.

Problème	Cause possible	Solution
De la fumée blanche sort de l'appareil.	Vous préparez des ingrédients gras.	Lorsque vous faites frire des ingrédients gras dans la friteuse à air chaud, une grande quantité d'huile s'écoule dans le panier. L'huile produit une fumée blanche et le panier peut chauffer plus que d'habitude. Cela n'a aucun effet sur l'appareil ni sur le résultat final.
	Le panier contient encore des résidus de graisse de l'utilisation précédente.	De la fumée blanche se dégage lorsque la graisse chauffe dans le panier. Veillez à bien nettoyer le panier après chaque utilisation.
Les frites fraîches cuisent de manière inégale dans la friteuse à air chaud.	Vous n'avez pas utilisé la bonne variété de pommes de terre.	Utilisez des pommes de terre fraîches et veillez à ce qu'elles restent fermes pendant la friture.
	Vous n'avez pas correctement rincé les frites de pommes de terre à l'eau avant de les faire frire.	Rincez les frites de pommes de terre et retirez l'amidon de l'extérieur des frites.
Les frites fraîches ne sont pas croustillantes en sortant de la friteuse.	Le croustillant des frites dépend de la quantité d'huile et d'eau contenue dans les frites.	Veillez à bien essuyer les frites avant d'ajouter l'huile.
		Coupez des frites plus petites pour obtenir un résultat plus croustillant.
		Ajoutez un peu plus d'huile pour obtenir un résultat plus croustillant.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE



Si l'élimination des appareils électriques et électroniques est réglementée dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage PIÈCEiQUE qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez l'acheminer vers un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En respectant des règles de recyclage, vous protégez l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et la mise au rebut de ce produit, contactez votre autorité locale ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

FABRICANT ET IMPORTATEUR (GB)

Fabricant :

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Importateur pour la Grande-Bretagne :

Berlin Brands Group UK Ltd

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'acquisto del dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni e di seguirle per evitare eventuali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il seguente codice QR per accedere al manuale d'uso più recente e ricevere informazioni sul prodotto.



INDICE

Avvertenze di sicurezza generiche 62
 Indicazioni per un utilizzo sicuro 63
 Descrizione del dispositivo 64
 Prima di procedere all'uso 64
 Utilizzo 65
 Pannello di controllo e funzione dei tasti 66
 Impostazioni e tabella per la cottura 69
 Pulizia e manutenzione 71
 Risoluzione dei problemi 72
 Avviso di smaltimento 74
 Produttore e importatore (UK) 74

DATI TECNICI

Numero articolo	10045474
Alimentazione	220-240 V ~ 50/60 Hz
Potenza	2 x 1425 W = 2850 W (max.)
Volume dei cestelli	2 x 3,8 L
Temperatura e durata regolabili	Friggitrice: 80-200 °C/0-60 minuti
	Essiccazione: 40-80 °C/1-24 ore

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERICHE

- Leggere attentamente tutte le indicazioni fornite.
- Non toccare in alcun caso le superfici bollenti.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o la base in acqua o altri liquidi.



ATTENZIONE

Pericolo di ustioni! Questo dispositivo elettrico è dotato di una funzione di riscaldamento. Le superfici, anche quelle non funzionali, possono raggiungere temperature elevate. Dato che le temperature sono percepite in modo diverso da diverse persone, utilizzare questo dispositivo con CAUTELA. È possibile toccare il dispositivo solo sulle impugnature e sulle apposite superfici di presa ed è necessario indossare guanti termoresistenti o simili. Le superfici di presa diverse da quelle appositamente progettate a tal fine possono essere toccate solo quando il dispositivo si è raffreddato a sufficienza.

- Staccare la spina dalla presa quando non si utilizza più il dispositivo e prima di pulirlo. Lasciar raffreddare completamente il dispositivo prima di rimuovere i componenti.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza ai clienti o da una persona con qualifica equivalente, in modo da evitare pericoli.
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore del dispositivo può provocare lesioni.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione penzoli dal bordo di tavoli o piani di lavoro ed evitare che entri in contatto con superfici bollenti.
- Non posizionare il dispositivo sopra o vicino a fornelli elettrici e a gas o forni caldi.
- Prestare la massima attenzione quando si sposta il dispositivo con olio o altri liquidi bollenti.
- Inserire sempre il connettore nel dispositivo prima di collegare la spina alla presa elettrica. Quando il dispositivo non è più in utilizzo, spegnerlo prima di staccare la spina dalla presa.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, psichiche o sensoriali o con conoscenza o esperienza insufficienti, solo se sono tenuti sotto controllo o se sono stati istruiti sulle modalità di utilizzo sicuro del dispositivo e comprendono i rischi che ne risultano. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Pulizia e manutenzione possono essere realizzate da bambini di età superiore a 8 anni con la dovuta supervisione.

INDICAZIONI PER UN UTILIZZO SICURO

- Posizionare sempre gli ingredienti da friggere nel cestello, in modo da evitare il contatto con gli elementi riscaldanti.
- Non coprire le aperture di uscita e ingresso dell'aria quando il dispositivo è in funzione.
- Non riempire il contenitore d'olio, altrimenti si corre il rischio d'incendi durante il funzionamento.



ATTENZIONE

Pericolo di ustioni! Quando il dispositivo è in funzione, la temperatura delle superfici accessibili è elevata. Non toccare assolutamente il lato interno del dispositivo.

- Non posizionare il dispositivo contro una parete o altri dispositivi. Lasciare almeno 10 cm di spazio sui lati, sul retro e sulla parte superiore del dispositivo.
- Non poggiare oggetti sopra il dispositivo.
- Tenere sempre sotto controllo il dispositivo mentre è in funzione.




ATTENZIONE

Pericolo di ustioni! Quando si frigge con aria calda, dalle aperture di uscita viene emesso vapore bollente. Tenere mani e viso a distanza di sicurezza dalle aperture di uscita dell'aria e dal vapore. Fare attenzione all'aria bollente e al vapore anche quando si rimuove il contenitore dal dispositivo.

- Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione se esce fumo scuro dal dispositivo. Attendere che il fumo scompaia prima di staccare la spina dal dispositivo.
- Assicurarsi che il dispositivo si trovi su una superficie orizzontale, stabile e in piano.
- Questo dispositivo è adatto solo all'uso domestico. Non è adatto all'utilizzo in ambienti come cucine per il personale, agriturismi, motel e altri contesti non residenziali. Non è adatto neanche all'uso da parte di clienti di hotel, motel, pensioni e altri contesti residenziali di questo tipo.
- Quando non si utilizza il dispositivo, staccare sempre la spina di alimentazione.
- Per toccare e pulire il dispositivo in sicurezza, attendere che si raffreddi per 30 minuti dopo l'uso.
- Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato con un timer esterno o un sistema separato di controllo a distanza.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO



PRIMA DI PROCEDERE ALL'USO


- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Rimuovere tutti gli adesivi e le etichette dal dispositivo.
- Pulire a fondo il cestello e il contenitore con acqua calda, un po' di detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
- Passare un panno umido sui lati interno ed esterno del dispositivo.

Preparare il dispositivo



UTILIZZO

Friggere con aria calda



1. Inserire la spina nella presa elettrica.
2. Tirare fuori con cura i cestelli dalla friggitrice ad aria (v. immagine 1).
3. Mettere gli ingredienti nel cestello (v. immagine 2).
4. Rimettere i cestelli nella friggitrice ad aria (v. immagine 3). Usare come riferimento le guide sull'alloggiamento quando si spinge il cestello all'interno.



ATTENZIONE

Pericolo di ustioni! Non toccare i cestelli durante l'uso e per un certo periodo dopo l'uso, dato che diventano estremamente caldi. Tenere i cestelli solo dall'apposita impugnatura.

5. Usare le indicazioni nella tabella per la cottura (v. capitolo "Impostazioni e tabella per la cottura") per determinare la durata di preparazione necessaria per gli ingredienti.
6. Alcuni ingredienti devono essere smossi a metà della durata di preparazione (v. capitolo "Impostazioni e tabella per la cottura"). Per scuotere gli ingredienti, tirare fuori il cestello dal dispositivo tenendolo dall'impugnatura e agitarlo. Rimettere poi il cestello nella friggitrice.

Consiglio: se si imposta il timer alla metà della durata di preparazione consigliata, si sentirà il segnale acustico quando bisogna scuotere gli ingredienti. Questo significa però che sarà necessario impostare nuovamente la durata di preparazione rimanente dopo aver agitato gli ingredienti.

7. Quando suona l'allarme del timer, la durata di cottura impostata è terminata. Togliere il cestello dal dispositivo e poggiarlo su un sottopentola.
8. Controllare se gli ingredienti sono cotti. Se gli ingredienti non sono ancora cotti, rimettere il cestello nel dispositivo e aggiungere qualche minuto in più al timer.

9. Per rimuovere gli ingredienti (come le patatine), tirare fuori il cestello dalla friggitrice ad aria, poggiarlo su un sottopentola e usare una pinza.

Nota: non rovesciare il cestello, altrimenti l'olio in eccesso accumulatosi sul fondo verrà versato sugli ingredienti.




ATTENZIONE

Pericolo di ustioni! Dopo la cottura, gli ingredienti e il cestello sono estremamente caldi. In base al tipo di ingredienti nella friggitrice, potrebbe uscire vapore bollente dal cestello.

10. Quando la prima porzione di ingredienti è cotta, la friggitrice è immediatamente pronta alla cottura di quella successiva.

PANNELLO DI CONTROLLO E FUNZIONE DEI TASTI



Funzioni generiche







Non appena si inserisce la spina nella presa elettrica, tutti i simboli si illuminano per 1 secondo e poi si spengono. Viene attivato anche il segnale acustico e il tasto POWER lampeggia.

- Premere il tasto POWER. I simboli L, R e L=R si accendono e possono essere selezionati.
- Se si preme L, lampeggia il simbolo L. Se si preme R, lampeggia il simbolo R. Se si preme L=R, lampeggia il simbolo L=R e si accendono i sei simboli per gli alimenti predefiniti sulla parte alta del pannello di controllo.

Nota sul simbolo della ventola

Quando la ventola è accesa, il simbolo corrispondente resta acceso. Quando la ventola è spenta, il simbolo si spegne. Dopo l'uso, il simbolo lampeggia fino a quando si preme START/PAUSA o POWER.

Funzione dei tasti freccia e dei tasti L/R/L=R

- Sulla schermata del timer, premere  o  per aumentare o diminuire la durata di cottura in incrementi di 1 minuto.
- Sulla schermata della temperatura, premere  o  per aumentare o diminuire la temperatura in incrementi di 5 °C. Quando si impostano la temperatura massima e minima, i simboli  e  sono spenti.
- Premere il tasto Luce. La luce nei cestelli sinistro e destro si accende ed è possibile osservare gli alimenti durante la preparazione.
- Dopo aver impostato durata e temperatura, premere START/PAUSA per avviare la friggitrice. I simboli selezionati sono accesi mentre gli altri rimangono spenti.

Funzione dei tasti Start/Pausa e Power



- Se si preme POWER a dispositivo acceso, la friggitrice si spegne e viene emesso un segnale acustico.
- Quando entrambi i cestelli sono in funzione e si preme START/PAUSA, viene emesso il segnale acustico e il dispositivo si arresta. Premere di nuovo START/PAUSA per continuare con la cottura.
- Per mettere in pausa uno dei due cestelli, premere prima L o R e poi START/PAUSA.
- Se il dispositivo è in pausa, la cottura non continuerà fino a quando non si preme di nuovo START/PAUSA.
- È possibile regolare timer e temperatura mentre il dispositivo è in funzione. Premere L o R e regolare timer o temperatura. Dopo 5 minuti, il dispositivo continuerà con la cottura.
- Se il dispositivo non è in funzione o è scaduto il tempo impostato, si spegne dopo 5 minuti.
- Quando la cottura è terminata, viene emesso 5 volte il segnale acustico e il dispositivo si spegne. Sul display viene mostrato [End] per 5 minuti e il tasto POWER lampeggia lentamente.

Funzione di sincronizzazione (non adatta all'essiccazione)

- Per prima cosa, premere L o R e regolare la durata e la temperatura.
- Premere il tasto SYNC. Il tasto inizia a lampeggiare.
- Premere START/PAUSA per avviare il dispositivo. Il cestello con la durata di cottura maggiore si scalda per primo e sullo schermo compare [HOLD]. Quando la differenza delle durate di cottura è terminata, i due cestelli funzionano contemporaneamente.
- Se non viene impostata la durata di un cestello in modalità di sincronizzazione, il dispositivo non si avvia. Il simbolo L o R per il cestello che non è impostato lampeggia. A questo punto, impostare la durata e la temperatura o interrompere la funzione di sincronizzazione.

Se il dispositivo è in funzione e si riduce la durata di cottura più lunga o si aumenta la durata di cottura più corta, il cestello HOLD entra in funzione e il simbolo SYNC si spegne.

Modalità L=R

- Premere L o R e impostare la durata e la temperatura per uno dei due cestelli. Premere poi il tasto L=R per copiare gli stessi valori per il cestello che non è stato impostato.
- Se si preme prima il tasto L=R e poi si imposta la durata e la temperatura, verranno impostati gli stessi valori per entrambi i cestelli.
- Premere START/PAUSA ed entrambi i cestelli si avviano contemporaneamente. I due schermi mostrano gli stessi valori per temperatura e durata.
- Se si premono i tasti  e  mentre entrambi i cestelli sono in funzione, i valori per entrambi i cestelli verranno regolati allo stesso modo. Dopo aver regolato la durata e la temperatura, il dispositivo resta in funzione e il tasto L=R si spegne.

Modalità di rimozione del cestello

- Se viene rimosso uno dei cestelli in modalità di sincronizzazione o L=R, il dispositivo smette di funzionare e lo schermo del cestello che è stato rimosso mostra [Out].
- Se il cestello viene riposizionato entro 90 secondi, il dispositivo riprenderà il funzionamento con le impostazioni originarie.
- Se il cestello non viene riposizionato entro 90 secondi, ma entro 5 minuti, il cestello che non è stato rimosso continuerà a funzionare con le impostazioni originarie. Il lato senza cestello non viene riscaldato. In questo caso, il tasto SYNC o L=R si spegne.
- Se uno o entrambi i cestelli non vengono riposizionati entro 5 minuti, il lato senza cestello passa alla modalità standby. Il cestello che non è stato rimosso continua a funzionare.

IMPOSTAZIONI E TABELLA PER LA COTTURA

Consigli

- Gli ingredienti più piccoli richiedono tendenzialmente una durata di preparazione più breve degli ingredienti più grandi.
- Una maggiore quantità di ingredienti richiede una durata di preparazione leggermente più lunga e una quantità minore di ingredienti una durata leggermente più breve.
- Agitando gli ingredienti a metà della preparazione è possibile ottimizzare il risultato finale e ottenere una frittura più omogenea.
- Aggiungere un po' d'olio alle patate per ottenere un risultato croccante. Iniziare la cottura degli ingredienti nella friggitrice ad aria entro qualche minuto dall'aggiunta dell'olio.
- Non preparare ingredienti estremamente grassi nella friggitrice ad aria, come ad esempio salsicce.
- Gli snack che possono essere preparati in forno sono adatti anche alla cottura nella friggitrice ad aria.
- La quantità ideale per preparare patatine croccanti è 500 grammi.
- Utilizzare impasti pronti per preparare snack ripieni in modo rapido e semplice. Gli impasti già pronti richiedono inoltre una preparazione più breve degli impasti fatti in casa.
- Mettere una teglia o una casseruola nel cestello della friggitrice ad aria per cuocere torte dolci o salate o per friggere ingredienti delicati o ripieni.
- La friggitrice ad aria può essere utilizzata anche per riscaldare gli alimenti. A tal fine, impostare una temperatura di 150 °C e una durata di 10 minuti.

Tabella per la cottura

La tabella seguente aiuta a selezionare le impostazioni di base per gli ingredienti da cuocere. Nota: queste impostazioni servono solo come riferimento. Dato che gli ingredienti si differenziano per origine, dimensioni, forma e marca, non possiamo garantire le migliori impostazioni per gli ingredienti in questione. Se si inizia la cottura quando la friggitrice ad aria è ancora fredda, aggiungere 3 minuti alla durata di preparazione.

	Quantità Min.-Max.	Durata (in minuti)	Temperatura in °C	Agitare a metà cottura
Patate e patatine fritte				
Patatine fritte sottili surgelate	500-600	18-25	200	Sì
Patatine fritte spesse surgelate	500-600	20-25	200	Sì
Gratin di patate	600	20-25	200	Sì
Carne & pollame				
Bistecca	100-600	12-18	180	No
Bracirole di maiale	100-600	12-18	180	No
Hamburger	100-600	10-20	180	No
Salsicce avvolte nella pasta sfoglia	100-600	13-15	200	No
Cosce di pollo	100-600	25-30	180	No
Petto di pollo	100-600	18-25	180	No
Snack				
Involtoni primavera	100-600	8-10	200	Sì
Crocchette di pollo surgelate	100-600	8-12	180	Sì
Bastoncini di pesce surgelati	100-500	6-10	200	No
Snack di formaggio impanato surgelati	100-500	8-10	180	No
Verdure ripiene	100-500	12-20	160	No

Prodotti da forno				
Torta	500	8-15	180	No
Torta salata	500	20-22	180	No
Muffin	500	15-18	200	No
Snack dolci	500	20	160	No

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Staccare la spina e lasciar raffreddare il dispositivo per almeno 30 minuti.
- Rimuovere gli accessori.
- Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo. Non pulire gli accessori o l'interno del dispositivo con utensili da cucina affilati o appuntiti o con prodotti abrasivi, altrimenti si danneggia il rivestimento.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno inumidito.
- Pulire gli accessori con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
- Rimuovere residui di grasso ostinati con un liquido sgrassante.
- Pulire l'interno del dispositivo con una spugna non abrasiva.
- Pulire la resistenza con una spazzola, in modo da rimuovere eventuali resti di alimenti.
- Se non si utilizza il dispositivo per lunghi periodi, pulirlo prima di metterlo via.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
La friggitrice ad aria calda non funziona	La spina non è collegata.	Inserire la spina nella presa elettrica.
	Il timer non è stato impostato.	Impostare la durata desiderata con il timer e accendere il dispositivo.
Gli ingredienti cucinati nella friggitrice ad aria non sono pronti.	La quantità di ingredienti nel cestello è eccessiva.	Ridurre la quantità di ingredienti nel cestello. Friggendo porzioni più piccole si ottengono risultati più omogenei.
	La temperatura impostata è troppo bassa.	Aumentare la temperatura.
	Il tempo di preparazione è troppo breve.	Impostare una durata di preparazione più lunga.
Gli ingredienti non sono fritti in modo omogeneo.	Alcuni ingredienti devono essere agitati a metà cottura.	Gli ingredienti che sono sovrapposti (ad es. le patatine fritte) devono essere agitati a metà cottura.
Gli snack fritti non sono croccanti quando vengono tolti dalla friggitrice ad aria.	Gli snack utilizzati devono essere cucinati in una friggitrice tradizionale.	Utilizzare snack adatti alla cottura in forno o spennellarli con un po' d'olio per renderli più croccanti.
Non è possibile posizionare correttamente il contenitore nel dispositivo.	Ci sono troppi ingredienti nel cestello.	Non riempire il cestello oltre l'indicazione MAX.
	La griglia non è posizionata correttamente nel contenitore.	Inserire la griglia nel cestello fino a sentire un clic.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Esce fumo bianco dal dispositivo.	Si stanno cucinando ingredienti grassi.	Quando si cucinano ingredienti grassi nella friggitrice ad aria calda, una grande quantità d'olio finisce nel cestello. L'olio produce fumo bianco e il cestello può scaldarsi più del solito. Questo non influisce sul dispositivo o sul risultato finale.
	Il cestello contiene ancora residui di grasso dall'utilizzo precedente.	Il fumo bianco si forma quando il grasso nel cestello si scalda. Assicurarsi di pulire bene il cestello dopo ogni uso.
Le patatine non sono fritte omogeneamente.	Le patate utilizzate non sono della tipologia giusta.	Usare patate fresche e assicurarsi che mantengano una consistenza soda quando vengono fritte.
	I bastoncini di patate non sono stati sciacquati a dovere prima della cottura.	Sciacquare per bene i bastoncini di patate, in modo da eliminare l'amido sul lato esterno.
Le patatine non sono croccanti quando vengono tolte dalla friggitrice ad aria.	La croccantezza dipende dalla quantità d'olio e acqua nelle patatine.	Assicurarsi che i bastoncini di patate siano asciutti prima di aggiungere l'olio.
		Tagliare bastoncini di patate più sottili per ottenere un risultato migliore.
		Aggiungere olio per ottenere un risultato più croccante.

AVVISO DI SMALTIMENTO



Se nel vostro Paese sono vigenti regolamenti legislativi relativi allo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici, questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che non è consentito smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Il dispositivo deve invece essere portato in un centro di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Lo smaltimento conforme tutela l'ambiente e salvaguarda la salute del prossimo da conseguenze negative. Informazioni riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento di questo prodotto sono disponibili presso l'amministrazione locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti.

PRODUTTORE E IMPORTATORE (UK)

Produttore:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

Importatore per la Gran Bretagna:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom

Temperatu



KLARSTEIN