

MERIKA- RTK VESIPOSTIVENTTIILI ULKOPUOLISELLA IMUSUOJALLA (MERIKA nro 1602)




MERISA OY

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
Finland

p. (02) 551 1622

f. (02) 551 2380, (02) 551 1910

www.merisa.fi www.merika.fi




ASENNUSOHJE

- Vesipostiventtiili soveltuu 400 mm:n paksuisiin seiniin saakka. Jos seinä on ohuempi, lyhennä Cu- putkea ja sisäkaraa.
- Seinään tarvittavan reiän koko on 20 mm. Reikä on tehtävä siten, että se kallistaa 1-5 mm ulkoseinään päin, jolloin vesiposti tyhjenee suljettaessa ja estää vesipostin jäätyksen.
- Kytkejohdon liitos: 15mm.
- Seinän lävistysputki : 18mm.
- Tuloputken asennussuunta vapaa.

PIIRROS A

Aloita asennus mittaamalla seinän vahvuus.

Jos seinän vahvuus on pienempi kuin 400mm, katkaise putki (1) siten, että seinän vahvuus +45mm. Katkaise myös karasta (2) yhtä paljon kuin Cu- putkesta.




PIIRROS B

PIIRROS B

Kiinnitä vesiposti ulkoseinään ruuveilla (3).


Poraa puuseinään 3mm reiät ja tiili- tai betoniseinään 8mm:n reiät muovitulpile. Muovitulpat sisältyvät toimitukseen.



PIIRROS C

PIIRROKSET B JA C

Asenna peitelevy (4) sisäseinään. Työnnä sisäkara (2) seinäputken sisään, tämän jälkeen kiinnitä venttiilipesä (5) Cu- putkeen. Kiristä mutteri ja venttiilipesä kiinni. Venttiilipesässä on sisäinen takaiskuventtiili (6).



- Kun vesipaine on päällä, tarkista vesipostin toiminta avaamalla ja sulkemalla venttiili muutamia kertoja.

- **Varmista liitosten tiiviys.**


EMME VASTAA ASENNUSVIRHEISTÄ AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA.

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Venttiili tulee sulkea aina kevyesti, koska liian tiukka sulkeminen aiheuttaa tiivisteen vaurioitumisen. Vesipostista valuu vielä hieman vettä sulkemisen jälkeen, koska lävistysputkessa oleva vesi valuu pois. **Kasteluletku tulee irrottaa venttiilistä aina käytön jälkeen, siten varmistetaan jäätymissuojan toiminta.**

Tiivisteen vaihto: Sulje pääventtiili, irrota osa (A) ja vedä kara (B) ulos. Vaihda tiiviste (Ø14mm) irrottamalla mutteri (C). Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.

Muita kokoja ja pituuksia tilauksen mukaan.



MERIKA- RTK VATTENPOSTVENTIL MED UTVÄNDIGT ÅTERSUGNINGSSKYDD (MERIKA Nr 1602)




MERISER OY

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
Finland

Tel. (02) 551 1622

Fax. (02) 551 2380, (02) 551 1910

www.meriser.fi www.merika.fi



MONTERINGSANVISNING

- Vattenpostventilen är lämplig för vägg tjocklek upp till 400 mm. Om väggen är tunnare, korta av Cu-röret och innerspindeln.
- I väggen behövs ett 20 mm hål. Hålet skall göras så att det lutar 1-5 mm mot ytterväggen, varvid vattenposten töms vid stängning, vilket hindrar den från att frysa.
- Kopplingsledningens anslutning: 15 mm.
- Väggens genomföringsrör: 18 mm.
- Inloppsrörets monteringsriktning får väljas fritt.

SKISS A

Inled monteringen med att mäta väggens tjocklek.

Om väggens tjocklek är mindre än 400 mm, kapa röret (1) så att rörets längd är väggens tjocklek + 45 mm. Kapa också spindeln (2) lika mycket som Cu-röret.

SKISS B

Fäst vattenposten i ytterväggen med skruvarna (3).

Borra 3 mm hål i trävägg och 8 mm hål för plastpluggar i tegel- eller betongvägg. Plastpluggarna ingår i leveransen.

SKISS B OCH C

Montera täckbrickan (4) på innerväggen. Skjut in innerspindeln (2) i väggroret, fäst därefter ventilhuset (5) i Cu-röret. Dra åt muttern och ventilhuset. Ventilhuset har en invändig bakslagsventil (6).

- Då vattentrycket är på, kontrollera vattenpostens funktion genom att öppna och stänga ventilen några gånger.

- **Se till att fogarna blir täta.**

**VI ANSVARAR INTE FÖR SKADOR SOM BEROR PÅ
MONTERINGSFEL.**

BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

Ventilen skall alltid stängas lätt,
för om den dras åt för hårt skadas tätningen.



Efter avstängningen rinner det litet vatten från vattenposten,
eftersom vattnet i genomföringsröret rinner bort.

**Ta alltid bort bevattningsslangen från ventilen efter användning.
På så sätt säkerställer man att frysningsskyddet fungerar.**


Tättningsbyte: Stäng huvudventilen, ta loss del (A) och dra ut spindeln (B). Byt tätning (Ø14mm) genom att ta loss muttern (C). Montera ihop i omvänd ordning.

Andra dimensioner och längder enligt order.

SKISS A



SKISS B



SKISS C

