

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Периодичность обслуживания

Работы по обслуживанию должны проводиться согласно установленной периодичности ТО. Несоблюдение этого требования приведет к повышенному износу и преждевременным отказам.

График обслуживания представляет собой руководство по правильному обслуживанию погрузчика Bobcat.



ОСТОРОЖНО! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Перед началом работы на погрузчике или перед проведением обслуживания необходимо пройти инструктаж. Изучите руководство по эксплуатации и обслуживанию, руководство оператора и предупреждающие таблички, установленные на погрузчике. При проведении ремонта, наладки или обслуживания погрузчика следуйте предупреждениям и инструкциям, приведенным в руководствах. После наладки, ремонта или обслуживания погрузчика убедитесь в правильности его работы. Работа неподготовленных операторов и несоблюдение инструкций могут привести к травмам или смертельному исходу.

W-2003-0807

Каждые 10 часов (перед запуском погрузчика)

- **Масло в двигателе** – проверьте уровень масла и при необходимости долейте масло. (См. стр. 148.)
- **Воздушные фильтры и воздушная система двигателя** – проверьте панель дисплея. Производите обслуживание только при необходимости. Проверьте отсутствие утечек и исправность всех компонентов системы. (См. стр. 141.)
- **Система охлаждения двигателя** – уберите мусор из охладителя гидравлического масла и радиатора в сборе, конденсатора кондиционера (при наличии) и задней решетки. Проверьте уровень охлаждающей жидкости на ХОЛОДНОМ двигателе и при необходимости добавьте готовый раствор охлаждающей жидкости. (См. стр. 151.) и (См. стр. 154.)
- **Топливный фильтр** – удалите скопившуюся воду. (См. стр. 145.)
- **Стрела, шарниры стрелы, цилиндры, Bob-Tach, пальцы шарниров, клинья замков** – смажьте универсальной смазкой на литиевой основе. (См. стр. 186.)
- **Ремень безопасности, устройства натяжения ремня безопасности, рама безопасности, блокираторы управления** – проверьте состояние ремня безопасности. При необходимости очистите или замените устройства натяжения ремня безопасности. Проверьте исправность защитного ограждения сиденья и блокировки управления. Удалите мусор и грязь с подвижных частей. (См. стр. 125.) и (См. стр. 127.)
- **Система блокировки управления Bobcat (BICS™)** – проверьте правильность функционирования. При поднятой раме безопасности функции подъема и наклона НЕ ДОЛЖНЫ работать. (См. стр. 124.)
- **Передний звуковой сигнал** – проверьте правильность функционирования. (См. стр. 51.)
- **Шины** – проверьте целостность шин и правильность давления воздуха. Не превышайте максимального значения давления (MAXIMUM), указанного на боковой поверхности шины. (См. стр. 178.)
- **Кабина оператора** – проверьте болты, шайбы и гайки крепления. Проверьте состояние кабины. (См. стр. 133.)
- **Индикаторы и сигнальные лампы** – проверьте правильность работы всех индикаторов и сигнальных ламп. (См. стр. 38.)
- **Гайки крепления колес** – выполняйте обслуживание каждые 10 часов или ежедневно в течение первых 30 часов, затем согласно графику. Убедитесь в отсутствии незатянутых гаек и при необходимости затяните их предписанным моментом. (См. стр. 178.)
- **Предупреждающие таблички и подножки** – убедитесь в отсутствии повреждений предупреждающих табличек и подножек. Замените изношенные или поврежденные таблички или подножки. (См. стр. 19.) и (См. стр. 91.)
- **Гидравлическое масло** – проверьте уровень гидравлического масла и при необходимости долейте его. (См. стр. 168.)
- **Фильтры отопителя и кондиционера** (при наличии) – при необходимости очистите или замените фильтры. (См. стр. 138.)

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Периодичность обслуживания (продолжение)

Каждые 50 часов

- **Шланги и трубопроводы гидравлической системы** – убедитесь в отсутствии повреждений и утечек. При необходимости отремонтируйте или замените.
- **Главная передача трансмиссии (картер цепной передачи)** – проверьте уровень гидравлического масла и при необходимости долейте его. (См. стр. 179.)
- **Стояночный тормоз, педали, рукоятки ручного управления и рычаги управления движением или джойстики** – проверьте правильность работы. При необходимости отремонтируйте или отрегулируйте.
- **Гайки крепления колес** – убедитесь в отсутствии незатянутых гаек и при необходимости затяните их предписанным моментом. (См. стр. 178.)
- **Ремень двигателя/гидростатического привода** – выполните обслуживание после первых 50 часов работы, а затем выполняйте его согласно графику. Проверьте степень износа и убедитесь в отсутствии повреждений. При необходимости замените. (См. стр. 183.)
- **Масло и фильтр двигателя** – выполните обслуживание после первых 50 часов работы, затем согласно графику. Замените масло и фильтр. (См. стр. 149.)

Каждые 100 часов

- **Искроуловитель** – пустая камера искроуловителя. (См. стр. 177.)
- **Аккумуляторная батарея** – Проверьте кабели и соединения. (См. стр. 160.)
- **Масло и фильтр двигателя** – при эксплуатации в тяжелых условиях выполняйте обслуживание каждые 100 часов. Замените масло и фильтр. (См. стр. 149.)

Каждые 250 часов или каждые 12 месяцев

- **Топливные фильтры** – замените фильтрующие элементы. (См. стр. 145.)
- **Ремень двигателя/гидростатического привода** – убедитесь в отсутствии износа или повреждений. При необходимости замените. (См. стр. 183.)
- **Ремни привода (генератор, кондиционер, водяной насос)** – проверьте состояние. При необходимости отрегулируйте или замените. (См. стр. 180.) и (См. стр. 181.)
- **Система блокировки управления Bobcat (BICS™)** – проверьте функционирование рукоятки аварийного опускания стрелы. (См. стр. 124.)
- **Масло и фильтр двигателя** – замените масло и фильтр. (См. стр. 149.)

Каждые 500 часов или каждые 12 месяцев

- **Гидравлический нагнетательный фильтр, крышка сапуна гидравлического резервуара** – замените нагнетательный фильтр и крышку сапуна резервуара. (См. стр. 173.) и (См. стр. 176.)
- **Испаритель змеевика отопителя и кондиционера (при наличии)** – Очистите испаритель змеевика отопителя и кондиционера. Очистите сливные трубки камеры. (См. стр. 139.)

Каждые 1000 часов или каждые 12 месяцев

- **Гидравлический/гидростатический фильтр** – замените гидравлический/гидростатический фильтр. (См. стр. 172.)
- **Гидравлический резервуар** – замените масло. (См. стр. 169.)
- **Главная передача трансмиссии (картер цепной передачи)** – замените масло. (См. стр. 179.)
- **Клапаны двигателя** – отрегулируйте зазор клапанов двигателя.

Каждые 24 месяца

- **Охлаждающая жидкость** – замените охлаждающую жидкость. (См. стр. 155.)

ПРИМЕЧАНИЕ. журнал технического контроля можно заказать у местного дилера. Номер детали 7296478.