




WAVE XLR

Quick Start Guide

Contents


Ⓜ EN	Quick Start Guide	02	Ⓜ BR	Guia de Início Rápido	21
Ⓜ FR	Guide de prise en main rapide	12	Ⓜ TR	Hızlı Kurulum Rehberi	22
Ⓜ DE	Kurzanleitung	13	Ⓜ GR	Σύντομος οδηγός	23
Ⓜ ES	Guía de inicio rápido	14	Ⓜ PL	Skrócona instrukcja	24
Ⓜ IT	Guida rapida	15	Ⓜ RU	Краткое руководство	25
Ⓜ NL	Snelstartgids	16	Ⓜ JA	クイックスタートガイド	26
Ⓜ FI	Pikaopas	17	Ⓜ KO	퀵 스타트 가이드	27
Ⓜ DK	Lynstart guide	18	Ⓜ CN	快速入门指南	28
Ⓜ NO	Hurtigveiledning	19	Ⓜ TW	快速入門指南	29
Ⓜ SV	Kom igång	20	Ⓜ AR	دليل البدء السريع	30



Turn = Adjust Parameter

Push = Select Mode

Long Push = Start Auto Gain Wizard



1. Software




Download Elgato Wave Link to get started.
elgato.com/download




Have a Stream Deck? Get the Wave Link plugin from
Elgato Marketplace for instant, hands-on control.
marketplace.elgato.com

2. Connect to a PC



Connect Wave XLR to your computer using the supplied USB-C cable.
For optimal performance, connect directly and avoid using USB hubs.


3. Phantom Power



**Condenser microphone = 48V LED must be ON.
Dynamic microphone = 48V LED must be OFF.**


Phantom power is enabled by default and can be toggled via the Wave Link app.

4. Microphone



Connect your mic using a standard XLR cable (male-to-female connectors).


5. Headphones



Connect your headphones to the 3.5 mm jack.


⚠ Keep the monitoring volume moderate to protect your hearing!

6. Mode Select



Press the control dial to toggle between Mic Gain, Voice Enhancer, Headphone Volume, and Mic/PC Mix.

7. Auto Gain Wizard




Press the control button for 5 seconds and speak into the microphone until the LED ribbon is fully lit.

Green = optimum gain has been set successfully.


Red = repeat process.

8. Mute



Tap the capacitive sensor on the back to mute or unmute.

9. Customize



Swap the faceplate to personalize your setup.
Fresh designs are available at elgato.com.

1. Logiciel

Pour commencer, téléchargez l'application Elgato Wave Link. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Les utilisateurs de Stream Deck peuvent contrôler leurs mixages audio et leurs appareils Wave avec le plug-in Wave Link disponible sur Elgato Marketplace. marketplace.elgato.com

2. Connexion au PC

Branchez Wave XLR à votre ordinateur au moyen du câble USB-C fourni. Pour des performances optimales, optez pour un branchement direct et évitez d'utiliser un hub USB.

3. Alimentation fantôme

⚠ Avec un micro à condensateur, la LED 48 V doit être allumée. Avec un micro dynamique, la LED 48 V doit être éteinte. L'alimentation fantôme est activée par défaut et peut être désactivée ou réactivée dans l'application Wave Link.

4. Micro

Branchez votre micro avec un câble de micro XLR standard (mâle vers femelle).

5. Casque

Branchez votre casque à la prise jack 3,5 mm.

⚠ Pour protéger votre audition, ne montez pas trop le volume de monitoring!

6. Sélection du mode

Appuyez sur le bouton de contrôle pour choisir le paramètre à régler (gain du micro, amélioration de la voix, volume du casque ou mixage micro/PC).

7. Fonctionnalité de gain automatique

Appuyez sur le bouton de contrôle pendant cinq secondes et parlez dans le micro jusqu'à ce que le ruban LED soit entièrement allumé.

Vert : le gain optimal n'a pas été correctement réglé.

Rouge : répétez la procédure.

8. Désactivation du micro

Touchez le capteur capacitif situé à l'arrière pour couper le son ou le réactiver.

9. Personnalisation

Changez de façade pour personnaliser votre installation. Découvrez de nouveaux modèles sur [elgato.com](https://www.elgato.com).



1. Software

Bevor du loslegst: Lade die Elgato Wave Link-App herunter. *elgato.com/download* Stream Deck Nutzer können Audio Mixes und Wave Geräte mit dem Wave Link Plugin aus dem Elgato Marketplace steuern. *marketplace.elgato.com*

2. Mit dem PC verbinden

Verbinde Wave XLR mithilfe des beiliegenden USB-C-Kabels mit deinem Computer. Die bestmögliche Leistung erzielst du mit einer Direktverbindung zu deinem Computer. Vermeide USB-Hubs, wenn möglich.

3. Phantomspeisung

**⚠ Kondensatormikrofon = 48V LED muss AN sein.
Dynamisches Mikrofon = 48V LED muss AUS sein.**

Die Phantomspeisung ist standardmäßig aktiviert und kann in der Wave Link App umgeschaltet werden.

4. Mikrofon

Verbinde das Mikrofon mithilfe eines herkömmlichen XLR-Kabels (mit Male- und Female-Stecker).

5. Kopfhörer

Schließe deine Kopfhörer an die 3,5 mm Buchse an.

⚠ Achte auf die Abhörlautstärke, um dein Gehör zu schützen!

6. Modus-Auswahl

Drücke den Drehknopf, um zwischen Mikrofonverstärkung, Voice Enhancer, Kopfhörerlautstärke und Mikro/PC-Mix umzuschalten.

7. Auto Gain-Assistent

Drücke 5 Sekunden lang den Drehknopf und sprich dann in das Mikrofon, bis die LED-Anzeige vollständig leuchtet.

Grün = Gain wurde erfolgreich auf den idealen Wert eingestellt.

Rot = Vorgang wiederholen.

8. Stummschalten

Tippe auf den kapazitiven Sensor an der Rückseite, um die Stummschaltung zu (de)aktivieren.

9. Anpassen

Tausche die Frontplatte aus, um dein Setup zu personalisieren. Neue Designs sind auf *elgato.com* erhältlich.

ES

1. Software

En primer lugar, descarga la app Elgato Wave Link. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Quienes posean un Stream Deck podrán controlar mezclas de audio y dispositivos Wave con el plugin Wave Link disponible en Elgato Marketplace. marketplace.elgato.com

2. Conéctalo al ordenador

Conecta Wave XLR al ordenador con el cable USB-C incluido. Para un rendimiento óptimo, conéctalo directamente sin usar un hub USB.

3. Alimentación phantom

⚠ Micrófono de condensador = el LED de 48V debe estar ENCENDIDO. Micrófono dinámico = el LED de 48V debe estar APAGADO. La alimentación phantom se activa de forma predeterminada y se puede conmutar desde la app Wave Link.

4. Micrófono

Conecta el micrófono con un cable XLR estándar (conectores macho a hembra).

5. Auriculares

Conecta tus auriculares al conector de 3,5 mm.

⚠ Mantén un volumen de monitoreo moderado para proteger tu audición.

6. Selección de modo

Presiona el dial de control para alternar entre Ganancia del micrófono, Voice Enhancer, Volumen de auriculares y Mezcla Mic/PC.

7. Asistente automático de ganancia

Mantén pulsado el botón de control durante 5 segundos y habla al micrófono hasta que la barra LED se ilumine por completo.

Verde = la ganancia óptima se ha ajustado correctamente.

Rojo = repite el proceso.

8. Silenciar

Toca el sensor capacitivo de la parte trasera para activar o desactivar el audio.

9. Personalización

Cambia el panel frontal para darle tu toque personal a tu equipo. Tienes disponibles diseños nuevos en [elgato.com](https://www.elgato.com).



1. Software

Scarica l'app Elgato Wave Link per iniziare. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Gli utenti di Stream Deck possono controllare i mix audio e i dispositivi Wave con il plug-in Wave Link, disponibile su Elgato Marketplace. marketplace.elgato.com

2. Collegati a un PC

Usa il cavo USB-C fornito in dotazione per collegare Wave XLR al tuo computer. Per ottenere le migliori prestazioni, collega il dispositivo direttamente ed evita l'utilizzo di hub USB.

3. Alimentazione phantom

⚠ Microfono a condensatore: il LED 48V deve essere acceso. Microfono dinamico: il LED 48V deve essere spento. L'alimentazione phantom è attivata per default e può essere attivata o disattivata nell'app Wave Link.

4. Microfono

Usa un cavo XLR standard per collegare il tuo microfono (con connettori maschio e femmina).

5. Cuffie

Collega le tue cuffie al jack 3,5 mm.

⚠ Mantieni il volume di monitoraggio moderato per proteggere il tuo udito!

6. Selezione modalità

Premi la manopola di controllo per selezionare i parametri da regolare (guadagno del microfono, miglioramento della voce, volume delle cuffie e mixaggio microfono/PC).

7. Impostazione automatica del guadagno

Premi il tasto di controllo per 5 secondi e parla nel microfono finché la striscia LED non si accende completamente.

Verde: è stato impostato il guadagno ottimale.

Rosso: ripetere la procedura.

8. Mute

Tocca il sensore capacitivo sul retro per disattivare o attivare il microfono.

9. Personalizzabile

Cambia il frontalino per personalizzare la tua configurazione. Scopri nuovi design su [elgato.com](https://www.elgato.com).

1. Software

Download de Elgato Wave Link-app om aan de slag te gaan. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Stream Deck-gebruikers kunnen audiomixen en Wave-apparaten bedienen met de Wave Link-plug-in van Elgato Marketplace. [marketplace.elgato.com](https://www.marketplace.elgato.com)

2. Aansluiting op pc

Sluit Wave XLR op je computer aan met de meegeleverde USB-C-kabel. Voor optimale prestaties sluit je het apparaat rechtstreeks aan en vermijd je het gebruik van USB-hubs.

3. Fantoomvoeding

⚠ Condensatormicrofoon = 48 V LED moet AAN zijn.
Dynamische microfoon = 48 V LED moet UIT zijn.

Fantoomvoeding is standaard ingeschakeld. Dit kan worden ingesteld via de Wave Link-app.

4. Microfoon

Sluit je microfoon aan met een standaard XLR-kabel (mannelijke-naar-vrouwelijke connectors).

5. Hoofdtelefoon

Sluit je hoofdtelefoon aan op de 3,5 mm-aansluiting.

⚠ Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen!

6. Modusselectie

Druk op de bedieningsknop om te schakelen tussen microfoonversterking, stemverbeteraar, hoofdtelefoonvolume en microfoon/pc-mix.

7. Automatische versterkingswizard

Houd de bedieningsknop 5 seconden ingedrukt en spreek in de microfoon totdat het LED-lint volledig verlicht is.

Groen = optimale versterking is met succes ingesteld
Rood = proces herhalen.

8. Geluid uit

Tik op de capacitieve sensor op de achterkant om het geluid aan of uit te zetten.

9. Aanpassing

Verwissel de frontplaat om je setup een persoonlijke touch te geven. Je vindt toffe designs op [elgato.com](https://www.elgato.com).



1. Ohjelmisto

Aloita lataamalla Elgato Wave Link -sovellus. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)
Stream Deck -käyttäjät voivat ohjata audiomiksauksia ja Wave-laitteita Wave Link -lisäosalla, jonka saa Elgato Marketplace.
marketplace.elgato.com

2. Yhdistä tietokoneeseen

Kytke Wave XLR tietokoneeseesi laitteen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Laitteen suorituskyky on parhaimmillaan, kun se kytketään suoraan ilman USB-keskitintä.

3. Phantomsyöttö

⚠ Kondensaattorimikrofoni = 48 V ledin on oltava päällä.
Dynaaminen mikrofoni = 48 V ledin on oltava pois päältä.

Phantomsyöttö on oletusarvoisesti päällä ja sen tilaa voi vaihtaa Wave Link -sovelluksella.

4. Mikrofoni

Kytke mikrofoni käyttäen tavallista XLR-kaapelia (liittimet uroksesta naaraaseen).

5. Kuulokkeet

Kytke kuulokkeet 3,5 mm:n liittimeen.

⚠ Huomio-kuvake Suojele kuuloasi, älä nosta monitoroinnin äänentasoa liian voimakkaaksi!

6. Tilavalinta

Paina säätönuppia valitaksesi seuraavien tilojen välillä: mikrofonin vahvistus, äänen parannus, kuulokkeiden äänenvoimakkuus ja yhdistetty mikrofoni/tietokone.

7. Ohjattu toiminto automaattista vahvistusta varten

Paina ohjauspainiketta 5 sekuntia ja puhu mikrofoniin, kunnes koko ledinauha on valaistu.

Vihreä = optimi vahvistus on asetettu onnistuneesti,
punainen = toista prosessi.

8. Mykistä

Aktivoi ja deaktivoi vaimennus napauttamalla takana sijaitsevaa kapasitiivista tunnistinta.

9. Kustomoi

Voit tehdä järjestelmästä henkilökohtaisemman vaihtamalla laitteen etulevyn. Löydät raikkaita design-malleja osoitteesta [elgato.com](https://www.elgato.com).



1. Software

Download Elgato Wave Link-appen for at komme i gang.
[elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Stream Deck-brugere kan styre lydmixes og Wave-enheder med Wave Link-plugget fra Elgato Marketplace.
[marketplace.elgato.com](https://www.marketplace.elgato.com)

2. Forbind til PC

Slut Wave XLR til din computer via det medfølgende USB-C-kabel. Undgå at bruge USB-hubs, og tilslut direkte for at opnå optimal ydeevne.

3. Phantomforsyning

⚠ Kondensatormikrofon = 48V LED skal være SLÅET TIL.
Dynamisk mikrofon = 48V LED skal være SLÅET FRA.

Phantomforsyning er aktiveret som standard og kan slås til og fra via Wave Link-appen.

4. Mikrofon

Forbind din mikrofon vha. et XLR-standardkabel (han til hun-stik).

5. Hovedtelefoner

Forbind dine hovedtelefoner til 3,5 mm jack stikket.

⚠ Sørg for, at overvågningsvolumen er moderat for at beskytte din hørelse!

6. Valg af tilstand

Tryk på kontrolhjulet for at skifte mellem gain på mikrofon, stemmeforbedring, hovedtelefonvolumen og mikrofon/PC-mix.

7. Automatisk gain-konfiguration

Hold kontrolknappen nede i fem sekunder, og tal ind i mikrofonen, indtil hele LED-båndet lyser.

Grøn = den optimale mængde gain er blevet konfigureret,

Rød = prøv igen.

8. Dæmp

Tryk på den capacitive sensor på bagsiden for at slå lyden til eller fra.

9. Tilpas

Skift frontpladen for at personliggøre din opsætning. Der er nye design tilgængelige på [elgato.com](https://www.elgato.com).



1. Programvare

Last ned appen Elgato Wave Link for å komme i gang. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Stream Deck-brukere kan kontrollere lydmikser og Wave-enheter med Wave Link-tillegg fra Elgato Marketplace. [marketplace.elgato.com](https://www.marketplace.elgato.com)

2. Koble til PC

Koble Wave XLR til datamaskinen med den medfølgende USB-C-kabelen. Koble til direkte og unngå å bruke USB-huber, for optimal ytelse.

3. Fantomkraft

⚠ Kondensatormikrofon = 48 V LED må være PÅ. Dynamisk mikrofon = 48 V LED må være AV.

Fantomkraft er aktivert som standard og kan veksles via Wave Link-appen.

4. Mikrofon

Koble til mikrofonen med en standard XLR-kabel (hann-til-hun-kontakter).

5. Hodetelefoner

Koble hodetelefonene til 3,5 mm lyd-kabelen.

⚠ Oppmerksomhetsikon Hold monitorvolumet moderat for å beskytte hørselen!

6. Modusvalg

Trykk på kontrollhjulet for å veksle mellom mikrofonforsterkning, stemmeforsterkning, hodetelefonvolum og mikrofon / PC-miks.

7. Automatisk forsterkningsveiviser

Trykk på kontrollknappen i 5 sekunder og snakk inn i mikrofonen til LED-båndet lyser helt.

Grønn = optimal forsterkning er innstilt,
rød = gjenta prosessen.

8. Demp

Trykk på den kapasitive sensoren på baksiden for å dempe eller slå av dempingen.

9. Tilpass

Bytt ut frontplaten for å tilpasse oppsettet. Lekre design er tilgjengelig på [elgato.com](https://www.elgato.com).



1. Programvara

Börja genom att hämta Elgato Wave Link-appen. elgato.com/download Stream Deck-användare kan styra ljudmixar och Wave-enheter med Wave Link-insticksprogrammet från Elgato Marketplace. marketplace.elgato.com

2. Anslut till datorn PC

Anslut Wave XLR till datorn med den medföljande USB-C-kabeln. För optimal prestanda ska du ansluta enheten direkt och undvika USB-hubbar.

3. Fantomspänning

⚠ Kondensatormikrofon = LED-lampan för 48 V måste vara tänd. Dynamisk mikrofon = LED-lampan för 48 V måste vara släckt.

Fantomspänning är aktiverad som standard och kan avaktiveras i Wave Link-appen.

4. Mikrofon

Anslut micken med en XLR-standardkabel (han-till-hon-kontakter).

5. Hörlurar

Anslut hörlurarna till 3,5 mm-uttaget.

⚠ Se till att medhörningsvolymen inte är för hög för att skydda din hörsel!

6. Val av läge

Tryck på styrreglaget och växla mellan mikrofonförstärkare (gain), röstförbättrare, hörlursvolym och mikrofon/PC-mix.

7. Guide för automatisk förstärkning

Tryck på knappen i 5 sekunder och tala in i mikrofonen tills LED-indikatorn är helt tänd.

Grön = optimal förstärkning har ställts in.

Röd = upprepa processen.

8. Tysta

Tysta och sluta tysta genom att röra vid den kapacitiva sensorn på baksidan.

9. Anpassa

Gör din installation personlig genom att byta framstycke. Snygga designer finns på elgato.com.

1. Software

Baixe o app Elgato Wave Link para começar.

[elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Usuários de Stream Deck podem controlar os mixes de áudio e os dispositivos Wave com o plugin Wave Link, disponível no Elgato Marketplace. marketplace.elgato.com

2. Conecte ao PC

Use o cabo USB-C fornecido para conectar o Wave XLR ao computador. Para ter o desempenho ideal, conecte o dispositivo diretamente e evite usar hubs USB.

3. Phantom Power

⚠ Microfone condensador = o LED de 48 V deve estar LIGADO. Microfone dinâmico = o LED de 48 V deve estar DESLIGADO. O phantom power fica ligado por padrão e pode ser alternado no app Wave Link.

4. Microfone

Use um cabo XLR padrão (com extremidades macho para fêmea) para conectar o microfone.

5. Fones de Ouvido

Conecte os fones de ouvido ao conector de 3,5 mm.

⚠ Mantenha um volume de monitoração moderado para proteger sua audição.

6. Seleção de Modo

Pressione o botão de controle para alternar entre Ganho do Microfone, Aprimoramento de Voz, Volume dos Fones de Ouvido e Mixagem entre o Microfone/PC.

7. Ganho Automático

Pressione o botão de controle por 5 segundos e fale no microfone até que a faixa LED acenda por completo.

Verde = ganho ideal definido com sucesso.

Vermelho = repita o processo.

8. Silencie

Toque no sensor capacitivo na parte de trás para silenciar ou reativar o som.

9. Personalize

Toque no painel frontal para personalizar seu setup. Encontre novos designs em [elgato.com](https://www.elgato.com).

TR

1. Yazılım

Başlamak için Elgato Wave Link uygulamasını indirin. elgato.com/download Stream Deck kullanıcıları ses mikslarını ve Wave cihazlarını Elgato Alışveriş Merkezinden edinebilecekleri Wave Link eklentisi ile denetleyebilirler. marketplace.elgato.com

2. Bilgisayara bağlama

Wave XLR'i birlikte gelen USB-C kablsu ile bilgisayarınıza bağlayın. En iyi performans için doğrudan bağlayın ve USB göbekleri kullanmaktan kaçının.

3. Phantom kablosu

⚠️ Kondensatör mikrofon = 48V LED AÇIK olmalıdır.

Dinamik mikrofon = 48V LED KAPALI olmalıdır.

Phantom kablosu varsayılan olarak etkindir ve Wave Link uygulamasından etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir.

4. Mikrofon

Mikrofonunuzu standart bir XLR kablosu kullanarak (erkekten dışı konnektörlere) bağlayın.

5. Kulaklık

Kulaklığınızı 3.5 mm girişe takın.

⚠️ Dikkat simgesi Kulaklarınızı korumak için ekran ses seviyesini orta seviyede tutun!

6. Mod seçimi

Mikrofon kazancı, ses geliştirici, kulaklık ses seviyesi ve mikrofon/bilgisayar miksi arasında geçiş yapmak için kontrol kadranına basın.

7. Otomatik kazanç sihirbazı

Kontrol düğmesine 5 saniye boyunca basıp, LED şerit tamamen yanınca kadar mikrofonu konuşun.

Yeşil = en uygun kazanç başarıyla ayarlandı,

Kırmızı = işlemi tekrarla.

8. Sesi kapatma

Sesi açmak veya kapatmak için arka taraftaki kapasitif sensöre dokunun.

9. Kişiselleştirme

Kurulumunuzu kişiselleştirmek için yüzey panelini değiştirin. elgato.com adresinden yeni tasarımlara ulaşabilirsiniz.

1. Λογισμικό

Κατεβάστε την εφαρμογή Elgato Wave Link για να ξεκινήσετε. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Οι χρήστες Stream Deck μπορούν να ελέγχουν ηχητικές μείξεις και συσκευές Wave με την προσθήκη Wave Link από την Elgato Marketplace. [marketplace.elgato.com](https://www.elgato.com/marketplace)

2. Σύνδεση σε υπολογιστή

Συνδέστε το Wave XLR στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C που παρέχεται. Για βέλτιστη απόδοση, πραγματοποιήστε άμεση σύνδεση και αποφύγετε τη χρήση διανομέων USB.

3. Ρεύμα-φαντομάς

⚠ Πυκνωτικό μικρόφωνο = η λυχνία LED 48V πρέπει να είναι ANAMMENH. Δυναμικό μικρόφωνο = η λυχνία LED 48V πρέπει να είναι ΣΒΗΣΤΗ. Το ρεύμα-φαντομάς είναι ενεργοποιημένο ως προεπιλογή και μπορεί να γίνει εναλλαγή μέσω της εφαρμογής Wave Link.

4. Μικρόφωνο

Συνδέστε το μικρόφωνό σας χρησιμοποιώντας τυπικό καλώδιο XLR (αρσενικές προς θηλυκές συνδέσεις).

5. Ακουστικά

Συνδέστε τα ακουστικά σας στο βύσμα 3,5 mm.

⚠ Εικονίδιο προσοχής Διατηρήστε την ένταση ήχου παρακολούθησης σε μέτριο επίπεδο για να προστατεύσετε την ακοή σας!

6. Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Πατήστε το καντράν ελέγχου για εναλλαγή μεταξύ απολαβής μικροφώνου, ενισχυτή φωνής, έντασης ήχου ακουστικών και μίξη μικροφώνου/υπολογιστή.

7. Οδηγός αυτόματης απολαβής

Πατήστε το κουμπί ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα και μιλήστε στο μικρόφωνο μέχρι η ταινία LED να είναι πλήρως αναμμένη.

Πράσινο = η βέλτιστη απολαβή έχει ρυθμιστεί με επιτυχία,
Κόκκινο = επανάληψη διαδικασίας.

8. Σίγαση

Αγγίξτε τον πυκνωτικό αισθητήρα στο πίσω μέρος για σίγαση ή κατάργηση της σίγασης.

9. Εξατομίκευση

Αλλάξτε την πρόσοψη για να εξατομικεύσετε τη διαμόρφωσή σας. Διατίθενται νέα σχέδια στο [elgato.com](https://www.elgato.com).



1. Oprogramowanie

Aby rozpocząć, pobierz aplikację Elgato Wave Link. elgato.com/download Użytkownicy urządzeń Stream Deck mogą sterować miksami audio i urządzeniami Wave za pomocą wtyczki Wave Link Plugin z Elgato Marketplace. marketplace.elgato.com

2. Podłączanie do komputera

Podłącz Wave XLR do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB-C. Aby uzyskać optymalną wydajność, podłączaj bezpośrednio i unikaj używania koncentratorów USB.

3. Zasilanie fantomowe

⚠ Mikrofon pojemnościowy = dioda LED 48V musi być włączona. Mikrofon dynamiczny = dioda LED 48V musi być wyłączona.Zasilanie fantomowe jest domyślnie włączone i można je przełączać w aplikacji Wave Link.

4. Mikrofon

Podłącz mikrofon za pomocą standardowego kabla XLR (złącza męsko-żeńskie).

5. Słuchawki

Podłącz słuchawki do złącza 3,5 mm.

⚠ Ikona uwagi Utrzymuj umiarkowaną głośność monitorowania, aby chronić swój słuch!

6. Wybór trybu

Naciśnij pokrętkę sterującą, aby przełączać między trybami Wzmocnienie mikrofonu, Wzmacniacz głosu, Głośność słuchawek i Miks mikrofon/komputer.

7. Kreator automatycznego wzmocnienia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 5 sekund i mów do mikrofonu, aż pasek LED zaświeci się całkowicie.

Zielony = optymalne wzmocnienie zostało ustawione pomyślnie
Czerwony = powtórz proces.

8. Wyciszenie

Dotknij czujnika pojemnościowego z tyłu urządzenia, aby wyciszyć lub anulować wyciszenie.

9. Dostosowanie

Wymień płytę czołową, aby spersonalizować swoją konfigurację. Świeże wzory są dostępne na stronie elgato.com.

1. Приложение

Загрузите Elgato Wave Link, чтобы начать работу. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Пользователи Stream Deck могут использовать для работы с аудиомиксами и устройствами Wave плагин Wave Link, доступный на Elgato Marketplace. [marketplace.elgato.com](https://www.elgato.com/marketplace)

2. Подключение к ПК

Подключите Wave XLR к компьютеру кабелем USB-C, входящим в комплект поставки. По возможности не используйте USB-концентраторы — они не обеспечивают оптимального быстродействия.

3. Фантомное питание

⚠ Конденсаторный микрофон = светодиод 48 В должен гореть! Динамический микрофон = светодиод 48 В должен быть выключен! Фантомное питание по умолчанию включено; изменить это можно в приложении Wave Link.

4. Микрофон

Подключите микрофон с помощью стандартного кабеля XLR (коннектор «штырек» → «гнездо»).

5. Наушники

Подключите наушники в гнездо 3,5 мм.

⚠ Установите умеренный уровень громкости — помните, что чрезмерная громкость негативно влияет на слух!

6. Выбор режима

Для выбора режима (усиление микрофона, усиление голоса, звук наушников, микс «микрофон/ПК») нажимайте ручку регулировки.

7. Мастер автоматической настройки усиления

Удерживайте кнопку нажатой на протяжении 5 секунд и говорите в микрофон, пока не засветится вся цепочка светодиодов.

Зеленый = оптимальное усиление установлено;
красный = повторите процедуру.

8. Отключение звука

Для включения или отключения звука нажмите на емкостный сенсор на задней стороне.

9. Персонализация

Чтобы добавить устройству индивидуальности, переднюю панель при желании легко заменить. Различные варианты дизайна доступны в магазине [elgato.com](https://www.elgato.com).

1. ソフトウェア

Elgato Wave Linkアプリをダウンロードして、すぐ始めましょう。
[elgato.com/download/Stream Deck](https://www.elgato.com/download/Stream-Deck)を使用している場合、Elgato MarketplaceからWave LinkプラグインをダウンロードしてオーディオミックスやWaveデバイスのコントロールが可能です。
marketplace.elgato.com

2. PCに接続する

付属のUSB-Cケーブルを使用してWave XLRをPCに接続します。最適なパフォーマンスを得るためには、USBハブは使用せず、直接PCに接続してください。

3. ファンタム電源

⚠️ コンデンサーマイクをご使用の場合は48V LEDが点灯、ダイナミックマイクをご使用の場合は48V LEDが消灯している必要があります。

ファンタム電源はデフォルトでオンになっています。Wave Linkアプリでオン/オフを切り替えられます。

4. マイク

標準的なXLRケーブル(オス端子→メス端子)を使って、マイクを接続します。

5. ヘッドホン

ヘッドホンを3.5mmジャックに接続します。

⚠️ 聴力を保護するために、事前にモニタリングの音量は中音量に設定してください。

6. モードの選択

コントロールダイヤルを押すと、マイクのゲイン、ボイスエンハンサー、ヘッドホンの音量、およびマイク/PC Mixを切り替えられます。

7. オートゲインウィザード

LEDリボンが完全に点灯するまでコントロールボタンを5秒間押し、マイクに話しかけてください。

緑点灯 = 最適なゲインが正常に設定されました。

赤点灯 = 手順を繰り返してください。

8. ミュート

背面のタッチセンサーをタップすると、ミュートのオン/オフを切り替えられます。

9. カスタマイズ

フェースプレートを付け替えることでカスタマイズが可能です。[elgato.com](https://www.elgato.com)から最新デザインをご覧ください。



1. 소프트웨어

시작하려면 Elgato Wave Link 앱을 다운로드하세요.
[elgato.com/download](https://www.elgato.com/download). Stream Deck 사용자는 Elgato Marketplace의
 ave Link 플러그인을 사용하여 오디오 믹스 및 Wave 장치를
 제어할 수 있습니다 marketplace.elgato.com

2. PC 연결

동봉된 USB-C 케이블을 사용하여 Wave XLR을 컴퓨터에
 연결하세요. 최적의 성능을 위해 직결을 권장하며, USB 허브
 사용은 피하시기 바랍니다.

3. 팬텀 파워

⚠ 콘덴서 마이크 = 48V LED가 반드시 켜져 있어야 합니다.
다이나믹 마이크 = 48V LED가 반드시 꺼져 있어야 합니다. 팬텀
 파워는 기본적으로 켜져 있으며, Wave Link 앱을 통해 켜고 끌
 수 있습니다.

4. 마이크

표준 XLR 케이블(수 커넥터 - 암 커넥터)을 사용하여 마이크를
 연결하세요.

5. 헤드폰

헤드폰을 3.5mm 잭에 연결합니다.

**⚠ 청각을 보호하기 위해 모니터링 음량을 적절한 수준으로
 유지하세요!**

6. 모드 선택

컨트롤 다이얼을 누르면 마이크 게인, 보이스 인핸서, 헤드폰
 음량, 마이크/PC 믹스 사이를 전환할 수 있습니다.

7. 자동 게인 마법사

제어 버튼을 5초간 누르고 LED 리본이 완전히 켜질 때까지
 마이크에 대고 말합니다.

녹색 = 최적의 게인값이 성공적으로 설정되었습니다. **빨간색** =
 이 과정을 반복하세요.

8. 음소거

뒷에 있는 터치 센서를 탭하면 음소거를 하거나 음소거가
 해제됩니다.

9. 커스터마이징

페이스 플레이트를 교체하여 나만의 셋업을 연출할 수
 있습니다. [elgato.com](https://www.elgato.com)에서 최신 디자인을 만나보세요.

1. 配套软件

下载 Elgato Wave Link App 来开始。
[elgato.com/download](https://www.elgato.com/download) Stream Deck 用户可以从 Elgato Marketplace 下载 Wave Link 插件来控制音频混音和 Wave 设备。marketplace.elgato.com

2. 接上 PC

请使用随附的 USB-C 数据线将 Wave XLR 连接到电脑。为了获得最佳性能，请直接连至电脑，避免通过 USB 集线器连接。

3. 幻象电源

▲ 电容式麦克风 = 必须开启 48V LED。动圈式麦克风 = 必须关闭 48V LED。

默认开启幻象电源，并可以通过 Wave Link App 打开或关闭。

4. 麦克风

请使用标准 XLR (卡农头) 线 (公转母接头) 连接麦克风。

5. 耳机

将耳机连接到 3.5mm 插孔。

▲ 请将监听音量调整至最适合大小以保护你的听力!

6. 模式选择

按下控制旋钮以在麦克风增益、语音增强器、耳机音量和麦克风/电脑混音之间切换。

7. 自动增益向导

长按按钮 5 秒，然后对着麦克风说话，直到 LED 灯带完全亮起。

绿色 = 已成功设置最佳增益

红色 = 需重复此过程。

8. 静音

轻触背后的电容传感器以静音或取消静音。

9. 自定义

轻松更改面板以自定义你的设置。你可前往 [elgato.com](https://www.elgato.com) 查看全新设计。

(TW)

1. 軟體

下載Elgato Wave Link應用程式以開始。

[elgato.com/download Stream Deck](https://www.elgato.com/download/StreamDeck) 使用者可透過 Elgato Marketplace 的 Wave Link 外掛程式，輕鬆控制音訊混音與 Wave 裝置。 marketplace.elgato.com

2. 連結至電腦

使用隨附的 USB-C 線，將 Wave XLR 連接到您的電腦。為確保最佳效能，請直接連接至電腦，避免使用 USB 集線器。

3. 幻象電源

⚠ 電容式麥克風 = 必須開啟 48V LED。 動圈式麥克風 = 必須關閉 48V LED。

幻象電源預設為啟用，並可透過 Wave Link 應用程式切換。

4. 麥克風

請使用標準 XLR 線 (公對母接頭) 連結麥克風。

5. 耳機

將耳機連接到 3.5 mm Jack 連接埠。

⚠ 請保持螢幕音量適中，以免損害聽力！

6. 模式選擇

使用控制旋鈕切換麥克風增益、人聲增強、耳機音量和麥克風/電腦混音。

7. 自動增益精靈

按住控制按鈕 5 秒鐘，並同時對著麥克風說話，直到 LED 燈條完全亮起。

綠燈亮起表示增益設定成功，
紅燈亮起則表示需重新操作。

8. 靜音

輕觸背面的電容式感應器即可靜音或取消靜音。

9. 自訂

切換面板讓您的設定更合用。 歡迎前往 [elgato.com](https://www.elgato.com) 查看全新設計。

AR

1. جمان ربل

عدبدال Elgato Wave Link قي ببطت لي زنتب مق

يف مكحتلا? Stream Deck يمدختسمل نكمي elgato.com/download يفاضلا قحلمل مادختساب Wave قزج أو يتوصللا جي زمللا Marketplace.elgato.com

2. يصخش للا رتوي بملكلا زا ج ب لي صوتلاب مق

كب صاخلا رتوي بملكلا زا ج ب Wave XLR زا ج لي صوتلاب مق لي صوتلاب مق، اءا لضفأل قفرمل USB-C لبك مادختساب USB. تاغزوم مادختساب بنجتو قرشابم

3. موتناف قق اط

LED. عوض لي غشت بجي تلوف 48 = فتكملل نوفوركيملا **LED.** عوض لي غشت فاق ي بجي تلوف 48 = يكي مان ي دلل نوفوركيملا **LED.**

اهفاق ي! وأ اهل ي غفت نكم يو ابيضا رتفا موتناف قق اط لي غفت مبي **Wave Link.** قي ببطت ربغ

4. نوفوركيملا

تال صوم) ي ساقي XLR لبك مادختساب نوفوركيملا لي صوتلاب مق (يشنلا رلكذ

5. سارلا تاغامس

مم 3.5 قرطق غلبي يذلا سبقملاب سارلا تاغامس لي صوتلاب مق **الذتعم قبقارملا توصي وتسم يلع ظفاح** هي بنتلل زمر! **لكعمس ققي امحل**

6. عضولا راي تخا

Mic Gain و Voice Enhancer و Headphone Volume و Mic/PC Mix نيب لي دبتلل مكحتلا صرق يلع طغضا

7. توصللا ميخصت يفي ئاقلتلل مكحتلا جلا عم

نوفوركيملا يفي شدحتون او 5 قدمل مكحتلا رز يلع طغضا لمكلاب LED طيرش ءيضي يتح

حاجنب لثملا ميخصتلا يوتسم نيبي عت مت = رضخ او، قيلعمل راركت ي جري = رمح

8. توصللا متهك

قيفلخلل ءهجلل يلع دوجومل قيو عسلا رعشتسم يلع طغضا توصللا متهك ءاغل! وأ توصللا متهك

9. صي صختلا

رفوتت لك تاداع! صي صختل قلو وسب قه ج اولل لي دبتلل مق elgato.com عقوم يلع قديج تامي مصلت

設備名稱 Equipment name: 麥克風調音台		型號(型式) Type designation (Type): 20MAN9901				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 / Restricted Substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元器件	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
配件(USB線)	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 1: "Exceeding 01 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
Note 2: "○" indicates the percentage content of restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/Tv technician for help

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body. For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)

l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Applicant Name (상호명): Corsair Memory, Inc.

Product Name (제품명칭): Wave XLR MK.2

M/N (모델명 [型號]): 20MAN9901

Manufactured Year & Month (제조연월): Please refer to gift box sticker

Manufacturer & Origin (제조사 및 제조국가): Corsair Memory, Inc. / Please refer to gift box sticker



A/S : (주)컴스빌, 1522-1460

R-R-CSI-20MAN9901

CORSAIR MEMORY, Inc. 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA
CORSAIR MEMORY, BV. Womerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands
CORSAIR COMPONENTS, Ltd. 1020 Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, RG41 5TS, UK
Copyright 2020-2025 Corsair Memory Inc. All rights reserved.
Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective owner.

Part: 51MAN9902

elgato       /elgato