



WAVE XLR PRO

Quick Start Guide

Contents


EN	Quick Start Guide	02	BR	Guia de Início Rápido	20
FR	Guide de prise en main rapide	11	TR	Hızlı Kurulum Rehberi	21
DE	Kurzanleitung	12	GR	Σύντομος οδηγός	22
ES	Guía de inicio rápido	13	PL	Skrócona instrukcja	23
IT	Guida rapida	14	RU	Краткое руководство	24
NL	Snelstartgids	15	JA	クイックスタートガイド	25
FI	Pikaopas	16	KO	퀵 스타트 가이드	26
DK	Lynstart guide	17	CN	快速入门指南	27
NO	Hurtigveiledning	18	TW	快速入門指南	28
SV	Kom igång	19	AR	دليل البدء السريع	29


Wave XLR Pro is your all-in-one audio solution, replacing a complete sound studio to deliver these standout features:

- 5 independent hardware mixes
- Zero-latency mixing & monitoring
- Dual USB support
- Extensive audio connectivity
- DSP real-time FX suite
- Anti-clipping technology
- 2 reference-grade mic preamps
- 2 high-power headphone outputs
- Seamless Stream Deck integration
- And much more



Wave XLR Pro operates as a fully stand-alone solution without built-in hardware controls: All functions and settings are accessed in the Wave Link app. For an enhanced mixing experience, we recommend pairing Wave XLR Pro with a Stream Deck + controller (sold separately). This combination gives you hands-on hardware control over all mixes, the flexibility to customize your control surface, real-time level meters and parameter displays, and the ability to automate your production workflow—unlocking endless creative possibilities.





1. Software




Download Elgato Wave Link to get started.
elgato.com/download



Have a Stream Deck? Get the Wave Link plugin from Elgato Marketplace for instant, hands-on control.
marketplace.elgato.com


2. Connect to a PC



Use the supplied USB-C cable to connect Wave XLR Pro to your computer via the HOST port.

For optimal performance, avoid connecting via a USB hub.


3. Microphones



Connect your microphones to the XLR ports using standard XLR cables (male-to-female connectors).


Phantom power is enabled by default and can be toggled in the Wave Link app.

4. Headphones



Connect your headphones to the ports labeled 1 (front) and 2 (back).
Only connect one pair of headphones per back and front.

5. USB-C I/O




Connect your phone, console, or second PC for a seamless dual PC setup.

This port supports most USB Audio Class devices, though some proprietary systems, such as Xbox, are not compatible.

Please note that this port does not charge devices.

6. Line I/O



The Line I/O ports allow you to receive (In) and send (Out) analog line-level signals from/to a wide range of devices, including field recorders, sample players, audio interfaces, mixers, cameras, and more.



1. Logiciel

Pour commencer, téléchargez Elgato Wave Link. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Vous possédez un Stream Deck ? Téléchargez le plug-in Wave Link sur Elgato Marketplace pour tout contrôler instantanément avec des commandes physiques. marketplace.elgato.com

2. Connexion au PC

Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter Wave XLR Pro à votre ordinateur via le port HOST.

Pour des performances optimales, évitez d'utiliser un hub USB.

3. Micros

Branchez vos micros aux ports XLR avec des câbles XLR standards (mâle vers femelle).

L'alimentation fantôme est activée par défaut et peut être désactivée ou réactivée dans l'application Wave Link.

4. Casque

Branchez vos casques aux ports 1 (avant) et 2 (arrière). Ne connectez qu'un seul casque à l'avant et un seul casque à l'arrière.

⚠ Pour protéger votre audition, ne montez pas trop le volume!

5. Entrées et sorties USB-C

Branchez votre téléphone ou votre console, ou un autre PC pour profiter d'une configuration double PC sans souci. Ce port est compatible avec la plupart des appareils USB Audio Class, mais certains systèmes propriétaires comme la Xbox ne sont pas compatibles.

Ce port ne permet pas de recharger des appareils.

6. Entrées et sorties ligne

Les ports d'entrée et de sortie ligne permettent de recevoir (In) et d'envoyer (Out) des signaux analogiques de niveau ligne depuis ou vers une grande variété d'appareils : enregistreurs portables, samplers, interfaces audio, consoles de mixage, caméras, etc.



1. Software

Lade zum Loslegen Elgato Wave Link herunter. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Besitzt du ein Stream Deck? Hol dir das Wave Link Plugin aus dem Elgato Marketplace für direkte Audio-Steuerung am Stream Deck. marketplace.elgato.com

2. Mit dem PC verbinden

Verbinde Wave XLR Pro mithilfe des beiliegenden USB-C Kabels über den HOST-Port mit deinem Computer.

Vermeide für bestmögliche Leistung den Anschluss an USB-Hubs.

3. Mikrofone

Verbinde die Mikrofone mithilfe von herkömmlichen XLR-Kabeln (mit Male- und Female-Stecker).

Die Phantomspeisung ist standardmäßig aktiviert und kann in der Wave Link App umgeschaltet werden.

4. Kopfhörer

Schließe die Kopfhörer an die mit 1 (vorn) und 2 (hinten) gekennzeichneten Ausgänge an. Verwende pro Ausgang nur ein Kopfhörerpaar.

⚠ Halte die Abhörlautstärke moderat, um dein Gehör zu schützen!

5. USB-C I/O

Verbinde Telefon, Konsole oder einen zweiten PC für Dual-PC-Setups. Dieser Port unterstützt die meisten USB Audio Class-Geräte, einige proprietäre Systeme wie die Xbox sind allerdings nicht kompatibel. **Dieser Port ist nicht zum Laden von Geräten geeignet.**

6. Line I/O

Mit den Line In und Out Ports empfängst und sendest du analoge Audiosignale mit Line-Pegel von und zu externen Geräten wie Audio-recordern, Samplern, Audioschnittstellen, Mischpulten, Kameras und mehr.



1. Software

En primer lugar, descarga Elgato Wave Link [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

¿Tienes un Stream Deck? Descarga el plugin Wave Link desde Elgato Marketplace para disponer de control directo e instantáneo. marketplace.elgato.com

2. Conéctalo al ordenador

Usa el cable USB-C incluido para conectar el puerto HOST de tu Wave XLR Pro al ordenador.

Para un funcionamiento óptimo, no uses un hub USB.

3. Micrófonos

Conecta tus micrófonos a los conectores XLR con cable XLR estándar (conectores de macho a hembra).

La alimentación phantom se activa de forma predeterminada y se puede gestionar desde la app Wave Link.

4. Auriculares

Conecta tus auriculares a los puertos etiquetados como 1 (delantero) y 2 (trasero). Conecta solo un par de auriculares en la parte frontal y otro en la parte trasera.

⚠ ¡Mantén un volumen moderado en el monitoreo para evitar daños en los oídos!

5. E/S por USB-C

Conecta tu teléfono, consola u otro ordenador para disfrutar de la integración perfecta de dos ordenadores. Este puerto admite la mayoría de dispositivos USB Audio Class, aunque algunos sistemas propietarios, como Xbox, no son compatibles.

Nota: este puerto no carga dispositivos.

6. E/S de línea

Los puertos de E/S de línea (Line I/O) te permiten recibir (In) y enviar (Out) señales analógicas de nivel de línea desde y hacia todo tipo de dispositivos como grabadoras de campo, reproductores de samples, interfaces de audio, mezcladores, cámaras y demás.



1. Software

Scarica Elgato Wave Link per iniziare. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Possiedi uno Stream Deck? Scarica il plug-in Wave Link da Elgato Marketplace per controllare tutto con i tasti. marketplace.elgato.com

2. Collegati a un PC

Usa il cavo USB-C fornito in dotazione per collegare Wave XLR Pro al tuo computer tramite la porta HOST.

Per ottenere le migliori prestazioni, evita il collegamento tramite hub USB.

3. Microfoni

Collega i tuoi microfoni alle porte XLR con dei cavi XLR standard (con connettori maschio e femmina). **L'alimentazione phantom è attivata per default e può essere attivata o disattivata nell'app Wave Link.**

4. Cuffie

Collega le tue cuffie alle porte 1 (frontale) e 2 (posteriore). Collega solo una cuffia per porta.

⚠ Mantieni un volume di monitoraggio moderato per evitare danni all'udito!

5. USB-C I/O

Connetti il tuo telefono, la console o un secondo PC per una facile configurazione a due PC. Questa porta supporta la maggior parte dei dispositivi USB Audio Class. Tuttavia, alcuni sistemi proprietari, come la Xbox, non sono compatibili.

Nota che questa porta non carica i dispositivi.

6. Linea I/O

Le porte d'ingresso e uscita di linea permettono di ricevere (In) e inviare (Out) segnali analogici con livello di linea da e verso una vasta gamma di dispositivi, inclusi registratori, campionatori, interfacce audio, mixer, strumenti, videocamere e altro.



1. Software

Download Elgato Wave Link om aan de slag te gaan. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Heb je een Stream Deck? Download de Wave Link-plug-in van Elgato Marketplace voor directe, praktische bediening. marketplace.elgato.com

2. Sluit aan op een pc

Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om Wave XLR Pro via de HOST-poort aan te sluiten op de computer.

Voor optimale prestaties is het beter aansluiting via een USB-hub te vermijden.

3. Microfoons

Sluit je microfoons aan op de XLR-poorten met standaard XLR-kabels (mannelijke-naar-vrouwelijke connectors).

Fantomvoeding is standaard ingeschakeld. Dit kan worden ingesteld via de Wave Link-app.

4. Hoofdtelefoon

Sluit je hoofdtelefoon aan op de poorten 1 (voorkant) en 2 (achterkant). Sluit slechts één hoofdtelefoon per voor- en achterkant aan.

⚠ Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen!

5. USB-C I/O

Sluit je telefoon, console of tweede pc aan voor een naadloze dubbele pc-setup. Deze poort ondersteunt de meeste USB Audio Class-apparaten, hoewel sommige gesloten systemen, zoals Xbox, niet compatibel zijn.

Houd er rekening mee dat deze poort apparaten niet oplaadt.

6. Line I/O

Met de Line I/O-poorten kun je analoge line-level signalen ontvangen (In) en versturen (Out) van/naar een breed scala aan apparaten, waaronder fieldrecorders, sample players, audio-interfaces, mixers, camera's en meer.

1. Ohjelmisto

Aloita lataamalla Elgato Wave Link. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Onko sinulla Stream Deck? Lataa Wave Link -lisäosa Elgato Marketplacesta, se tarjoaa välittömän ja käytännöllisen ohjaustavan. [marketplace.elgato.com](https://www.marketplace.elgato.com)

2. Yhdistä tietokoneeseen

Kytke Wave XLR Pro -laitteen HOST-portti tietokoneeseen käyttämällä laitteen mukana toimitettua USB-C-kaapelia. Vältä kytkemästä sitä USB-keskittimeen, sillä tämä heikentää suorituskykyä.

3. Mikrofonit

Kytke mikrofonit XLR-portteihin käyttämällä tavallisia XLR-kaapeleita (liittimet uroksesta naaraaseen).

Phantomsyöttö on oletusarvoisesti päällä ja sen tilaa voi vaihtaa Wave Link -sovelluksessa.

4. Kuulokkeet

Kytke kuulokkeet portteihin 1 (edessä) ja 2 (takana). Älä kytke etuosaan enempää kuin yhden kuulokkeet, äläkä takaosaan enempää kuin yhden kuulokkeet.

⚠ Vältä kuulovaurioita, älä nosta monitoroinnin äänentasoa liian voimakkaaksi!

5. USB-C I/O

Kytke puhelin, konsoli tai toinen PC saumatonta kahden PC:n järjestelmää varten. Tämä portti tukee useimpia USB Audio-luokan laitteita, mutta jotkin valmistajakohtaiset järjestelmät, kuten Xbox, eivät ole sen kanssa yhteensopivia.

Huomaa, että tämä portti ei syötä laitteille latausvirtaa.

6. Linjatasoinen I/O

Linjatasoiset I/O-portit mahdollistavat analogisten linjatasoisten signaalien vastaanoton (In) ja lähetyksen (Out) erilaisten laitteiden kanssa, mukaan lukien kannettavat tallentimet, ääninäytesoittimet, audiorajapinnat, mikserit, kamerat jne.



1. Software

Download Elgato Wave Link for at komme i gang. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Har du et Stream Deck? Få Wave Link-pluginnet fra Elgato Marketplace for at få konfigurationsmuligheder med det samme. marketplace.elgato.com

2. Opret forbindelse til en PC

Brug det medfølgende USB-C-kabel til at forbinde Wave XLR Pro med din computer via HOST-porten.

Undgå at oprette forbindelse via en USB-port for at få optimal ydeevne.

3. Mikrofoner

Forbind dine mikrofoner til XLR-portene vha. XLR-standardkabler (han til hun-stik).

Phantom power er aktiveret som standard og kan slås til og fra i Wave Link-appen.

4. Hovedtelefoner

Forbind dine hovedtelefoner til portene, der er markeret med 1 (foran) og 2 (bagpå). Forbind kun ét par hovedtelefoner hhv. foran og bagpå.

⚠ Sørg for at holde monitorlydstyrken moderat for at undgå høreskader.

5. USB-C I/O

Forbind din telefon, konsol eller anden PC for at få en strømledet PC-opsætning med to PC'er. Denne port understøtter de fleste USB Audio Class-enheder, men visse systemer, f.eks. Xbox, er ikke kompatible. **Bemærk, at denne port ikke oplader enheder.**

6. Line I/O

Line I/O-portene gør det muligt for dig at modtage (In) og sende (Out) analoge linjeniveausignaler fra/til en lang række enheder, herunder diktafoner, sampleafspillere, lydinterfaces, mixere, kameraer m.m.



1. Programvare

Last ned Elgato Wave Link for å komme i gang. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Har du Stream Deck? Skaff deg Wave Link-tillegget fra Elgato Marketplace for umiddelbar, praktisk kontroll. [marketplace.elgato.com](https://www.marketplace.elgato.com)

2. Koble til PC

Bruk den medfølgende USB-C-kabelen til å koble Wave XLR Pro til datamaskinen via HOST-porten.

Unngå å koble til via en USB-hub, for optimal ytelse.

3. Mikrofoner

Koble mikrofonene til XLR-portene med standard XLR-kabler (han-til-hun-kontakter).

Fantomkraft er aktivert som standard og kan slås på i Wave Link-appen.

4. Hodetelefoner

Koble hodetelefonene til portene merket 1 (foran) og 2 (bak). Koble kun til ett par hodetelefoner per bak og foran.

⚠ Hold monitorvolumet moderat for å unngå hørselsskade!

5. USB-C I/O

Koble til telefonen, konsollen eller den andre PC-en for et sømløst dobbelt PC-oppsett. Denne porten støtter de fleste USB Audio Class-enheter, selv om enkelte proprietære systemer, for eksempel Xbox, ikke er kompatible.

Vær oppmerksom på at denne porten ikke lader enheter.

6. Linje I/O

Line I/O-portene lar deg motta (in) og sende (out) analoge linjenivåsignaler fra/til et bredt spekter av enheter, inkludert feltoptakere, samplere, lydgrensesnitt, mikserer, kameraer og mer.



1. Programvara

Börja genom att hämta Elgato Wave Link. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Har du en Stream Deck? Hämta Wave Link-insticksprogrammet från Elgato Marketplace för direkt och praktisk styrning. marketplace.elgato.com

2. Anslut till en dator

Anslut Wave XLR Pro till datorn via HOST-porten med den medföljande USB-C-kabeln. **För optimal prestanda ska du undvika att ansluta via en USB-hubb.**

3. Mikrofoner

Anslut dina mikrofoner till XLR-portarna med XLR-standardkablar (han-till-hon-kontakter). **Fantomspänning är aktiverad som standard och kan avaktiveras i Wave Link-appen.**

4. Hörlurar

Anslut dina hörlurar till portarna som är märkta 1 (fram) och 2 (bak). Anslut bara ett par hörlurar fram respektive bak.

⚠ Se till att medhörningsvolymen inte är för hög för att undvika hörselskador!

5. I/O via USB-C

Anslut din telefon, konsol eller en andra dator för en smidig installation med två datorer. Den här porten stöder de flesta USB Audio Class-enheter, även om vissa egenutvecklade system som till exempel Xbox inte är kompatibla.

Observera att den här porten inte laddar enheter.

6. I/O via linjeport

I/O-linjeportarna gör det möjligt att ta emot (In) och skicka (Out) analoga signaler på linjenivå från/till en mängd olika enheter, inklusive fältinspelare, samplers, ljudgränssnitt, mixrar, kameror m



1. Software

Baixe o Elgato Wave Link para começar. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Você tem um Stream Deck? Obtenha o plugin Wave Link no Elgato Marketplace para ter controle instantâneo. marketplace.elgato.com

2. Conecte ao PC

Use o cabo USB-C fornecido para conectar o Wave XLR Pro ao computador pela porta HOST. **Para ter o desempenho ideal, evite usar um hub USB para conectar o dispositivo.**

3. Microfones

Use cabos XLR padrão (com extremidades macho para fêmea) para conectar os microfones às portas XLR.

O phantom power fica ligado por padrão e pode ser alternado no app Wave Link.

4. Fones de Ouvido

Conecte fones de ouvido às portas 1 (frontal) e 2 (traseira). Conecte apenas um por porta.

⚠ Mantenha um volume de monitoração moderado para evitar danos auditivos.

5. E/S USB-C

Conecte seu telefone, console ou segundo PC para ter um setup simples com dois PCs. Esta porta é compatível com a maioria dos dispositivos de áudio USB, embora alguns sistemas proprietários, como o Xbox, sejam incompatíveis. **Note que esta porta não carrega dispositivos.**

6. E/S de Linha

As portas E/S de Linha permitem receber (In) e enviar (Out) sinais analógicos com nível de linha entre diversos dispositivos, incluindo gravadores, amostradores, interfaces de áudio, mixers, câmeras e outros.



1. Yazılım

Başlamak için Elgato Wave Link'i indirin. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Stream Deck'iniz var mı? Anında ve pratik denetim için Elgato Alışveriş Merkezi'nden Wave Link eklentisini yükleyin. marketplace.elgato.com

2. Bir bilgisayara bağlayın

Wave XLR Pro'yu birlikte gelen USB-C kablosunu kullanarak Sunucu (HOST) bağlantı noktasından bilgisayarınıza bağlayın.

En iyi performans için USB bağlantı göbeğiyle bağlantıdan kaçın.

3. Mikrofonlar

Standart XLR kablolarını kullanarak mikrofonlarınızı XLR bağlantı noktalarına bağlayın (erkekten dişi konnektörlere).

Phantom kablosu varsayılan olarak etkindir ve Wave Link uygulamasından etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir.

4. Kulaklık

Kulaklığınızı 1 (ön) ve 2 (arka) olarak etiketlenmiş bağlantı noktalarına bağlayın. Ön ve arka bağlantıların her birine sadece bir çift kulaklık bağlayın.

⚠ Kulaklarınızın zarar görmemesi için ekran sesini orta seviyede tutun!

5. USB-C Giriş/Çıkışı

Telefonunuzu, konsolunuzu veya ikinci bilgisayarınızı bağlayarak kolayca ikili bilgisayar kurulumları yapın.

Bu bağlantı noktası USB ses sınıfı cihazlarının çoğunu destekler, yine de Xbox gibi bazı özel sistemlerle uyumlu değildir.

Lütfen bu bağlantı noktasının cihazları şarj etmediğini unutmayın.

6. Giriş/Çıkış hattı

Giriş/çıkış hattı bağlantı noktaları, alan kaydediciler, örnekleyici oynatıcılar, ses arabirimleri, mikserler, kameralar ve daha birçok cihazdan analog hat seviyesi sinyallerini almanıza (In) ve göndermenize (Out) olanak sağlar.



1. Λογισμικό

Κατεβάστε το Elgato Wave Link για να ξεκινήσετε. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Έχετε Stream Deck; Αποκτήστε το πρόσθετο Wave Link από το Elgato Marketplace για άμεσο, πρακτικό έλεγχο. marketplace.elgato.com

2. Σύνδεση σε υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-C που παρέχεται για να συνδέσετε το Wave XLR Pro με τον υπολογιστή σας μέσω της θύρας HOST.

Για βέλτιστη απόδοση, αποφύγετε τη σύνδεση μέσω διανομέα USB.

3. Μικρόφωνα

Συνδέστε τα μικρόφωνα σας στις θύρες XLR χρησιμοποιώντας τυπικά καλώδια XLR (αρσενικές προς θηλυκές συνδέσεις).

Το ρεύμα-φαντομάς είναι ενεργοποιημένο ως προεπιλογή και μπορεί να γίνει εναλλαγή στην εφαρμογή Wave Link.

4. Ακουστικά

Συνδέστε τα ακουστικά σας στις θύρες που είναι επισημασμένες με 1 (μπροστά) και 2 (πίσω). Συνδέστε μόνο ένα ζευγάρι ακουστικά στο μπροστινό και ένα στο πίσω μέρος.

⚠ Διατηρήστε την ένταση ήχου της οθόνης σας σε μέτριο επίπεδο για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στα αυτιά!

5. USB-C I/O

Συνδέστε το τηλέφωνο, την κονσόλα ή έναν δεύτερο υπολογιστή για ένα απρόσκοπτο στήσιμο με δύο υπολογιστές.

Αυτή η θύρα υποστηρίζει τις περισσότερες συσκευές τάξης ήχου USB, όμως μερικά ιδιόκτητα συστήματα, όπως το Xbox, δεν είναι συμβατά.

Να γνωρίζετε ότι αυτή η θύρα δεν φορτίζει συσκευές.

6. Γραμμή I/O

Οι θύρες γραμμής I/O σας επιτρέπουν να λαμβάνετε (In) και να στέλνετε (Out) σήματα επιπέδου αναλογικής γραμμής από και προς μια μεγάλη ποικιλία συσκευών, συμπεριλαμβάνοντας φορητές συσκευές εγγραφής, συσκευές αναπαραγωγής δειγμάτων, διεπαφές ήχου, μείκτες, κάμερες και άλλα πολλά.



1. Oprogramowanie

Aby rozpocząć, pobierz aplikację Elgato Wave Link. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Masz urządzenie Stream Deck? Pobierz wtyczkę Wave Link z Elgato Marketplace, aby uzyskać natychmiastową, praktyczną kontrolę. marketplace.elgato.com

2. Podłączanie do komputera

Użyj dołączonego kabla USB-C, aby podłączyć Wave XLR Pro do komputera poprzez port HOST.

Aby uzyskać optymalną wydajność, unikaj podłączania przez koncentrator USB.

3. Mikrofony

Podłącz mikrofony do portów XLR za pomocą standardowych kabli XLR (złącza męsko-żeńskie). **Zasilanie fantomowe jest domyślnie włączone i można je przetykać w aplikacji Wave Link.**

4. Słuchawki

Podłącz słuchawki do portów oznaczonych 1 (przód) lub 2 (tył). Podłącz tylko jedną parę słuchawek z tyłu lub z przodu.

⚠ Głośność monitora powinna być umiarkowana, aby uniknąć uszkodzenia słuchu!

5. Wejście/wyjście USB-C

Podłącz telefon, konsolę lub drugi komputer, aby uzyskać płynną konfigurację z dwoma urządzeniami. Ten port obsługuje większość urządzeń USB klasy audio, choć niektóre własnościowe systemy, takie jak Xbox, nie są kompatybilne. **Należy pamiętać, że ten port nie umożliwia ładowania urządzeń.**

6. Wejście/wyjście liniowe

Porty wejścia/wyjścia liniowego umożliwiają odbieranie (In) i wysyłanie (Out) analogowych sygnałów liniowych z/do szerokiej gamy urządzeń, w tym rejestratorów terenowych, odtwarzaczy sampli, interfejsów audio, mikserów, kamer i innych.



1. Приложение

Загрузите Elgato Wave Link, чтобы начать работу. elgato.com/download

Есть Stream Deck? Для быстрого и удобного управления аудио загрузите плагин Wave Link с Elgato Marketplace marketplace.elgato.com

2. Подключение к ПК

Подключите Wave XLR Pro к порту HOST вашего компьютера кабелем USB-C, входящим в комплект поставки.

Не используйте USB-концентраторы — они не обеспечивают оптимального быстродействия.

3. Микрофоны

Подключите микрофоны к портам XLR с помощью стандартных кабелей XLR (коннектор «штырек» → «гнездо»).

Фантомное питание по умолчанию включено; изменить это можно в приложении Wave Link.

4. Наушники

Подключите наушники к портам, обозначенным как 1 (впереди) и 2 (сзади). Подключайте не более одной пары наушников с каждой стороны.

⚠ Установите умеренный уровень громкости — помните, что чрезмерная громкость негативно влияет на слух!

5. Вход/выход USB-C

Для одновременной работы с двумя устройствами подключите смартфон, приставку или второй ПК.

Порт поддерживает большинство устройств USB Audio Class, за исключением некоторых специализированных систем, таких как Xbox.

Зарядка устройств через этот порт не поддерживается.

6. Линейный вход/выход

Порты линейного входа/выхода дают возможность получать (In) и отправлять (Out) аналоговые сигналы линейного уровня от широкого ряда устройств, в том числе полевых рекордеров, проигрывателей сэмплов, аудиоинтерфейсов, микшеров, камер и т.д.

1. ソフトウェア

Elgato Wave Linkをダウンロードして始めましょう。[elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Stream Deckをお持ちですか? Elgato MarketplaceからWave Linkプラグインをダウンロードすれば、すぐに使用可能です。
marketplace.elgato.com

2. PCに接続

付属のUSB-Cケーブルを使用して、Wave XLR ProをHostポート経由でPCに接続してください。

最適なパフォーマンスを得るためには、USBハブは使用せず、直接PCに接続してください。

3. マイク

標準的なXLRケーブル(オス端子→メス端子)を使って、マイクを接続します。

ファンタム電源はデフォルトでオンになっています。Wave Linkアプリでオン/オフを切り替えられます。

4. ヘッドホン

ヘッドホンを1(前面) / 2(背面)とラベリングされているポートに接続します。背面と前面にはそれぞれ1つのヘッドホンのみを接続してください。

聴力を保護するために、事前にモニタリングの音量は中音量に設定してください。

5. USB-C I/O

USB-C I/Oポートにはスマホ、コンソール機器、2台目のPCに接続可能です。2台目のPCに接続するとシームレスなデュアルPCセットアップを楽しめます。このポートはほぼ全てのUSBオーディオ対応機器に対応しています。

ただし、Xboxなどの独自システムとの互換性はございません。

このポートからは充電できませんので、ご注意ください。

6. Line I/O

Line I/Oポートからは、フィールドレコーダー、サンプラー、オーディオインターフェース、ミキサー、カメラなど、幅広いタイプのデバイスとアナログラインレベルの信号を受信(In)および送信(Out)が可能です。

(KO)

1. 소프트웨어

시작하려면 Elgato Wave Link를 다운로드하세요. [elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

Stream Deck을 사용하고 계신가요? Elgato Marketplace에서 Wave Link 플러그인을 다운로드하면 신속하고 간편하게 제어할 수 있습니다. marketplace.elgato.com

2. PC에 연결

동봉된 USB-C 케이블을 사용하여 HOST 포트를 통해 Wave XLR Pro를 컴퓨터에 연결하세요. **최적의 성능을 위해 USB 허브를 통한 연결은 피하시기 바랍니다.**

3. 마이크

표준 XLR 케이블(수 커넥터 - 암 커넥터)을 사용하여 마이크를 XLR 포트에 연결하세요.

팬텀 파워는 기본적으로 켜져 있으며, Wave Link 앱에서 켜고 끌 수 있습니다.

4. 헤드폰

헤드폰을 1(전면) 및 2(후면)으로 표시된 포트에 연결하세요. 뒷면과 전면에 각각 하나의 헤드폰만 연결해야 합니다.

⚠ 청력 손상을 방지하기 위해 모니터링 볼륨을 적당한 수준으로 유지하세요!

5. USB-C I/O

스마트폰, 콘솔, 또는 두 번째 PC를 연결하면 원활한 듀얼 PC 셋업을 구성할 수 있습니다. 이 포트는 대부분의 USB 오디오 클래스 장치를 지원합니다. 단, Xbox 같은 일부 독점 시스템과는 호환되지 않습니다. **이 포트는 장치를 충전하는 용도로 사용할 수 없다는 점 유의하시기 바랍니다.**

6. Line I/O

Line I/O 포트를 통해 필드 레코더, 샘플 플레이어, 오디오 인터페이스, 믹서, 카메라 등 다양한 유형의 장치와 아날로그 라인 레벨 신호를 수신(In) 및 전송(Out) 할 수 있습니다.



1. 配套软件

下载 Elgato Wave Link 以开始。[elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

已有 Stream Deck? 那么就从 Elgato Marketplace 获取 Wave Link 插件, 解放双手, 实现即时控制。
marketplace.elgato.com

2. 连接到 PC

使用随附的 USB-C 线将 Wave XLR Pro 连接到电脑的 HOST 接口。

为了获得最佳性能, 请避免通过 USB 集线器连接。

3. 麦克风

使用标准 XLR (卡农头) 线 (公转母接头) 将麦克风连接到 XLR (卡农头) 口。

默认开启幻象电源, 且能通过 Wave Link App 打开或关闭。

4. 耳机

将耳机连接到标有“1”(前面)和“2”(背面)的端口。前面和背面都只能连接一副耳机。

⚠ 请将监听音量调整至最适合大小以避免听力损害!

5. USB-C I/O

连接你的手机、游戏主机或第二台 PC, 实现无缝双 PC 设置。此端口支持大多数 USB Audio Class 设备, 但不兼容某些专有系统, 如 Xbox。 **请注意, 此端口不会为设备充电。**

6. Line I/O

Line In 和 Line Out 端口让你可以从各种设备接收 (输入) 和或向其发送 (输出) 模拟线路电平信号, 包括现场录音器、采样播放器、声卡、混音器、摄像机等。



1. 軟體

下載 Elgato Wave Link 應用程式以開始操作。[elgato.com/download](https://www.elgato.com/download)

已擁有 Stream Deck 嗎? 從 Elgato Marketplace 下載 Wave Link 外掛程式, 享受即時又直覺的操控選項。
marketplace.elgato.com

2. 連結至電腦

使用隨附的 USB-C 線, 將 Wave XLR Pro 透過 HOST 端口連接到您的電腦。 **為了獲得最佳效能, 請避免使用 USB 集線器連接。**

3. 麥克風

使用標準 XLR 線 (公對母接頭) 將麥克風連接到 XLR 端口。

幻象電源預設為啟用, 並可透過 Wave Link 應用程式切換。

4. 耳機

將您的耳機連接到標示為 1 (前方) 和 2 (後方) 的端口。 每個前方和後方端口僅可連接一組耳機。

⚠ 請保持螢幕音量適中, 以免損害聽力!

5. USB-C I/O

連洗手機、主機或另一台電腦, 打造雙 PC 流暢體驗。 端口支援大多數 USB 音訊類裝置, 但 Xbox 等特定專利系統可能不相容。 **請注意, 此端口無法為裝置充電。**

6. Line I/O

Line I/O 端口可讓您接收 (In) 和傳送 (Out) 各種裝置的類比線路訊號, 包括外接錄音機、取樣器、錄音介面、混音器、攝影機等。

AR

1. جمارب ال

Elgato Wave Link ن م Elgato Wave Link يفاضل ا قح ل م ا لى ل ع ل ص ح ا ؟ Stream Deck كى د ل ل ل ه elgato.com/download . ء د ب ل ل Elgato Wave Link ل ل ز ن ت ب م ق Marketplace marketplace.elgato.com . ل م ع ل ا و ل ر و ف ل م ك ح ت ل ل Marketplace

2. ل ص خ ش ل ر ت و ل ب م ك ل ز ا ه ج ل ل ل ص و ت ل ا ب م ق

ل ا ص ت ا ل ا ب ن ج ت ، ء ا د ا ل ل ض ف ا ل . HOST ذ ف ن م ر ب ع ك ب ص ا خ ل ر ت و ل ب م ك ل ز ا ه ج Wave XLR Pro ل ل ص و ت ل ق ف ر م ل USB-C ل ل ب ا ك م د خ ت س ا USB ع ز و م ر ب ع

3. ت ا ن و ف و ر ك ل م ل

(ل ل ث ن ا ل ل ر ك ذ ت ا ل ص و م) ء ل س ا ل ق XLR ت ا ل ب ا ك م ا د خ ت س ا ب XLR ذ ف ا ن م ل ل ل ك ت ا ن و ف و ر ك ل م ل ل ل ص و ت ب م ق

Wave Link ق ل ب ط ت ل ف ا ه ف ا ق ل و ا ا ه ل ل ع ف ت ن ك م ل و ا ل ل ض ا ر ت ف ا م و ت ن ا ف ء ق ا ط ل ل ع ف ت م ت ل

4. س ا ر ل ا ت ا ع ا م س

ت ا ع ا م س ن م د ح ا و ج و ز ل ل ص و ت ب م ق . (ء ل ف ل خ ل ا ء ج ل) 2 و (ء ل م ا م ا ل ا ء ج ل) 1 م ق ر ل ا ب ء ز ل م ل ذ ف ا ن م ل ل ل س ا ر ل ا ت ا ع ا م س ل ل ص و ت ب م ق . ء ل م ا م ا ل ا ء ج ل ا و ء ل ف ل خ ل ا ء ج ل ا ل ف ط ق ف س ا ر ل ا

! ن ذ ا ل ر ر ض ت ب ن ج ت ل ا ل د ت ع م ء ش ا ش ل ت و ص ل و ت س م ل ع ظ ف ا ح

5. USB-C ج ر خ م / ل خ م

USB Audio Class ء ز ه ا م ط ع م ذ ف ن م ل ا ذ ه م ع د ل . ء س ا ل س ب PC ل ز ا ه ج د ا د ع ل ل ن ا ش ل ر ت و ل ب م ك ل ا و ا ب ا ع ل ا ل ز ا ه ج ا ك ف ت ا ه ل ل ص و ت ب م ق ن ح ش ب م و ق ل ا ل ذ ف ن م ل ا ذ ه ن ا ء ط ح ا ل م ل ج ر ل . ء ق ف ا و ت م ر ل ، Xbox ل ث م ، ء ن ل ع م ت ا ك ر ش ل ء ك و ل م م ل ا ء م ط ن ا ل ا ض ع ب ن ا م م ر ل ا ل ع ء ز ه ا ل ا

6. Line ج ر خ م / ل خ م

ل ف ا م ب ، ء ز ه ا ل ا ن م ء س ا و ء ع و م ج م ل ل / ن م ل ط خ ل و ت س م ب ء ل ت ا م ت ت ا ر ا ش ل (Out) ل ا س ر ا و (In) ل ا ب ق ت س ا ك ل Line ج ر خ م / ل خ م ذ ف ا ن م ل ح ل ت د ل م ل ا و ، ت ا ل ا ل ا و ، ل ت و ص ل ا ج ز م ل ا ء ز ه ا و ، ت و ص ل ا ت ا ه ج ا و ، ت ا ن ل ع ل ا ت ا ل غ ش م و ، ء ل ن ا د ل م ل ل ل ج س ت ل ا ء ز ه ا ك ل ذ

設備名稱 Equipment name: 錄音介面 型號(型式) Type designation (Type): 20MAM9901						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 / Restricted Substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電子元器件	—	○	○	○	○	○
配件(USB線)	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %”and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. Note 2: “○” indicates the percentage content of restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/Tv technician for help

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body. For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)

l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Applicant Name (상호명): Corsair Memory, Inc.

Product Name (제품명칭): Wave XLR Pro

M/N (모델명 | 型號): 20MAM9901

Manufactured Year & Month (제조연월): Please refer to gift box sticker

Manufacturer & Origin (제조사 및 제조국가): Corsair Memory, Inc. / Please refer to gift box sticker



A/S : (주)컴스빌, 1522-1460

R-R-CSI-20MAM9901

CORSAIR MEMORY, Inc. 115 North McCarthy Blvd, Milpitas, CA 95035, USA
CORSAIR MEMORY, BV. Womerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands
CORSAIR COMPONENTS, Ltd. 1020 Eskdale Road, Winnersh Triangle, Wokingham, RG41 5TS, UK
Copyright 2020-2025 Corsair Memory Inc. All rights reserved.
Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective owner.

Part: 51MAM9902