

GENEREL STIGEVEJLEDNING



Dette er en generel vejledning i brugen af stiger. Inden din stige tages i brug, er det vigtigt at læse alle instruktioner omhyggeligt. Det gælder evt. medfølgende vejledning, samt mærkater og tekst på selve stigen.

Før ibrugtagning kontrolleres at stigen ikke er beskadiget, at den er helt åben, at evt. remme eller afstandsholdere der skal støtte stigen er helt stramme og foldet ud. Tjek at fødderne er i god stand, samt at stigen er opstillet på en jævn og skridsikker overflade (ingen olie, vand, e.l.)

Op- og nedstigning skal foregå med front mod stigen og et fast greb på siden af stigen (eller gelænder, hvis stigen har et sådant monteret). Brug passende fodtøj. Det er forbudt at stå på de sidste trin på toppen af stigen, der skal generelt være minimum 60 cm gelænder med mindre andet er anført i vejledningen eller på selve stigen.

ADVARSEL

Følg ALTID de anvisninger producenten har angivet i vejledning og på selve stigen.

Ved multistiger i skydestige-position er det vigtigt at vende stigen korrekt jf. medfølgende vejledning.

Ved brug af metalstiger - vær opmærksom på strømførende ledninger o.l.

Stå ikke på øverste trin eller værktøjsholder, men mindre det er specifikt angivet i vejledning eller på stigen at øverste trin / platform er beregnet til dette.

Pas på ikke at få hænderne i klemme når stigen åbnes eller lukkes.

Ved skydestiger skal hældningsgraden mod væg være 65° - 75°

Pas på stigen ikke vælter til siden

Brug ikke stigen for at nå et tag eller andet, der ikke er forsynet med gelænder.

Brug ikke stigen som bro.

Hvis stigen bliver ustabil under brug, f.eks. ved brug i fuld længde, er det vigtigt at en anden person holder stigen fast.

Stigen må kun benyttes af en person af gangen

Flyt ALDRIG en stige mens en person befinder sig på den. Gå ALTID ned fra stigen, flyt den og træd op på den igen.

Stiger med tilhørende stige fod må IKKE benyttes uden denne.



Mulige ulykkesårsager: El-ledninger, svimmelhed, muskeltræthed, dårlig risikovurdering, dårlig sigtbarhed, dårligt fodtøj, faldende værktøj, ukorrekt brug.

OPBEVARING & VEDLIGEHOLD

Opbevar din stige indendørs og tørt. Hold din stige ren - fjern straks jord, sand, mørtel, maling og andet fra den. Især ved teleskopstiger er det vigtigt at sand o.l. straks fjernes fra stigen, ligesom den ikke må udsættes for større vandmængder.

STIGEKONTROL

Stiger skal i henhold til AT-vejledning B.3.1.1 efterses grundigt minimum én gang årligt. Eftersynet omfatter stiger og alt tilbehør.

Eftersynet udføres efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person.

Der bør føres en form for register over eftersynet - gerne med angivelse af resultat. Der ud over bør den enkelte stige mærkes, når den er godkendt (benyt evt. JUMBOs stige kontrolmærkat, varenr: 41SKM96)

Ved et stigeeftersyn bør følgende ting som minimum kontrolleres:

Trin og platform: Skader, løse samlinger, skarpe kanter, slitage

Vanger: Skader, skarpe kanter, slitage.

Beslag: Skader, fastgørelse, funktionsdygtighed, smøring, slitage.

Sko og hjul: Skader, fastgørelse, funktionsdygtighed, korrosion, slitage.

Afstivere og bånd: Skader, fastgørelse, funktionsdygtighed, slitage.

Tilbehør: Skader, funktionsdygtighed, korrosion, skarpe kanter, slitage.

Der ud over bør det kontrolleres at stigen er korrekt mærket, at der forefindes en brugsanvisning, samt om stigen er korrekt behandlet / imprægneret (f.eks. linoliebehandling på træstiger)

