


Instructions d'emploi

## SUNNY BOY STORAGE 3.7 / 5.0 / 6.0



## Dispositions légales

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de SMA Solar Technology AG. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction de données ou transmise par quelque moyen que ce soit (électroniquement, mécaniquement, par photocopie ou par enregistrement) sans l'accord écrit préalable de SMA Solar Technology AG. Une reproduction interne destinée à l'évaluation du produit ou à son utilisation conforme est autorisée et ne requiert aucun accord de notre part.

SMA Solar Technology AG ne fait aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractère marchand et à l'adéquation d'un produit à un usage particulier. ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'ensemble de la documentation ou les logiciels et accessoires qui y sont décrits, incluant, sans limitation, toutes garanties légales implicites relatives au caractère marchand et à l'adéquation d'un produit à un usage particulier. De telles garanties sont expressément exclues. SMA Solar Technology AG et ses revendeurs respectifs ne sauraient et ce, sous aucune circonstance, être tenus responsables en cas de pertes ou de dommages directs, indirects ou accidentels.

L'exclusion susmentionnée des garanties implicites peut ne pas être applicable à tous les cas.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les efforts ont été mis en œuvre pour que ce document soit élaboré avec le plus grand soin et tenu aussi à jour que possible. SMA Solar Technology AG avertit toutefois les lecteurs qu'elle se réserve le droit d'apporter des modifications aux présentes spécifications sans préavis ou conformément aux dispositions du contrat de livraison existant, dès lors qu'elle juge de telles modifications opportunes à des fins d'amélioration du produit ou d'expériences d'utilisation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour d'éventuelles pertes ou d'éventuels dommages indirects ou accidentels causés par la confiance placée dans le présent matériel, comprenant notamment les omissions, les erreurs typographiques, les erreurs arithmétiques ou les erreurs de listage dans le contenu de la documentation.

### Garantie SMA

Vous pouvez télécharger les conditions de garantie actuelles sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

### Licences logicielles

Vous trouverez les licences pour les modules logiciels utilisés (open source) sur l'interface utilisateur du produit.

### Marques déposées

Toutes les marques déposées sont reconnues, y compris dans les cas où elles ne sont pas explicitement signalées comme telles. L'absence de l'emblème de la marque ne signifie pas qu'un produit ou une marque puisse être librement commercialisé(e).

### SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1  
34266 Niestetal  
Allemagne  
Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

[www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)

E-mail : [info@SMA.de](mailto:info@SMA.de)

État actuel : 21/07/2020

Copyright © 2020 SMA Solar Technology AG. Tous droits réservés.

# Table des matières

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Remarques relatives à ce document.....</b>  | <b>7</b>  |
| 1.1      | Champ d'application .....  | 7         |
| 1.2      | Groupe cible .....   | 7         |
| 1.3      | Contenu et structure du document .....   | 7         |
| 1.4      | Niveaux de mise en garde.....  | 7         |
| 1.5      | Symboles utilisés dans le document.....  | 8         |
| 1.6      | Formats utilisés dans le document.....   | 8         |
| 1.7      | Désignations utilisées dans le document .....  | 9         |
| 1.8      | Informations complémentaires.....  | 9         |
| <b>2</b> | <b>Sécurité.....</b>   | <b>10</b> |
| 2.1      | Utilisation conforme .....   | 10        |
| 2.2      | Consignes de sécurité importantes .....  | 11        |
| <b>3</b> | <b>Contenu de la livraison.....</b>  | <b>17</b> |
| <b>4</b> | <b>Vue d'ensemble des produits.....</b>  | <b>19</b> |
| 4.1      | Description du produit .....   | 19        |
| 4.2      | Symboles sur le produit .....  | 21        |
| 4.3      | Interfaces et fonctionnalités .....  | 23        |
| 4.4      | Signaux DEL .....  | 29        |
| 4.5      | Vue d'ensemble du système .....  | 31        |
| 4.5.1    | Vue d'ensemble du câblage.....   | 32        |
| 4.5.1.1  | Système avec alimentation de secours.....  | 32        |
| 4.5.1.2  | Système avec fonction de courant de secours.....   | 33        |
| 4.5.2    | Aperçu de la communication.....  | 34        |
| 4.6      | Gestion de batterie .....  | 35        |
| 4.6.1    | Utilisation de la batterie par des systèmes destinés à l'optimisation de l'autoconsommation .....                  | 35        |
| 4.6.2    | Utilisation de la batterie par des systèmes d'alimentation de secours avec optimisation de l'autoconsommation..... | 36        |
| <b>5</b> | <b>Montage.....</b>  | <b>39</b> |
| 5.1      | Conditions requises pour le montage .....  | 39        |
| 5.2      | Montage du produit.....  | 42        |
| <b>6</b> | <b>Raccordement électrique .....</b>   | <b>46</b> |
| 6.1      | Aperçu de la zone de raccordement.....   | 46        |
| 6.1.1    | Vue de dessous.....  | 46        |
| 6.1.2    | Vue intérieure.....  | 47        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 6.2      | Raccordement AC .....   | 49        |
| 6.2.1    | Conditions préalables au raccordement AC .....  | 49        |
| 6.2.2    | Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public .....  | 50        |
| 6.2.3    | Raccordement d'une mise à la terre supplémentaire .....   | 53        |
| 6.3      | Raccordement des câbles réseau .....  | 54        |
| 6.4      | Connexion au compteur d'énergie .....   | 55        |
| 6.5      | Raccordement du câble de communication CAN .....  | 57        |
| 6.6      | Raccordement de l'interrupteur et de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours.....    | 59        |
| 6.7      | Raccordez l'interrupteur pour le démarrage autonome (dans les systèmes d'alimentation de secours) ..... | 64        |
| 6.8      | Raccordement DC.....  | 65        |
| 6.8.1    | Possibilités de raccordement.....   | 65        |
| 6.8.1.1  | Raccordement de batteries avec un courant de charge/décharge limité à 10 A. ....                        | 65        |
| 6.8.1.2  | Raccordement de 2 batteries avec une limite de différents courants de charge/décharge. ....             | 66        |
| 6.8.1.3  | Raccordement d'une batterie avec un courant de charge/décharge limité à 20 A.....                       | 67        |
| 6.8.1.4  | Raccordement d'une batterie avec un courant de charge/décharge limité à 30 A.....                       | 67        |
| 6.8.2    | Conditions préalables au raccordement DC .....  | 68        |
| 6.8.3    | Raccordement des câbles de puissance de la batterie.....  | 68        |
| <b>7</b> | <b>Mise en service .....</b>  | <b>70</b> |
| 7.1      | Procédure à suivre pour la mise en service .....  | 70        |
| 7.2      | Mise en service de l'onduleur .....   | 71        |
| 7.3      | Sélection de l'option de configuration .....  | 73        |
| <b>8</b> | <b>Utilisation .....</b>  | <b>76</b> |
| 8.1      | Établissement d'une liaison à l'interface utilisateur .....   | 76        |
| 8.1.1    | Établissement d'une connexion directe par Ethernet.....   | 76        |
| 8.1.2    | Établissement d'une connexion par réseau local sans fil.....  | 76        |
| 8.1.3    | Établissement d'une connexion par Ethernet sur le réseau local.....                                     | 79        |
| 8.1.4    | Établissement d'une connexion par WLAN sur le réseau local .....  | 80        |
| 8.2      | Connexion à l'interface utilisateur et déconnexion .....  | 81        |
| 8.3      | Structure de la page d'accueil de l'interface utilisateur .....   | 83        |
| 8.4      | Afficher et télécharger les données enregistrées .....  | 85        |
| 8.5      | Lancer l'assistant d'installation .....   | 86        |
| 8.6      | Alimentation de secours.....  | 87        |
| 8.6.1    | Activer l'alimentation de secours .....   | 88        |
| 8.6.2    | Désactiver l'alimentation de secours .....  | 88        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 8.7       | Tester ou désactiver l'alimentation de secours .....  | 89         |
| 8.8       | Activer la fonction WPS.....  | 89         |
| 8.9       | Désactivation et activation du réseau local sans fil .....  | 90         |
| 8.10      | Modifier le mot de passe.....   | 91         |
| 8.11      | Modification des paramètres de fonctionnement .....   | 91         |
| 8.12      | Paramétrage du jeu de données régionales .....  | 92         |
| 8.13      | Configurer le mode de puissance active .....  | 92         |
| 8.14      | Configurer la batterie et le commutateur automatique de transfert.....                              | 94         |
| 8.15      | Désactivez la charge de la batterie par installation photovoltaïque en mode courant de secours..... | 94         |
| 8.16      | Configuration de la fonction Modbus .....   | 95         |
| 8.17      | Activation de la réception de signaux de commande (pour l'Italie uniquement) ..                     | 96         |
| 8.18      | Désactivation de la surveillance du conducteur de protection .....                                  | 96         |
| 8.19      | Configuration des compteurs d'énergie .....   | 97         |
| 8.20      | Enregistrer la configuration dans un fichier .....  | 97         |
| 8.21      | Importation de la configuration depuis un fichier .....   | 97         |
| 8.22      | Exécution d'une mise à jour du micrologiciel.....   | 98         |
| <b>9</b>  | <b>Mise hors tension de l'onduleur .....</b>  | <b>101</b> |
| <b>10</b> | <b>Nettoyage du produit.....</b>  | <b>102</b> |
| <b>11</b> | <b>Recherche d'erreurs .....</b>  | <b>103</b> |
| 11.1      | Oubli du mot de passe .....   | 103        |
| 11.2      | Messages d'événements .....   | 104        |
| 11.3      | Problèmes avec les services de streaming.....   | 144        |
| <b>12</b> | <b>Mise hors service de l'onduleur.....</b>   | <b>145</b> |
| <b>13</b> | <b>Procédure en cas de réception d'un appareil de remplacement.....</b>                             | <b>148</b> |
| <b>14</b> | <b>Caractéristiques techniques.....</b>   | <b>150</b> |
| <b>15</b> | <b>Contact .....</b>  | <b>155</b> |
| <b>16</b> | <b>Déclaration de conformité UE .....</b>   | <b>158</b> |

# 1 Remarques relatives à ce document

## 1.1 Champ d'application

Ce document est valable pour les :

- SBS3.7-10 (Sunny Boy Storage 3.7) à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$
- SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0) à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$
- SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$

## 1.2 Groupe cible

Ce document s'adresse au personnel qualifié et aux utilisateurs finaux. Les opérations identifiées dans le présent document par un symbole d'avertissement et par le mot « Personnel qualifié » ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié. Les opérations ne nécessitant aucune qualification particulière n'ont pas de marque spécifique et peuvent également être réalisées par les utilisateurs finaux. Le personnel qualifié doit posséder les qualifications suivantes :

- Connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des batteries
- Formation au comportement à adopter face aux dangers et risques encourus lors de l'installation, la réparation et la manipulation d'appareils, de batteries et d'installations électriques
- Formation à l'installation et à la mise en service des appareils et installations électriques
- Connaissance des lois, normes et directives pertinentes
- Connaissance et respect du présent document avec toutes les consignes de sécurité
- Connaissance et respect des documents fournis par le fabricant de la batterie avec toutes les consignes de sécurité

## 1.3 Contenu et structure du document

Ce document décrit le montage, l'installation, la mise en service, la configuration, l'utilisation, la recherche d'erreurs et la mise hors service du produit ainsi que l'utilisation de l'interface utilisateur du produit.

Vous trouverez la version actuelle de ce document ainsi que des informations complémentaires sur le produit au format PDF et sous forme de manuel électronique sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com). Vous trouverez également l'eManual utilisée sur l'interface utilisateur du produit.

Les illustrations du présent document sont réduites aux détails essentiels et peuvent différer du produit réel.

## 1.4 Niveaux de mise en garde

Les niveaux de mise en garde suivants peuvent apparaître en vue d'un bon maniement du produit.

 **DANGER**

Indique une mise en garde dont le non-respect entraîne des blessures corporelles graves, voire la mort.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves, voire la mort.

**⚠ ATTENTION**

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des blessures corporelles légères ou de moyenne gravité.

**PRUDENCE**

Indique une mise en garde dont le non-respect peut entraîner des dommages matériels.

## 1.5 Symboles utilisés dans le document

| Symbole   | Explication  |
|---|--|
|  | Information importante sur un thème ou un objectif précis, mais ne relevant pas de la sécurité |
| <input type="checkbox"/>  | Condition qui doit être remplie pour atteindre un objectif précis                              |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | Résultat souhaité  |
|  | Problème susceptible de survenir   |
|  | Exemple :  |
|  | Chapitre décrivant des opérations qui ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié  |

## 1.6 Formats utilisés dans le document

| Format      | Utilisation   | Exemple :   |
|-------------|---|---|
| <b>gras</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Messages</li> <li>• Raccordements</li> <li>• Éléments d'une interface utilisateur</li> <li>• Éléments devant être sélectionnés</li> <li>• Éléments devant être saisis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccorder les conducteurs isolés aux bornes <b>X703:1</b> à <b>X703:6</b>.</li> <li>• Saisissez <b>10</b> dans le champ <b>Minutes</b>.</li> </ul> |
| <b>&gt;</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associe plusieurs éléments que vous devez sélectionner</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez <b>Réglages &gt; Date</b>.</li> </ul>   |

| Format               | Utilisation   | Exemple :  |
|----------------------|---|--|
| [Bouton]<br>[Touche] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton ou touche que vous devez sélectionner ou actionner</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez [Enter].</li> </ul>      |
| #                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caractères de remplacement pour les composants variables (par exemple, dans les noms de paramètres)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paramètre <b>WCtHz.Hz#</b></li> </ul> |

## 1.7 Désignations utilisées dans le document

| Désignation complète | Désignation dans ce document |
|----------------------|------------------------------|
|                      | Onduleur, produit            |

## 1.8 Informations complémentaires

Pour obtenir des informations complémentaires, consulter [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

| Titre et contenu de l'information   | Type d'information     |
|---|------------------------|
| "Batteries autorisées et raccordement de communication avec la batterie"                  | Information technique  |
| Aperçu des batteries autorisées   |                        |
| « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard »   | Formulaire             |
| « SMA Smart Home »  | Guide de planification |
| La solution système pour plus d'autonomie   |                        |
| « SMA GRID GUARD 10.0 - Systèmes de gestion du réseau par l'intermédiaire d'onduleurs »   | Information technique  |
| « Rendement et derating »   | Information technique  |
| Rendement et comportement en derating des onduleurs SMA                                   |                        |
| « Paramètres et valeurs de mesure »   | Information technique  |
| Aperçu de tous les paramètres de fonctionnement de l'onduleur et leurs réglages possibles |                        |
| "« Interface SMA et SunSpec Modbus® »"  | Information technique  |
| Informations sur l'interface Modbus   |                        |
| « Paramètres et valeurs de mesure Modbus® »   | Information technique  |
| Registre HTML spécifique à l'appareil   |                        |
| « BUS DE TERRAIN SMA SPEEDWIRE »  | Information technique  |

## 2 Sécurité

### 2.1 Utilisation conforme

Le produit est un onduleur chargeur à couplage AC pour l'exploitation du réseau en parallèle et le mode de fonctionnement en site isolé. Le transforme le courant continu de batteries en courant alternatif conforme à celui du réseau. Avec une batterie et un compteur d'énergie compatible, le produit forme un système destiné à l'optimisation de l'autoconsommation (Flexible Storage System) ou bien un système d'alimentation de secours lorsque le produit est combiné à un commutateur automatique de transfert compatible.

Le produit doit exclusivement être utilisé comme matériel stationnaire.

Le produit est adapté pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le produit doit être mis en service uniquement en combinaison avec une batterie à sécurité intrinsèque autorisée par SMA Solar Technology AG. Vous trouverez une liste à jour des batteries autorisées par SMA Solar Technology AG sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

La batterie doit correspondre aux normes et directives en vigueur sur le site et présenter une sécurité intrinsèque (Explications sur le système de sécurité de l'onduleur/chargeur de SMA Solar Technology AG, voir information technique « SMA Flexible Storage System - Detailed explanations of the safety concept »).

L'interface de communication de la batterie utilisée doit être compatible avec le produit. Toute la plage de tension de la batterie doit se situer entièrement dans la plage de tension d'entrée DC autorisée du produit. La tension d'entrée DC maximale autorisée du produit ne doit pas être dépassée.

Le produit ne convient pas à l'alimentation de dispositifs médicaux d'assistance à la vie. Une panne de courant ne doit entraîner aucun dommage corporel.

La plage de fonctionnement autorisée et les exigences pour les installations de tous les composants doivent être respectées en toutes circonstances.

Le produit ne doit être utilisé que dans les pays pour lesquels il est homologué ou pour lesquels il a été autorisé par SMA Solar Technology AG et par l'exploitant de réseau.

Le produit ne doit être utilisé qu'avec un compteur d'énergie autorisé par SMA Solar Technology AG. Les compteurs d'énergie suivants sont validés pour le fonctionnement avec ce produit :

- EMETER-20 (SMA Energy Meter)
- HM-20 (Sunny Home Manager 2.0)

Le produit ne doit être utilisé que dans des systèmes d'alimentation de secours uniquement avec un commutateur automatique de transfert validé par SMA Solar Technology AG. Un schéma électrique ne suffit pas à mettre en place le commutateur automatique de transfert pour un fonctionnement avec ce produit.

Les commutateurs automatiques de transfert suivants sont validés pour être utilisés avec ce produit :

- 10012856\_V1.4 (commutateur automatique de transfert 3PH pour SMA Sunny Boy Storage) par enwitec electronic GmbH & Co.KG
- Uniquement pour l'Italie : 10013490\_V1.0 (1PH-Battery Backup-Distribution for 1 x Sunny Boy Storage) par enwitec electronic GmbH & Co.KG

- Uniquement pour l'Italie : 10013491\_V1.0 (commutateur automatique de transfert 3PH pour SMA Sunny Boy Storage) par enwitec electronic GmbH & Co.KG
- Uniquement pour l'Australie : SBS-ABU-63.1-AU-10 (Automatic Backup Unit) par SMA Solar Technology AG

Utilisez des produits SMA exclusivement en conformité avec la documentation fournie ainsi qu'avec les lois, dispositions, prescriptions, normes et directives en vigueur sur le site. Tout autre usage peut compromettre la sécurité des personnes ou entraîner des dommages matériels.

Les interventions sur les produits SMA (modifications ou transformations, par exemple) ne sont autorisées qu'après accord écrit exprès de SMA Solar Technology AG. Toute intervention non autorisée entraîne l'annulation de la garantie légale et commerciale et, en règle générale, le retrait de l'autorisation d'exploitation. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une telle intervention.

Toute utilisation du produit différente de celle décrite dans l'utilisation conforme est considérée comme non conforme.

Les documents joints font partie intégrante du produit. Les documents doivent être lus, respectés, rester accessibles à tout moment et conservés dans un endroit sec.

Ce document ne remplace pas et n'a pas pour objet de remplacer les législations, prescriptions ou normes régionales, territoriales, provinciales, nationales ou fédérales ainsi que les dispositions et les normes s'appliquant à l'installation, à la sécurité électrique et à l'utilisation du produit. SMA Solar Technology AG décline toute responsabilité pour la conformité ou non-conformité à ces législations ou dispositions en relation avec l'installation du produit.

La plaque signalétique doit être apposée en permanence sur le produit.

## 2.2 Consignes de sécurité importantes

Conservez les instructions.

Ce chapitre contient les consignes de sécurité qui doivent être respectées lors de tous les travaux effectués.

Le produit a été conçu et testé conformément aux exigences de sécurité internationale. En dépit d'un assemblage réalisé avec le plus grand soin, comme pour tout appareil électrique/électronique, il existe des risques résiduels. Lisez ce chapitre attentivement et respectez en permanence toutes les consignes de sécurité pour éviter tout dommage corporel et matériel, et garantir un fonctionnement durable du produit.

** DANGER****Danger de mort par choc électrique en cas de contact avec des câbles DC conducteurs**

Les câbles DC raccordés à la batterie peuvent être sous tension. Le contact avec des câbles DC conducteurs de tension entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Mettez hors tension le produit et sécurisez la batterie avant toute intervention.
- Ne touchez pas aux composants conducteurs ou aux câbles dénudés.
- Ne retirez pas du port la plaque à bornes avec les conducteurs DC raccordés lorsqu'elle est en charge.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté lors de toute intervention sur le produit.
- Respectez toutes les consignes de sécurité du fabricant des batteries.

** DANGER****Danger de mort par choc électrique en cas de surtension en l'absence de protection contre les surtensions**

En l'absence de protection contre les surtensions, les surtensions (provoquées par exemple par un impact de foudre) peuvent se propager par les câbles réseau ou d'autres câbles de communication dans le bâtiment et dans les appareils raccordés au même réseau. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Assurez-vous que tous les appareils situés dans le même réseau ainsi que la batterie sont intégrés dans la protection contre les surtensions existante.
- Lors de la pose de câbles réseau ou d'autres câbles de communication à l'extérieur, veillez à une protection contre les surtensions adéquate au point de transition des câbles entre le produit ou la batterie de l'extérieur dans un bâtiment.
- L'interface Ethernet du produit est classée « TNV-1 » et offre une protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV.

**⚠ AVERTISSEMENT****Danger de mort par incendie et explosion**

Dans de rares cas, les mélanges gazeux inflammables peuvent être générés dans le produit en cas de dysfonctionnement. Les opérations de commutation risquent, dans ce cas, de provoquer un incendie ou une explosion dans le produit. Il peut en résulter la mort ou des blessures pouvant engager le pronostic vital par projection d'objets ou présence d'objets brûlants.

- En cas de dysfonctionnement, n'exécutez pas d'actions directes sur le produit.
- Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder au produit.
- Déconnectez la batterie du produit via un dispositif de sectionnement externe.
- Coupez le disjoncteur miniature AC ou si celui-ci s'est déjà déclenché, laissez-le désactivé et sécurisez-le contre tout réenclenchement.
- Lors de l'exécution de travaux sur le produit (recherche d'erreurs, réparations, par ex.), portez toujours un équipement de protection individuelle conçu pour manipuler des matières dangereuses (gants de protection, protection des yeux et du visage et masque respiratoire).

**⚠ AVERTISSEMENT****Danger de mort par incendie ou explosion en cas de décharge profonde des batteries**

En cas de chargement défectueux de batteries présentant une décharge profonde, un incendie peut survenir. Il peut en résulter des blessures graves, voire la mort.

- Avant la mise en service du système, s'assurer que la batterie n'est pas profondément déchargée.
- Ne pas mettre le système en service si la batterie est profondément déchargée.
- Contactez le fabricant de batteries et voir avec lui la marche à suivre si la batterie est profondément déchargée.
- Charger uniquement des batteries profondément déchargées en suivant les instructions du fabricant de batteries.

**⚠ AVERTISSEMENT****Risque de blessures dû à des substances, gaz et poussières toxiques**

Dans de rares cas, des dommages de pièces électroniques peuvent générer des substances, gaz et poussières toxiques dans le produit. Le contact avec des substances toxiques ainsi que l'inhalation de gaz et de poussières toxiques peuvent causer des irritations cutanées, des brûlures, des problèmes respiratoires et la nausée.

- Lors de l'exécution de travaux sur le produit (recherche d'erreurs, réparations, par ex.), portez toujours un équipement de protection individuelle conçu pour manipuler des matières dangereuses (gants de protection, protection des yeux et du visage et masque respiratoire).
- Assurez-vous que les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder au produit.

**⚠ AVERTISSEMENT****Danger de mort par brûlures causées par l'arc électrique à cause de courants de court-circuit**

Les courants de court-circuit de la batterie peuvent provoquer des dégagements de chaleur et des arcs électriques. Les dégagements de chaleur et arcs électriques peuvent entraîner des blessures mortelles par brûlure.

- Avant toute intervention sur la batterie, celle-ci doit être mise hors tension.
- Respectez toutes les consignes de sécurité du fabricant des batteries.

**⚠ AVERTISSEMENT****Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d'un appareil de mesure due à une surtension**

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du boîtier de l'appareil de mesure. Le contact avec le boîtier sous tension de l'appareil de mesure entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d'entrée DC d'au moins 600 V ou supérieure.

**⚠ ATTENTION****Risque de brûlure au contact de surfaces brûlantes**

La surface de l'onduleur peut chauffer fortement. Le contact avec la surface peut provoquer des brûlures.

- Montez l'onduleur de façon à exclure tout contact involontaire.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Attendez 30 minutes que la surface ait suffisamment refroidi.
- Respectez les consignes de sécurité figurant sur l'onduleur.

**⚠ ATTENTION****Risque de blessure dû au poids du produit**

Il existe un risque de blessure en cas de soulèvement incorrect et de chute du produit lors du transport et du montage.

- Le produit doit être transporté et soulevé avec précaution. Prenez en compte le poids du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté lors de toute intervention sur le produit.

**PRUDENCE****Risque d'endommagement du joint du boîtier en raison du gel**

Si vous ouvrez le produit ou déconnectez la Power Unit et la Connection Unit en cas de gel, le joint pourra être endommagé. De l'humidité peut alors pénétrer dans le produit et l'endommager.

- N'ouvrez le produit que si la température ambiante n'est pas inférieure à 0 °C.
- Si vous devez ouvrir le produit quand il gèle, éliminez tout d'abord la glace qui a pu s'accumuler sur le joint du boîtier (par exemple en la faisant fondre avec de l'air chaud).
- Ne déconnectez la Power Unit et la Connection Unit que si la température ambiante est d'au moins 0 °C et qu'il ne gèle pas.

**PRUDENCE****Endommagement du produit par pénétration de sable, de poussière et d'humidité**

La pénétration de sable, de poussière et d'humidité dans le produit peut endommager celui-ci ou altérer son fonctionnement.

- N'ouvrez le produit que si l'humidité de l'air est comprise dans les limites indiquées et si l'environnement est exempt de sable et de poussière.
- N'ouvrez pas le produit en cas de tempête de sable ou de précipitations.

**PRUDENCE****Endommagement de l'onduleur par une décharge électrostatique**

En touchant les composants électroniques, vous pouvez endommager, voire détruire l'onduleur par décharge électrostatique.

- Reliez-vous à la terre avant de toucher un composant.

**PRUDENCE****Endommagement du produit par des produits nettoyants**

Dû à l'utilisation de produits nettoyants, le produit et des parties de celui-ci peuvent être endommagés.

- Nettoyez le produit et toutes les parties du produit uniquement avec un chiffon humidifié à l'eau claire.

**i** **Modification des noms et des unités de paramètres réseau afin de répondre aux dispositions en matière de raccordement au réseau selon le règlement (UE) 2016/631 (valable à partir du 27/04/2019)**

Pour répondre aux dispositions de l'UE en matière de raccordement au réseau (en vigueur à compter du 27/04/2019), les noms et les unités de paramètres réseau ont été modifiés. La modification est valable à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$  lorsqu'un jeu de données régionales est réglé pour répondre aux dispositions de raccordement réseau UE (valable dès le 27.04.2019). Les noms et les unités de paramètres réseau sur les onduleurs dotés d'une version micrologicielle  $\leq 2.99.99.R$  ne sont pas concernés par la modification et restent donc valables. Cela vaut également à partir de la version du micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$ , lorsqu'un jeu de données régionales est réglé pour les pays situés hors de l'UE.

### 3 Contenu de la livraison




Figure 1 : Éléments du contenu de livraison

| Position | Quantité | Désignation  |
|----------|----------|--|
| A        | 1        | Onduleur   |
| B        | 1        | Vis à tête cylindrique M5x60 (non requise)   |
| C        | 1        | Notice résumée avec autocollant de mot de passe au dos<br>Sur l'autocollant figurent les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code d'identification PIC (Product Identification Code) pour l'enregistrement de l'installation sur le Sunny Portal</li> <li>• Code d'enregistrement RID (Registration Identifier) pour l'enregistrement de l'installation sur le Sunny Portal</li> <li>• Mot de passe du réseau local sans fil WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 - Preshared Key) pour la connexion directe à l'onduleur par réseau local sans fil</li> </ul> |
| D        | 1        | Plaque à bornes à 4 pôles pour le raccordement d'un compteur d'énergie RS485   |
| E        | 1        | Plaque à bornes pour le raccordement AC  |
| F        | 1        | Plaque à bornes pour le raccordement de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours   |
| G        | 4        | Plaque à bornes à 6 pôles pour le raccordement des câbles de communication avec la batterie et du câble de communication du commutateur automatique de transfert   |
| H        | 1        | Plaque à bornes à 2 pôles pour le raccordement de l'interrupteur pour l'alimentation de secours ou pour le raccordement de l'interrupteur pour la fonction de démarrage autonome   |
| I        | 5        | Serre-câble  |

| Position | Quantité | Désignation   |
|----------|----------|---|
| J        | 5        | Vis à tête cylindrique M5x16  |
| K        | 1        | Rondelle M5   |
| L        |          | Rondelle de serrage M5  |
| M        | 6        | Presse-étoupe et contre-écrou PG 21   |
| N        | 2        | Manchon support de câble à trois orifices                                   |
| O        | 4        | Manchon support de câble à quatre orifices                                  |
| P        | 1        | Manchon support de câble à deux orifices                                    |
| Q        | 6        | Bouchon d'étanchéité pour manchon support de câble à deux et trois orifices |
| R        | 6        | Bouchon d'étanchéité pour manchon support de câble à quatre orifices        |
| S        | 2        | Cavalier bleu   |
| T        | 2        | Cavalier rouge  |
| U        | 1        | Ferrite   |
| V        |          | Attache-câbles  |

## 4 Vue d'ensemble des produits

### 4.1 Description du produit

Au sein du Flexible Storage System, le utilise la batterie raccordée pour stocker temporairement l'énergie photovoltaïque excédentaire. Pour cela, le reçoit les données pour l'injection réseau et l'énergie prélevée sur le réseau de la part du compteur d'énergie et régule le chargement et le déchargement de la batterie à l'aide de ces données.

Le système d'alimentation de secours nécessite l'utilisation d'un commutateur automatique de transfert. En cas de panne du réseau, ce dernier déconnecte l'installation photovoltaïque, les charges et le du réseau électrique public, et forme un réseau d'alimentation de secours. Le réseau d'alimentation de secours sert à alimenter les charges devant continuer d'être alimentées en cas de panne du réseau électrique public. En cas de panne du réseau électrique public, le alimente les charges en énergie au bout d'un bref temps de commutation. L'installation photovoltaïque fournit de l'énergie supplémentaire pouvant être utilisée pour alimenter les charges et charger la batterie.

Le système d'alimentation de secours limité ne nécessite pas l'utilisation d'un commutateur automatique de transfert. Pour établir un système d'alimentation de secours limité, vous devez raccorder une prise de courant et un interrupteur à l'onduleur. Sur la prise de courant, vous pouvez raccorder un consommateur alimenté par l'énergie de la batterie en cas de panne du réseau. En cas de panne du réseau, l'alimentation de secours n'est pas automatiquement activé et n'est pas non plus automatiquement désactivé une fois le réseau électrique public de nouveau disponible. En mode d'alimentation de secours, la charge ne peut être alimentée que tant que la batterie contient de l'énergie.

#### **i** Alimentation de secours impossible dans les systèmes Flexible Storage avec courant de secours

Si l'onduleur est utilisé dans un système de backupet que l'onduleur est relié à un commutateur automatique de transfert, l'alimentation de secours n'est pas disponible.




Figure 2 : Structure de l'onduleur

| Position | Désignation   |
|----------|---|
| A        | Power Unit  |
| B        | Couvercle du boîtier de la Power Unit   |
| C        | Couvercle du boîtier de la Connection Unit  |
| D        | Connection Unit   |
| E        | Plaque signalétique<br>La plaque signalétique permet d'identifier l'onduleur de manière univoque. La plaque signalétique doit être apposée en permanence sur le produit. Les informations suivantes figurent sur la plaque signalétique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type d'onduleur (Model)</li> <li>• Numéro de série de la Power Unit (Serial No. Power Unit ou S/N Power Unit)</li> <li>• Date de fabrication (Date of manufacture)</li> <li>• Caractéristiques spécifiques à l'appareil</li> </ul> |

| Position | Désignation   |
|----------|---|
| F        | <p>Plaque signalétique supplémentaire</p> <p>La plaque signalétique supplémentaire doit être apposée en permanence sur le produit. Les informations suivantes figurent sur la plaque signalétique supplémentaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type d'appareil (Model)</li> <li>• Numéro de série de l'onduleur (Serial number device ou S/N device)</li> <li>• Code d'identification (PIC) pour l'enregistrement sur le Sunny Portal</li> <li>• Code d'enregistrement (RID) pour l'enregistrement sur le Sunny Portal</li> <li>• Mot de passe du réseau local sans fil (WPA2-PSK) pour la liaison directe à l'interface utilisateur de l'onduleur via le réseau local sans fil</li> </ul> |
| G        | Autocollant avec un code QR à scanner dans le SMA 360° App pour une connexion simple avec l'interface utilisateur via WLAN.   |
| H        | <p>DEL</p> <p>Les DEL signalent l'état de fonctionnement du produit.</p>  |

## 4.2 Symboles sur le produit

| Symbole   | Explication   |
|---|---|
|    | <p>Avertissement concernant une zone de danger</p> <p>Ce symbole indique que le produit doit être mis à la terre de façon supplémentaire si une mise à la terre supplémentaire ou une liaison équipotentielle est nécessaire sur place.</p>   |
|    | <p>Avertissement de tension électrique dangereuse</p> <p>Le produit fonctionne avec des tensions élevées.</p>   |
|  | <p>Avertissement de surface brûlante</p> <p>Au cours du fonctionnement, le produit peut devenir brûlant.</p>  |
|  | <p>Danger de mort dû à de hautes tensions dans l'onduleur, respecter un délai d'attente de 5 minutes</p> <p>Les composants conducteurs de courant de l'onduleur sont soumis à de hautes tensions qui peuvent provoquer des chocs électriques susceptibles d'entraîner la mort.</p> <p>Avant toute intervention sur l'onduleur, mettez toujours ce dernier hors tension comme décrit dans le présent document.</p> |
|  | <p>Respectez la documentation</p> <p>Suivez toutes les informations données dans les documentations fournies avec le produit.</p>   |

| Symbole   | Explication   |
|---|---|
|    | Onduleur<br>Le symbole et la DEL verte indiquent l'état de fonctionnement de l'onduleur.  |
|    | Respectez la documentation<br>Le symbole et la DEL rouge indiquent une erreur.  |
|    | Transmission de données<br>Le symbole et la DEL bleue indiquent l'état de la connexion réseau.  |
|    | Conducteur de protection<br>Ce symbole signale l'emplacement du raccordement de conducteur de protection.   |
|    | Courant alternatif  |
|    | Courant continu   |
|    | Le produit ne dispose pas de séparation galvanique.   |
|    | Marquage DEEE<br>N'éliminez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires, mais conformément aux prescriptions d'élimination en vigueur pour les déchets d'équipements électriques et électroniques en vigueur sur le lieu d'installation. |
|    | Le produit est approprié au montage en extérieur.   |
| <b>IP65</b>   | Indice de protection IP65<br>Le produit est protégé contre la pénétration de poussière et d'eau projetée en jet de toutes les directions sur le boîtier.  |
| <b>CE</b>   | Marquage CE<br>Le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.  |
|  | Marquage RoHS<br>Le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.  |
|  | RCM (Regulatory Compliance Mark)<br>Le produit est conforme aux exigences des directives australiennes.   |

## 4.3 Interfaces et fonctionnalités

L'onduleur peut être fourni avec les interfaces et fonctions suivantes ou en être équipé ultérieurement :

### Interface utilisateur pour la surveillance et la configuration

Le produit est équipé de série d'un serveur Web intégré qui met à disposition une interface utilisateur permettant de configurer et de surveiller le produit.

L'interface utilisateur du produit est accessible dans le navigateur Web d'un terminal (ordinateur, tablette ou smartphone) connecté à un réseau.

### Smart screen de l'onduleur

Le smart screen de l'onduleur permet d'afficher l'état ainsi que la capacité et l'état de charge de la batterie sur la page de connexion de l'interface utilisateur. Vous avez ainsi un aperçu des données importantes de l'onduleur et de la batterie sans avoir à vous connecter à l'interface utilisateur.

Le smart screen de l'onduleur est désactivé par défaut. Vous pouvez activer le smart screen de l'onduleur après la mise en service de ce dernier via l'interface utilisateur.

### SMA Speedwire

Le produit est équipé de série de la fonction SMA Speedwire. SMA Speedwire est un type de communication basé sur le standard Ethernet. SMA Speedwire est conçu pour un débit de transfert de données de 100 Mbit/s et permet une communication optimale entre les appareils Speedwire présents dans les installations.

Le produit prend en charge la communication de l'installation cryptée avec SMA Speedwire Encrypted Communication. Pour pouvoir utiliser le cryptage Speedwire dans l'installation, tous les appareils Speedwire, hormis le SMA Energy Meter, doivent prendre en charge la fonction SMA Speedwire Encrypted Communication.

### SMA Webconnect

Le produit est équipé de série d'une fonction Webconnect. La fonction Webconnect permet la transmission directe des données entre le produit et les portails Internet Sunny Portal et Sunny Places, sans recours à un produit de communication supplémentaire. Cette fonction est limitée à un maximum de 1 produits par installation visualisée. Dans les installations photovoltaïques comprenant plus de 1 produits, il est possible d'établir la transmission de données entre les onduleurs et le portail Internet Sunny Portal et Sunny Places par l'intermédiaire d'un enregistreur de données (par ex. SMA Data Manager) ou de répartir les produits sur plusieurs installations. Votre installation est accessible directement dans le navigateur Web de votre terminal connecté à un réseau local sans fil ou Ethernet.

### Connexion au réseau local sans fil avec l'application mobile SMA 360°

Le produit possède un code QR. En scannant le code QR appliqué au produit via l'application mobile SMA 360°, l'accès au produit est établi via WLAN et la connexion à l'interface utilisateur se fait automatiquement.

## Wi-Fi

Le produit est équipé de série d'une interface WLAN. L'interface Wi-Fi est activée par défaut à la livraison. Si vous ne souhaitez pas utiliser de réseau local sans fil, vous pouvez désactiver l'interface Wi-Fi.

Par ailleurs, le produit dispose d'une fonction WPS. La fonction WPS sert à connecter automatiquement le produit au réseau (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur) et à établir une connexion directe entre le produit et un terminal.

## Modbus

Le produit est équipé d'une interface Modbus. L'interface Modbus est désactivée par défaut et doit être configurée en cas de besoin.

L'interface Modbus des produits SMA pris en charge est conçue pour un usage industriel, par des systèmes SCADA par exemple, et remplit les fonctions suivantes :

- Interrogation à distance des valeurs de mesure
- Réglage à distance des paramètres de fonctionnement
- Valeurs de consigne pour la commande d'installation
- Commande de la batterie

## Système de gestion du réseau

Le produit est équipé de fonctions permettant la mise en œuvre de systèmes de gestion du réseau.

Selon les exigences de l'exploitant de réseau, vous pouvez activer et configurer ces fonctions (limitation de la puissance active, par exemple) via les paramètres de fonctionnement.

## Alimentation de secours

L'alimentation de secours sert à alimenter des charges avec l'énergie de la batterie en cas de panne du réseau. Vous pouvez raccorder à l'onduleur une prise de courant standard (230 V) et un interrupteur standard. Sur la prise de courant de l'alimentation de secours, vous pouvez raccorder une charge de 16 A maximum et 230/240 V alimentée par l'énergie de la batterie en cas de panne du réseau. L'interrupteur sert à activer et à désactiver l'alimentation de secours.

En cas de panne du réseau, l'alimentation de secours n'est pas automatiquement activé et n'est pas non plus automatiquement désactivé une fois le réseau électrique public de nouveau disponible. Si le réseau électrique public tombe en panne, l'alimentation de la charge doit être activée manuellement via l'activation de l'interrupteur. Une fois l'interrupteur actionné, l'onduleur régule automatiquement l'alimentation en énergie de la prise. Dès que le réseau électrique public est de nouveau disponible et que la charge peut être alimentée grâce à ce dernier, l'alimentation de secours doit être désactivé manuellement via la désactivation de l'interrupteur.

Lorsque l'alimentation de secours est activé, l'onduleur se déconnecte du réseau électrique public et n'injecte pas dans le réseau électrique public. En mode d'alimentation de secours, la charge ne peut être alimentée que tant que la batterie contient de l'énergie. Si l'énergie de la batterie est insuffisante, l'alimentation de secours reste activé même si le réseau électrique public est de nouveau disponible. Aucune commutation automatique sur l'alimentation de la charge à partir du réseau électrique public n'a lieu.

### **i** Alimentation de secours impossible dans les systèmes Flexible Storage avec courant de secours

Si l'onduleur est utilisé dans un système de backupet que l'onduleur est relié à un commutateur automatique de transfert, l'alimentation de secours n'est pas disponible.

### **i** Ne raccordez pas de charges nécessitant un approvisionnement énergétique stable.

L'alimentation de secours ainsi que le mode courant de secours ne doivent pas être utilisés pour des charges nécessitant une alimentation en courant stable. L'énergie disponible pendant l'alimentation de secours ou le mode courant de secours dépend de la capacité de batterie disponible et de l'état de charge de la batterie (SOC).

- Ne branchez pas de charges dont le bon fonctionnement dépend d'un approvisionnement énergétique stable.

## Fonction de courant de secours

L'onduleur est équipé d'une fonction de courant de secours. La fonction de courant de secours est désactivée par défaut et doit être activée via l'interface utilisateur. La fonction de courant de secours ne peut être activée que si l'onduleur est exploitée dans un système d'alimentation de secours doté d'un commutateur automatique de transfert. Si le système est équipé ultérieurement d'un commutateur automatique de transfert, la configuration de la batterie doit être réinitialisée, puis à nouveau effectuée et le système d'alimentation de secours doit être ensuite à son tour configuré. La configuration s'effectue à l'aide de l'assistant d'installation sur l'interface utilisateur de l'onduleur-chargeur.

La fonction de courant de secours permet à l'onduleur, en cas de panne du réseau électrique public, de former un réseau d'alimentation de secours qui utilise l'énergie de la batterie et de l'installation photovoltaïque afin d'alimenter le réseau domestique. Lorsque le mode courant de secours automatique est activé, le commutateur automatique de transfert déconnecte l'installation photovoltaïque et le réseau domestique du réseau électrique public en cas de panne du réseau et les raccorde au réseau d'alimentation de secours. Après un bref temps de commutation, le réseau d'alimentation de secours et les charges qui y sont raccordées peuvent être alimentés en énergie de la batterie, complétée de l'énergie de l'installation photovoltaïque. En mode courant de secours, la charge de la batterie est garantie par l'installation photovoltaïque existante. La charge de la batterie par l'installation photovoltaïque en mode courant de secours peut être désactivée en réglant l'un des paramètres. Dès que le réseau électrique public est de nouveau disponible, le mode courant de secours est automatiquement désactivé et les charges sont de nouveau alimentées en énergie issue du réseau électrique public. Si le mode courant de secours automatique n'est pas réglé, il doit être activé manuellement en cas de panne du réseau et, lorsque le réseau électrique

public est disponible, à nouveau désactivé manuellement (pour plus d'informations sur les opérations de commutation du commutateur automatique de transfert et les mesures à prendre en cas de panne et de retour du réseau, consulter le guide de planification

« SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM avec fonction de courant de secours »).

En cas de panne du réseau électrique public et de décharge totale de la batterie, il n'y a plus suffisamment d'énergie disponible pour créer un réseau d'alimentation de secours stable. Dans ce cas, la batterie doit être chargée par l'installation photovoltaïque et ce n'est que lorsque la batterie contient suffisamment d'énergie que l'onduleur-chargeur peut à nouveau former un réseau d'alimentation de secours stable. Pour utiliser l'énergie de l'installation photovoltaïque pour charger la batterie, l'onduleur-chargeur établit un réseau en site isolé. Pour ce faire, l'onduleur utilise l'énergie de réserve de la batterie. S'il y a suffisamment d'énergie photovoltaïque, les onduleurs photovoltaïques se mettent automatiquement en marche et la batterie est chargée grâce à l'énergie de l'installation photovoltaïque. La charge se poursuit jusqu'à ce qu'un état de charge défini permettant à l'onduleur-chargeur de former un réseau d'alimentation de secours soit atteint. Le réglage des paramètres permet de définir jusqu'à quel état de charge la batterie doit être chargée et déchargée. S'il n'y a pas suffisamment d'énergie photovoltaïque pour démarrer les onduleurs photovoltaïques, le réseau en site isolé s'effondre et l'onduleur-chargeur tente de redémarrer l'onduleur photovoltaïque au bout de 2 heures afin de charger la batterie à l'aide de l'énergie provenant de l'installation photovoltaïque. Si l'onduleur-chargeur ne réussit pas à créer le réseau en site isolé par manque d'énergie photovoltaïque suffisante, l'onduleur-chargeur et la batterie basculent en mode veille. Dans ce cas, un démarrage autonome manuel s'avère nécessaire pour remettre en service l'onduleur-chargeur et la batterie depuis le mode veille.

### **i Alimentation de secours impossible dans les systèmes Flexible Storage avec courant de secours**

Si l'onduleur est utilisé dans un système de backupet que l'onduleur est relié à un commutateur automatique de transfert, l'alimentation de secours n'est pas disponible.

### **i Ne raccordez pas de charges nécessitant un approvisionnement énergétique stable.**

L'alimentation de secours ainsi que le mode courant de secours ne doivent pas être utilisés pour des charges nécessitant une alimentation en courant stable. L'énergie disponible pendant l'alimentation de secours ou le mode courant de secours dépend de la capacité de batterie disponible et de l'état de charge de la batterie (SOC).

- Ne branchez pas de charges dont le bon fonctionnement dépend d'un approvisionnement énergétique stable.

### **Fonction de démarrage autonome**

L'onduleur dispose d'une fonction de démarrage autonome et d'une batterie auxiliaire qui fournit de l'énergie pour ce type de démarrage. Dans les systèmes d'alimentation de secours, vous avez la possibilité de raccorder un interrupteur disponible dans le commerce pour le démarrage autonome de l'onduleur et de la batterie. L'interrupteur de démarrage autonome sert à activer manuellement le mode courant de secours si l'onduleur et la batterie se trouvent en mode veille et qu'ils ne peuvent pas fournir d'énergie. Via l'activation manuelle de l'interrupteur de démarrage autonome, la batterie auxiliaire fournit de l'énergie, ce qui fait automatiquement sortir l'onduleur et la batterie

du mode veille et permet à l'onduleur de fournir de l'énergie issue de la batterie. Via la désactivation manuelle, vous pouvez mettre fin au mode courant de secours. Pour pouvoir utiliser la fonction de démarrage autonome, une batterie apte à un démarrage autonome doit être raccordée au moins à l'entrée A de l'onduleur.

### **Multibatteries**

Le produit est équipé de série de la fonction Multibatteries à partir de la version du micrologiciel 1.50.10.R. Cette fonction permet de charger et de décharger plusieurs batteries de type identique ou différent. Si le système est complété d'une ou de plusieurs batteries ou qu'une batterie est remplacée, la configuration des batteries doit être réinitialisée pour être ensuite à nouveau effectuée. La configuration s'effectue à l'aide de l'assistant d'installation sur l'interface utilisateur de l'onduleur-chargeur. Vous trouverez une vue d'ensemble des batteries autorisées par SMA Solar Technology AG et des possibilités de combinaison sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

### **Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants**

L'unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants détecte les courants différentiels continus et alternatifs. Sur les onduleurs monophasés et triphasés, le capteur de courant différentiel intégré enregistre la différence de courant entre le conducteur de neutre et le nombre de conducteurs de ligne. Si la différence de courant augmente brusquement, l'onduleur se déconnecte du réseau électrique public.

### **SMA Smart Connected**

SMA Smart Connected est le service gratuit de surveillance du produit via SMA Sunny Portal. SMA Smart Connected permet d'informer l'exploitant et le personnel qualifié de manière automatique et proactive des événements survenus sur l'onduleur.

L'activation de SMA Smart Connected se fait durant l'enregistrement dans le Sunny Portal. Pour utiliser SMA Smart Connected, il est nécessaire que le produit soit connecté en permanence avec le Sunny Portal et que les données de l'exploitant de l'installation et du personnel qualifié soient enregistrées dans Sunny Portal et soient actuelles.

### **Time-of-Use**

Avec la fonction « Time-of-Use », vous pouvez adapter le comportement de charge de la batterie en fonction de votre tarif d'électricité. Cela vous permet de réduire votre facture et d'utiliser un tarif de courant plus avantageux. Vous pouvez régler dans quelle plage temporelle la batterie est exploitée avec une puissance de charge prescrite. Cela s'avère souvent utile si l'état de charge de la batterie doit prendre une valeur définie à certaines heures ou si la situation tarifaire rend la charge plus attrayante à certaines heures, indépendamment de la puissance au niveau du point de raccordement au réseau. La charge réglée dans le profil de puissance n'est limitée que via l'état de charge de la batterie (SOC). Aux heures où la fonction « Time-of-Use » n'est pas activée, la batterie est chargée conformément à l'optimisation de l'autoconsommation pour l'ensemble du système. La fonction « Time-of-Use » est désactivée par défaut et doit être activée par le biais de profils de puissance.

## Effacement de pointe

La fonction « Effacement de pointe » vous permet d'optimiser le comportement de l'onduleur-chargeur en termes d'échange de puissance au niveau du point de raccordement. Cela s'avère souvent utile lorsqu'une consommation de puissance et d'énergie accrue risque d'entraîner un tarif de courant plus élevé. Cette fonction permet de configurer certaines puissances échangées avec le réseau sur la base desquelles l'onduleur-chargeur se charge de la régulation dans le cadre de sa puissance et de la capacité de batterie disponible. D'éventuels pics de puissance et des coûts supplémentaires peuvent ainsi être évités.

Vous pouvez régler des heures et des valeurs de consigne concernant la puissance prélevée au niveau du point de raccordement au réseau. En cas de besoins énergétiques supplémentaires des charges, la batterie est déchargée, ce qui permet de conserver la valeur maximale au niveau du point de raccordement au réseau. La condition requise est que la batterie soit suffisamment chargée. Aux heures où la fonction « Effacement de pointe » n'est pas activée, la batterie est chargée ou déchargée conformément à l'optimisation de l'autoconsommation pour l'ensemble du système. La fonction « Effacement de pointe » est désactivée par défaut et doit être activée par le biais de profils de puissance.

## Frequency Shift Power Control

Si des onduleurs photovoltaïques sont raccordés du côté AC en mode courant de secours, l'onduleur-chargeur doit pouvoir limiter leur puissance de sortie. Ce cas se présente, par exemple, lorsque la batterie de l'onduleur-chargeur est entièrement chargée et que la puissance générée par l'installation photovoltaïque excède les besoins en puissance des appareils consommateurs raccordés.

Afin que l'énergie excédentaire ne surcharge pas la batterie, l'onduleur-chargeur détecte cette situation automatiquement et modifie lui-même la fréquence à la sortie AC. Cette modification de fréquence est évaluée par l'onduleur photovoltaïque. Dès que la fréquence du réseau d'alimentation de secours augmente et dépasse une valeur définie (**f Start Delta**), l'onduleur photovoltaïque limite sa puissance en conséquence.

La fonction Frequency Shift Power Control est activée par défaut. Aucun réglage supplémentaire ne doit être effectué. Il convient cependant de s'assurer que les onduleurs photovoltaïques raccordés limitent leur puissance en raison de modifications de fréquence à la sortie AC de l'onduleur-chargeur. La limitation de la puissance active en fonction de la fréquence  $P(f)$  doit être réglée dans les onduleurs photovoltaïques.




Figure 3 : Impact du Frequency Shift Power Control sur la puissance d'un onduleur photovoltaïque


| Désignation                | Explication   |
|----------------------------|---|
| <b>f</b>                   | Fréquence de base du réseau en site isolé   |
| <b>f Delta- à f Delta+</b> | Plage maximale dans laquelle l'onduleur photovoltaïque est actif, par rapport à la fréquence de base.   |
| <b>f Start Delta</b>       | Augmentation de la fréquence par rapport à la fréquence de base, à laquelle commence la régulation de la puissance via la fréquence.  |
| <b>f Limit Delta</b>       | Augmentation de la fréquence par rapport à la fréquence de base, à laquelle se termine la régulation de la puissance via la fréquence.<br>La puissance de l'onduleur photovoltaïque est ici de 0 W. |

## 4.4 Signaux DEL

| Signal de DEL  | Explication   |
|--|---|
| La DEL verte clignote (allumée pendant 2 s et éteinte pendant 2 s)     | Attente des conditions requises<br>Les conditions du mode d'injection ne sont pas encore remplies.<br>Lorsque les conditions du mode d'injection sont remplies, l'onduleur commence avec le mode d'injection. |
| La DEL verte clignote (allumée pendant 1,5 s et éteinte pendant 0,5 s) | Courant de secours ou l'alimentation de secours<br>Courant de secours ou l'alimentation de secours est activé(e) et l'onduleur alimente les charges avec l'énergie provenant de la batterie.                  |
| La DEL verte clignote rapidement                                       | Mise à jour de micrologiciel du processeur<br>Le micrologiciel du processeur est en cours de mise à jour.   |
| La DEL verte est allumée   | Exploitation du réseau en parallèle   |
| La DEL verte est éteinte   | L'onduleur ne continue pas d'injecter dans le réseau électrique public.   |

| Signal de DEL   | Explication  |
|---|--|
| La DEL rouge est allumée  | <p>Événement survenu</p> <p>Si un événement survient, un message d'événement concret accompagné du numéro d'événement correspondant s'affiche en plus sur l'interface utilisateur du produit ou dans le produit de communication (par ex. SMA Data Manager).</p> |
| La DEL bleue clignote lentement pendant 1 minute environ                                      | <p>Établissement de la liaison de communication en cours</p> <p>Le produit établit soit une liaison à un réseau local, soit une connexion Ethernet directe à un terminal (ordinateur, tablette ou smartphone, par exemple).</p>                                  |
| La DEL bleue clignote rapidement pendant 2 minutes environ (0,25 s allumée et 0,25 s éteinte) | <p>WPS activé</p> <p>La fonction WPS est activée.</p>  |
| La DEL bleue est allumée  | <p>Communication active</p> <p>Une connexion à un réseau local ou une connexion Ethernet directe à un terminal (ordinateur, tablette ou smartphone, par exemple) est active.</p>   |

## 4.5 Vue d'ensemble du système



### 4.5.1 Vue d'ensemble du câblage

#### 4.5.1.1 Système avec alimentation de secours




Figure 4 : Vue d'ensemble du câblage d'un Flexible Storage System avec interrupteur et prise de courant pour l'alimentation de secours (exemple)

### 4.5.1.2 Système avec fonction de courant de secours




Figure 5 : Conception d'un Flexible Storage System avec fonction de courant de secours (exemple)

### 4.5.2 Aperçu de la communication




Figure 6 : Établissement communication

## 4.6 Gestion de batterie

### 4.6.1 Utilisation de la batterie par des systèmes destinés à l'optimisation de l'autoconsommation




Figure 7 : Zones de l'état de charge de la batterie dans des systèmes d'optimisation de l'autoconsommation sans alimentation de secours

| Plage | Paramètres  | Comportement de l'onduleur à batterie   |
|-------|---|---|
| A     | Plage d'autoconsommation (SlfCsmP)                      | L'onduleur à batterie utilise les batteries de cette zone pour l'optimisation de l'autoconsommation et pour les fonctions "Time-of-Use" et "Peak Load Shaving" réglables dans le profil de performance.   |
| B     | Largeur plage pour maintien état de la batterie (PVRes) | L'onduleur à batterie s'active toutes les 24 heures et contrôle l'état de charge actuel. Lorsque l'état de charge se situe dans la zone D, les batteries de 3 A du réseau électrique public sont rechargées jusqu'à ce que la limite supérieure de la zone B est atteinte. En l'absence de tout réseau électrique public, les batteries ne peuvent pas être rechargées. |

| Plage | Paramètres   | Comportement de l'onduleur à batterie   |
|-------|--|---|
| D     | Largeur min. de la plage de protection de décharge totale (BatRes)             | L'onduleur à batterie charge les batteries raccordées de 3 A. La recharge ne s'arrête qu'une fois la zone A de nouveau atteinte. Si le réseau électrique public est inexistant, l'onduleur à batterie ne peut pas être activé ni l'état de charge de la batterie contrôlé. L'onduleur à batterie et les batteries sont arrêtés. Exception : fonction de démarrage autonome. |
| E     | Limite inférieure plage de protection de décharge totale avant arrêt (ProtRes) | Une fois cette zone atteinte et en présence d'un réseau électrique public, l'onduleur à batterie charge les batteries du réseau électrique public jusqu'à la zone A.  |

### 4.6.2 Utilisation de la batterie par des systèmes d'alimentation de secours avec optimisation de l'autoconsommation




Figure 8 : Zones de l'état de charge de la batterie dans des systèmes d'alimentation de secours

| Plage | Paramètres (désignation technique)  | Comportement de l'onduleur à batterie   |
|-------|-------------------------------------|---|
| A     | Plage d'autoconsommation (SlfCsmpl) | L'onduleur à batterie utilise les batteries de cette zone pour l'optimisation de l'autoconsommation et pour les fonctions "Time-of-Use" et "Peak Load Shaving" réglables dans le profil de performance. |

| Plage | Paramètres (désignation technique)                      | Comportement de l'onduleur à batterie  |
|-------|---|--|
| C     | Largeur min. de la plage de courant de secours (BUREs)  | <p>Zone pour le mode courant de secours pendant une panne de courant. Par défaut, cette zone est réglée sur 0 %. Si un commutateur automatique de transfert est raccordé, la zone doit être réglée en fonction des besoins. La valeur réglable se rapporte à l'User SOC.</p> <p>Existence du réseau électrique public :</p> <p>Une fois la limite supérieure de C atteinte, l'onduleur à batterie passe en mode veille. Les batteries restent allumées. L'excédent d'énergie photovoltaïque est utilisé pour maintenir le niveau de charge des batteries.</p> <p>Lorsque dans la zone C l'état de charge a chuté de valeur réglée de la zone B, l'onduleur à batterie recharge les batteries de 3 A du réseau électrique public.</p> <p>Lorsque la valeur du paramètre réglée pour la zone B est inférieure à la valeur réglée du paramètre pour la zone C, la recharge des batteries a alors lieu dans la zone D.</p> |
| B     | Largeur plage pour maintien état de la batterie (PVRes) | <p>Existence du réseau électrique public :</p> <p>L'onduleur à batterie s'active toutes les 24 heures et contrôle l'état de charge actuel. Lorsque l'état de charge se situe dans la zone D, les batteries de 3 A sont rechargées à partir du réseau électrique public jusqu'à ce que la limite supérieure de la zone C est atteinte.</p> <p>En mode courant de secours</p> <p>L'onduleur à batterie démarre toutes les 2 heures pendant 6 minutes et essaie de charger les batteries avec de l'énergie photovoltaïque. En l'absence d'excédent d'énergie photovoltaïque, l'onduleur à batterie passe en mode veille.</p>  |

| Plage | Paramètres (désignation technique)   | Comportement de l'onduleur à batterie  |
|-------|--|--|
| D     | Largeur min. de la plage de protection de décharge totale (BatRes)             | <p>Dès que la limite de B à D est atteinte, la batterie est coupée et l'onduleur à batterie s'éteint. Le mode courant de secours peut être activé en activant l'interrupteur de démarrage autonome sur l'onduleur à batterie. Si la batterie n'est pas rechargée au bout de 6 minutes, le mode courant de secours s'arrête à nouveau. Aucun démarrage automatique n'a lieu au bout de 2 heures.</p> <p>Une fois la zone D atteinte et en présence d'un réseau électrique public, l'onduleur à batterie recharge les piles de 3 A à partir du réseau électrique public.</p> |
| E     | Limite inférieure plage de protection de décharge totale avant arrêt (ProfRes) | <p>Une fois la zone E atteinte durant le mode courant de secours, les batteries sont arrêtées. L'onduleur à batterie s'arrête également à cause d'un manque de tension DC.</p> <p>Une fois la zone E atteinte et en présence d'un réseau électrique public, l'onduleur à batterie recharge les batteries avec 3 A à partir du réseau électrique public, jusqu'à atteindre la zone A.</p>   |

## 5 Montage

### 5.1 Conditions requises pour le montage

Exigences relatives au lieu de montage :

#### AVERTISSEMENT

##### **Danger de mort par incendie ou explosion**

En dépit d'un assemblage réalisé avec le plus grand soin, tout appareil électrique peut présenter un risque d'incendie. Il peut en résulter des blessures graves, voire la mort.

- N'installez pas le produit à proximité de matériaux ou de gaz facilement inflammables.
  - N'installez pas le produit dans des zones présentant un risque d'explosion.
- 
- Choisissez un support stable (par exemple béton ou ouvrage de maçonnerie). En cas de montage sur du placoplâtre ou un matériau similaire, le produit, lorsqu'il est en service, émet des bruits qui peuvent être perçus comme dérangeants.
  - Le lieu de montage doit être inaccessible aux enfants.
  - Le lieu de montage doit être adapté au poids et aux dimensions du produit Chapitre 14, page 150.
  - Le lieu de montage ne doit être soumis à aucun rayonnement solaire direct. Le rayonnement solaire direct sur le produit peut entraîner un vieillissement prématuré des pièces en matière plastique extérieures de l'onduleur ainsi qu'un réchauffement excessif de ce dernier. En cas de réchauffement excessif, le produit réduit sa puissance afin d'éviter une surchauffe.
  - Le lieu de montage devrait toujours être sécurisé et accessible facilement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un équipement supplémentaire (par exemple à des échafaudages ou à des plates-formes élévatrices). Dans le cas contraire, les interventions SAV ne pourront être effectuées que de manière restreinte.
  - Les conditions climatiques doivent être remplies Chapitre 14, page 150.
  - Pour assurer un fonctionnement optimal, la température ambiante doit être comprise entre -25 °C et +45 °C.

##### **Positions de montage autorisées et non autorisées :**

- Le produit doit être monté uniquement dans une position autorisée. Cela permet d'éviter que de l'humidité pénètre dans le produit.
- Le produit doit être monté de façon à ce que vous puissiez lire sans problème les signaux des DEL.




Figure 9 : Positions de montage autorisées et non autorisées

- Ne montez pas plusieurs onduleurs directement les uns au-dessus des autres.




Figure 10 : Positions de montage autorisées et non autorisées de plusieurs onduleurs


**Cotes de montage :**

Figure 11 : Position des points de fixation (Dimensions en mm)

**Distances recommandées :**

Afin de garantir une dissipation suffisante de la chaleur, respectez les distances recommandées. Vous évitez ainsi une réduction de puissance due à une température trop élevée.

- Vous devez respecter les distances recommandées par rapport aux murs, aux autres onduleurs et autres objets.
- Si plusieurs produits sont montés dans une zone soumise à des températures ambiantes élevées, les distances entre les produits doivent être augmentées et un apport suffisant d'air frais doit être assuré.




Figure 12 : Distances recommandées (Dimensions en mm)

## 5.2 Montage du produit

**Matériel de montage supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :**

- 2 vis adaptées au support (diamètre : 8 mm)
- 2 rondelles adaptées aux vis
- Le cas échéant, deux chevilles adaptées au support et aux vis

### **⚠ ATTENTION**

#### **Risque de blessure dû au poids du produit**

Il existe un risque de blessure en cas de soulèvement incorrect et de chute du produit lors du transport et du montage.

- Le produit doit être transporté et soulevé avec précaution. Prenez en compte le poids du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté lors de toute intervention sur le produit.

**Procédure :**

1.


### **⚠ ATTENTION**

#### **Risque de blessure dû aux lignes endommagées**


Des conducteurs ou autres lignes d'alimentation (par exemple de gaz ou de l'eau) peuvent être posés dans le mur.

- Assurez-vous de ne pas endommager les câbles posés au mur lors du perçage.


- Ouvrez la Connection Unit. Dévissez les 6 vis et retirez avec précaution le couvercle du boîtier en le tirant vers l'avant (TX25).
- Desserrez 2 vis à droite et à gauche sur le côté de la Power Unit (TX25). Ainsi, la Power Unit et la Connection Unit ne sont plus connectées entre elles.



- Déconnectez la Connection Unit de la Power Unit.
- Positionnez la Connection Unit horizontalement contre le mur et marquez la position des trous de perçage à l'aide des languettes.




- Percez les trous marqués.
- Selon le support, insérez si nécessaire les chevilles dans les trous de perçage.
- Vissez bien la Connection Unit horizontalement avec des vis et des rondelles.




- Vérifiez bien que la Connection Unit soit bien fixée.


10. Branchez la Power Unit sur la Connection Unit. Les trous de vis des côtés gauche et droit de la Power Unit doivent être alignés avec ceux de la Connection Unit et les câbles qui dépassent de la Power Unit ne doivent pas rester coincés.




11. Serrez 2 vis à droite et à gauche sur le côté de la Power Unit (TX 25, à un couple de serrage de  $6 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ ).




12. Retirez la bande adhésive utilisée pour fixer les câbles plats à la Connection Unit.




13. Tirez le câble plat devant relier la Power Unit et le groupe de communication dans la Connection Unit et branchez-le dans l'embase du groupe de communication.



14. Branchez le câble plat qui relie le groupe de communication au module d'interface batterie dans l'embase du module et verrouillez-le.



15. Insérez la plaque à bornes DC dans le port **DC-in**. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis à fente (largeur de lame : 3,5 mm (0,14 in)) (couple de serrage de 0,3 Nm (2,65 in-lb)).



## 6 Raccordement électrique

### 6.1 Aperçu de la zone de raccordement

#### 6.1.1 Vue de dessous




Figure 13 : Ouvertures du boîtier situées sur le dessous de l'onduleur

| Position | Désignation   |
|----------|---|
| A        | Ouverture de boîtier pour le raccordement DC  |
| B        | Ouverture de boîtier pour les câbles de communication avec la batterie, si besoin pour le câble de raccordement de l'Antenna Extension Kit  |
| C        | Ouverture de boîtier pour les câbles réseau et pour d'autres câbles de communication en cas de besoin   |
| D        | Ouverture de boîtier pour le raccordement AC et pour les câbles de raccordement de la prise de courant et de l'interrupteur pour le mode d'alimentation de secours ou pour le câble de signaux pour le démarrage autonome |

## 6.1.2 Vue intérieure




Figure 14 : Zones de raccordement situées à l'intérieur de l'onduleur

| Position | Désignation  |
|----------|--|
| A        | Port <b>DC-in</b> pour le raccordement DC  |
| B        | Embase pour le raccordement du câble plat qui relie le groupe de communication à la Power Unit   |
| C        | Port <b>COM</b> avec câbles plats enfichés pour le raccordement du groupe de communication et le module d'interface batterie à la Power Unit   |
| D        | Port pour le câble plat étroit permettant de connecter la Power Unit au module d'interface batterie  |
| E        | Batterie auxiliaire (3,6 V, 2600 mAh, taille : AA/14500)<br>Après l'activation de l'interrupteur de démarrage autonome, la batterie auxiliaire fournit de l'énergie afin de mettre en marche la batterie et donc l'onduleur lorsqu'ils sont en mode veille. La batterie auxiliaire est conçue pour la durée de vie du produit et ne doit pas être remplacée dans le cas d'une utilisation normale. |
| F        | Port <b>AC-out</b> pour le raccordement direct du réseau électrique public ou pour le raccordement du circuit électrique AC via le commutateur automatique de transfert  |
| G        | Port <b>SPS</b> pour le raccordement de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours   |
| H        | Groupe de communication  |

| Position | Désignation   |
|----------|---|
| I        | Module d'interface batterie   |
| J        | Prise pour le raccordement de l'interrupteur pour l'alimentation de secours ou pour la fonction de démarrage autonome   |
| K        | Aucune fonction   |
| L        | Prises réseau <b>A</b> et <b>B</b> pour le raccordement d'un routeur ou d'un commutateur réseau et pour le raccordement d'un SMA Energy Meter   |
| M        | Embase <b>USB</b> pour le branchement d'une clé USB (pour dépannage)  |
| N        | Point de mise à la terre pour le conducteur de protection du réseau électrique public, de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours, et le cas échéant une mise à la terre supplémentaire ou pour la liaison équipotentielle |
| O        | Pinces de blindage pour le raccordement des blindages des câbles de communication RS485   |
| P        | Pinces de blindage pour le raccordement des blindages des câbles de communication avec la batterie  |
| Q        | Point de mise à la terre pour la mise à la terre de la batterie/des batteries   |
| R        | Embases <b>BAT1</b> à <b>BAT4</b> pour le raccordement des câbles de communication avec la batterie et des câbles de communication du commutateur automatique de transfert  |
| S        | Embase <b>ÉCRAN</b> pour le raccordement du module de construction à DEL dans le couvercle de boîtier de la Connection Unit   |
| T        | Plaques à bornes pour le raccordement DC  |

## 6.2 Raccordement AC

### 6.2.1 Conditions préalables au raccordement AC

#### Exigences en matière de câbles AC :

- Type de conducteur : fil de cuivre
- Diamètre extérieur : 18 mm
- Section de conducteur : 4 mm<sup>2</sup> à 16 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudage de l'isolant intérieur : 18 mm
- Longueur de dénudage de l'isolant extérieur : 250 mm
- Le câble doit être dimensionné conformément aux directives locales et nationales concernant le dimensionnement des câbles. Ces directives influencent les exigences relatives à la section minimale de conducteur. Le dimensionnement du câble dépend, entre autres, des facteurs d'influence suivants : courant nominal AC, type de câble, type de pose, faisceaux de câbles, température ambiante et pertes maximales au niveau du câble (pour le calcul des pertes au niveau du câble, voir logiciel de conception « Sunny Design » à partir de la version 2.0 sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

#### Interrupteur-sectionneur et disjoncteur :

### PRUDENCE

#### Endommagement de l'onduleur dû à l'emploi de fusibles à vis en guise d'interrupteur-sectionneur

Les fusibles à vis, par exemple fusibles DIAZED ou NEOZED, ne sont pas des interrupteurs-sectionneurs.

- N'utilisez pas de fusibles à vis en guise d'interrupteurs-sectionneurs.
- Utilisez un interrupteur-sectionneur ou un disjoncteur miniature (pour obtenir des informations et des exemples concernant le dimensionnement, voir l'information technique « Disjoncteur miniature » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

- Pour les installations photovoltaïques avec plusieurs onduleurs, chaque onduleur doit être sécurisé avec un disjoncteur miniature dédié. Respectez l'ampérage maximal autorisé (voir chapitre 14 « Caractéristiques techniques », page 150). Vous empêcherez ainsi l'accumulation de tension résiduelle sur le câble concerné après une déconnexion.
- Les charges installées entre l'onduleur et le disjoncteur miniature doivent être sécurisées séparément.

**Unité de surveillance du courant de défaut :**

Pour être exploité, l'onduleur n'a pas besoin de dispositif à courant différentiel résiduel externe. Si les réglementations locales exigent un dispositif à courant différentiel résiduel, il convient de respecter les points suivants :

- L'onduleur doit être compatible avec des dispositifs à courant différentiel résiduel de type A et B, présentant un courant différentiel assigné de 100 mA ou plus (pour plus d'informations sur le choix d'un dispositif à courant différentiel résiduel, voir l'information technique « Critères de sélection d'un dispositif à courant différentiel résiduel » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)). Chaque onduleur de l'installation doit être raccordé au réseau électrique public via son propre dispositif à courant différentiel résiduel.

**Catégorie de surtension**

L'onduleur peut être intégré dans les réseaux de la catégorie de surtension III ou inférieures, conformément à la norme IEC 60664-1. Cela signifie que l'onduleur peut être raccordé de manière permanente au point de raccordement au réseau dans un immeuble. Pour les installations avec de longs chemins de câbles à l'extérieur, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour la suppression des surtensions, ce qui réduit la catégorie de surtension de IV à III (voir information technique « Protection contre les surtensions » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

**Surveillance du conducteur de protection :**

L'onduleur est équipé d'une surveillance du conducteur de protection. La surveillance du conducteur de protection est capable d'identifier si aucun conducteur de protection n'est raccordé, et de déconnecter l'onduleur du réseau électrique public. En fonction du site d'installation et du schéma de liaison à la terre, il peut être préférable de désactiver la surveillance du conducteur de protection. Cela peut être par exemple nécessaire lorsqu'un réseau Delta-IT ou d'autres schéma de liaison à la terre ne disposent pas de conducteur neutre et que vous souhaitez installer l'onduleur entre 2 conducteurs de ligne. Si vous avez des questions à ce sujet, contactez votre exploitant de réseau ou SMA Solar Technology AG.

- En fonction du schéma de liaison à la terre, la surveillance du conducteur de protection doit être désactivée après la première mise en service (voir chapitre 8.18, page 96).

**6.2.2 Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public****⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ****Conditions requises :**


- Les conditions de raccordement de l'exploitant du réseau doivent être respectées.
- La tension du réseau doit se trouver dans la plage autorisée. La plage de travail exacte de l'onduleur est définie dans les paramètres de fonctionnement.

**Procédure :**


1. Coupez le disjoncteur miniature AC et sécurisez-le contre tout réenclenchement.
2. Retirez la bande adhésive de l'ouverture du boîtier pour le raccordement AC.
3. Insérez le presse-étoupe dans l'ouverture et serrez-le de l'intérieur en vissant avec le contre-écrou.

4. Faites passer chaque câble dans l'onduleur. Posez tous les câbles de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec le groupe de communication.
5. Raccordez le conducteur de protection à la borne de terre.

- Dénudez le conducteur sur 18 mm.



- Enfichez la vis à travers la rondelle de serrage, le serre-câble et la rondelle.
  - Placez le conducteur entre la rondelle et le serre-câble et vissez la vis (TX 25, couple de serrage :  $6 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ ).
6. Enfichez la plaque à bornes pour le raccordement AC dans le port **AC-out** de l'onduleur et serrez à l'aide d'un tournevis à fente (largeur de lame : 3,5 mm) (couple de serrage : 0,3 Nm).



7. Assurez-vous que la plaque à bornes est bien fixée et que les vis sont bien serrées.
8. Faites passer les conducteurs L et N dans la ferrite.
9. Dénudez les conducteurs L et N 18 mm.
10. En cas d'utilisation d'une tresse fine, placez un embout de câblage sur les conducteurs.

#### 11. **Raccordement de conducteurs d'une tresse fine**

Pour le raccordement de conducteurs d'une tresse fine, chaque point de serrage doit être ouvert.

- Faites d'abord passer le conducteur jusqu'au verrouillage dans le point de serrage (orifice rond) et insérez ensuite un tournevis à fente (largeur de lame : 3,5 mm) jusqu'en butée dans l'orifice d'ouverture (orifice carré). Cela ouvre le verrouillage et permet d'introduire le conducteur jusqu'en butée dans le point de serrage de la borne. Après le raccordement, vous devez retirer le tournevis à fente de l'orifice d'ouverture.

12.


### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque d'incendie dû à un raccordement erroné des conducteurs**

L'introduction des conducteurs dans les orifices d'ouverture (orifices carrés) peut provoquer un incendie après la mise en service de l'onduleur.


## 13. Branchez les conducteurs à la plaque à bornes pour le raccordement AC :

- Raccordez le conducteur neutre à la plaque à bornes en respectant le marquage. Pour cela, faites passer le conducteur dans le point de serrage correspondant (orifice rond) jusqu'en butée.



- Raccordez le conducteur L à la plaque à bornes en respectant le marquage. Pour cela, faites passer le conducteur dans le point de serrage correspondant (orifice rond) jusqu'en butée.


## 14. Veillez à ce que les conducteurs soient enfichés jusqu'en butée dans les points de serrage (ouvertures rondes) et non pas dans les orifices d'ouverture (orifices carrés).



## 15. Assurez-vous que les points de serrage des bornes sont occupées par les bons conducteurs.

## 16. Assurez-vous que les conducteurs sont enfichés jusqu'à l'isolement dans les points de serrage des bornes.

## 17. Positionnez la ferrite si possible juste en dessous de la plaque à bornes pour le raccordement AC et fixez-la à l'aide d'un attache-câbles.



## 6.2.3 Raccordement d'une mise à la terre supplémentaire

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

Si une mise à la terre supplémentaire ou une liaison équipotentielle est requise sur place, vous pouvez raccorder une mise à la terre supplémentaire à l'onduleur. Cela empêchera la formation d'un courant de contact en cas de défaillance du conducteur de protection au raccordement pour le câble AC.

#### **i** Mise à la terre de la batterie

Ne raccordez pas la mise à la terre de la batterie au point de raccordement de l'onduleur destiné à la mise à la terre supplémentaire.

- Mettez la batterie à la terre conformément aux instructions du fabricant de la batterie.

#### Exigences en matière de câbles :

#### **i** Utilisation des conducteurs à fils fins


Vous pouvez utiliser un conducteur rigide ou un conducteur flexible à fils fins.

- En cas d'utilisation d'un conducteur à fils fins, la cosse à œillet doit être doublement sertie. Assurez-vous qu'aucun conducteur non isolé n'est exposé en cas de pliage ou tirage. Ceci garantit une décharge de traction par le cosse à œillet.

- Section du câble de mise à la terre : 10 mm<sup>2</sup> maximum

#### Procédure :

- Raccordez le conducteur de protection à la borne de terre.
- Dénudez le conducteur sur 18 mm.



- Enfichez la vis à travers la rondelle de serrage, le serre-câble et la rondelle.
- Placez le conducteur entre la rondelle et le serre-câble et vissez la vis (TX 25, couple de serrage : 6 Nm ± 0,3 Nm).

## 6.3 Raccordement des câbles réseau

### PERSONNEL QUALIFIÉ

### DANGER

#### **Danger de mort par choc électrique en cas de surtension en l'absence de protection contre les surtensions**

En l'absence de protection contre les surtensions, les surtensions (provoquées par exemple par un impact de foudre) peuvent se propager par les câbles réseau ou d'autres câbles de communication dans le bâtiment et dans les appareils raccordés au même réseau. Le contact avec des composants conducteurs ou des câbles peut entraîner la mort ou des blessures mortelles due à un choc électrique.

- Assurez-vous que tous les appareils situés dans le même réseau ainsi que la batterie sont intégrés dans la protection contre les surtensions existante.
- Lors de la pose de câbles réseau ou d'autres câbles de communication à l'extérieur, veillez à une protection contre les surtensions adéquate au point de transition des câbles entre le produit ou la batterie de l'extérieur dans un bâtiment.
- L'interface Ethernet du produit est classée « TNV-1 » et offre une protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV.

#### **Matériel supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :**

- 1 à 2 câbles réseau
- Si nécessaire : connecteurs RJ45 confectionnables sur le terrain

#### **Exigences relatives au câble réseau :**

La longueur et la qualité du câble ont un impact sur la qualité du signal. Tenez compte des spécifications suivantes relatives aux câbles.

- Type de câble : 100BaseTx
- Catégorie de câble : à partir de Cat5e
- Type de fiche : RJ45 de Cat5, Cat5e, ou plus élevé
- Blindage : SF/UTP, S/UTP, SF/FTP ou S/FTP
- Nombre de paires de conducteurs et section : au moins 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble maximale entre deux participants au réseau en cas d'utilisation de cordons patch : 50 m
- Longueur de câble maximale entre deux participants au réseau en cas d'utilisation de câbles d'installation : 100 m
- Résistant aux rayons UV en cas de pose en extérieur.

#### **Procédure :**


1.

### DANGER

#### **Danger de mort par choc électrique**

- Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 9, page 101).

2. Retirez le bouchon d'étanchéité de l'ouverture pour le raccordement au réseau au niveau de l'onduleur.
3. Insérez le presse-étoupe dans l'ouverture et serrez-le de l'intérieur en vissant avec le contre-écrou.
4. Entaillez le manchon support de câble à deux orifices à l'aide d'un cutter. Ce faisant, il est possible de presser le câble dans le manchon support.
5. Pressez le manchon support de câble à deux orifices dans le presse-étoupe.
6. Enfoncez le câble dans une ouverture de boîtier du manchon support de câble à deux orifices.
7. Faites passer une extrémité de chaque câble réseau dans l'onduleur.
8. Enfichez le connecteur réseau de chaque câble dans l'une des prises réseau du groupe de communication.



9. Tirez légèrement sur le câble pour vous assurer que le connecteur réseau de chaque câble est correctement fixé.
10. Raccordez l'autre extrémité du câble réseau au compteur d'énergie.

## 6.4 Connexion au compteur d'énergie

### **⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

Ce chapitre décrit le raccordement du compteur d'énergie à l'onduleur.

Le compteur d'énergie mesure le flux d'énergie sortant et entrant dans le réseau électrique public. Les valeurs de mesure du compteur d'énergie sont transmises à l'onduleur et influent sur le comportement de charge de la batterie. Les données du compteur d'énergie ne doivent pas être utilisées à des fins de facturation.

#### **Matériel supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :**

- 1 compteur d'énergie autorisé (SMA Energy Meter)
- 1 câble réseau

**Exigences relatives au câble réseau :**

La longueur et la qualité du câble ont un impact sur la qualité du signal. Tenez compte des spécifications suivantes relatives aux câbles.

- Type de câble : 100BaseTx
- Catégorie de câble : à partir de Cat5e
- Type de fiche : RJ45 de Cat5, Cat5e, ou plus élevé
- Blindage : SF/UTP, S/UTP, SF/FTP ou S/FTP
- Nombre de paires de conducteurs et section : au moins 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>
- Longueur de câble maximale entre deux participants au réseau en cas d'utilisation de cordons patch : 50 m (164 ft)
- Longueur de câble maximale entre deux participants au réseau en cas d'utilisation de câbles d'installation : 100 m (328 ft)
- Résistant aux rayons UV en cas de pose en extérieur.


**Procédure :**

1.

**! DANGER****Danger de mort par choc électrique**

- Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 9, page 101).

2. Retirez le bouchon d'étanchéité de l'ouverture pour le raccordement au réseau au niveau de l'onduleur.
3. Insérez le presse-étoupe dans l'ouverture et serrez-le de l'intérieur en vissant avec le contre-écrou.
4. Entaillez le manchon support de câble à deux orifices à l'aide d'un cutter. Ce faisant, il est possible de presser le câble dans le manchon support.
5. Pressez le manchon support de câble à deux orifices dans le presse-étoupe.
6. Enfoncez le câble dans une ouverture de boîtier du manchon support de câble à deux orifices.
7. Faites passer une extrémité de chaque câble réseau dans l'onduleur.
8. En cas d'utilisation de câbles réseau à confectionner soi-même, assemblez les connecteurs RJ45 et raccordez-les au câble réseau (voir la documentation des connecteurs).
9. Enfichez le connecteur réseau de chaque câble dans l'une des prises réseau du groupe de communication.



10. Tirez légèrement sur le câble pour vous assurer que le connecteur réseau de chaque câble est correctement fixé.
11. Si l'onduleur est monté à l'extérieur, installez la protection contre les surtensions.

12. Si vous souhaitez établir une connexion directe, raccordez l'autre extrémité du câble réseau directement au terminal.
13. Si vous souhaitez intégrer l'onduleur à un réseau local, raccordez l'autre extrémité du câble réseau au réseau local (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur).

## 6.5 Raccordement du câble de communication CAN

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Raccordez le câble de communication de chaque batterie et, dans les systèmes d'alimentation de secours, le câble de communication du commutateur automatique de transfert comme décrit ci-après.

#### Communication entre l'onduleur et la batterie

- La communication entre l'onduleur et la batterie est assurée par le câble de communication avec la batterie par l'intermédiaire du bus CAN.


#### Matériel supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :

- Un câble de communication avec la batterie pour la communication entre l'onduleur et la batterie
- Dans les systèmes d'alimentation de secours avec commutateur automatique de transfert : 1 câble de communication pour la communication entre l'onduleur et le commutateur automatique de transfert

#### Spécifications du câble de communication :


- Câbles à paires torsadées (Twisted Pair)
- Catégorie de câble : à partir de Cat5e
- Blindage : oui
- Section de conducteur : 0,25 mm<sup>2</sup> à 0,34 mm<sup>2</sup>
- Nombre de paires de conducteurs recommandé : 4
- Diamètre extérieur : 6 mm à 8,5 mm
- Longueur de câble maximum entre une batterie et, dans des systèmes d'alimentation de secours, entre le commutateur automatique de transfert et l'onduleur 10 m
- Le câble doit être isolé pour 600 V.
- Résistant aux rayons UV en cas de pose en extérieur.
- Respectez les exigences du fabricant de la batterie.

## Affectation de la plaque à bornes :


| Plaque à bornes   | Position | Affectation  |
|---|----------|--|
|  | A        | Non affecté  |
|   | B        | Activé   |
|   | C        | GND  |
|   | D        | CAN L  |
|   | E        | CAN H  |
|   | F        | Alimentation +12V pour le commutateur automatique de transfert |

## Procédure :

1. Retirez le bouchon d'étanchéité de l'ouverture pour le raccordement au réseau au niveau de l'onduleur.
2. Insérez le presse-étoupe dans l'ouverture et serrez-le de l'intérieur en vissant avec le contre-écrou.
3. Passez le câble de communication dans l'onduleur.
4. Dénudez le câble de communication 50 mm.
5. Raccourcissez le blindage de câble à 15 mm et retournez-le sur la gaine de câble.





6. Dénudez les conducteurs sur 6 mm chacun. **CAN L** et **CAN H** doivent constituer une paire torsadée.
7. Raccourcissez si nécessaire les conducteurs isolés inutiles jusqu'à la gaine de câble ou rabattez-les sur la gaine de câble.
8. Branchez les conducteurs du câble de communication à une plaque à bornes à 6 pôles. Veuillez tenir compte de l'affectation de la plaque à bornes et de celle du raccordement de communication à la batterie et/ou au commutateur automatique de transfert, et assurez-vous que **CAN L** et **CAN H** se composent d'une paire de conducteurs.



9. Tirez légèrement sur les conducteurs pour vérifier qu'ils sont correctement insérés dans les points de serrage.

10. Enfichez la plaque à bornes pour le raccordement de communication dans l'embase **BATx** sur le module d'interface pour batterie. S'il n'y a qu'une batterie, enfichez la fiche dans l'embase **BAT1**. En présence de plusieurs batteries et/ou d'un commutateur automatique de transfert, enfichez le raccordement de communication de la première batterie dans l'embase **BAT1** et affectez successivement toutes les autres embases aux câbles de communication restants.
11. Enfoncez le câble de communication et le blindage de câble dans les pinces de blindage sur la barre en dessous du groupe de communication.



## 6.6 Raccordement de l'interrupteur et de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

#### **i** Les conducteurs neutre et de protection sont reliés de manière fixe

La sortie de l'alimentation de secours de l'onduleur est équipée avec une connexion permanente et inséparable entre les conducteurs neutre et de protection.

#### **i** Ne pas brancher de charge nécessitant une alimentation stable à la prise de courant pour l'alimentation de secours

Le mode d'alimentation de secours ne doit pas être utilisé pour les charges qui nécessitent une alimentation en courant stable. La puissance disponible en mode d'alimentation de secours dépend du rayonnement solaire sur l'installation photovoltaïque. La puissance peut donc fortement varier ou ne pas être disponible du tout en fonction des conditions météorologiques.

- Ne branchez pas à la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours de charges dont le bon fonctionnement dépend d'une alimentation en courant stable.

#### Conditions requises :

- Les exigences techniques relatives au raccordement de l'interrupteur et de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours doivent être satisfaites (voir chapitre 14 « Caractéristiques techniques », page 150).

**Dispositif à courant différentiel résiduel :**

- SMA Solar Technology AG recommande d'installer un dispositif à courant différentiel résiduel de type A (qui se déclenche dès que le courant de défaut est de 30 mA) entre la sortie de l'alimentation des secours de l'onduleur et la prise de courant pour l'alimentation de secours. Respectez ce faisant toutes les normes et directives applicables.

**Matériel supplémentaire nécessaire (non compris dans le contenu de livraison) :**

- 1 prise de courant disponible dans le commerce
- 1 interrupteur disponible dans le commerce (commutateur d'éclairage par exemple)

**Procédure :**

- Raccordement de la prise de courant pour l'alimentation de secours
- Raccordement de l'interrupteur pour l'alimentation de secours.

**Raccordement de la prise de courant pour l'alimentation de secours****Exigences relatives aux conducteurs :**

- Type de conducteur : fil de cuivre
- Les conducteurs doivent être en fil métallique plein, en tresse ou en tresse fine. En cas d'utilisation de tresse fine, des embouts de câblage doivent être utilisés.
- Section de conducteur : 2,5 mm<sup>2</sup> à 4 mm<sup>2</sup>
- Longueur maximale autorisée des conducteurs : 10 m

**Procédure :**


1.

** DANGER****Danger de mort dû à de hautes tensions**

- Assurez-vous que l'onduleur est hors tension (voir chapitre 9, page 101).


2. Retirez le bouchon d'étanchéité de l'ouverture de boîtier pour le raccordement de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours.
3. Insérez le presse-étoupe dans l'ouverture et serrez-le de l'intérieur en vissant avec le contre-écrou.
4. Faites passer les conducteurs dans l'onduleur.
5. Raccordez le conducteur de mise à la terre de la prise de courant pour l'alimentation de secours à un point de mise à la terre.
  - Dénudez le conducteur sur 18 mm.

- Enfichez la vis à travers la rondelle de serrage, le serre-câble et la rondelle.



- Placez le conducteur entre la rondelle et le serre-câble et vissez la vis (TX 25, couple de serrage :  $6 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ ).

6. Enfichez la plaque à bornes pour le raccordement de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours dans le port **SPS** de l'onduleur et serrez à l'aide d'un tournevis à fente (largeur de lame : 3,5 mm (0,14 in)).



7. Assurez-vous que la plaque à bornes est bien serrée.  
 8. Dénudez les conducteurs sur 15 mm maximum.  
 9. En cas d'utilisation d'une tresse fine, placez un embout de câblage sur les conducteurs L et N.

10. **i Raccordement de conducteurs d'une tresse fine**

Pour le raccordement de conducteurs d'une tresse fine, chaque point de serrage doit être ouvert.

- Faites d'abord passer le conducteur jusqu'au verrouillage dans le point de serrage (orifice rond) et insérez ensuite un tournevis à fente (largeur de lame : 3,5 mm) jusqu'en butée dans l'orifice d'ouverture (orifice carré). Cela ouvre le verrouillage et permet d'introduire le conducteur jusqu'en butée dans le point de serrage de la borne. Après le raccordement, vous devez retirer le tournevis à fente de l'orifice d'ouverture.


11.

**⚠ AVERTISSEMENT**


**Risque d'incendie dû à un raccordement erroné des conducteurs**

L'introduction des conducteurs dans les orifices d'ouverture (orifices carrés) peut provoquer un incendie après la mise en service de l'onduleur.

12. Raccordez les conducteurs L et N à la plaque à bornes en respectant le marquage. Pour cela, faites passer chaque conducteur dans le point de serrage correspondant (orifice rond) jusqu'en butée.



13. Veillez à ce que les conducteurs soient enfichés jusqu'en butée dans les points de serrage (ouvertures rondes) et non pas dans les orifices d'ouverture (orifices carrés).



14. Assurez-vous que les points de serrage des bornes sont occupées par les bons conducteurs.  
 15. Assurez-vous que les conducteurs sont enfichés jusqu'à l'isolement dans les points de serrage des bornes.  
 16. Placez la prise de courant dans la position souhaitée (à côté de l'onduleur ou comme commutateur-prise combiné ou bien à distance réduite de l'onduleur (jusqu'à 10 m max.)).  
 17. Raccordez l'autre extrémité du câble à la prise de courant directement comme approvisionnement énergétique.

### Raccordement de l'interrupteur pour l'alimentation de secours.

**i** Le commutateur d'alimentation de secours doit être raccordé au module du Rooftop Communication Kit au lieu de l'onduleur lorsqu'on utilise des composants de la technologie de panneaux TS4-O.

Lors de l'utilisation du TS4-O, l'alimentation de secours n'est disponible que si un émetteur d'impulsions Rapid Shutdown externe et le commutateur pour l'alimentation de secours sont connectés au Rooftop Communication Kit. Le commutateur d'alimentation de secours doit être raccordé au module en série avec une alimentation en tension de 18 V (par ex. 2 batteries 9 V). Si un émetteur d'impulsions Rapid Shutdown externe est utilisé, le disjoncteur miniature AC n'est plus l'émetteur d'impulsions Rapid Shutdown dans le système.


## Aperçu des connexions

### Exigences relatives aux conducteurs :


- Section de conducteur : 0,2 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Le type de conducteur et la filerie doivent être adaptés à l'application et au lieu d'utilisation.
- Longueur maximale autorisée des conducteurs : 10 m

### Procédure :

1. Retirez le bouchon d'étanchéité de l'ouverture pour le raccordement de l'interrupteur pour le mode d'alimentation de secours.
2. Insérez le presse-étoupe dans l'ouverture et serrez-le de l'intérieur en vissant avec le contre-écrou.
3. Faites passer les conducteurs dans l'onduleur.
4. Dénudez les conducteurs sur 6 mm minimum et sur 10 mm maximum.
5. Branchez les conducteurs à la plaque à bornes à 2 pôles : Assurez-vous que les conducteurs sont enfichés jusqu'à l'isolement dans les points de serrage.



6. Enfichez la plaque à bornes dans le port sur le module d'interface pour batterie dans l'onduleur.



7. Assurez-vous que la plaque à bornes est bien serrée.
8. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement raccordés.
9. Assurez-vous que les conducteurs sont bien serrés dans les points de serrage. Conseil : pour retirer les conducteurs de la plaque à bornes, ouvrez les points de serrage à l'aide d'un outil approprié.
10. Placez l'interrupteur dans la position souhaitée (à côté de l'onduleur ou à distance réduite de l'onduleur (jusqu'à 10 m max.)).
11. Raccordez l'autre extrémité du câble directement à l'interrupteur.

## 6.7 Raccordez l'interrupteur pour le démarrage autonome (dans les systèmes d'alimentation de secours)

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ


L'interrupteur pour le démarrage autonome est raccordé à la même embase que celle à laquelle est raccordé l'interrupteur pour le mode d'alimentation de secours. Veuillez noter que le mode d'alimentation de secours n'est pas disponible dans les systèmes d'alimentation de secours.

#### Exigences relatives aux conducteurs :


- Section de conducteur : 0,2 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Le type de conducteur et la filerie doivent être adaptés à l'application et au lieu d'utilisation.
- Longueur maximale autorisée des conducteurs : 10 m

#### Procédure :

1. Retirez le bouchon d'étanchéité de l'ouverture pour le raccordement de l'interrupteur pour le mode d'alimentation de secours.
2. Insérez le presse-étoupe dans l'ouverture et serrez-le de l'intérieur en vissant avec le contre-écrou.
3. Faites passer les conducteurs dans l'onduleur.
4. Dénudez les conducteurs sur 6 mm minimum et sur 10 mm maximum.
5. Branchez les conducteurs à la plaque à bornes à 2 pôles : Assurez-vous que les conducteurs sont enfichés jusqu'à l'isolement dans les points de serrage.



6. Enfichez la plaque à bornes dans le port  sur le module d'interface pour batterie dans l'onduleur.



7. Assurez-vous que la plaque à bornes est bien serrée.
8. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement raccordés.
9. Assurez-vous que les conducteurs sont bien serrés dans les points de serrage. Conseil : pour retirer les conducteurs de la plaque à bornes, ouvrez les points de serrage à l'aide d'un outil approprié.
10. Placez l'interrupteur dans la position souhaitée (à côté de l'onduleur ou à distance réduite de l'onduleur (jusqu'à 10 m max.)).
11. Raccordez l'autre extrémité du câble directement à l'interrupteur.

## 6.8 Raccordement DC

### 6.8.1 Possibilités de raccordement

L'onduleur dispose de la fonction Multibatteries. Cette fonction permet de charger et de décharger plusieurs batteries de type identique ou différent.

Chaque raccordement DC est conçu pour un courant maximum de charge/décharge de 10 A. Les possibilités de raccordement suivantes s'offrent à vous :

- Raccordement de 1, 2 ou 3 batteries avec un courant de charge/décharge limité pour chacune d'entre elles à 10 A.
- Raccordement de 2 batteries avec un courant de charge/décharge limité à 20 A pour l'une des batteries et à 10 A pour l'autre.
- Raccordement d'une batterie avec un courant de charge/décharge limité à 20 A.
- Raccordement d'une batterie avec un courant de charge/décharge limité à 30 A.

Dans les chapitres suivants, vous trouverez des informations détaillées ainsi qu'un aperçu du câblage et des connexions possibles.

#### 6.8.1.1 Raccordement de batteries avec un courant de charge/décharge limité à 10 A.

Vous avez la possibilité de raccorder 1, 2 ou 3 batteries à l'onduleur, le courant de charge/décharge de chaque batterie étant limité à 10 A.

##### Procédure :

Raccorder chaque batterie à un raccord CC.

En présence d'une seule batterie, cette dernière doit être raccordée aux plaques à bornes **A+** et **A-**.




Figure 15 : Aperçu des connexions pour le raccordement d'une batterie dont le courant de charge/décharge est limité à 10 A




Figure 16 : Aperçu des connexions pour le raccordement de 2 batteries avec des courants de charge/décharge limités à 10 A chacune.




Figure 17 : Aperçu des connexions pour le raccordement de 3 batteries avec des courants de charge/décharge limités à 10 A chacune.

### 6.8.1.2 Raccordement de 2 batteries avec une limite de différents courants de charge/décharge.

Vous avez la possibilité de raccorder 2 batteries à l'onduleur avec un courant de charge/décharge limité à 20 A pour l'une des batteries et à 10 A pour l'autre.

#### Procédure :

Les raccords CC A et B doivent être branchés en parallèle avec les cavaliers livrés.

La batterie qui est limitée à un courant de charge/décharge de 20 A doit être raccordée aux plaques à bornes **A+** et **A-**.

La batterie qui est limitée à un courant de charge/décharge de 10 A doit être raccordée aux plaques à bornes **C+** et **C-**.




Figure 18 : Aperçu des connexions pour le raccordement de 2 batteries avec des courants de charge/décharge limités à des valeurs différentes.

### 6.8.1.3 Raccordement d'une batterie avec un courant de charge/décharge limité à 20 A

Vous avez la possibilité de raccorder une batterie dont le courant de charge/décharge est limité à 20 A à l'onduleur.

#### Procédure :

Les raccords CC A et B doivent être branchés en parallèle avec les cavaliers livrés.

La batterie doit être raccordée aux plaques à bornes **A+** et **A-**.




Figure 19 : Aperçu des connexions pour le raccordement d'une batterie dont le courant de charge/décharge est limité à 20 A

### 6.8.1.4 Raccordement d'une batterie avec un courant de charge/décharge limité à 30 A

Vous avez la possibilité de raccorder une batterie dont le courant de charge/décharge est limité à 30 A à l'onduleur.

#### Procédure :

Tous les raccords CC doivent être branchés en parallèle avec les cavaliers livrés.

La batterie doit être raccordée aux plaques à bornes **A+** et **A-**.




Figure 20 : Aperçu des connexions pour le raccordement d'une batterie dont le courant de charge/décharge est limité à 30 A

## 6.8.2 Conditions préalables au raccordement DC

### Protection des raccordements DC :

Chaque raccordement DC est conçu pour un courant maximum de charge/décharge de 10 A. La capacité de charge à court terme conditionnelle de toutes les entrées CC est de 40 A. De plus, les batteries qui n'ont aucune limitation de courant de court-circuit ou qui sont conçues pour limiter un courant de court-circuit supérieur à 40 A doivent être protégées par un fusible. La protection supplémentaire doit être conçue de façon que les courants de court-circuit possibles sont limités à <40 A.

### Exigences en matière de câbles :

- Section du conducteur : 2,5 mm<sup>2</sup> à 10 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudage de l'isolant intérieur : 12 mm
- Les conducteurs doivent être en cuivre.
- Les conducteurs doivent être en fil métallique plein, en tresse ou en tresse fine. En cas d'utilisation de tresse fine, des embouts de câblage doivent être utilisés.
- Longueur de câble maximale : 10 m

## 6.8.3 Raccordement des câbles de puissance de la batterie

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

### ⚠ DANGER

#### Danger de mort par choc électrique dû à des câbles DC conducteurs au niveau de la batterie


Les câbles DC raccordés à la batterie peuvent être sous tension. Le contact avec les conducteurs DC ou composants conducteurs provoque des chocs électriques susceptibles d'entraîner la mort.

- Assurez-vous que l'onduleur est hors tension.
- Ne touchez pas aux extrémités des câbles dénudés.


**Procédure :**

1. Retirez la bande adhésive de l'ouverture de boîtier pour le raccordement DC. Pour utiliser des ouvertures de boîtier supplémentaires, retirez les bouchons d'étanchéité de ces ouvertures.
2. Insérez le presse-étoupe dans l'ouverture et serrez-le de l'intérieur en vissant avec le contre-écrou.
3. Faites passer chaque câble dans l'onduleur. Posez tous les câbles de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec le groupe de communication.
4. Raccorder la liaison équipotentielle de la batterie à un point de mise à la terre.


- Dénudez le conducteur sur 18 mm.
- Enfichez la vis à travers la rondelle de serrage, le serre-câble et la rondelle.
- Placez le conducteur entre la rondelle et le serre-câble et vissez la vis (TX 25, couple de serrage :  $6 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ ). Le conducteur doit pour cela être placé contre un bord intérieur du serre-câble.



- Lorsque 2 conducteurs doivent être raccordés à un point de mise à la terre, placez les deux conducteurs entre la rondelle et le serre-câble et vissez la vis (TX 25, couple de serrage :  $6 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ ). Chaque conducteur doit pour cela être placé contre un bord intérieur du serre-câble.



5. Dénudez les conducteurs CC.
6. Raccordez le câble en respectant le marquage. Pour cela, faites passer chaque conducteur dans le point de serrage correspondant jusqu'en butée.



7. Assurez-vous que les points de serrage des bornes sont occupées par les bons conducteurs.
8. Assurez-vous que les conducteurs sont enfichés jusqu'à l'isolement dans les points de serrage des bornes.

## 7 Mise en service

### 7.1 Procédure à suivre pour la mise en service

#### PERSONNEL QUALIFIÉ

#### Mise en service d'un produit dans les SMA Energy Systems

Lorsque le produit est utilisé dans un SMA Energy System, il faut alors procéder conformément aux instructions de la notice du SMA Energy System. La marche à suivre et l'ordre peuvent différer des étapes décrites dans ce chapitre.

- Mettre en service le SMA Energy System (voir le manuel système du SMA Energy System).

#### Mise en service d'un onduleur, enregistré dans un appareil de communication

Lorsque l'onduleur est enregistré dans un appareil de communication, ce dernier (par ex. SMA Data Manager) est l'unité pour la configuration du système global. La configuration est transmise à tous les onduleurs dans l'installation. Le mot de passe de l'installation attribué par l'appareil de communication est également le mot de passe de l'interface utilisateur de l'onduleur.

- Mettez l'onduleur en service (voir chapitre 7.2, page 71).
- Procéder à la première configuration de l'onduleur via l'appareil de communication. La configuration est transmise à l'onduleur et les réglages de ce dernier sont écrasés.
- Désactiver la fonction Webconnect de l'onduleur via le Sunny Portal. Vous empêchez ainsi des tentatives de connexion inutiles de l'onduleur avec le Sunny Portal.

Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour mettre l'onduleur en service et vous donne une vue d'ensemble des opérations que vous devrez effectuer en veillant toujours à respecter l'ordre indiqué.

| Procédure  | Voir                  |
|--|-----------------------|
| 1. Mettez l'onduleur en service.   | Chapitre 7.2, page 71 |
| 2. Connectez-vous à l'interface utilisateur de l'onduleur. Pour cela, vous avez le choix entre différentes options de connexion : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion directe par réseau local sans fil</li> <li>• Connexion directe par Ethernet</li> <li>• Établissement d'une connexion par WLAN sans fil sur le réseau local</li> <li>• Connexion Ethernet sur le réseau local</li> </ul> | Chapitre 8.1, page 76 |
| 3. Identifiez-vous sur l'interface utilisateur.  | Chapitre 8.2, page 81 |

| Procédure   | Voir                   |
|---|------------------------|
| 4. Sélectionnez l'option pour la configuration de l'onduleur. Notez que pour modifier les paramètres relevant du réseau après les 10 premières heures d'injection ou après la fin de l'assistant d'installation, vous aurez besoin du code SMA Grid Guard (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur <a href="http://www.SMA-Solar.com">www.SMA-Solar.com</a> ). | Chapitre 7.3, page 73  |
| 5. Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement paramétré.  | Chapitre 8.12, page 92 |
| 6. Procédez à d'autres réglages de l'onduleur si nécessaire.  | Chapitre 8, page 76    |

## 7.2 Mise en service de l'onduleur

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Danger de mort par incendie ou explosion en cas de décharge profonde des batteries

En cas de chargement défectueux de batteries présentant une décharge profonde, un incendie peut survenir. Il peut en résulter des blessures graves, voire la mort.


- Avant la mise en service du système, s'assurer que la batterie n'est pas profondément déchargée.
- Ne pas mettre le système en service si la batterie est profondément déchargée.
- Contactez le fabricant de batteries et voir avec lui la marche à suivre si la batterie est profondément déchargée.
- Charger uniquement des batteries profondément déchargées en suivant les instructions du fabricant de batteries.

#### Conditions requises :

- Le disjoncteur miniature AC doit être correctement dimensionné et installé.
- Le produit doit être monté correctement.
- Tous les câbles doivent être correctement branchés.
- Les ouvertures de boîtier non utilisées doivent être obturées avec des bouchons d'étanchéité.

#### Procédure :

1. Guidez le couvercle du boîtier sur la Connection Unit et branchez le câble plat dans la prise du groupe de communication.



2. Assurez-vous que le câble plat est bien enfiché dans les embases.
3. Placez le couvercle du boîtier de la Connection Unit sur le boîtier et vissez les 6 vis en croix (TX 25, couple de serrage :  $3 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ ).
4. Activez le disjoncteur miniature AC.
5. Activez la batterie ou l'interrupteur-sectionneur de la batterie (voir la documentation fournie par le fabricant de la batterie).
  - Les 3 DEL s'allument. La phase de démarrage commence.
  - Au bout de 90 secondes, les 3 DEL s'éteignent à nouveau.
  - En fonction de la puissance disponible, la DEL verte clignote ou reste allumée. L'onduleur alimente le réseau.
6. Si les DEL ne s'allument pas, il se peut que le câble plat ne soit pas correctement enfiché entre le module de construction dans le couvercle de boîtier et le groupe de communication dans l'onduleur. Assurez-vous que le câble plat est bien enfiché dans les embases.
7. Si la DEL verte clignote toujours, cela veut dire que les conditions de démarrage du mode d'injection ne sont pas encore remplies. Dès que les conditions pour le mode d'injection sont remplies, l'onduleur commence l'injection et la DEL verte s'allume durablement ou clignote en fonction de la puissance disponible.

### 7.3 Sélection de l'option de configuration

#### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

Une fois que vous avez entré le mot de passe pour les groupes d'utilisateurs **Installateur** et **Utilisateur**, la page **Configuration de l'onduleur** s'ouvre.




Figure 21 : Structure de la page **Configuration de l'onduleur**

| Position | Désignation                    | Signification   |
|----------|--------------------------------|---|
| A        | Informations sur les appareils | Affiche les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom de l'appareil</li> <li>• Numéro de série de l'onduleur</li> <li>• Version du micrologiciel de l'onduleur</li> </ul> |
| B        | Informations utilisateur       | Offre de brèves informations sur les options de configuration affichées   |
| C        | Ignorer la configuration       | Offre la possibilité de passer l'étape de configuration et d'accéder directement à l'interface utilisateur (non recommandé car sans configuration, l'onduleur n'est pas opérationnel)                 |
| D        | Champ de sélection             | Permet de choisir de ne plus afficher la page à la prochaine ouverture de l'interface utilisateur   |
| E        | Options de configuration       | Offre une sélection des différentes options de configuration  |

### Options de configuration :

Différentes options de configuration sont proposées sur la page **Configuration de l'onduleur**. Sélectionnez l'une des options et procédez comme suit pour l'option sélectionnée. SMA Solar Technology AG vous recommande d'utiliser l'assistant d'installation pour procéder à la configuration. Vous vous assurez ainsi que tous les paramètres importants pour le fonctionnement optimal de l'onduleur seront configurés.

- Importation de la configuration depuis un fichier
- Configuration avec assistant d'installation (recommandée)
- Configuration manuelle

### Importation de la configuration depuis un fichier

Vous pouvez importer la configuration de l'onduleur depuis un fichier. Pour cela, vous devez disposer d'une configuration d'onduleur enregistrée dans un fichier.

#### Procédure :

1. Sélectionnez l'option de configuration **Importation de la configuration depuis un fichier**.
2. Cliquez sur [**Parcourir...**] et sélectionnez le fichier souhaité.
3. Sélectionnez [**Importer le fichier**].

### Configuration avec assistant d'installation (recommandée)

#### Procédure :

1. Sélectionnez l'option de configuration **Configuration avec assistant d'installation**.
    - L'assistant d'installation s'ouvre.
  2. Suivez les étapes de l'assistant d'installation et procédez aux réglages pour votre installation.
  3. Pour chaque réglage effectué à une étape, cliquez sur [**Enregistrer et continuer**].
    - À la dernière étape, tous les réglages effectués sont affichés dans un récapitulatif.
  4. Pour corriger les réglages effectués, cliquez sur [**Précédent**] jusqu'à revenir à l'étape souhaitée, corrigez les réglages et cliquez sur [**Enregistrer et continuer**].
  5. Quand tous les réglages sont corrects, cliquez sur [**Suivant**] dans le récapitulatif.
  6. Pour enregistrer les réglages dans un fichier, cliquez sur [**Exporter le récapitulatif**] et enregistrez le fichier sur votre terminal.
  7. Pour exporter tous les paramètres et leurs réglages, cliquez sur [**Exporter tous les paramètres**]. Tous les paramètres et leurs réglages sont exportés dans un fichier HTML.
- La page d'accueil de l'interface utilisateur s'ouvre.

### Configuration manuelle

Vous pouvez configurer manuellement l'onduleur en réglant les paramètres souhaités.

#### Procédure :

1. Sélectionnez l'option de configuration **Configuration manuelle**.
  - Le menu **Paramètres de l'appareil** s'ouvre sur l'interface utilisateur et tous les groupes de paramètres disponibles pour l'onduleur s'affichent.

2. Cliquez sur [**Modifier les paramètres**].
  3. Sélectionnez le groupe de paramètres souhaité.
    - Tous les paramètres du groupe de paramètres s'affichent.
  4. Réglez les paramètres souhaités.
  5. Cliquez sur [**Enregistrer tout**].
- Les paramètres de l'onduleur sont réglés.

## 8 Utilisation

### 8.1 Établissement d'une liaison à l'interface utilisateur

#### 8.1.1 Établissement d'une connexion directe par Ethernet

##### Conditions requises :

- Le produit doit avoir été mis en service.
- Un terminal (un ordinateur par ex.) avec interface Ethernet est nécessaire.
- Le produit doit être directement raccordé au terminal.
- L'un des navigateurs Web suivants doit être installé dans sa version actuelle sur le terminal : Chrome, Edge, Firefox ou Safari.
- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau une fois les 10 premières heures d'injection écoulées ou après exécution de l'assistant d'installation, le code SMA Grid Guard de l'installateur est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

##### **i** Adresse IP de l'onduleur

- Adresse IP par défaut de l'onduleur pour la connexion directe par Ethernet : **169.254.12.3**

##### Procédure :

1. Ouvrez le navigateur Web de votre terminal, saisissez l'adresse IP **169.254.12.3** dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée.
  2. **i** **Le navigateur Web signale une faille de sécurité**  
Une fois l'adresse IP saisie, une remarque peut apparaître, indiquant que la connexion avec l'interface utilisateur n'est pas sûre. SMA Solar Technology AG garantit la sécurité de l'interface utilisateur.
    - Poursuivez le chargement de l'interface utilisateur.
- La page de connexion à l'interface utilisateur s'ouvre.

#### 8.1.2 Établissement d'une connexion par réseau local sans fil

Vous disposez de plusieurs options pour connecter le produit à un terminal. La marche à suivre peut varier en fonction du terminal. Si les procédures décrites ne correspondent pas à votre terminal, établissez une connexion directe via un réseau local sans fil en suivant les instructions figurant dans le mode d'emploi de votre terminal.

Vous avez le choix entre les options de connexion suivantes :

- Connexion avec SMA 360° App
- Connexion avec WPS
- Connexion avec recherche réseau WLAN

**Conditions requises :**

- Le produit doit avoir été mis en service.
- Un terminal (un ordinateur, une tablette ou un smartphone) est nécessaire.
- L'un des navigateurs Web suivants doit être installé dans sa version actuelle sur le terminal : Chrome, Edge, Firefox ou Safari.
- JavaScript doit être activé dans le navigateur Web du terminal.
- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau une fois les 10 premières heures d'injection écoulées ou après exécution de l'assistant d'installation, le code SMA Grid Guard de l'installateur est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

**i SSID, adresse IP et mot de passe du réseau local sans fil**

- SSID dans le réseau local sans fil : **SMA[numéro de série]** (par exemple : SMA0123456789)
- Mot de passe WLAN spécifique à l'appareil : voir clé WPA2-PSK sur la plaque signalétique du produit ou au dos du manuel fourni
- Adresse d'accès par défaut pour la connexion directe par WLAN en dehors d'un réseau local : **<https://smalogin.net>** ou **192.168.12.3**

**i Utilisez le numéro de série de l'onduleur pour établir une connexion avec l'interface utilisateur**

Le numéro de série de l'onduleur se trouve sur la plaque signalétique supplémentaire, qui contient également le PIC et le RID pour l'enregistrement dans le Sunny Portal. La plaque signalétique supplémentaire est apposée sur la Connection Unit.

- Utilisez le numéro de série sur la plaque signalétique supplémentaire pour établir une connexion avec l'interface utilisateur.

**i L'importation et l'exportation de fichiers en cas de terminaux avec système d'exploitation iOS ne sont pas possibles**

Pour des raisons techniques, l'importation et l'exportation des fichiers dans le cas de terminaux mobiles avec système d'exploitation iOS (l'importation d'une configuration d'onduleur, l'enregistrement de la configuration actuelle de l'onduleur ou l'exportation des événements et des paramètres, par exemple) n'est pas possible.

- Pour l'importation et l'exportation de fichiers, utilisez un terminal sans système d'exploitation iOS.

**Connexion avec SMA 360° App****Conditions requises :**

- Un terminal avec une caméra est nécessaire.
- Le SMA 360° App doit être installé sur le terminal.
- Un compte utilisateur Sunny Portal doit exister.

**Procédure :**

1. Ouvrez le SMA 360° App et connectez-vous avec votre compte Sunny Portal.

2. Sélectionnez **QR-Code Scan** dans le menu.
3. Scannez le code QR sur le produit avec le SMA 360° App.
  - Le terminal se connecte automatiquement au produit. Le navigateur Web de votre appareil s'ouvre et la page de connexion de l'interface utilisateur s'affiche.
4. Si le navigateur Web de votre terminal ne s'ouvre pas automatiquement et que la page de connexion de l'interface utilisateur ne s'affiche pas, ouvrez le navigateur Web et entrez **https://smalogin.net** dans la barre d'adresse.

## Connexion avec WPS

### Condition requise :

- Le terminal doit avoir une fonction WPS.

### Procédure :

1. Activez la fonction WPS sur l'onduleur. Pour cela, tapotez deux fois consécutivement sur le couvercle du boîtier de la Connection Unit.
  - La DEL bleue clignote rapidement pendant env. 2 minutes. La fonction WPS est activée pendant ce temps.
2. Activez la fonction WPS sur votre terminal.
3. Ouvrez le navigateur Web de votre terminal et entrez **https://smalogin.net** dans la barre d'adresse du navigateur Web.

## Connexion avec recherche réseau WLAN

1. Recherchez les réseaux WLAN sur votre terminal.
2. Dans la liste des réseaux sans fil trouvés, sélectionnez le SSID du produit **SMA[numéro de série]**
3. Saisir le mot de passe WLAN spécifique à l'appareil (voir clé WPA2-PSK sur la plaque signalétique du produit ou au dos du manuel fourni).
4. Ouvrez le navigateur Web de votre terminal et entrez **https://smalogin.net** dans la barre d'adresse du navigateur Web.
  - La page de connexion à l'interface utilisateur s'affiche.
5. Si la page de connexion de l'interface utilisateur ne s'ouvre pas, entrez l'adresse IP **192.168.12.3** ou, si votre terminal prend en charge les services mDNS, entrez **SMA[numéro de série].local** ou **https://SMA[numéro de série]** dans la barre d'adresse du navigateur Web et appuyez sur la touche Entrée.

## 8.1.3 Établissement d'une connexion par Ethernet sur le réseau local

### **i** Nouvelle adresse IP en cas de connexion avec un réseau local

Si le produit est relié à un réseau local (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur), une nouvelle adresse IP est attribuée au produit. En fonction du type de configuration, la nouvelle adresse IP est attribuée soit automatiquement par le serveur DHCP (routeur), soit manuellement par vous-même. Une fois la configuration achevée, le produit n'est plus accessible que par l'intermédiaire des adresses d'accès suivantes :

- Adresse d'accès générale : adresse IP attribuée manuellement ou par le serveur DHCP (routeur). Pour connaître l'adresse, voir logiciel d'analyse du réseau ou configuration du réseau du routeur.
- Adresse d'accès pour les systèmes Apple et Linux : **SMA[numéro de série].local** (par ex. SMA0123456789.local)
- Adresse d'accès pour les systèmes Windows et Android : **https://SMA[numéro de série]** (par ex. https://SMA0123456789)

#### Conditions requises :

- Le produit doit être relié au réseau local par un câble réseau (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur).
- Le produit doit être intégré dans le réseau local. Conseil : vous avez différentes possibilités pour intégrer le produit dans le réseau local à l'aide de l'assistant d'installation.
- Un terminal (un ordinateur, une tablette ou un smartphone) est nécessaire.
- Le terminal doit se trouver dans le même réseau local que celui du produit.
- L'un des navigateurs Web suivants doit être installé dans sa version actuelle sur le terminal : Chrome, Edge, Firefox ou Safari.
- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau une fois les 10 premières heures d'injection écoulées ou après exécution de l'assistant d'installation, le code SMA Grid Guard de l'installateur est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

#### Procédure :

1. Ouvrez le navigateur Web de votre terminal, saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse du produit et appuyez sur la touche Entrée.
  2. **i** **Le navigateur Web signale une faille de sécurité**  
 Une fois l'adresse IP saisie, une remarque peut apparaître, indiquant que la connexion avec l'interface utilisateur n'est pas sûre. SMA Solar Technology AG garantit la sécurité de l'interface utilisateur.
    - Poursuivez le chargement de l'interface utilisateur.
- La page de connexion à l'interface utilisateur s'ouvre.

## 8.1.4 Établissement d'une connexion par WLAN sur le réseau local

### **i** Nouvelle adresse IP en cas de connexion avec un réseau local

Si le produit est relié à un réseau local (par exemple par l'intermédiaire d'un routeur), une nouvelle adresse IP est attribuée au produit. En fonction du type de configuration, la nouvelle adresse IP est attribuée soit automatiquement par le serveur DHCP (routeur), soit manuellement par vous-même. Une fois la configuration achevée, le produit n'est plus accessible que par l'intermédiaire des adresses d'accès suivantes :

- Adresse d'accès générale : adresse IP attribuée manuellement ou par le serveur DHCP (routeur). Pour connaître l'adresse, voir logiciel d'analyse du réseau ou configuration du réseau du routeur.
- Adresse d'accès pour les systèmes Apple et Linux : **SMA[numéro de série].local** (par ex. SMA0123456789.local)
- Adresse d'accès pour les systèmes Windows et Android : **https://SMA[numéro de série]** (par ex. <https://SMA0123456789>)

#### Conditions requises :

- Le produit doit avoir été mis en service.
- Le produit doit être intégré dans le réseau local. Conseil : vous avez différentes possibilités pour intégrer le produit dans le réseau local à l'aide de l'assistant d'installation.
- Un terminal (un ordinateur, une tablette ou un smartphone) est nécessaire.
- Le terminal doit se trouver dans le même réseau local que celui du produit.
- L'un des navigateurs Web suivants doit être installé dans sa version actuelle sur le terminal : Chrome, Edge, Firefox ou Safari.
- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau une fois les 10 premières heures d'injection écoulées ou après exécution de l'assistant d'installation, le code SMA Grid Guard de l'installateur est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

### **i** L'importation et l'exportation de fichiers en cas de terminaux avec système d'exploitation iOS ne sont pas possibles

Pour des raisons techniques, l'importation et l'exportation des fichiers dans le cas de terminaux mobiles avec système d'exploitation iOS (l'importation d'une configuration d'onduleur, l'enregistrement de la configuration actuelle de l'onduleur ou l'exportation des événements et des paramètres, par exemple) n'est pas possible.

- Pour l'importation et l'exportation de fichiers, utilisez un terminal sans système d'exploitation iOS.

#### Procédure :

- Saisissez l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse du navigateur Web.
  - La page de connexion à l'interface utilisateur s'ouvre.

## 8.2 Connexion à l'interface utilisateur et déconnexion

Une fois la liaison avec l'interface utilisateur de l'onduleur établie, la page de connexion s'ouvre. Identifiez-vous à l'interface utilisateur en procédant comme suit.

### **i** Utilisation de cookies

Les cookies sont nécessaires pour afficher correctement l'interface utilisateur. Les cookies sont utilisés à des fins de confort. En utilisant l'interface utilisateur, vous consentez à l'utilisation des cookies.

### Première connexion en tant qu'installateur ou utilisateur

#### **i** Attribution de mot de passe pour l'utilisateur et l'installateur

Si l'interface utilisateur est chargée pour la première fois, les mots de passe pour les groupes utilisateurs **Installateur** et **Utilisateur** doivent être attribués. Si l'onduleur a été enregistré dans un appareil de communication (par ex. SMA Data Manager) et que le mot de passe a été attribué, le mot de passe de l'installation est en même temps aussi le mot de passe d'installateur. Dans ce cas, seul le mot de passe doit être attribué.

- Si vous attribuez le mot de passe utilisateur en tant que personnel qualifié, ne transmettez le mot de passe qu'aux personnes qui doivent charger les données de l'onduleur via l'interface utilisateur.
- Si vous attribuez le mot de passe d'installateur en tant qu'utilisateur, ne transmettez le mot de passe qu'aux personnes qui doivent recevoir des droits d'accès à l'installation.

#### **i** Mot de passe d'installateur pour les onduleurs qui sont enregistrés dans un appareil de communication ou dans le Sunny Portal.

Pour que l'onduleur puisse être enregistré dans un appareil de communication (par ex. SMA Data Manager) ou dans une installation Sunny Portal, le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** et le mot de passe de l'installation doivent correspondre. Si vous définissez via l'interface utilisateur de l'onduleur un mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Installateur**, ce mot de passe doit correspondre au mot de passe de l'installation.

- Affecter le même mot de passe d'installateur à tous les appareils SMA de l'installation.

#### Procédure :

1. Dans la liste déroulante **Langue**, sélectionnez la langue souhaitée.
2. Dans le champ **Mot de passe**, entrez un nouveau mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Utilisateur**.
3. Dans le champ **Confirmer le mot de passe**, entrez à nouveau le nouveau mot de passe.
4. Sélectionner **Enregistrer**.
5. Dans le champ **Nouveau mot de passe**, entrez un mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Installateur**. Affectez le même mot de passe à tous les appareils SMA qui doivent être enregistrés dans une installation. Le mot de passe d'installateur est en même temps le mot de passe de l'installation.

6. Dans le champ **Confirmer le mot de passe**, entrez à nouveau le nouveau mot de passe.

7. Sélectionner [**Sauvegarder et connexion**].

La page **Configuration de l'onduleur** s'ouvre.

### **Ouverture d'une session « Installateur » ou « Utilisateur »**

1. Dans la liste déroulante **Langue**, sélectionnez la langue souhaitée.

2. Dans la liste déroulante **Groupe d'utilisateurs**, sélectionnez l'entrée **Installateur** ou **Utilisateur**.

3. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe.

4. Cliquez sur **Connexion**.

La page d'accueil de l'interface utilisateur s'ouvre.

### **Fermeture d'une session « Installateur » ou « Utilisateur »**

1. Sélectionnez le menu **Réglages utilisateur** dans la barre de menu à droite.

2. Sélectionnez [**Déconnexion**] dans le menu contextuel suivant.

La page de connexion à l'interface utilisateur s'ouvre. La déconnexion a été effectuée.

## 8.3 Structure de la page d'accueil de l'interface utilisateur



Figure 22 : Structure de la page d'accueil de l'interface utilisateur (exemple)

| Position | Désignation          | Signification   |
|----------|----------------------|---|
| A        | Réglages utilisateur | Permet d'accéder aux fonctions suivantes, en fonction du groupe d'utilisateurs connecté : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancer l'assistant d'installation</li> <li>• Connexion SMA Grid Guard</li> <li>• Logout</li> </ul> |
| B        | Aide                 | Permet d'accéder aux fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afficher des informations sur les licences open source utilisées</li> <li>• Lien vers le site Internet de SMA Solar Technology AG</li> </ul>      |

| Position | Désignation  | Signification   |
|----------|--------------|---|
| C        | Barre d'état | Affiche les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• Numéro de série de l'onduleur</li><li>• Version du micrologiciel de l'onduleur</li><li>• Adresse IP de l'onduleur dans le réseau local et/ou adresse IP de l'onduleur dans le réseau local sans fil</li><li>• En cas de connexion au réseau local sans fil : puissance du signal de la connexion</li><li>• Groupe d'utilisateurs connecté</li><li>• Date et heure réglées sur l'onduleur</li></ul> |

---

| Position | Désignation         | Signification  |
|----------|---------------------|--|
| D        | État de charge      | <p>Évolution dans le temps de l'état de charge (SOC - State of Charge) de la batterie</p> <p>Cette valeur peut diverger des valeurs fournies par la batterie. Seule la valeur fournie par l'onduleur peut être utilisée.</p>   |
| E        | Affichage de l'état | <p>Les différentes sections contiennent des informations sur l'état actuel de l'installation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>État de l'appareil</b><br/>Indique si l'onduleur et/ou la batterie se trouvent actuellement en parfait état de fonctionnement ou si un événement du type <b>erreur</b> ou <b>avertissement</b> est survenu.</li> <li>• <b>Gestion de l'injection</b><br/>Indique si l'onduleur limite actuellement sa puissance active.</li> <li>• <b>Débit énergétique de la batterie</b><br/>Indique la quantité d'énergie chargée dans la batterie et la quantité d'énergie prélevée sur la batterie.</li> <li>• <b>Batterie</b><br/>Affiche les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- État de fonctionnement de la batterie</li> <li>- État de charge actuel de la batterie</li> <li>- Débit de charge actuel</li> </ul> </li> <li>• <b>Échange énergétique au niveau du point de raccordement au réseau</b><br/>Indique la quantité d'énergie prélevée sur le réseau électrique public par le foyer ainsi que la quantité d'énergie injectée par l'installation.</li> <li>• <b>Puissance au niveau du point de raccordement au réseau</b><br/>Indique quelle puissance est actuellement injectée ou prélevée au point de raccordement au réseau.</li> </ul> |

## 8.4 Afficher et télécharger les données enregistrées

Lorsqu'un support de stockage externe est branché, vous pouvez faire s'afficher les données enregistrées et les télécharger.

### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).

2. Connectez-vous à l’interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 81).
3. Sélectionnez le menu **Données**.
4. Sélectionnez le dossier **Données**.
5. Pour appeler les données, sélectionner le dossier souhaité et appeler le fichier souhaité.
6. Pour télécharger les données, sélectionner le type de données dans la liste déroulante à exporter, appliquer le filtre temps et sélectionner **Exporter les données**.

## 8.5 Lancer l’assistant d’installation

### PERSONNEL QUALIFIÉ

L’assistant d’installation vous guide pas à pas dans la configuration initiale de l’onduleur.

**Structure de l’assistant d’installation :**




Figure 23 : Structure de l’assistant d’installation (exemple)

| Position | Désignation              | Signification  |
|----------|--------------------------|--|
| A        | Étapes de configuration  | Vue d’ensemble des étapes de l’assistant d’installation. Le nombre d’étapes dépend du type d’appareil et des modules intégrés en plus. L’étape à laquelle vous vous trouvez actuellement est indiquée en bleu. |
| B        | Informations utilisateur | Informations sur l’étape de configuration actuelle et sur les réglages possibles à cette étape.  |
| C        | Champ de configuration   | Vous pouvez procéder aux réglages dans ce champ.   |

### Condition requise :

- Pour modifier les paramètres importants pour le réseau lors de la configuration une fois les 10 premières heures d’injection écoulées ou après exécution de l’assistant d’installation, le code SMA Grid Guard est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
  2. Connectez-vous en tant qu'**installateur**.
  3. Sur la page d'accueil de l'interface utilisateur, sélectionnez le menu **Réglages utilisateur** (voir chapitre 8.3, page 83).
  4. Dans le menu contextuel, sélectionnez [**Lancer l'assistant d'installation**].
- L'assistant d'installation s'ouvre.

## 8.6 Alimentation de secours

Si une prise de courant et un interrupteur pour l'alimentation de secours sont raccordés à l'onduleur, vous pouvez, en cas de panne du réseau, alimenter une charge en énergie provenant de la batterie.

En cas de panne du réseau, l'alimentation de secours n'est pas automatiquement activé et n'est pas non plus automatiquement désactivé une fois le réseau électrique public de nouveau disponible. Si le réseau électrique public tombe en panne, l'alimentation de la charge doit être activée manuellement via l'activation de l'interrupteur. Une fois l'interrupteur actionné, l'onduleur régule automatiquement l'alimentation en énergie de la prise. Dès que le réseau électrique public est de nouveau disponible et que la charge peut être alimentée grâce à ce dernier, l'alimentation de secours doit être désactivé manuellement via la désactivation de l'interrupteur.

Si vous activez l'alimentation de secours, l'onduleur alimente les appareils consommateurs branchés à la prise de courant pour l'alimentation de secours. En cas d'état de charge trop faible de la batterie (SOC), l'approvisionnement énergétique de la prise de courant est interrompu durablement. La limite inférieure de l'état de charge peut être modifiée en définissant un paramètre. Par défaut, la valeur inférieure de la limite inférieure est 0 %. L'alimentation de secours n'est possible qu'à partir du moment où la batterie peut être rechargée après connexion du réseau électrique public.

En cas de surcharge, l'approvisionnement énergétique de la prise de courant est brièvement interrompu. Après 20 secondes, l'onduleur tente automatiquement de rétablir l'approvisionnement énergétique. Cela peut entraîner un démarrage involontaire de la charge raccordée à la prise de courant. Assurez-vous que la charge qui est raccordée à la prise de courant n'absorbe pas trop de puissance. Réduisez le cas échéant la puissance absorbée de la charge.

Lorsque l'alimentation de secours est activé, l'onduleur se déconnecte du réseau électrique public et n'injecte pas dans le réseau électrique public. En mode d'alimentation de secours, la charge ne peut être alimentée que tant que la batterie contient de l'énergie. Si l'énergie de la batterie est insuffisante, l'alimentation de secours reste activé même si le réseau électrique public est de nouveau disponible. Aucune commutation automatique sur l'alimentation de la charge à partir du réseau électrique public n'a lieu. Lorsque la batterie est de nouveau suffisamment chargée et que l'appareil consommateur peut être alimenté, l'alimentation de secours doit être de nouveau activé.

### **i** Alimentation de secours impossible dans les systèmes Flexible Storage avec courant de secours

Si l'onduleur est utilisé dans un système de backupet que l'onduleur est relié à un commutateur automatique de transfert, l'alimentation de secours n'est pas disponible.

### **i** Ne raccordez pas de charges nécessitant un approvisionnement énergétique stable.

L'alimentation de secours ainsi que le mode courant de secours ne doivent pas être utilisés pour des charges nécessitant une alimentation en courant stable. L'énergie disponible pendant l'alimentation de secours ou le mode courant de secours dépend de la capacité de batterie disponible et de l'état de charge de la batterie (SOC).

- Ne branchez pas de charges dont le bon fonctionnement dépend d'un approvisionnement énergétique stable.

## 8.6.1 Activer l'alimentation de secours

Vous pouvez activer l'alimentation de secours comme décrit ci-dessous, pour alimenter les consommateurs en cas de panne du réseau électrique public.

Pour tester l'alimentation de secours, procédez de la manière décrite dans ce chapitre et désactivez ensuite à nouveau l'alimentation de secours (voir chapitre 8.6.2, page 88).

### Procédure :

1. Si aucune charge n'a été raccordée à la prise de courant jusqu'ici, raccordez la charge à la prise.
2. Réglez l'interrupteur de la prise de courant en mode alimentation de secours.
3. Attendez 1 minute.
  - L'onduleur se met en alimentation de secours. Dès que l'onduleur alimente la prise de courant, la DEL verte clignote (1,5 s allumée et 0,5 s éteinte).
4. Si la DEL verte ne clignote pas, il se peut que l'état de charge de la batterie (SOC) soit trop faible. Dans ce cas, procédez de la manière suivante :
  - Assurez-vous que l'interrupteur de la prise de courant est bien réglé sur le mode d'alimentation de secours.
  - Raccordez une charge avec une puissance absorbée plus faible à la prise de courant.
5. Si aucune tension n'est mesurable au niveau de la prise de courant, assurez-vous que l'interrupteur de la prise de courant est bien réglé sur le mode d'alimentation de secours et que l'interrupteur, la prise de courant et le témoin lumineux pour l'alimentation de secours sont correctement câblés.

## 8.6.2 Désactiver l'alimentation de secours

1. Le cas échéant, débranchez la charge de la prise.
2. Réglez l'interrupteur de la prise de courant en mode réseau.
  - Le mode réseau est activé.
- L'onduleur se connecte au réseau électrique public et démarre en mode d'injection.

## 8.7 Tester ou désactiver l'alimentation de secours

Vous avez la possibilité de tester ou de désactiver l'alimentation de secours. Vous garantisiez ainsi que le système d'alimentation de secours fonctionne et fournit un système d'alimentation de secours en cas de panne du réseau électrique public.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.11 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 91).

### Procédure :

1. Sélectionnez le paramètre **Mode de fonctionnement Backup Box** et réglez la valeur sur **Forcer**.
  - Le mode courant de secours démarre.
2. Pour assurer que le système d'alimentation de secours fonctionne, contrôler les appareils consommateurs, sélectionner le menu [**Événement**] et contrôler si une erreur s'affiche pour le mode courant de secours. En mode courant de secours, les appareils consommateurs doivent être alimentés d'énergie venant du système d'alimentation de secours. Si les appareils consommateurs ne sont plus alimentés, c'est qu'il y a une erreur. Si une erreur s'affiche dans le menu [**Événements**], elle doit être supprimée.
3. Pour quitter le test, placer le paramètre **Mode de fonctionnement Backup Box** sur **Automatique**.
4. Pour désactiver le mode courant de secours, placer le paramètre **Mode de fonctionnement Backup Box** sur **Arrêt**. Le mode courant de secours est désactivé jusqu'à ce qu'il soit réactivé de nouveau. Le mode courant de secours est activé lorsque **Automatique** est réglé.

## 8.8 Activer la fonction WPS

La fonction WPS peut être utilisée à différentes fins :

- Connexion automatique avec un réseau (par ex. via un routeur)
- Connexion directe entre le produit et un périphérique

En fonction de l'usage que vous souhaitez faire de la fonction WPS, vous devez procéder différemment pour l'activation.

### Activer la fonction WPS pour une connexion automatique avec un réseau

#### Conditions requises :

- Le WLAN doit être activé dans le produit.
- Le WPS doit être activé sur le routeur.

#### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
2. Connectez-vous en tant qu'**installateur**.
3. Lancez l'assistant d'installation (voir chapitre 8.5, page 86).
4. Sélectionner l'étape **Configuration réseau**.
5. Dans l'onglet **WLAN** sélectionner le bouton **WPS pour réseau WLAN**.

6. Cliquez sur **Activer WPS**.

7. Sélectionner **Enregistrer et continuer** et quitter l'assistant d'installation.

La fonction WPS est active et la liaison automatique peut être établie avec le réseau.

### Activer la fonction WPS pour une liaison directe avec un périphérique

- Activez la fonction WPS sur l'onduleur. Pour cela, tapotez deux fois consécutivement sur le couvercle du boîtier de la Connection Unit.

La DEL bleue clignote rapidement pendant env. 2 minutes. La fonction WPS est activée pendant ce temps.

## 8.9 Désactivation et activation du réseau local sans fil

L'onduleur est équipé de série d'une interface Wi-Fi activée. Si vous ne souhaitez pas utiliser le réseau local sans fil, vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi et la réactiver à tout moment. Vous pouvez désactiver ou activer la connexion Wi-Fi directe et la connexion Wi-Fi au réseau local indépendamment l'une de l'autre.

### **i** Activation de la fonction Wi-Fi possible uniquement via une connexion Ethernet

Si vous désactivez la fonction Wi-Fi aussi bien pour la connexion directe que pour la connexion au réseau local, une connexion Ethernet sera nécessaire pour accéder à l'interface utilisateur de l'onduleur et ainsi réactiver l'interface Wi-Fi.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.11 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 91).

### Désactivation du Wi-Fi

Si vous souhaitez désactiver totalement la fonction Wi-Fi, vous devez désactiver la connexion directe et la connexion au réseau local.

#### Procédure :

- Pour désactiver la connexion directe, sélectionnez le paramètre **Le point d'accès logiciel est activé** dans le groupe de paramètres **Communication de l'installation > WiFi**, puis réglez-le sur **Non**.
- Pour désactiver la connexion au réseau local, sélectionnez le paramètre **Le WiFi est activé** dans le groupe de paramètres **Communication de l'installation > WiFi**, puis réglez-le sur **Non**.

### Activation du Wi-Fi

Si vous avez désactivé la fonction Wi-Fi pour la connexion directe ou la connexion au réseau local, vous pouvez la réactiver en procédant comme suit.

#### Condition requise :

Si vous avez auparavant désactivé complètement la fonction Wi-Fi, l'onduleur doit être relié à un ordinateur ou un routeur par une liaison Ethernet.

**Procédure :**

- Pour activer la connexion Wi-Fi directe, sélectionnez le paramètre **Le point d'accès logiciel est activé** dans le groupe de paramètres **Communication de l'installation > WiFi**, puis réglez-le sur **Oui**.
- Pour activer la connexion Wi-Fi au réseau local, sélectionnez le paramètre **Le WiFi est activé** dans le groupe de paramètres **Communication de l'installation > WiFi**, puis réglez-le sur **Oui**.

## 8.10 Modifier le mot de passe

Il est possible de modifier le mot de passe pour les deux groupes d'utilisateurs. Le groupe **Installateur** peut modifier son propre mot de passe ainsi que celui du groupe **Utilisateur**.

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
2. Connectez-vous à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 81).
3. Ouvrez le menu **Paramètres de l'appareil**.
4. Cliquez sur **[Modifier les paramètres]**.
5. Dans le groupe de paramètres **Droits de l'utilisateur > Contrôle d'accès**, modifiez le mot de passe du groupe d'utilisateurs souhaité.
6. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **[Enregistrer tout]**.

## 8.11 Modification des paramètres de fonctionnement

Les paramètres de fonctionnement de l'onduleur sont réglés en usine sur des valeurs déterminées. Vous pouvez modifier les paramètres de fonctionnement pour optimiser le comportement de l'onduleur.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans ce chapitre. Pour modifier les paramètres de fonctionnement, procédez toujours comme décrit dans ce chapitre. Certains paramètres sensibles ne sont visibles et modifiables que par le personnel qualifié après saisie du code SMA Grid Guard personnel.

**Conditions requises :**

- Les modifications des paramètres relevant du réseau doivent être autorisées par l'exploitant du réseau responsable.

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
2. Connectez-vous à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 81).
3. Ouvrez le menu **Paramètres de l'appareil**.
4. Cliquez sur **[Modifier les paramètres]**.
5. Pour modifier les paramètres identifiés par un cadenas, ouvrez une session avec le code SMA Grid Guard (pour les installateurs uniquement) :
  - Sélectionnez le menu **Réglages utilisateur** (voir chapitre 8.3, page 83).
  - Dans le menu contextuel qui s'ouvre, sélectionnez **[Connexion SMA Grid Guard]**.

- Saisissez le code SMA Grid Guard et cliquez sur [**Connexion**].
- 6. Développez le groupe de paramètres contenant celui qui doit être modifié.
- 7. Modifiez les paramètres souhaités.
- 8. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur [**Enregistrer tout**].
- Les paramètres de l'onduleur sont réglés.

### **i** Confirmation des réglages

L'enregistrement des réglages effectués est représenté sur l'interface utilisateur par une icône sablier. Si la tension DC est suffisante, les données sont directement transmises et appliquées à l'onduleur. Si la tension DC est trop faible (par exemple lorsque la batterie est désactivée), les paramètres sont enregistrés mais ils ne peuvent pas être transmis ni appliqués directement à l'onduleur. Tant que l'onduleur n'a pas reçu et appliqué les réglages, le sablier reste affiché sur l'interface utilisateur. Les réglages sont appliqués lorsque la tension DC est suffisante et que l'onduleur redémarre. Dès que l'icône sablier apparaît sur l'interface utilisateur, cela signifie que les réglages ont été enregistrés. Les réglages ne sont pas perdus. Vous pouvez vous déconnecter de l'interface utilisateur et quitter l'installation.

## 8.12 Paramétrage du jeu de données régionales

### **⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

#### **i** Modification des noms et des unités de paramètres réseau afin de répondre aux dispositions en matière de raccordement au réseau selon le règlement (UE) 2016/631 (valable à partir du 27/04/2019)

Pour répondre aux dispositions de l'UE en matière de raccordement au réseau (en vigueur à compter du 27/04/2019), les noms et les unités de paramètres réseau ont été modifiés. La modification est valable à partir de la version de micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$  lorsqu'un jeu de données régionales est réglé pour répondre aux dispositions de raccordement réseau UE (valable dès le 27.04.2019). Les noms et les unités de paramètres réseau sur les onduleurs dotés d'une version micrologicielle  $\leq 2.99.99.R$  ne sont pas concernés par la modification et restent donc valables. Cela vaut également à partir de la version du micrologiciel  $\geq 3.00.00.R$ , lorsqu'un jeu de données régionales est réglé pour les pays situés hors de l'UE.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.11 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 91).

#### Procédure :

- Dans le groupe de paramètres **Surveillance du réseau > Surveillance du réseau**, sélectionnez le paramètre **Réglage de la norme du pays** et configurez le jeu de données régionales souhaité.

## 8.13 Configurer le mode de puissance active

### **⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

#### Lancer l'assistant d'installation

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).

2. Connectez-vous en tant qu'**installateur**.
3. Lancez l'assistant d'installation (voir chapitre 8.5, page 86).
4. À chaque étape, sélectionnez [**Enregistrer et suivant**] jusqu'à atteindre l'étape **Système de gestion du réseau**.
5. Procédez aux réglages comme décrit ci-après.

### Réglage du conducteur de ligne raccordé

- Sous l'onglet **Procédure de puissance active**, dans la liste déroulante **Conducteur de ligne raccordé**, sélectionnez le conducteur de ligne auquel est raccordé l'onduleur.

### Procéder aux réglages des systèmes avec une valeur de consigne manuelle

1. Dans l'onglet **Procédure de puissance active** régler l'interrupteur **Gestion de l'injection au point de raccordement au réseau** sur [**Marche**].
2. Entrez la puissance de générateur photovoltaïque totale dans le champ **Puissance nominale de l'installation**.
3. Dans la liste déroulante **Mode de fonctionnement consigne de puissance active**, sélectionnez si la consigne de puissance active par une valeur de consigne fixe doit être exprimée en pourcentage ou en watt.
4. Dans le champ **Limite de puissance active réglée**, entrez la valeur à laquelle la puissance active au point de raccordement doit être limitée. Pour la puissance active nulle, la valeur doit être réglée sur **0**.

### Procéder aux réglages pour les installations avec une valeur de consigne.

- Dans l'onglet **Procédure de puissance active**, réglez l'interrupteur **Gestion de l'injection au point de raccordement au réseau** sur [**Arrêt**].

### Activer la limitation de la charge déséquilibrée

Selon le jeu de données régionales, il se peut que la limitation de charge déséquilibrée soit déjà réglée. Dans ce cas, contrôlez les réglages.

- Si l'installation comprend des onduleurs photovoltaïques monophasés et que la limitation de charge déséquilibrée est exigée, réglez la **Limitation de charge déséquilibrée** sur [**Activé**] et entrez la charge déséquilibrée maximale admissible dans le champ **Charge déséquilibrée maximale**.
- Si l'installation comprend des onduleurs photovoltaïques triphasés, réglez la **Limitation de charge déséquilibrée** sur [**Arrêté**].

### Configurer le mode de puissance des onduleurs photovoltaïques

1. Ouvrez l'interface utilisateur de l'onduleur photovoltaïque.
2. Connectez-vous en tant qu'**installateur**.
3. Lancez l'assistant d'installation sur l'interface utilisateur de l'onduleur photovoltaïque.
4. Sélectionnez [**Enregistrer et suivant**] jusqu'à atteindre l'étape **Système de gestion du réseau**.
5. Assurez-vous que la fonction **Consigne de puissance active** soit réglée sur [**Activé**].

6. Dans la liste déroulante **Mode de fonctionnement puissance active**, sélectionnez l'entrée **Consigne externe**.
7. Dans la liste déroulante **Caractéristique de retombée** sélectionner l'entrée **Enregistrer les valeurs de retombée**.
8. Dans le champ **Valeur de retombée de la puissance active maximale**, entrez la valeur à laquelle l'onduleur doit limiter sa puissance nominale en cas de panne de communication avec l'unité de commande de niveau supérieur après expiration du délai de timeout.
9. Dans le champ **Timeout**, entrez le temps que doit attendre l'onduleur avant de limiter sa puissance nominale à la valeur de retombée réglée.
10. S'il n'est pas autorisé, avec une valeur de consigne de 0 % ou 0 W, que l'onduleur injecte une petite quantité de puissance active dans le réseau électrique public, sélectionnez l'entrée **Oui** dans la liste déroulante **Déconnexion en cas de prescription de puissance active de 0 %**. Cela garantit que l'onduleur se déconnecte du réseau si la valeur de consigne est de 0 % ou de 0 W et qu'aucune puissance active ne soit injectée dans le réseau électrique public.

## 8.14 Configurer la batterie et le commutateur automatique de transfert

En cas de remplacement d'une batterie existante ou d'ajout d'une nouvelle batterie, ou bien en cas d'extension du système à commutateur automatique de transfert pour le transformer en un système d'alimentation de secours, ou si un commutateur automatique de transfert existant est remplacé, les nouveaux composants doivent être reconfigurés comme décrit ci-dessous.

### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
2. Connectez-vous en tant qu'**installateur**.
3. Lancez l'assistant d'installation (voir chapitre 8.5, page 86).
4. À chaque étape, sélectionnez **[Enregistrer et suivre]** jusqu'à atteindre l'étape **Configuration batterie**.
5. Sélectionnez le bouton **Nouvelle configuration batterie / alimentation de secours** .
  - De nouveaux composants sont détectés. La détection peut prendre plusieurs minutes. Attendez que toutes les batteries raccordées soient détectées et listées dans l'aperçu.
6. Pour les systèmes d'alimentation de secours, procédez aux réglages par étape **Système d'alimentation de secours**. Pour cela toutes les batteries raccordées à l'onduleur doivent être listées dans l'aperçu.

## 8.15 Désactivez la charge de la batterie par installation photovoltaïque en mode courant de secours

En mode courant de secours, la recharge de la batterie est possible avec des onduleurs photovoltaïque monophasés. En cas de fortes oscillations de charge et de rayonnement, des interruptions du mode courant de secours de 2 à 5 secondes peuvent cependant se produire. Si ce cas se produit très fréquemment, vous pouvez désactiver la recharge par l'installation

photovoltaïque pendant le mode courant de secours. En désactivant le processus de recharge, l'onduleur augmente constamment la fréquence à 54,5 Hz en mode courant de secours. En conséquence, l'onduleur est déconnecté en permanence du réseau d'alimentation de secours. Pour désactiver la recharge en mode courant de secours, procédez comme décrit ci-dessous.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.11 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 91).

**Procédure :**

- Sélectionnez le paramètre **Désactiver la charge des batteries en mode BackUp** et placez-le sur Marche.

## 8.16 Configuration de la fonction Modbus

### PERSONNEL QUALIFIÉ

L'interface Modbus est désactivée par défaut et les ports de communication 502 sont configurés.

Pour accéder à l'onduleur SMA via SMA Modbus® ou SunSpec® Modbus®, l'interface Modbus doit être activée. Une fois l'interface activée, les ports de communication des deux protocoles IP doivent être modifiés. Pour obtenir des informations sur la mise en service et la configuration de l'interface Modbus, consultez les informations techniques "« Interface SMA et SunSpec Modbus® » sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

Pour obtenir des informations indiquant les registres Modbus pris en charge, consultez l'information technique « Paramètres et valeurs de mesure Modbus® » sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).

#### **Sécurité des données avec interface Modbus activée**

Si vous activez l'interface Modbus, il existe un risque que des utilisateurs non autorisés accèdent aux données de votre installation photovoltaïque et les manipulent.

Afin d'assurer la sécurité des données, prenez les mesures de protection appropriées comme :

- Installez un pare-feu.
- Fermez les ports réseau inutiles.
- Autorisez l'accès à distance uniquement par le tunnel VPN.
- Ne configurez pas de redirection de port sur le port de communication utilisé.
- Pour désactiver l'interface Modbus, rétablissez les réglages par défaut de l'onduleur ou désactivez les paramètres activés.

#### **Désactivation de la limitation de la puissance active dynamique pour les onduleurs photovoltaïques lorsque la commande est effectuée par le biais de Modbus**

Lorsque les onduleurs photovoltaïques et l'onduleur à batterie d'une installation sont commandés par le biais de Modbus, la limitation de la puissance active dynamique des onduleurs photovoltaïques doit être désactivée.

**Procédure :**

- Activez l'interface Modbus et modifiez les ports de communication si cela est nécessaire (voir information technique "« Interface SMA et SunSpec Modbus® » sur le site [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

## 8.17 Activation de la réception de signaux de commande (pour l'Italie uniquement)

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Pour que les installations situées en Italie reçoivent les ordres de commande de l'exploitant de réseau, réglez les paramètres suivants.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.11 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 91).

| Paramètre         | Valeur/plage                             | Résolution | Default           |
|-------------------|--|------------|-------------------|
| ID d'application  | 0 à 16384                                | 1          | 16384             |
| Adresse Mac Goose | 01:0C:CD:01:00:00 à<br>01:0C:CD:01:02:00 | 1          | 01:0C:CD:01:00:00 |

#### Procédure :

1. Sélectionnez le groupe de paramètres **Communication externe > Configuration IEC 61850**.
  2. Dans le champ **ID d'application**, entrez l'ID d'application de la passerelle de l'exploitant de réseau. L'exploitant de réseau vous fournira la valeur. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 0 et 16384. La valeur 16384 correspond au statut « désactivé ».
  3. Dans le champ **Adresse Mac GOOSE**, saisissez l'adresse MAC de la passerelle de l'exploitant de réseau à partir de laquelle l'onduleur doit recevoir les ordres de commande. L'exploitant de réseau vous fournira la valeur.
- La réception des signaux de commande de l'exploitant de réseau est activée.

## 8.18 Désactivation de la surveillance du conducteur de protection

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Si l'onduleur est installé dans un réseau IT ou un autre schéma de liaison à la terre nécessitant la désactivation de la surveillance du conducteur de protection, désactivez la surveillance du conducteur de protection en procédant comme suit.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.11 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 91).

#### Procédure :

- Dans le groupe de paramètres **Surveillance du réseau > Surveillance du réseau > Norme du pays**, réglez le paramètre **Surveillance du raccordement terre** sur **Arrêté**.

## 8.19 Configuration des compteurs d'énergie

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Vous pouvez ajouter un compteur d'énergie à votre installation ou remplacer un compteur d'énergie existant.

La procédure de base pour la modification des paramètres de fonctionnement est décrite dans un autre chapitre (voir chapitre 8.11 « Modification des paramètres de fonctionnement », page 91).

#### Suppression de compteurs d'énergie de l'installation

Si l'onduleur ne détecte qu'un seul compteur d'énergie, celui-ci est ajouté automatiquement à l'installation. Il n'est alors pas possible de le supprimer dans le menu **Configuration des appareils**. Pour retirer le compteur d'énergie de l'installation, procédez comme suit :

- Dans le groupe de paramètres **Communication de l'installation > Valeurs de mesure > Compteur sur Speedwire**, réglez le paramètre **Serial Number** sur un nombre au choix (par ex. 1). Un compteur d'énergie fictif avec lequel l'onduleur ne peut pas établir de communication est ainsi ajouté à l'installation à la place du compteur détecté.

#### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
2. Connectez-vous en tant qu'**installateur**.
3. Lancez l'assistant d'installation (voir chapitre 8.5, page 86).
4. Dans le menu contextuel, sélectionnez [**Lancer l'assistant d'installation**].
5. Cliquez sur [**Enregistrer et continuer**] jusqu'à parvenir à l'étape **Configuration du compteur**.
6. Ajoutez ou remplacez les compteurs d'énergie souhaités.

## 8.20 Enregistrer la configuration dans un fichier

#### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
2. Connectez-vous à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 81).
3. Sélectionnez le menu **Configuration des appareils**.
4. Sélectionnez [**Réglages**].
5. Dans le menu contextuel, sélectionnez [**Enregistrer la configuration dans un fichier**].
6. Suivez les instructions du dialogue.

## 8.21 Importation de la configuration depuis un fichier

### PERSONNEL QUALIFIÉ

Pour configurer l'onduleur, vous pouvez importer la configuration depuis un fichier. Pour cela, vous devez tout d'abord enregistrer la configuration d'un autre onduleur du même type ou de la même famille d'appareils dans un fichier (voir chapitre 8.20 « Enregistrer la configuration dans un fichier », page 97). Seuls les paramètres des onduleurs sont appliqués, pas les mots de passe.

**Conditions requises :**

- Les modifications des paramètres relevant du réseau doivent être autorisées par l'exploitant du réseau responsable.
- Le code SMA Grid Guard est nécessaire (voir « Formulaire de commande du code SMA Grid Guard » sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com)).

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
2. Connectez-vous comme **installateur** à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 81).
3. Sélectionnez le menu **Configuration des appareils**.
4. Sélectionnez [**Réglages**].
5. Dans le menu contextuel, sélectionnez [**Importation de la configuration depuis un fichier**].
6. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.

## 8.22 Exécution d'une mise à jour du micrologiciel

**⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ**

Si aucune mise à jour automatique de l'onduleur n'est configurée dans le produit de communication (SMA Data Manager, Cluster Controller, Sunny Portal par exemple) ou via l'interface utilisateur de l'onduleur, vous avez la possibilité d'effectuer une mise à jour manuelle du micrologiciel.

Selon la batterie utilisée, une mise à jour de la batterie est également effectuée lors de la mise à jour micrologicielle.

Vous disposez des possibilités suivantes pour actualiser le micrologiciel :

- Actualisez le micrologiciel avec le fichier de mise à jour disponible via l'interface utilisateur de l'onduleur.
- Actualisez le micrologiciel avec le fichier de mise à jour disponible via une clé USB.
- Chercher et installer le micrologiciel via l'interface utilisateur de l'onduleur.

**i** **Échec de la mise à jour du micrologiciel provoqué par la déconnexion de l'onduleur du réseau électrique public ou lorsque la batterie est éteinte ou non chargée.**

Pendant la mise à jour du micrologiciel, l'onduleur doit être connecté au réseau électrique public. La batterie doit être activée. L'état de charge doit être d'au moins 5 %. De plus, le mode courant de secours ou l'alimentation de secours ne doit pas être actif. Vous assurez ainsi que la mise à jour du micrologiciel s'effectue correctement.

- Assurez-vous que la batterie est sous tension et que l'état de charge est d'au moins 5%.
- Ne déconnectez pas l'onduleur du réseau électrique public pendant la mise à jour du micrologiciel.
- N'activez pas l'alimentation de secours pendant la mise à jour du micrologiciel.
- N'activez pas l'interrupteur de démarrage autonome pendant la mise à jour du micrologiciel.

## Actualisez le micrologiciel via l'interface utilisateur de l'onduleur avec le fichier de mise à jour disponible.

### Conditions requises :

- Un fichier de mise à jour contenant la version souhaitée du micrologiciel de l'onduleur est nécessaire. Ce fichier est par exemple disponible au téléchargement sur la page produit de l'onduleur, sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com). Pour le téléchargement du fichier de mise à jour, le numéro de série de l'onduleur doit être saisi.

### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
2. Connectez-vous comme **installateur** à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 81).
3. Sélectionnez le menu **Configuration des appareils**.
4. Dans la ligne de l'onduleur, cliquez sur l'engrenage puis sur **Mettre à jour le micrologiciel**.
5. Sélectionnez [**Rechercher**], puis le fichier de mise à jour de l'onduleur.
6. Cliquez sur **Mettre à jour le micrologiciel**.
7. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.

## Actualisez le micrologiciel via une clé USB avec le fichier de mise à jour disponible.

### Condition requise :

- Une clé USB avec une capacité de mémoire max. de 32 Go et un système de fichier FAT32 est nécessaire.

### Procédure :

1. Créez un dossier « UPDATE » sur la clé USB.
2. Enregistrez le fichier de mise à jour contenant le micrologiciel souhaité dans le dossier « UPDATE » de la clé USB. Ce fichier est par exemple disponible au téléchargement sur la page produit de l'onduleur, sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com). Veillez à ce que seul le fichier de mise à jour permettant l'actualisation de l'onduleur soit enregistré sur la clé USB.

3.

 **DANGER**

#### **Danger de mort dû à de hautes tensions**

- Mettez l'onduleur hors tension et ouvrez le couvercle du boîtier de la Connection Unit DC (voir chapitre 9, page 101).

4. Branchez la clé USB dans le port USB du groupe de communication.
5. Mettez l'onduleur en service (voir chapitre 7.2, page 71).
  - Durant la phase de démarrage de l'onduleur, le micrologiciel souhaité est installé.

6.

**Danger de mort dû à de hautes tensions**

- Mettez l'onduleur hors tension et ouvrez le couvercle du boîtier de la Connection Unit DC (voir chapitre 9, page 101).

7. Retirez la clé USB du port USB.
8. Mettez l'onduleur en service (voir chapitre 7.2, page 71).
9. Ouvrez l'interface utilisateur de l'onduleur et vérifiez dans les événements que la mise à jour du micrologiciel a bien été effectuée.
10. Si la mise à jour du micrologiciel n'a pas été effectuée correctement, relancez-la.

**Cherchez et installez le micrologiciel via l'interface utilisateur de l'onduleur.****Condition requise :**

- L'onduleur doit être raccordé à Internet.

**Procédure :**

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
  2. Connectez-vous comme **installateur** à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.2, page 81).
  3. Cliquez sur [**Modifier les paramètres**].
  4. Sélectionnez **Appareil > Mise à jour**.
  5. Sélectionnez le paramètre **Chercher et installer la mise à jour** et placez-le sur **Exécuter**.
  6. Sélectionnez [**Enregistrer tout**].
- Le micrologiciel est mis à jour en arrière-plan.

## 9 Mise hors tension de l'onduleur

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

Avant toute intervention sur l'onduleur, mettez toujours ce dernier hors tension comme décrit dans ce chapitre. Pour cela, respectez toujours l'ordre prescrit.

### ⚠ AVERTISSEMENT


#### Danger de mort par choc électrique lors de la destruction d'un appareil de mesure due à une surtension

Une surtension peut endommager un appareil de mesure et créer une tension au niveau du boîtier de l'appareil de mesure. Le contact avec le boîtier sous tension de l'appareil de mesure entraîne des blessures graves, voire la mort par choc électrique.

- Utilisez exclusivement des appareils de mesure avec une plage de tension d'entrée DC d'au moins 600 V ou supérieure.

#### Procédure :

1. Coupez le disjoncteur miniature AC et sécurisez-le contre tout réenclenchement.
2. Désactivez la batterie ou l'interrupteur-sectionneur de la batterie (voir la documentation fournie par le fabricant de la batterie).
3. Attendez cinq minutes. Cela permet de s'assurer que les condensateurs sont déchargés.
4. Dévissez les 6 vis du couvercle du boîtier de la Connection Unit et retirez le couvercle du boîtier en le tirant vers l'avant avec précaution (TX 25). Notez que le module de construction à DEL sur le couvercle du boîtier et le groupe de communication dans l'onduleur sont reliés par un câble plat.
5. Retirez du groupe de communication le câble plat qui relie le module de construction à DEL dans le couvercle de boîtier avec le groupe de communication.



6. À l'aide d'un appareil de mesure adapté, vérifiez que la plaque à bornes **AC-out** entre **L** et **N** est bien hors tension. Pour ce faire, insérez la pointe de contrôle dans l'ouverture carrée de la borne.
7. À l'aide d'un appareil de mesure adapté, vérifiez que la plaque à bornes **AC-out** entre **L** et **PE** est bien hors tension. Pour ce faire, insérez la pointe de contrôle dans l'ouverture carrée de la borne.

## 10 Nettoyage du produit

### PRUDENCE

#### Endommagement du produit par des produits nettoyants

Dû à l'utilisation de produits nettoyants, le produit et des parties de celui-ci peuvent être endommagés.

- Nettoyez le produit et toutes les parties du produit uniquement avec un chiffon humidifié à l'eau claire.
- Assurez-vous que le produit est exempt de poussière, de feuilles ou autres salissures.

# 11 Recherche d'erreurs

## 11.1 Oubli du mot de passe

Si vous avez oublié le mot de passe de l'onduleur, vous pouvez déverrouiller l'onduleur à l'aide d'un code PUK (Personal Unlocking Key). Il existe un code PUK par groupe d'utilisateurs (**Utilisateur** et **Installateur**) pour chaque onduleur. Conseil : pour les installations enregistrées dans un produit de communication, vous pouvez également définir un nouveau mot de passe pour le groupe d'utilisateurs **Installateur** par l'intermédiaire du produit de communication. Le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** correspond au mot de passe de l'installation dans le produit de communication.

### Procédure :

1. Consultez l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
2. Dans le champ **Mot de passe**, entrez le code PUK que vous avez reçu à la place du mot de passe.
3. Cliquez sur **Connexion**.
4. Ouvrez le menu **Paramètres de l'appareil**.
5. Cliquez sur [**Modifier les paramètres**].
6. Dans le groupe de paramètres **Droits de l'utilisateur > Contrôle d'accès**, modifiez le mot de passe du groupe d'utilisateurs souhaité.
7. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur [**Enregistrer tout**].

### **i** Attribution de mot de passe pour les onduleurs qui sont enregistrés dans un produit de communication

Le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** est également le mot de passe de l'installation pour l'installation dans le produit de communication. Si le mot de passe du groupe d'utilisateurs **Installateur** est modifié, il est possible que le produit de communication ne puisse plus détecter l'onduleur.

- Dans le produit de communication attribuer le mot de passe modifié du groupe d'utilisateurs **Installateur** comme nouveau mot de passe de l'installation (voir les instructions du produit de communication).

## 11.2 Messages d'événements

| Numéro d'événement       | Message, cause et solution   |
|--------------------------|--|
| 101<br>102<br>103<br>105 | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 1.2em;">מומחה</span>  </div> <p><b>Dérangement du secteur</b></p> <p>La tension ou l'impédance du réseau au point de raccordement de l'onduleur est trop élevée. L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le jeu de données régionales paramétré est correct .</li> <li>• Vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l'onduleur se maintient dans la plage autorisée.</li> </ul> <p>Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d'alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l'exploitant du réseau. L'exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d'injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées.</p> <p>Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le Service.</p>   |
| 202<br>203<br>205<br>206 | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 1.2em;">מומחה</span>  </div> <p><b>Dérangement du secteur</b></p> <p>L'onduleur est déconnecté du réseau électrique public, le câble AC est endommagé ou la tension d'alimentation au niveau du point de raccordement de l'onduleur est trop faible. L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le disjoncteur miniature est enclenché.</li> <li>• Assurez-vous que le câble AC n'est pas endommagé et est correctement raccordé.</li> <li>• Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement paramétré.</li> <li>• Vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l'onduleur se maintient dans la plage autorisée.</li> </ul> <p>Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d'alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l'exploitant du réseau. L'exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d'injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées.</p> <p>Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le Service.</p> |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 301                | <div data-bbox="296 212 426 252" style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>מומחה</b>  </div> <p data-bbox="291 268 546 292"><b>Dérangement du secteur</b></p> <p data-bbox="291 304 1008 416">La moyenne de la tension du réseau calculée sur dix minutes n'est plus comprise dans la plage autorisée. La tension du réseau ou l'impédance du réseau au point de raccordement est trop élevée. L'onduleur se déconnecte du réseau électrique public afin de maintenir la qualité de la tension.</p> <p data-bbox="291 427 389 451"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="311 459 1008 754" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="311 459 1008 544">• Pendant le fonctionnement en mode d'injection, vérifiez que la tension du réseau au niveau du point de raccordement de l'onduleur se maintient dans la plage autorisée.<br/>Si, en raison des conditions de réseau locales, la tension d'alimentation se trouve en dehors de la plage autorisée, contactez l'exploitant du réseau. L'exploitant du réseau doit alors adapter la tension au point d'injection ou autoriser une modification des limites de fonctionnement surveillées.<br/>Si la tension du réseau se maintient dans la plage autorisée et que le message est toujours affiché, contactez le service technique.</li> </ul> |
| 302                | <p data-bbox="291 770 568 794"><b>Lim. puiss. active - Tens. AC</b></p> <p data-bbox="291 807 1008 858">L'onduleur a réduit sa puissance en raison d'une tension du réseau trop élevée afin de garantir la stabilité du réseau.</p> <p data-bbox="291 869 389 893"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="311 901 1008 1074" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="311 901 1008 1074">• Vérifiez si la tension du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l'onduleur. Si l'exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement.</li> </ul>   |
| 401<br>404         | <div data-bbox="296 1090 426 1129" style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>מומחה</b>  </div> <p data-bbox="291 1145 546 1169"><b>Dérangement du secteur</b></p> <p data-bbox="291 1182 1008 1233">L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public. Un réseau en site isolé ou un changement très important de la fréquence du réseau a été détecté.</p> <p data-bbox="291 1244 389 1268"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="311 1276 1008 1329" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="311 1276 1008 1329">• Vérifiez que le raccordement au réseau électrique public ne présente pas de variations importantes et momentanées de la fréquence.</li> </ul>   |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 501                | <div data-bbox="296 215 425 252" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>מומחה</b> </div> <p data-bbox="291 268 543 295"><b>Dérangement du secteur</b></p> <p data-bbox="291 303 1002 359">La fréquence du réseau est située en dehors de la plage autorisée. L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public.</p> <p data-bbox="291 367 386 391"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 399 1008 582" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la fréquence du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l'onduleur. Si l'exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement.</li> </ul> |
| 507                | <p data-bbox="291 598 621 625"><b>Lim. puiss. active - Fréquence AC</b></p> <p data-bbox="291 630 1002 686">L'onduleur a réduit sa puissance en raison d'une fréquence du réseau trop élevée afin de garantir la stabilité du réseau.</p> <p data-bbox="291 694 386 718"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 726 1008 901" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la fréquence du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l'onduleur. Si l'exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement.</li> </ul>   |
| 601                | <div data-bbox="296 917 425 954" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>מומחה</b> </div> <p data-bbox="291 970 543 997"><b>Dérangement du secteur</b></p> <p data-bbox="291 1005 1002 1061">Le courant de réseau de l'onduleur présente une composante continue élevée et non autorisée.</p> <p data-bbox="291 1069 386 1093"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1101 985 1252" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez que le raccordement au réseau électrique public ne contient pas de composante continue.</li> <li>• Si ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une augmentation de la valeur limite de la surveillance de l'onduleur.</li> </ul>   |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 701                | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 804 295"><b>Fréquence non autorisée &gt; Vérifier les paramètres</b></p> <p data-bbox="291 304 1000 359">La fréquence du réseau est située en dehors de la plage autorisée. L'onduleur s'est déconnecté du réseau électrique public.</p> <p data-bbox="291 368 386 391"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 400 1005 582" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 400 1005 518">• Vérifiez si la fréquence du réseau est soumise à des variations fréquentes. Si les variations sont nombreuses et que ce message s'affiche souvent, contactez l'exploitant du réseau et demandez-lui s'il autorise une modification des paramètres de fonctionnement de l'onduleur.</li> <li data-bbox="308 528 1005 582">• Si l'exploitant du réseau donne son autorisation, contactez le Service pour déterminer les modifications des paramètres de fonctionnement.</li> </ul> |
| 901                | <p data-bbox="296 598 425 630"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 651 834 678"><b>Pas de raccordement terre &gt; Vérifier le raccordement</b></p> <p data-bbox="291 687 848 710">Le conducteur de protection n'est pas correctement raccordé.</p> <p data-bbox="291 719 386 742"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 751 1000 774" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 751 1000 774">• Assurez-vous que le conducteur de protection est correctement raccordé.</li> </ul>  |
| 1001               | <p data-bbox="296 798 425 829"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 850 731 877"><b>L et N intervertis &gt; Vérifier le raccordement</b></p> <p data-bbox="291 887 688 909">Les raccordements de L et N sont intervertis.</p> <p data-bbox="291 919 386 941"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 951 972 1005" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 951 972 1005">• Assurez-vous que L et N sont correctement raccordés (voir instructions d'installation).</li> </ul>  |
| 1101               | <p data-bbox="296 1029 425 1061"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1082 619 1109"><b>Deuxième phase raccordée à N</b></p> <p data-bbox="291 1118 767 1141">Un deuxième conducteur de ligne est raccordé à N.</p> <p data-bbox="291 1150 386 1173"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1182 955 1204" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="308 1182 955 1204">• Raccordez le conducteur neutre à N (voir instructions d'installation).</li> </ul>   |

| Numéro d'événement   | Message, cause et solution  |
|----------------------|---|
| 1302                 | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 789 295"><b>Conducteur de phase(s) ou neutre non connecté.</b></p> <p data-bbox="291 303 532 327">L ou N n'est pas raccordé.</p> <p data-bbox="291 335 386 359"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 367 996 518" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que L et N sont correctement raccordés (voir instructions d'installation).</li> <li>• Assurez-vous que les conducteurs AC ne sont pas endommagés et qu'ils sont correctement raccordés (voir instructions d'installation).</li> <li>• Assurez-vous que le disjoncteur miniature est enclenché.</li> </ul>                           |
| 1501                 | <p data-bbox="296 534 425 566"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 590 733 614"><b>Dysfonctionnement de reconnexion réseau</b></p> <p data-bbox="291 630 1002 710">Le jeu de données régionales modifié ou la valeur d'un des paramètres que vous avez configurés ne correspond pas aux exigences locales. L'onduleur ne peut pas se connecter au réseau électrique public.</p> <p data-bbox="291 718 386 742"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 750 996 837" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement paramétré. Sélectionnez le paramètre <b>Réglage de la norme du pays</b> et vérifiez la valeur.</li> </ul> |
| 3301<br>3302<br>3303 | <p data-bbox="296 853 425 885"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 909 543 933"><b>Fonctionnement instable</b></p> <p data-bbox="291 949 1002 1029">L'alimentation au niveau de l'entrée DC de l'onduleur n'est pas suffisante pour assurer un fonctionnement stable. L'onduleur ne peut pas se connecter au réseau électrique public.</p> <p data-bbox="291 1037 386 1061"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1069 879 1093" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le type de batterie sélectionné est correct.</li> </ul>  |

| Numéro d'événement   | Message, cause et solution  |
|----------------------|---|
| 3401<br>3402<br>3407 | <p data-bbox="308 220 423 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 268 725 295"><b>Surtension DC &gt; Débrancher le générateur</b></p> <p data-bbox="288 304 773 331">Surtension à l'entrée DC. L'onduleur peut être détruit.</p> <p data-bbox="288 341 387 368"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 373 990 587" style="list-style-type: none"> <li>• Mettez l'onduleur <b>immédiatement</b> hors tension.</li> <li>• Vérifiez que la tension DC est inférieure à la tension d'entrée maximale de l'onduleur. Si la tension DC est inférieure à la tension DC maximale de l'onduleur, raccordez de nouveau les connecteurs DC à l'onduleur.</li> <li>• Si la tension DC est supérieure à la tension DC maximale de l'onduleur, assurez-vous que la bonne batterie a été sélectionnée.</li> <li>• Si ce message s'affiche fréquemment, contactez le service technique.</li> </ul> |
| 3501                 | <p data-bbox="308 609 423 636"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 657 723 684"><b>Erreur d'isolement &gt; Vérifier le générateur</b></p> <p data-bbox="288 694 751 721">L'onduleur a constaté un défaut à la terre côté DC.</p> <p data-bbox="288 730 387 758"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 762 986 817" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si un défaut à la terre est présent au niveau de la batterie et du câblage DC.</li> </ul>  |
| 3601                 | <p data-bbox="308 839 423 866"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 887 710 914"><b>Cour. décharge élevé &gt; Vérif. générateur</b></p> <p data-bbox="288 924 1005 978">Le courant de fuite de l'onduleur et de la batterie est trop élevé. Présence d'un défaut à la terre, d'un courant de défaut ou d'un dysfonctionnement</p> <p data-bbox="288 987 1001 1070">L'onduleur interrompt l'exploitation du réseau en parallèle aussitôt qu'une valeur limite est dépassée. Quand l'erreur est corrigée, l'onduleur se reconnecte automatiquement au réseau électrique public.</p> <p data-bbox="288 1080 387 1107"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1112 986 1166" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si un défaut à la terre est présent au niveau de la batterie et du câblage DC.</li> </ul>  |
| 3701                 | <p data-bbox="308 1189 423 1216"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1236 832 1264"><b>Courant de défaut trop élevé &gt; Vérifier le générateur</b></p> <p data-bbox="288 1273 997 1327">L'onduleur a détecté un courant de défaut en raison d'une mise à la terre momentanée de la batterie ou du câblage DC.</p> <p data-bbox="288 1337 387 1364"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1369 986 1423" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si un défaut à la terre est présent au niveau de la batterie et du câblage DC.</li> </ul>  |

| Numéro d'événement   | Message, cause et solution  |
|----------------------|---|
| 3801<br>3802<br>3805 | <p data-bbox="309 213 423 252"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 268 797 295"><b>Courant de surcharge DC &gt; Vérifier le générateur</b></p> <p data-bbox="288 304 994 359">Surintensité au niveau de l'entrée DC. L'onduleur interrompt momentanément l'injection.</p> <p data-bbox="288 368 389 395"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 405 960 459" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche souvent, assurez-vous que la batterie est correctement raccordée et que la batterie sélectionnée est la bonne.</li> </ul>  |
| 3901                 | <p data-bbox="309 472 423 510"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 526 551 553"><b>Puissance DC insuffisante</b></p> <p data-bbox="288 563 389 590"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 600 994 778" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version n'est disponible, vérifiez la présence d'autres événements. En présence d'autres événements, effectuez les mesures correctives de ces événements.</li> </ul>                  |
| 3902                 | <p data-bbox="309 791 423 829"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 845 636 873"><b>Tension du générateur trop faible</b></p> <p data-bbox="288 882 389 909"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 919 994 1098" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version n'est disponible, vérifiez la présence d'autres événements. En présence d'autres messages d'événement, effectuez les mesures correctives de ces messages.</li> </ul> |
| 6001                 | <p data-bbox="309 1110 423 1149"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1165 568 1192"><b>Données systèmes établies</b></p> <p data-bbox="288 1201 389 1228"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1238 853 1257" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>   |
| 6002                 | <p data-bbox="309 1270 423 1308"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1324 618 1351"><b>Données systèmes défectueuses</b></p> <p data-bbox="288 1361 389 1388"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1398 853 1420" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>   |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 6003               | <p><b>מומחה</b> </p> <p><b>Accès aux données systèmes impossible</b></p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>     |
| 6004               | <p><b>מומחה</b> </p> <p><b>Mémoire de travail défectueuse</b></p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>            |
| 6005               | <p><b>מומחה</b> </p> <p><b>Mémoire code défectueuse</b></p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>                  |
| 6006               | <p><b>מומחה</b> </p> <p><b>CPU autotest HP</b></p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>                           |
| 6009               | <p><b>Incohérence des données</b></p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>   |
| 6101               | <p><b>מומחה</b> </p> <p><b>Test watchdog 24h</b></p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>                        |
| 6105               | <p><b>מומחה</b> </p> <p><b>Déroutement du programme (service)</b></p> <p>Processeur défectueux.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contactez le service technique.</li></ul> |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 6107               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 728 295"><b>Déroulement du programme (statut mach.)</b></p> <p data-bbox="291 303 498 327">Processeur défectueux.</p> <p data-bbox="291 335 386 359"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 367 621 391" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 6109               | <p data-bbox="296 414 425 446"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 467 498 494"><b>Erreur BSP générale</b></p> <p data-bbox="291 502 498 526">Processeur défectueux.</p> <p data-bbox="291 534 386 558"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 566 621 590" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>                      |
| 6111               | <p data-bbox="296 614 425 646"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 667 767 694"><b>Déroulement du programme (SharedMemory)</b></p> <p data-bbox="291 702 498 726">Processeur défectueux.</p> <p data-bbox="291 734 386 758"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 766 621 790" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 6112               | <p data-bbox="296 813 425 845"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 866 711 893"><b>Déroulement du programme (Watchdog)</b></p> <p data-bbox="291 901 498 925">Processeur défectueux.</p> <p data-bbox="291 933 386 957"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 965 621 989" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>      |
| 6121               | <p data-bbox="296 1013 425 1045"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1066 476 1093"><b>DSP du watchdog</b></p> <p data-bbox="291 1101 498 1125">Processeur défectueux.</p> <p data-bbox="291 1133 386 1157"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1165 621 1189" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>              |
| 6155               | <p data-bbox="296 1212 425 1244"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1265 582 1292"><b>Échec du contrôle de version</b></p> <p data-bbox="291 1300 498 1324">Processeur défectueux.</p> <p data-bbox="291 1332 386 1356"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1364 621 1388" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul> |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 6202               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 532 295"><b>Convertisseur DI erreur</b></p> <p data-bbox="291 306 453 331">Erreur de mesure.</p> <p data-bbox="291 338 386 363"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 370 621 399" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 370 621 399">• Contactez le service technique.</li></ul>                                    |
| 6301               | <p data-bbox="296 418 425 450"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 470 599 497"><b>Offset capteur courant réseau</b></p> <p data-bbox="291 507 453 533">Erreur de mesure.</p> <p data-bbox="291 539 386 564"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 571 621 600" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 571 621 600">• Contactez le service technique.</li></ul>                              |
| 6304               | <p data-bbox="296 620 425 652"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 673 588 700"><b>Offset mesure tension réseau</b></p> <p data-bbox="291 710 453 735">Erreur de mesure.</p> <p data-bbox="291 742 386 767"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 774 621 802" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 774 621 802">• Contactez le service technique.</li></ul>                               |
| 6305               | <p data-bbox="296 823 425 855"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 876 672 903"><b>Écart de mesure sur la tension réseau</b></p> <p data-bbox="291 912 453 938">Erreur de mesure.</p> <p data-bbox="291 944 386 970"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 976 621 1005" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 976 621 1005">• Contactez le service technique.</li></ul>                    |
| 6306               | <p data-bbox="296 1026 425 1058"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1078 543 1106"><b>Écart mesure tension DC</b></p> <p data-bbox="291 1115 453 1141">Erreur de mesure.</p> <p data-bbox="291 1147 386 1173"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1179 621 1208" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 1179 621 1208">• Contactez le service technique.</li></ul>                      |
| 6401               | <p data-bbox="296 1228 425 1260"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1281 728 1308"><b>Technique sensorielle résistance d'isolation</b></p> <p data-bbox="291 1318 453 1343">Erreur de mesure.</p> <p data-bbox="291 1350 386 1375"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1382 621 1410" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 1382 621 1410">• Contactez le service technique.</li></ul> |


**Numéro d'événement**    **Message, cause et solution**

6403

**Surtension du réseau (HW)****Solution :**

- Si le système comporte plusieurs onduleurs, vérifiez si ces derniers affichent aussi le message d'événement. Si tous les onduleurs affichent le message d'événement, cela veut dire qu'il y a une défaillance du réseau.
- En présence d'un seul onduleur, vérifiez s'il y a une défaillance du réseau.
- En l'absence de défaillance au niveau du réseau et si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.

6404

**Surtension du réseau (HW)****Solution :**

- Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.
- Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible, contactez le service technique.

6405

**Surtension circuit intermédiaire (HW)****Solution :**

- Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.
- Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible, contactez le service technique.

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 6406               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 669 295"><b>Courant de surcharge entrée A (HW)</b></p> <p data-bbox="291 306 386 331"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 338 996 646" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version n'est disponible, vérifiez la présence d'autres événements. En présence d'autres événements, effectuez les mesures correctives de ces événements.</li> <li>• Vérifiez si la batterie présente un défaut ou non.</li> <li>• Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit au niveau du raccordement DC.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>  |
| 6407               | <p data-bbox="296 662 425 694"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 715 669 742"><b>Courant de surcharge entrée B (HW)</b></p> <p data-bbox="291 753 386 778"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 785 996 1093" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version n'est disponible, vérifiez la présence d'autres événements. En présence d'autres événements, effectuez les mesures correctives de ces événements.</li> <li>• Vérifiez si la batterie présente un défaut ou non.</li> <li>• Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit au niveau du raccordement DC.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul> |
| 6408               | <p data-bbox="296 1109 425 1141"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1161 468 1189"><b>Surveillance UCE</b></p> <p data-bbox="291 1200 386 1225"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1232 851 1257" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>  |
| 6409               | <p data-bbox="296 1276 425 1308"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1329 468 1356"><b>Court-circuit pont</b></p> <p data-bbox="291 1367 386 1393"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1399 851 1425" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>  |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 6410               | <p data-bbox="296 215 425 252"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 551 293"><b>Perturbation réseau bord</b></p> <p data-bbox="291 304 387 328"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 339 851 363" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>   |
| 6411               | <p data-bbox="296 379 425 416"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 432 456 458"><b>Pont d'onduleur</b></p> <p data-bbox="291 469 387 493"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 504 851 528" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>  |
| 6412               | <p data-bbox="296 544 425 580"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 596 663 622"><b>Courant de surcharge entrée C (SW)</b></p> <p data-bbox="291 633 387 657"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 668 994 975" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version n'est disponible, vérifiez la présence d'autres événements. En présence d'autres événements, effectuez les mesures correctives de ces événements.</li> <li>• Vérifiez si la batterie présente un défaut ou non.</li> <li>• Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit au niveau du raccordement DC.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul> |
| 6415               | <p data-bbox="296 991 425 1027"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1043 577 1069"><b>Test de tension de référence</b></p> <p data-bbox="291 1080 387 1104"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1115 851 1139" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>   |
| 6416               | <p data-bbox="296 1155 425 1192"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1208 627 1233"><b>Watchdog externe (autorisation)</b></p> <p data-bbox="291 1244 387 1268"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1279 851 1303" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>  |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 6462               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="296 263 616 295"><b>Courant de surch. batterie (HW)</b></p> <p data-bbox="296 303 386 327"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 335 996 486" style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li><li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible et que le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li></ul> |
| 6499               | <p data-bbox="296 502 425 534"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="296 550 744 582"><b>Protection surtensions précharge déclenchée</b></p> <p data-bbox="296 590 386 614"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 622 851 646" style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>  |
| 6501               | <p data-bbox="296 662 425 694"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="296 710 554 742"><b>Surtempérature intérieure</b></p> <p data-bbox="296 750 386 774"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 782 996 941" style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez si le flux d'air est exempt d'impuretés.</li><li>• Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas les températures autorisées maximales.</li><li>• Si les températures autorisées maximales sont toujours respectées et que ce message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li></ul>                            |
| 6502               | <p data-bbox="296 957 425 989"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="296 1005 722 1037"><b>Surtempérature de l'élément de puissance</b></p> <p data-bbox="296 1045 386 1069"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1077 996 1236" style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez si le flux d'air est exempt d'impuretés.</li><li>• Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas les températures autorisées maximales.</li><li>• Si les températures autorisées maximales sont toujours respectées et que ce message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li></ul>       |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 6509               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 823 295"><b>Surtempérature du convertisseur de suralimentation</b></p> <p data-bbox="291 303 386 327"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 335 996 486" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si le flux d'air est exempt d'impuretés.</li> <li>• Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas les températures autorisées maximales.</li> <li>• Si les températures autorisées maximales sont toujours respectées et que ce message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 6512               | <p data-bbox="291 502 683 534"><b>En dessous de la temp. min. de service</b></p> <p data-bbox="291 534 996 590">L'onduleur recommence l'injection dans le réseau électrique public seulement à partir d'une température de <math>-25\text{ }^{\circ}\text{C}</math>.</p>  |
| 6603               | <p data-bbox="296 614 425 646"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 662 649 694"><b>Courant de surcharge réseau (HW)</b></p> <p data-bbox="291 702 386 726"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 734 996 941" style="list-style-type: none"> <li>• Si le système comporte plusieurs onduleurs, vérifiez si ces derniers affichent aussi le message d'événement. Si tous les onduleurs affichent le message d'événement, cela veut dire qu'il y a une défaillance du réseau.</li> <li>• En présence d'un seul onduleur, vérifiez s'il y a une défaillance du réseau.</li> <li>• En l'absence de défaillance au niveau du réseau et si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul> |
| 6604               | <p data-bbox="296 965 425 997"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1013 700 1045"><b>Surtension du circuit intermédiaire (SW)</b></p> <p data-bbox="291 1053 386 1077"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1085 996 1292" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible, contactez le service technique.</li> <li>• Vérifiez s'il y a eu une surtension DC. En présence de surtension CC, contactez le service technique.</li> </ul>                                    |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 6607               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 644 295"><b>Cour.surch.charger batt.(SW-Limit)</b></p> <p data-bbox="291 303 386 327"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 335 996 486" style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li><li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible et que le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li></ul>    |
| 6608               | <p data-bbox="296 502 425 534"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 555 610 582"><b>Cour. surch. décharg. batt.(SW)</b></p> <p data-bbox="291 590 386 614"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 622 996 774" style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li><li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible et que le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li></ul>       |
| 6609               | <p data-bbox="296 790 425 821"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 842 576 869"><b>Sous-tension batt. (SW-Limit)</b></p> <p data-bbox="291 877 386 901"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 909 996 1061" style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li><li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible et que le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li></ul>        |
| 6610               | <p data-bbox="296 1077 425 1109"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1129 560 1157"><b>Surtension batt. (SW-Limit)</b></p> <p data-bbox="291 1165 386 1189"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1197 996 1348" style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li><li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible et que le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li></ul> |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 6701               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 588 295"><b>Déroulement du programme</b></p> <p data-bbox="291 303 386 327"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 335 996 486" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible et que le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul> |
| 6702               | <p data-bbox="296 502 425 534"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 555 554 582"><b>Pas de données systèmes</b></p> <p data-bbox="291 590 386 614"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 622 996 774" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur et la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible et que le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 6801               | <p data-bbox="296 790 425 821"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 842 644 869"><b>Offset du capteur de courant DC A</b></p> <p data-bbox="291 877 386 901"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 909 935 933" style="list-style-type: none"> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 6802               | <p data-bbox="296 949 425 981"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1005 672 1032"><b>Convertisseur DC string A défectueux</b></p> <p data-bbox="291 1040 386 1064"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1072 935 1096" style="list-style-type: none"> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>   |
| 6901               | <p data-bbox="296 1109 425 1141"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1168 644 1195"><b>Offset du capteur de courant DC B</b></p> <p data-bbox="291 1203 386 1227"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1235 935 1259" style="list-style-type: none"> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 6902               | <p data-bbox="296 1268 425 1300"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1337 672 1364"><b>Convertisseur DC string B défectueux</b></p> <p data-bbox="291 1372 386 1396"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1404 935 1428" style="list-style-type: none"> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>   |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 7001               | <p data-bbox="294 212 426 252"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 268 628 292"><b>Dysf. capteur de temp. intérieure</b></p> <p data-bbox="288 304 452 328">Erreur de mesure.</p> <p data-bbox="288 336 387 360"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 371 620 395" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>   |
| 7002               | <p data-bbox="294 411 426 451"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 467 717 491"><b>Dysf. capteur temp. élément de puissance</b></p> <p data-bbox="288 504 452 528">Erreur de mesure.</p> <p data-bbox="288 536 387 560"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 571 620 595" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 7106               | <p data-bbox="288 611 631 635"><b>Fichier de mise à jour défectueux</b></p> <p data-bbox="288 647 981 703">Le fichier de mise à jour est défectueux. La mise à jour a échoué. L'onduleur continue l'injection réseau.</p>   |
| 7110               | <p data-bbox="288 715 628 738"><b>Fichier de mise à jour non trouvé</b></p> <p data-bbox="288 751 992 807">Aucun nouveau fichier de mise à jour n'a été détecté sur la carte SD. La mise à jour a échoué. L'onduleur continue l'injection réseau.</p>   |
| 7112               | <p data-bbox="288 818 697 842"><b>Fichier de mise à jour copié avec succès</b></p>  |
| 7113               | <p data-bbox="288 855 777 879"><b>Carte mém. pleine ou protégée contre l'écriture</b></p>   |
| 7201               | <p data-bbox="288 892 650 916"><b>Mémoire de données défectueuses</b></p> <p data-bbox="288 928 387 952"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 963 936 987" style="list-style-type: none"> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>   |
| 7202               | <p data-bbox="288 1011 658 1035"><b>Données à long terme défectueuses</b></p> <p data-bbox="288 1048 387 1072"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1083 936 1107" style="list-style-type: none"> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>   |
| 7303               | <p data-bbox="294 1131 426 1171"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1179 754 1203"><b>Mise à jour de l'ordinateur principal échouée</b></p> <p data-bbox="288 1216 697 1240">La cause doit être déterminée par le Service.</p> <p data-bbox="288 1248 387 1272"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1283 620 1307" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul> |
| 7320               | <p data-bbox="288 1331 1006 1386"><b>L'appareil avec le numéro de série [xx] a été mis à jour avec succès à la version de micrologiciel [xx].</b></p>   |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 7324               | <div data-bbox="294 213 426 252" style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block;"><b>מומחה</b> </div> <p data-bbox="288 268 490 295"><b>Attente condit. MAJ</b></p> <p data-bbox="288 304 997 360">La vérification des conditions de mise à jour n'a pas réussi. Le pack de mise à jour du micrologiciel n'est pas compatible avec cet onduleur.</p> <p data-bbox="288 368 387 395"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="311 403 960 523" style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Assurez-vous que le fichier de mise à jour sélectionné est compatible avec cet onduleur.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul> |
| 7330               | <div data-bbox="294 539 426 577" style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block;"><b>מומחה</b> </div> <p data-bbox="288 593 555 620"><b>Échec du test de condition</b></p> <p data-bbox="288 630 387 657"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="311 665 960 785" style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Assurez-vous que le fichier de mise à jour sélectionné est compatible avec cet onduleur.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>   |
| 7331               | <p data-bbox="288 805 602 833"><b>Transport mise à jour démarré</b></p> <p data-bbox="288 841 714 868">La copie du fichier de mise à jour est en cours.</p>   |
| 7332               | <p data-bbox="288 880 575 908"><b>Transport mise à jour réussi</b></p> <p data-bbox="288 916 986 971">Le fichier de mise à jour a bien été copié dans la mémoire interne de l'onduleur.</p>   |
| 7333               | <div data-bbox="294 987 426 1026" style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block;"><b>מומחה</b> </div> <p data-bbox="288 1042 609 1069"><b>Transport mise à jour a échoué</b></p> <p data-bbox="288 1077 1009 1157">Le fichier de mise à jour n'a pas pu être copié dans la mémoire interne de l'onduleur. En cas de connexion sans fil à l'onduleur, la cause peut être une mauvaise qualité de connexion.</p> <p data-bbox="288 1165 387 1192"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="311 1200 852 1256" style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>                                     |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 7337               | <p data-bbox="309 212 423 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 263 804 295"><b>Échec m. à j. système de gestion de batterie([d0])</b></p> <p data-bbox="288 303 389 327"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 335 960 459" style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Assurez-vous que le fichier de mise à jour sélectionné est compatible avec cet onduleur.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>   |
| 7340               | <b>MAJ comm. échec</b>  |
| 7347               | <p data-bbox="309 510 423 545"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 569 498 593"><b>Fichier incompatible</b></p> <p data-bbox="288 601 896 625">Le fichier de configuration n'est pas compatible avec cet onduleur.</p> <p data-bbox="288 638 389 662"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 670 980 758" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le fichier de configuration sélectionné est compatible avec cet onduleur.</li> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer l'importation.</li> </ul>   |
| 7348               | <p data-bbox="309 774 423 809"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 833 588 857"><b>Format de fichier défectueux</b></p> <p data-bbox="288 865 985 920">Le fichier de configuration ne correspond pas au format demandé ou est endommagé.</p> <p data-bbox="288 933 389 957"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 965 980 1053" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le fichier de configuration sélectionné correspond au format demandé et n'est pas endommagé.</li> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer l'importation.</li> </ul> |
| 7349               | <p data-bbox="288 1069 815 1093"><b>Mauvais droit d'accès pour fichier de configuration</b></p> <p data-bbox="288 1101 739 1125">Impossible de charger le fichier de configuration.</p> <p data-bbox="288 1137 389 1161"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1169 901 1225" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que vous vous êtes connecté avec le bon niveau d'utilisateur pour charger le fichier de configuration.</li> </ul>  |
| 7350               | <p data-bbox="288 1244 896 1268"><b>Démarrage de la transmission d'un fichier de configuration</b></p> <p data-bbox="288 1276 644 1300">Le fichier de configuration est transmis.</p>   |
| 7351               | <p data-bbox="288 1316 616 1340"><b>Mise à jour réseau local sans fil</b></p> <p data-bbox="288 1348 901 1372">L'onduleur exécute une mise à jour du module réseau local sans fil.</p>  |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 7352               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 677 295"><b>Échec mise à jour réseau local sans fil</b></p> <p data-bbox="291 303 800 327">La mise à jour du module réseau local sans fil a échoué.</p> <p data-bbox="291 335 386 359"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 367 851 430" style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>                                   |
| 7353               | <p data-bbox="291 446 800 470"><b>Mise à jour base de données de fuseaux horaires</b></p> <p data-bbox="291 478 968 534">L'onduleur effectue une mise à jour de la base de données de fuseaux horaires.</p>  |
| 7354               | <p data-bbox="296 550 425 582"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 598 862 630"><b>Échec mise à jour base de données de fuseaux horaires</b></p> <p data-bbox="291 638 918 662">La mise à jour de la base de données de fuseaux horaires a échoué.</p> <p data-bbox="291 670 386 694"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 702 851 766" style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>           |
| 7355               | <p data-bbox="291 782 487 805"><b>Mise à jour WebUI</b></p> <p data-bbox="291 813 957 837">L'onduleur effectue une mise à jour de l'interface utilisateur de l'onduleur.</p>   |
| 7356               | <p data-bbox="296 861 425 893"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 909 548 941"><b>Échec mise à jour WebUI</b></p> <p data-bbox="291 949 856 973">La mise à jour de l'interface utilisateur de l'onduleur a échoué.</p> <p data-bbox="291 981 386 1005"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1013 851 1077" style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>                                       |
| 7357               | <p data-bbox="291 1093 453 1117"><b>Mise à jour BIM</b></p> <p data-bbox="291 1125 991 1181">Le module interface batterie sur le groupe de communication a été mis à jour avec succès.</p>   |
| 7358               | <p data-bbox="296 1197 425 1228"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1244 515 1276"><b>Échec mise à jour BIM</b></p> <p data-bbox="291 1284 1002 1340">Le module interface batterie sur le groupe de communication n'a pas été mis à jour avec succès.</p> <p data-bbox="291 1348 386 1372"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1380 851 1444" style="list-style-type: none"> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul> |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 7359               | <p><b>Mise à jour BUC</b></p> <p>Le SMA Backup Unit Controller installé dans le commutateur automatique de transfert a été mis à jour avec succès.</p>   |
| 7360               | <p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>Échec mise à jour BUC</b></p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la communication entre le SMA Backup Unit Controller et l'onduleur fonctionne parfaitement.</li> <li>• Assurez-vous que les exigences en matière de câbles pour la communication entre le SMA Backup Unit Controller et l'onduleur ont été respectées.</li> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>  |
| 7619               | <p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>Défaut de comm. vers le disp. de compteur &gt; Vérifier comm. vers compteur</b></p> <p>L'onduleur ne reçoit aucune donnée du compteur d'énergie.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le compteur d'énergie est correctement intégré au même réseau que l'onduleur (voir instructions du compteur d'énergie).</li> </ul>   |
| 7623               | <p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>Communication perturbée vers le module BackUp</b></p> <p>La communication entre l'onduleur et le SMA Backup Unit Controller dans le commutateur automatique de transfert est perturbée.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les exigences en matière de câbles pour la communication entre le SMA Backup Unit Controller et l'onduleur ont été respectées.</li> <li>• Essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour.</li> <li>• Effectuez un test de communication.</li> <li>• Si le test de communication a réussi, contactez le fabricant du commutateur automatique de transfert. En cas d'échec du test de communication, contactez le service technique.</li> </ul> |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 7624               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 896 295"><b>Communication perturbée vers le module interface batterie</b></p> <p data-bbox="291 303 1008 359">La communication entre l'onduleur et le module interface batterie sur le groupe de communication est perturbée.</p> <p data-bbox="291 367 392 391"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 399 991 518" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble plat est en parfait état et qu'il est bien raccordé.</li> <li>• Si le câble plat est en parfait état et qu'il est bien raccordé, contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 7701               | <p data-bbox="296 534 425 566"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 587 582 614"><b>Dispositif de coupure réseau</b></p> <p data-bbox="291 622 677 646">Relais de réseau de l'onduleur défectueux.</p> <p data-bbox="291 654 392 678"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 686 621 718" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 7702               | <p data-bbox="291 734 448 758"><b>Erreur de relais</b></p> <p data-bbox="291 766 677 790">Relais de réseau de l'onduleur défectueux.</p> <p data-bbox="291 798 392 821"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 829 621 861" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 7703               | <p data-bbox="296 877 425 909"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 930 442 957"><b>Test relais 24h</b></p> <p data-bbox="291 965 498 989">Le test relais a échoué.</p> <p data-bbox="291 997 392 1021"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1029 851 1061" style="list-style-type: none"> <li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li> </ul>   |
| 8003               | <p data-bbox="296 1077 425 1109"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1129 610 1157"><b>Lim. puiss. active - température</b></p> <p data-bbox="291 1165 996 1220">L'onduleur a réduit sa puissance pendant plus de dix minutes en raison d'une température trop élevée.</p> <p data-bbox="291 1228 392 1252"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1260 991 1444" style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez les ailettes et les canaux de refroidissement à l'aide d'une brosse souple.</li> <li>• Assurez-vous que l'onduleur est suffisamment ventilé.</li> <li>• Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas +45 °C.</li> <li>• Assurez-vous que l'onduleur n'est pas exposé à un rayonnement solaire direct.</li> </ul> |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 8101               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 616 295"><b>Mémoire de travail défectueuse</b></p> <p data-bbox="291 303 386 327"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 335 851 359" style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>  |
| 8102               | <p data-bbox="296 375 425 406"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 422 565 454"><b>Mémoire code défectueuse</b></p> <p data-bbox="291 462 386 486"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 494 851 518" style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>  |
| 8103               | <p data-bbox="296 542 425 574"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 590 459 622"><b>CPU autotest HP</b></p> <p data-bbox="291 630 470 654">L'autotest a échoué.</p> <p data-bbox="291 662 386 686"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 694 851 718" style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul> |
| 8104               | <p data-bbox="296 742 425 774"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 790 526 821"><b>Communication interne</b></p> <p data-bbox="291 829 386 853"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 861 851 885" style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>   |
| 8501               | <p data-bbox="296 909 425 941"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 957 644 989"><b>Offset du capteur de courant DC C</b></p> <p data-bbox="291 997 386 1021"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1029 851 1053" style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>                                    |
| 8502               | <p data-bbox="296 1077 425 1109"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1125 672 1157"><b>Convertisseur DC string C défectueux</b></p> <p data-bbox="291 1165 386 1189"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1197 851 1220" style="list-style-type: none"><li>• Si ce message s'affiche à nouveau, contactez le Service.</li></ul>                          |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 8708               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 705 295"><b>Timeout ds comm.pour lim. de puiss. act.</b></p> <p data-bbox="291 303 1002 414">Absence de communication avec la commande de l'installation. En fonction de la configuration du repli automatique (fallback), soit les dernières valeurs reçues sont conservées, soit la puissance active est limitée au pourcentage paramétré de la puissance nominale de l'onduleur.</p> <p data-bbox="291 422 386 454"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 454 991 542" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la connexion à la commande d'installation est établie correctement et qu'aucun câble n'est endommagé ni aucune fiche débranchée.</li> </ul>         |
| 8709               | <p data-bbox="296 558 425 590"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 606 744 638"><b>Timeout ds comm. pour cons. de puiss. réact.</b></p> <p data-bbox="291 646 1002 758">Absence de communication avec la commande de l'installation. En fonction de la configuration du repli automatique (fallback), soit les dernières valeurs reçues sont conservées, soit la puissance active est limitée au pourcentage paramétré de la puissance nominale de l'onduleur.</p> <p data-bbox="291 766 386 798"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 798 991 885" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la connexion à la commande d'installation est établie correctement et qu'aucun câble n'est endommagé ni aucune fiche débranchée.</li> </ul>     |
| 8710               | <p data-bbox="296 901 425 933"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 949 750 981"><b>Timeout ds communication pour cons. cos-Phi</b></p> <p data-bbox="291 989 1002 1101">Absence de communication avec la commande de l'installation. En fonction de la configuration du repli automatique (fallback), soit les dernières valeurs reçues sont conservées, soit la puissance active est limitée au pourcentage paramétré de la puissance nominale de l'onduleur.</p> <p data-bbox="291 1109 386 1141"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1141 991 1228" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la connexion à la commande d'installation est établie correctement et qu'aucun câble n'est endommagé ni aucune fiche débranchée.</li> </ul> |
| 9002               | <p data-bbox="296 1244 425 1276"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1292 616 1324"><b>Code SMA Grid Guard non val.</b></p> <p data-bbox="291 1332 991 1388">Le code SMA Grid Guard saisi est incorrect. Les paramètres sont encore protégés et ne peuvent pas être modifiés.</p> <p data-bbox="291 1396 386 1428"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1428 733 1460" style="list-style-type: none"> <li>• Saisissez le code SMA Grid Guard correct.</li> </ul>  |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 9003               | <p><b>Paramètres de réseau verrouillés</b></p> <p>Les paramètres réseau sont maintenant verrouillés et ne peuvent pas être modifiés. Pour modifier les paramètres réseau, vous devrez désormais vous connecter avec le code SMA Grid Guard.</p>   |
| 9005               | <p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>Modification des paramètres réseau impossible &gt; Garantir alimentation DC</b></p> <p>Cette erreur peut avoir les causes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres devant être modifiés sont protégés.</li> <li>• La tension DC au niveau de l'entrée DC est insuffisante pour assurer le fonctionnement de l'ordinateur principal.</li> </ul> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saisissez le code SMA Grid Guard.</li> <li>• Assurez-vous qu'au moins la tension de démarrage DC est disponible (la DEL verte clignote, pulse ou est allumée).</li> </ul> |
| 9007               | <p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>Interruption de l'autotest</b></p> <p>L'autotest a été interrompu.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relancez l'autotest .</li> </ul>   |
| 9202               | <p><b>מומחה ⚠</b></p> <p><b>Surtension AC SPS</b></p> <p>Une source AC a été branchée au raccordement de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez et corrigez si nécessaire le raccordement aux porte-fusibles <b>SPS</b>.</li> </ul>   |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 9203               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 672 295"><b>Court-circuit à la prise de courant SPS</b></p> <p data-bbox="291 303 1002 414">La charge maximale de sortie a été dépassée ou le courant de démarrage de l'appareil consommateur est pendant plus de 5 s supérieur au courant de charge maximal autorisé de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours.</p> <p data-bbox="291 422 386 454"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 454 1002 574" style="list-style-type: none"> <li>• Réduisez la charge au niveau du raccordement pour le mode d'alimentation de secours.</li> <li>• Sélectionnez le cas échéant un appareil consommateur ayant un courant de démarrage plus faible.</li> </ul>         |
| 9204               | <p data-bbox="296 593 425 625"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 641 610 673"><b>Surtension AC BackUp (rapide)</b></p> <p data-bbox="291 681 1002 737">Tension trop élevée dans le réseau d'alimentation de secours ou variations de charge de trop grande amplitude dans le réseau d'alimentation de secours.</p> <p data-bbox="291 745 386 777"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 777 1002 960" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur.</li> <li>• Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible, contactez le service technique.</li> </ul>         |
| 9205               | <p data-bbox="296 976 425 1008"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1024 576 1056"><b>Surtension AC BackUp (lent)</b></p> <p data-bbox="291 1064 1002 1120">Tension trop élevée dans le réseau d'alimentation de secours ou variations de charge de trop grande amplitude dans le réseau d'alimentation de secours.</p> <p data-bbox="291 1128 386 1160"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1160 1002 1343" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour l'onduleur.</li> <li>• Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si aucune nouvelle version du micrologiciel n'est disponible, contactez le service technique.</li> </ul> |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 9206               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 576 295"><b>Court-circuit dans le BackUp</b></p> <p data-bbox="291 303 868 330">Charges trop élevées dans le réseau d'alimentation de secours.</p> <p data-bbox="291 338 386 363"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 371 621 430" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 371 532 399">• Réduisez les charges.</li><li data-bbox="308 406 621 430">• Contactez le service technique.</li></ul> |
| 9207               | <p data-bbox="296 450 425 481"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 502 599 529"><b>Relais bilame module BackUp</b></p> <p data-bbox="291 537 733 564">Erreur du commutateur automatique de transfert.</p> <p data-bbox="291 572 386 598"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 606 924 633" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 606 924 633">• Contactez le fabricant du commutateur automatique de transfert.</li></ul>   |
| 9208               | <p data-bbox="296 649 425 681"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 702 677 729"><b>Erreur de relais [d0] module BackUp</b></p> <p data-bbox="291 737 890 764">Le relais du commutateur automatique de transfert est défectueux.</p> <p data-bbox="291 772 386 798"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 805 924 833" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 805 924 833">• Contactez le fabricant du commutateur automatique de transfert.</li></ul>                   |
| 9209               | <p data-bbox="296 849 425 880"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 901 644 928"><b>Surveillance N-PE module BackUp</b></p> <p data-bbox="291 936 386 962"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 970 924 997" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 970 924 997">• Contactez le fabricant du commutateur automatique de transfert.</li></ul>  |
| 9211               | <p data-bbox="296 1016 425 1048"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1069 621 1096"><b>Surtempérature module BackUp</b></p> <p data-bbox="291 1104 386 1129"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1137 924 1197" style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 1137 901 1165">• Vérifiez l'installation du commutateur automatique de transfert.</li><li data-bbox="308 1173 924 1197">• Contactez le fabricant du commutateur automatique de transfert.</li></ul>          |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 9214               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 683 295"><b>Tension insuffisante batterie Blackstart</b></p> <p data-bbox="291 303 980 391">La batterie auxiliaire est arrivée à la fin de sa durée de vie. La batterie auxiliaire doit être remplacée si vous souhaitez utiliser le démarrage autonome pour la fonction de courant de secours ou l'alimentation de secours.</p> <p data-bbox="291 399 386 422"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 430 946 486" style="list-style-type: none"> <li>• Achetez une nouvelle batterie auxiliaire pour remplacer l'ancienne.</li> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul> |
| 9215               | <p data-bbox="296 502 425 534"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 558 756 582"><b>Erreur matérielle du module interface batterie</b></p> <p data-bbox="291 590 688 614">Le module interface batterie est défectueux.</p> <p data-bbox="291 630 386 654"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 662 621 686" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 9216               | <p data-bbox="296 702 425 734"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 758 644 782"><b>Tension d'alimentation insuffisante</b></p> <p data-bbox="291 798 386 821"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 829 1002 917" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le câble plat entre l'onduleur et le module interface batterie sur le groupe de communication est bien branché.</li> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 9217               | <p data-bbox="296 933 425 965"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 989 985 1045"><b>Tension d'alimentation de sortie du module interface batterie insuffisante  xx   xx </b></p> <p data-bbox="291 1053 386 1077"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1085 935 1173" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les fiches pour le raccordement de la batterie et le commutateur automatique de transfert sont bien enfichées.</li> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le service technique.</li> </ul>  |
| 9218               | <p data-bbox="296 1189 425 1220"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1244 996 1300"><b>Erreur de communication de la sortie du module interface de batterie  xx   xx </b></p> <p data-bbox="291 1308 386 1332"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1340 890 1428" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les fiches pour le raccordement de la batterie et le commutateur automatique de transfert sont bien enfichées.</li> <li>• Effectuez un test de communication.</li> </ul>  |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 9219               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 263 996 327"><b>Erreur de communication de la sortie du module interface de batterie  xx   xx </b></p> <p data-bbox="291 327 386 359"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 359 929 454" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'au niveau des raccordements pour les câbles de communication de la batterie et du commutateur automatique de transfert, il n'y ait qu'un seul participant raccordé.</li> </ul> |
| 9220               | <p data-bbox="291 462 980 494"><b>Mode test du module interface batterie  xx , taux de réussite  xx </b></p> <p data-bbox="291 494 767 526">Le test de communication a été effectué avec succès.</p>  |
| 9221               | <p data-bbox="296 542 425 574"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 590 1002 654"><b>Limitation de fréquence d'activation des relais d'entrée pour limiter le courant</b></p> <p data-bbox="291 654 968 686">La commande d'installation comporte trop d'ordres de commande erronés.</p> <p data-bbox="291 686 386 718"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 718 660 758" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la commande d'installation.</li> </ul>                                   |
| 9223               | <p data-bbox="291 766 537 798"><b>Fonctionnement Backup</b></p> <p data-bbox="291 798 705 829">La fonction de courant de secours est activée.</p>   |
| 9301               | <p data-bbox="291 837 565 869"><b>Nouvelle batterie détectée</b></p>  |
| 9303               | <p data-bbox="296 885 425 917"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 933 660 965"><b>Durée de vie de la batterie entamée</b></p> <p data-bbox="291 965 739 997">La batterie peut tomber en panne à tout moment.</p> <p data-bbox="291 997 386 1029"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1029 856 1077" style="list-style-type: none"> <li>• Achetez une nouvelle batterie pour remplacer l'ancienne.</li> </ul>   |
| 9304               | <p data-bbox="296 1085 425 1117"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1133 504 1165"><b>Erreur conn. batterie</b></p> <p data-bbox="291 1165 386 1197"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1197 952 1276" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le raccordement du câble de communication de la batterie.</li> <li>• Effectuez un test de communication.</li> </ul>  |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 9305               | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 636 292"><b>Gestion de batterie non autorisée</b></p> <p data-bbox="291 304 386 328"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 339 1008 483" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le Service (voir chapitre 15, page 155).</li> </ul> |
| 9306               | <p data-bbox="296 502 425 534"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 555 507 579"><b>Écart tension batterie</b></p> <p data-bbox="291 592 386 616"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 627 1008 715" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le raccordement DC.</li> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le Service (voir chapitre 15, page 155).</li> </ul>   |
| 9307               | <p data-bbox="296 734 425 766"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 786 583 810"><b>Système batterie défectueux</b></p> <p data-bbox="291 823 386 847"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 858 672 882" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>  |
| 9308               | <p data-bbox="296 893 425 925"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 946 636 970"><b>Erreur de comm. système batterie</b></p> <p data-bbox="291 983 386 1007"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1018 994 1106" style="list-style-type: none"> <li>• Effectuez un test de communication. Si le test a été effectué avec succès, contactez le fabricant de la batterie. Si le test n'a pas été effectué avec succès, contactez le Service (voir chapitre 15, page 155).</li> </ul>   |
| 9311               | <p data-bbox="296 1125 425 1157"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1177 563 1201"><b>Erreur surtension cell. batt.</b></p> <p data-bbox="291 1214 386 1238"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1249 672 1273" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>  |
| 9312               | <p data-bbox="296 1284 425 1316"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1337 580 1361"><b>Erreur sous tension cell.batt.</b></p> <p data-bbox="291 1374 386 1398"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1409 672 1433" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>   |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 9313               | <p data-bbox="294 212 426 252"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 268 594 292"><b>Erreur sous température batt.</b></p> <p data-bbox="288 304 389 328"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 336 673 360" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>   |
| 9314               | <p data-bbox="294 376 426 416"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 432 598 456"><b>Surtempérature de la batterie</b></p> <p data-bbox="288 469 389 493"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 501 673 525" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>   |
| 9315               | <p data-bbox="294 541 426 580"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 596 575 620"><b>Erreur Imbalancing batterie</b></p> <p data-bbox="288 633 389 657"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 665 673 689" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>   |
| 9316               | <p data-bbox="294 705 426 745"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 761 628 785"><b>Erreur interne hardware batterie</b></p> <p data-bbox="288 798 389 821"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 829 673 853" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>  |
| 9334               | <p data-bbox="288 869 564 893"><b>Test de la batterie : charge</b></p> <p data-bbox="288 906 807 930">Le test de charge de la batterie est en cours d'exécution.</p>  |
| 9335               | <p data-bbox="288 951 591 975"><b>Test de la batterie : décharge</b></p> <p data-bbox="288 987 829 1011">Le test de décharge de la batterie est en cours d'exécution.</p>   |
| 9336               | <p data-bbox="294 1032 426 1072"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1088 874 1112"><b>Conditions de lancement du test de batterie non remplis</b></p> <p data-bbox="288 1125 981 1173">L'état de charge de la batterie est trop faible ou trop élevé pour effectuer le test.</p> <p data-bbox="288 1185 389 1209"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1217 770 1241" style="list-style-type: none"> <li>• Effectuez le test qui n'a pas encore été exécuté.</li> </ul> |
| 9337               | <p data-bbox="288 1254 642 1278"><b>Test de la batterie : charge réussie</b></p>  |
| 9338               | <p data-bbox="288 1294 668 1318"><b>Test de la batterie : décharge réussie</b></p>  |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 9339               | <p data-bbox="309 212 423 244"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 268 685 292"><b>Test de la batterie : échec de la charge</b></p> <p data-bbox="288 304 387 328"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 339 770 395" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'installation de la batterie.</li> <li>• Effectuez le test qui n'a pas encore été exécuté.</li> </ul>     |
| 9340               | <p data-bbox="309 411 423 443"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 467 712 491"><b>Test de la batterie : échec de la décharge</b></p> <p data-bbox="288 504 387 528"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 539 770 595" style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'installation de la batterie.</li> <li>• Effectuez le test qui n'a pas encore été exécuté.</li> </ul>   |
| 9345               | <p data-bbox="309 611 423 643"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 667 981 722"><b>La charge de la batterie est trop faible pour le processus de démarrage</b></p> <p data-bbox="288 735 387 759"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 770 674 794" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>                                    |
| 9346               | <p data-bbox="309 810 423 842"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 866 533 890"><b>Batterie non configurée</b></p> <p data-bbox="288 903 387 927"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 938 976 994" style="list-style-type: none"> <li>• Lancez l'assistant d'installation de l'interface utilisateur de l'onduleur et procédez à la configuration de la batterie.</li> </ul> |
| 9347               | <p data-bbox="309 1010 423 1042"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1066 1001 1121"><b>Batterie  b0  signale évén.: 0x x5   x4 , 0x x7   x6 , 0x x9   x8 , 0x xB   xA </b></p> <p data-bbox="288 1134 387 1158"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1169 674 1193" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>                 |
| 9351               | <p data-bbox="309 1209 423 1241"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="288 1257 987 1281"><b>Position de commutation erronée du point de séparation de batterie</b></p> <p data-bbox="288 1294 387 1318"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="309 1329 674 1353" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>                               |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 9352               | <p data-bbox="296 215 425 252"><b>מומחה ⚠</b></p> <p data-bbox="296 268 627 295"><b>Court-circuit système de batteries</b></p> <p data-bbox="296 303 386 327"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 335 672 359" style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>   |
| 9353               | <p data-bbox="296 379 425 416"><b>מומחה ⚠</b></p> <p data-bbox="296 432 901 459"><b>Gestion thermique du système de batteries en dérangement</b></p> <p data-bbox="296 467 386 491"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 499 996 619" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul> |
| 9354               | <p data-bbox="296 639 425 676"><b>מומחה ⚠</b></p> <p data-bbox="296 692 845 719"><b>Échec procédure de chauffage du système de batteries</b></p> <p data-bbox="296 727 386 751"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 759 996 879" style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour la batterie. Si une nouvelle version est disponible, effectuez une mise à jour du micrologiciel.</li> <li>• Si le message s'affiche à nouveau, contactez le fabricant de la batterie.</li> </ul>     |
| 10100              | <p data-bbox="296 900 868 927"><b>Réglage du paramètre  xxx  réussi.  xxxx  sur  xxxx </b></p>   |
| 10101              | <p data-bbox="296 938 924 965"><b>Le réglage du paramètre [In04] a échoué.  xxxx  sur  xxxx </b></p> <p data-bbox="296 973 386 997"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1005 918 1029" style="list-style-type: none"> <li>• Modifiez à nouveau le paramètre et enregistrez la modification.</li> </ul>  |
| 10102              | <p data-bbox="296 1050 840 1077"><b>Réglage du paramètre  xxx  réussi.  xxx  sur  xxx </b></p>   |
| 10103              | <p data-bbox="296 1088 879 1115"><b>Échec du réglage du paramètre  xxxx .  xxx  sur  xxx </b></p> <p data-bbox="296 1123 386 1147"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1155 918 1179" style="list-style-type: none"> <li>• Modifiez à nouveau le paramètre et enregistrez la modification.</li> </ul>   |
| 10104              | <p data-bbox="296 1200 683 1227"><b>Réglage du paramètre  xxxx , réussi.</b></p>   |
| 10105              | <p data-bbox="296 1238 688 1265"><b>Échec du réglage du paramètre  xxx .</b></p> <p data-bbox="296 1273 386 1297"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 1305 918 1329" style="list-style-type: none"> <li>• Modifiez à nouveau le paramètre et enregistrez la modification.</li> </ul>  |
| 10108              | <p data-bbox="296 1350 632 1377"><b>Réglage du temps / ancien temps</b></p>  |
| 10109              | <p data-bbox="296 1388 655 1415"><b>Réglage du temps / nouveau temps</b></p>   |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 10110              | <p><b>Échec de la synchronisation horaire : [x]</b></p> <p>Aucune information d'horaire n'a pu être obtenue par le serveur NTP.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le serveur NTP a été correctement configuré.</li> <li>• Assurez-vous que l'onduleur est intégré à un réseau local connecté à Internet.</li> </ul>  |
| 10116              | <p><b>Échec du réglage du paramètre [xxxx]. Conflit avec le paramètre [xxxx]</b></p>  |
| 10118              | <p><b>Télécharger paramètres terminé</b></p>  |
| 10120              | <p><b>Nombre actuellement admissible de paramétrages dépassé</b></p>  |
| 10224              | <p><b>Réglages dynamiques définis</b></p>   |
| 10248              | <p><b>[tn4]: Réseau fort chargé</b></p> <p>Le réseau est fortement chargé. L'échange de données entre les appareils n'est pas optimal ou est fortement retardé.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminuez le nombre d'appareils sur le réseau.</li> <li>• Le cas échéant, augmentez les intervalles de requête de données.</li> <li>• Le cas échéant, diminuez le nombre d'appareils.</li> </ul>                     |
| 10249              | <p><b>מוסמך ⚠</b></p> <p><b>[tn4]: Réseau surchargé</b></p> <p>Le réseau est fortement chargé. L'échange de données entre les appareils n'est pas optimal ou est fortement retardé.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminuez le nombre d'appareils sur le réseau.</li> <li>• Le cas échéant, augmentez les intervalles de requête de données.</li> <li>• Le cas échéant, diminuez le nombre d'appareils.</li> </ul> |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 10250              | <p data-bbox="296 215 425 247"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 268 862 295"><b>[Interface]: Paquets de données défectueux [ok / élevé]</b></p> <p data-bbox="291 303 1002 386">Le taux d'erreur paquet change. Si le taux d'erreur paquet est élevé, le réseau est surchargé ou la connexion au commutateur réseau ou au serveur DHCP (routeur) est perturbée.</p> <p data-bbox="291 395 772 422"><b>Solution en cas de taux d'erreur paquet élevé :</b></p> <ul data-bbox="308 430 963 582" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés.</li> <li>• Le cas échéant, augmentez les intervalles de requête de données.</li> <li>• Le cas échéant, diminuez le nombre d'appareils.</li> </ul> |
| 10251              | <p data-bbox="291 598 980 651"><b>[Interface]: Etat de la communication devient [Ok / Avertissement / Erreur / Non connecté]</b></p> <p data-bbox="291 659 996 715">L'état de la communication au commutateur réseau ou au serveur DHCP (routeur) change. Le cas échéant, un message d'erreur est également affiché.</p>  |
| 10252              | <p data-bbox="296 734 425 766"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 786 627 813"><b>[Interface]: Connexion en défaut</b></p> <p data-bbox="291 821 649 849">Aucun signal valide sur la ligne réseau.</p> <p data-bbox="291 857 386 884"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="308 892 963 1037" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés.</li> <li>• Assurez-vous que le serveur DHCP (routeur) et les éventuels commutateurs réseau signalent un fonctionnement parfait.</li> </ul>   |
| 10253              | <p data-bbox="296 1053 425 1085"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="291 1106 957 1133"><b>[Interface]: La vitesse de connexion devient [100 Mbit / 10 Mbit]</b></p> <p data-bbox="291 1141 1002 1224">Le débit de transfert de données change. La cause d'un état [10 Mbit] peut être un connecteur ou un câble défectueux ou le retrait ou le branchement des connecteurs réseau.</p> <p data-bbox="291 1232 599 1259"><b>Solution pour l'état [10 Mbit] :</b></p> <ul data-bbox="308 1267 963 1412" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés.</li> <li>• Assurez-vous que le serveur DHCP (routeur) et les éventuels commutateurs réseau signalent un fonctionnement parfait.</li> </ul>    |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 10254              | <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"> <b>מומחה</b>  </div> <p><b>[Interface]: Le mode duplex devient [Full / Half]</b></p> <p>Le mode duplex (mode de transmission des données) change. La cause d'un état [Half] peut être un connecteur ou un câble défectueux ou le retrait ou le branchement des connecteurs réseau.</p> <p><b>Solution pour l'état [Half] :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'en cas de connexion Ethernet, le câble réseau et les connecteurs réseau ne sont pas endommagés et que les connecteurs réseau sont correctement enfichés.</li> <li>• Assurez-vous que le serveur DHCP (routeur) et les éventuels commutateurs réseau signalent un fonctionnement parfait.</li> </ul> |
| 10255              | <p><b>[Interface]: Charge réseau ok</b></p> <p>La charge réseau revient dans une plage normale après une forte charge.</p>   |
| 10282              | <p><b>Connexion [Groupe d'utilisateurs] via [Protocole] verrouillée</b></p> <p>Après plusieurs tentatives de connexion infructueuses, la connexion est verrouillée pour une période limitée. La connexion de l'utilisateur est bloquée pendant 15 minutes et la connexion Grid Guard pendant 12 heures.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendez que le temps indiqué se soit écoulé et réessayez de vous connecter.</li> </ul>  |
| 10283              | <p><b>Module réseau local sans fil défectueux</b></p> <p>Le module réseau local sans fil intégré à l'onduleur est défectueux.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service technique.</li> </ul>   |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 10284              | <p data-bbox="294 212 425 252"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="294 268 860 292"><b>Impossible d'établir une connexion réseau local sans fil</b></p> <p data-bbox="294 308 994 355">L'onduleur n'a actuellement pas de connexion réseau local sans fil au réseau sélectionné.</p> <p data-bbox="294 371 389 395"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="311 403 1008 675" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le SSID, le mot de passe du réseau local sans fil et la méthode de chiffrement ont été correctement saisis. La méthode de chiffrement est donnée par votre routeur ou votre point d'accès au réseau local sans fil et peut également y être changée.</li> <li>• Assurez-vous que le routeur ou point d'accès au réseau local sans fil se trouve à portée et signale un fonctionnement parfait.</li> <li>• Si ce message s'affiche fréquemment, améliorez la connexion Wi-Fi en utilisant un amplificateur de signal Wi-Fi (un SMA Antenna Extension Kit, par exemple).</li> </ul> |
| 10285              | <p data-bbox="294 683 720 707"><b>Connexion au réseau local sans fil établie</b></p> <p data-bbox="294 722 871 746">La connexion au réseau local sans fil sélectionnée a été établie.</p>   |
| 10286              | <p data-bbox="294 762 425 802"><b>מומחה</b> </p> <p data-bbox="294 818 725 842"><b>Connexion au réseau local sans fil perdue</b></p> <p data-bbox="294 858 983 882">L'onduleur a perdu la connexion réseau local sans fil au réseau sélectionné.</p> <p data-bbox="294 898 389 922"><b>Solution :</b></p> <ul data-bbox="311 930 1008 1137" style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le routeur ou le point d'accès au réseau local sans fil est toujours activé.</li> <li>• Assurez-vous que le routeur ou point d'accès au réseau local sans fil se trouve à portée et signale un fonctionnement parfait.</li> <li>• Si ce message s'affiche fréquemment, améliorez la connexion Wi-Fi en utilisant un amplificateur de signal Wi-Fi (un SMA Antenna Extension Kit, par exemple).</li> </ul>  |
| 10287              | <p data-bbox="294 1145 529 1169"><b>Module WLAN détecté</b></p>   |
| 10339              | <p data-bbox="294 1185 490 1209"><b>Webconnect activé</b></p> <p data-bbox="294 1225 994 1273">L'onduleur peut communiquer avec le Sunny Portal sans produit de communication SMA supplémentaire (Data Manager, par exemple).</p>   |
| 10340              | <p data-bbox="294 1289 524 1313"><b>Webconnect désactivé</b></p> <p data-bbox="294 1329 994 1409">La fonction Webconnect a été désactivée. L'onduleur ne peut donc pas communiquer avec le Sunny Portal sans un produit de communication supplémentaire (SMA Data Manager, par exemple).</p> <ul data-bbox="311 1425 983 1474" style="list-style-type: none"> <li>• Pour que l'onduleur communique avec le Sunny Portal sans produit de communication SMA supplémentaire, activez la fonction Webconnect.</li> </ul>  |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution   |
|--------------------|--|
| 10341              | <p><b>Erreur Webconnect : non connecté</b></p> <p>Une erreur est probablement survenue dans les réglages réseau.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez les composants réseau (DLAN, point d'accès Wi-Fi, etc.).</li> <li>• Assurez-vous que les ports suivants ne sont pas bloqués : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registraire : ied.sma.de:9523</li> <li>- Proxy : ied.sma.de:9523</li> <li>- Stun : stun.sma.de:3478</li> <li>- Domaine : ied.sma.de (pour sip-uri)</li> </ul> </li> </ul>                              |
| 10343              | <p><b>Erreur Webconnect : passerelle standard non configurée</b></p> <p>Une erreur est probablement survenue dans les réglages réseau.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez les composants réseau (DLAN, point d'accès Wi-Fi, par exemple).</li> <li>• Assurez-vous que les ports suivants ne sont pas bloqués : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registraire : ied.sma.de:9523</li> <li>- Proxy : ied.sma.de:9523</li> <li>- Stun : stun.sma.de:3478</li> <li>- Domaine : ied.sma.de (pour sip-uri)</li> </ul> </li> </ul> |
| 10420              | <b>La régulation d'autoconsommation a été démarrée</b>   |
| 10421              | <b>La régulation d'autoconsommation a été arrêtée</b>  |
| 10513              | <b>Arrêt rap. prestat. syst. rés.:exéc.  tn0  à  tn4 </b>  |
| 10517              | <b>La limitation de la puissance active dynamique débute.</b>  |
| 10518              | <b>La limitation de la puissance active dynamique est arrêtée.</b>   |
| 10520              | <b>Puissance injectée:  u0  W (valeur autorisée:  u4  W)</b>   |
| 10521              | <b>Puiss. eff. Limit. aujourd'hui durant  u0  minutes.</b>   |
| 10525              | <b>L'onduleur ne réagit pas à la lim. de la puiss. effective.</b>  |
| 10528              | <b>Échec du login pour fonction NSD sur appareil  s0 </b>  |
| 27107              | <p><b>Fichier de mise à jour correct</b></p> <p>Le fichier de mise à jour est compatible avec cet onduleur et ses composants et est entièrement disponible pour les étapes suivantes de la mise à jour.</p>  |
| 27108              | <p><b>Lect. carte mémoire</b></p> <p>Lecture en cours du support de stockage.</p>  |

| Numéro d'événement | Message, cause et solution  |
|--------------------|---|
| 27109              | <p><b>Pas de nouv. MAJ sur carte mém.</b></p> <p>Aucun nouveau fichier de mise à jour n'a été détecté sur le support de stockage.</p>   |
| 27301              | <p><b>Mise à jour de la communication</b></p> <p>L'onduleur effectue une mise à jour des composants de communication.</p>   |
| 27302              | <p><b>Mise à jour de l'ordinateur principal</b></p> <p>L'onduleur effectue une mise à jour des composants de l'onduleur.</p>  |
| 27312              | <p><b>Mise à jour terminée</b></p> <p>L'onduleur a terminé la mise à jour avec succès.</p>  |
| 27329              | <p><b>Test des conditions réussi</b></p>  |
| 27331              | <p><b>Transport mise à jour démarré</b></p> <p>L'onduleur a démarré la mise à jour avec succès.</p>   |
| 27332              | <p><b>Transport mise à jour réussi</b></p> <p>Le fichier de mise à jour a été transmis avec succès aux composants de communication.</p>   |
| 27336              | <p><b>Mise à jour du système de gestion de la batterie</b></p>  |
| 29001              | <p><b>Cod. inst. valide</b></p> <p>Le code Grid Guard saisi est valide. Les paramètres protégés sont à présent déverrouillés et vous pouvez configurer les paramètres. Après dix heures d'injection, les paramètres se verrouillent de nouveau automatiquement.</p> |
| 29004              | <p><b>Paramètres de réseau inchangés</b></p> <p>Il n'est pas possible de modifier les paramètres réseau.</p>  |
| 29006              | <p><b>Autotest</b></p>  |
| 29016              | <p><b>Opération autonome</b></p>  |
| 29252              | <p><b>Mode SPS non disponible</b></p> <p>L'état de charge de la batterie est insuffisant pour alimenter les charges en mode d'alimentation de secours.</p>  |
| 29253              | <p><b>Puissance d'entrée pour BackUp trop faible</b></p> <p>L'état de charge de la batterie est insuffisant pour alimenter les charges dans le réseau d'alimentation de secours.</p>  |
| 29254              | <p><b>Puissance d'entrée pour API insuffisante</b></p> <p>L'état de charge de la batterie est insuffisant pour alimenter les charges en mode d'alimentation de secours.</p>   |

### 11.3 Problèmes avec les services de streaming

Si vous utilisez des services de streaming dans le réseau local, dans lequel l'onduleur est également intégré, des interférences peuvent survenir pendant la transmission. Dans ce cas, vous pouvez modifier les réglages IGMP de l'onduleur à l'aide des paramètres de fonctionnement.

- Contactez le service technique et modifiez les paramètres IGMP en accord avec le service technique.

## 12 Mise hors service de l'onduleur

### ⚠ PERSONNEL QUALIFIÉ

Pour mettre définitivement hors service l'onduleur à la fin de sa durée de vie, procédez comme décrit dans ce chapitre.

### ⚠ ATTENTION

#### Risque de blessure dû au poids du produit

Il existe un risque de blessure en cas de soulèvement incorrect et de chute du produit lors du transport et du montage.

- Le produit doit être transporté et soulevé avec précaution. Prenez en compte le poids du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle adapté lors de toute intervention sur le produit.

#### Procédure :


1.

### ⚠ DANGER


#### Danger de mort dû à de hautes tensions

- Mettez l'onduleur hors tension (voir chapitre 9, page 101).

2. Retirez les câbles DC des plaques à bornes pour le raccordement DC.




3. Retirez les conducteurs AC de la plaque à bornes **AC-out**. Pour retirer les conducteurs des bornes, ouvrez les bornes à l'aide d'un tournevis à fente (largeur de lame : 3,5 mm).




4. Desserrez les vis de la plaque à bornes **AC-out** à l'aide d'un tournevis à fente (largeur de lame : 3,5 mm) et retirez la plaque à bornes du port.


5. Retirez tous les câbles de raccordement des embases sur le module d'interface pour la batterie.



6. Retirez tous les conducteurs de mise à la terre de l'équipement des bornes de mise à la terre de l'équipement. Pour cela, desserrez respectivement la vis (TX 25) et retirez le conducteur de mise à la terre de l'équipement de l'onduleur, puis resserrez la vis (TX 25).
7. Retirez les câbles réseau des embases du groupe de communication.




8. Retirez tous les presse-étoupes de l'onduleur. Pour cela, dévissez le contre-écrou par l'intérieur et retirez le presse-étoupe de l'ouverture du boîtier.
9. Obturez toutes les ouvertures de boîtier avec des bouchons d'étanchéité.
10. Desserrez 2 vis à droite et à gauche sur le côté de la Power Unit (TX25) et conservez les vis. Ainsi, la Power Unit et la Connection Unit ne sont plus connectées entre elles.




11. Desserrez la Power Unit et retirez-la de la Connection Unit.
12. Dévissez toutes les vis qui fixent la Connection Unit.
13. Retirez la Connection Unit.


14. Rapprochez la Connection Unit de la Power Unit. Les trous de vis des côtés gauche et droit de la Power Unit doivent être alignés avec ceux de la Connection Unit et les câbles qui dépassent de la Power Unit ne doivent pas rester coincés.



15. Serrez les 2 vis à droite et à gauche sur le côté de la Power Unit (TX 25, à un couple de serrage de  $6 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ ).



16. Guidez le couvercle du boîtier sur la Connection Unit et branchez le câble plat dans la prise du groupe de communication.



17. Assurez-vous que le câble plat est bien enfiché dans les embases.
18. Placez le couvercle du boîtier de la Connection Unit sur le boîtier et vissez les 6 vis en croix (TX 25, couple de serrage :  $3 \text{ Nm} \pm 0,3 \text{ Nm}$ ).
19. Si l'onduleur est sécurisé contre le vol par un cadenas, ouvrez le cadenas et retirez-le de l'onduleur.
20. Si l'onduleur doit être stocké ou expédié, emballez l'onduleur. Utilisez pour cela l'emballage d'origine ou un emballage adapté au poids et à la taille de l'onduleur et sécurisez-le avec des sangles le cas échéant.
21. Si l'onduleur doit être éliminé, éliminez-le conformément aux prescriptions d'élimination en vigueur pour les déchets d'équipements électriques et électroniques.

## 13 Procédure en cas de réception d'un appareil de remplacement

### PERSONNEL QUALIFIÉ

En cas de dysfonctionnement, il est possible que le produit doive être remplacé. Dans ce cas, SMA Solar Technology AG vous fera parvenir un appareil de remplacement. Si vous avez reçu un appareil de remplacement, remplacez le produit défectueux par cet appareil comme décrit dans la suite.

1. Pour une configuration plus simple de l'appareil de remplacement, enregistrer la configuration du produit défectueux dans un fichier (voir chapitre 8.20, page 97).
2. Mettez hors service le produit défectueux (voir chapitre 12, page 145). En présence d'interfaces, démontez-le et conservez-les dans un endroit sûr pour les monter dans l'appareil de remplacement.
3. Montez l'appareil de remplacement et réalisez le raccordement électrique comme décrit dans ce document.
4. Le cas échéant, montez des interfaces dans l'appareil de remplacement et raccordez les interfaces (voir les instructions de l'interface).

5.

### DANGER

#### Danger de mort dû à de hautes tensions

Après la mise hors tension, des tensions résiduelles subsistent dans le produit, qui doivent être déchargées.

- Attendez 10 minutes avant d'ouvrir le couvercle supérieur du boîtier.

6. Si le couvercle supérieur du boîtier de l'appareil de remplacement est un couvercle de transport (voir information sur le couvercle de boîtier), remplacez le couvercle de transport de l'appareil de remplacement par le couvercle supérieur de l'onduleur défectueux :
  - Dévissez les vis du couvercle du boîtier supérieur (TX25) et retirez le couvercle du boîtier.
  - Placez le couvercle supérieur du boîtier avec les six vis et les rondelles autobloquantes sur le boîtier et serrez les vis dans l'ordre indiqué (TX25, couple de serrage : 6 Nm (53 in)).
7. Si le couvercle inférieur du boîtier de l'appareil de remplacement est un couvercle de transport (voir information sur le couvercle de boîtier), remplacez le couvercle de transport de l'appareil de remplacement par le couvercle inférieur de l'onduleur défectueux :
  - Dévissez les 6 vis du couvercle inférieur du boîtier (TX25) et retirez le couvercle du boîtier en le tirant vers l'avant avec précaution. Notez que le module de construction à DEL sur le couvercle du boîtier et le groupe de communication dans l'onduleur sont reliés par un câble plat.
  - Retirez du groupe de communication le câble plat qui relie le module de construction à DEL dans le couvercle de boîtier avec le groupe de communication.
  - Introduire le couvercle inférieur du boîtier jusqu'à la partie inférieure du boîtier et le câble plat dans l'embase sur le groupe de communication et veillez à ce que le câble plat soit bien enfiché aux deux extrémités dans les embases.

- Serrez les 6 vis du couvercle inférieur du boîtier en croix (T25, couple de serrage : 3 Nm  $\pm$  0,3 Nm).
8. Mettez l'appareil de remplacement en service (voir chapitre 7.2, page 71).
  9. Connectez-vous à l'interface utilisateur (voir chapitre 8.1, page 76).
  10. Configurez l'onduleur à l'aide de l'assistant d'installation.
  11. Pour importer la configuration enregistrée de l'onduleur défectueux, importer la configuration depuis un fichier. (voir chapitre 8.21, page 97).
  12. Lorsque l'onduleur défectueux était intégré à un produit de communication, remplacez le produit défectueux contre le nouveau produit dans le produit de communication.
  13. Emballez le produit défectueux dans le carton d'emballage de l'appareil de remplacement et organisez l'enlèvement avec SMA Solar Technology AG.

## 14 Caractéristiques techniques

### Raccordement AC

|  | <b>SBS3.7-10</b>        | <b>SBS5.0-10</b>        | <b>SBS6.0-10</b>        |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Puissance assignée à 230 V, 50 Hz  | 3680 W                  | 5000 W                  | 6000 W                  |
| Tension nominale AC  | 230 V                   | 230 V                   | 230 V                   |
| Plage de tension AC*   | 172,5 V à 264,5 V       | 172,5 V à 264,5 V       | 172,5 V à 264,5 V       |
| Courant nominal AC à 220 V   | 16,7 A                  | 22,7 A                  | 26 A                    |
| Courant nominal AC à 230 V   | 16 A                    | 21,7 A                  | 26 A                    |
| Courant nominal AC à 240 V   | 15,3 A                  | 20,8 A                  | 25 A                    |
| Courant AC maximal en mode courant de secours                            | 20 A / 1 min            | 28 A / 1 min            | 32 A / 1 min            |
| Taux de distorsion harmonique du courant AC                              | < 4 %                   | < 4 %                   | < 4 %                   |
| Courant de sortie maximal en cas de dysfonctionnement                    | 198 A <sub>peak</sub>   | 198 A <sub>peak</sub>   | 198 A <sub>peak</sub>   |
| Courant d'appel  | 18,5 A                  | 18,5 A                  | 18,5 A                  |
| Fréquence de réseau assignée   | 50 Hz                   | 50 Hz                   | 50 Hz                   |
| Fréquence de réseau AC*  | 50 Hz / 60 Hz           | 50 Hz                   | 50 Hz/60 Hz             |
| Plage de travail pour une fréquence du réseau AC de 50 Hz                | 45 Hz à 55 Hz           | 45 Hz à 55 Hz           | 45 Hz à 55 Hz           |
| Plage de travail pour une fréquence du réseau AC de 60 Hz                | 55 Hz à 65 Hz           | 55 Hz à 65 Hz           | 55 Hz à 65 Hz           |
| Fréquence durant le mode courant de secours (fréquence de site isolé) ** | F <sub>nom</sub> + 2 Hz | F <sub>nom</sub> + 2 Hz | F <sub>nom</sub> + 2 Hz |

|   | <b>SBS3.7-10</b>                 | <b>SBS5.0-10</b>                 | <b>SBS6.0-10</b>                 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fréquence temporaire en mode courant de secours (fréquence de site isolé)** | Fnom + 4 Hz                      | Fnom + 4 Hz                      | Fnom + 4 Hz                      |
| Facteur de puissance pour la puissance assignée                             | 1                                | 1                                | 1                                |
| Facteur de déphasage cos φ, réglable  | 0,8 inductif à 1 à 0,8 capacitif | 0,8 inductif à 1 à 0,8 capacitif | 0,8 inductif à 1 à 0,8 capacitif |
| Phases d'injection  | 1                                | 1                                | 1                                |
| Phases de raccordement  | 1                                | 1                                | 1                                |
| Catégorie de surtension selon CEI 60664-1                                   | III                              | III                              | III                              |

\* En fonction du jeu de données régionales paramétré

\*\* La fréquence de site isolé est conforme aux caractéristiques de la norme EN 50160:2010

### Entrée DC batterie

|   | <b>SBS3.7-10</b> | <b>SBS5.0-10</b> | <b>SBS6.0-10</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Tension DC maximale   | 600 V            | 600 V            | 600 V            |
| Plage de tension*   | 100 V à 550 V    | 100 V à 550 V    | 100 V à 550 V    |
| Tension DC assignée   | 360 V            | 360 V            | 360 V            |
| Courant DC maximal par entrée                                 | 10 A             | 10 A             | 10 A             |
| Nombre d'entrées DC   | 3                | 3                | 3                |
| Courant de court-circuit conditionnel                         | 40 A             | 40 A             | 40 A             |
| Capacité de charge à court terme de mesure (I <sub>cw</sub> ) | 600 A / <0,01 s  | 600 A / <0,01 s  | 600 A / <0,01 s  |
| Courant de court-circuit présumé (I <sub>cp</sub> )           | 1500 A / <0,01 s | 1500 A / <0,01 s | 1500 A / <0,01 s |
| Type de batterie**  | Li-Ion           | Li-Ion           | Li-Ion           |

|   | SBS3.7-10 | SBS5.0-10 | SBS6.0-10 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Catégorie de surtension selon CEI 60664-1 | III       | III       | III       |

\* La tension de charge et de décharge des batteries raccordées doit se situer dans la plage 220 V à 500 V en vue d'une utilisation optimale de la puissance de l'onduleur.

\*\* Avertissement ! Risque d'incendie dû à l'utilisation de batteries non autorisées. Seules les batteries autorisées par SMA Solar Technology AG peuvent être utilisées (voir Information technique avec la liste des batteries autorisées sur [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com))

### Sortie AC, mode d'alimentation de secours

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Puissance AC maximale     | 3680 W |
| Tension nominale AC       | 230 V  |
| Courant de sortie maximal | 16 A   |
| Charge minimale           | 1 W    |

### Dispositifs de protection

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Protection inversion de polarité DC                                     | présente              |
| Dispositif de déconnexion côté entrée                                   | Non disponible        |
| Résistance aux courts-circuits AC                                       | Régulation du courant |
| Surveillance du défaut à la terre                                       | présente              |
| Surveillance du réseau  | SMA Grid Guard 10.0   |
| Ampérage maximal autorisé du fusible                                    | 40 A                  |
| Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants | présente              |

### Données générales

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Largeur x hauteur x profondeur                   | 535 mm x 730 mm x 198 mm |
| Poids  | 26 kg                    |
| Longueur x largeur x hauteur de l'emballage      | 600 mm x 800 mm x 300 mm |
| Poids, emballage compris                         | 30 kg                    |
| Classe climatique IEC 60721-3-4                  | 4K4H                     |
| Catégorie environnementale                       | En extérieur             |
| Degré d'encrassement à l'extérieur de l'onduleur | 3                        |
| Degré d'encrassement à l'intérieur de l'onduleur | 2                        |
| Plage de température de fonctionnement           | -25 °C à +60 °C          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Valeur maximale admissible d'humidité relative (avec condensation)                     | 100 %               |
| Altitude d'exploitation maximale au-dessus du niveau moyen de la mer                   | 3000 m              |
| Émission de bruits (typique)   | 39 dB(A)            |
| Autoconsommation en mode veille sans charge requise pour l'alimentation de la batterie | < 5 W               |
| Autoconsommation sans charge requise pour l'alimentation de la batterie                | < 10 W              |
| Volume de données maximal par onduleur avec Speedwire/Webconnect                       | 550 Mo/mois         |
| Volume de données supplémentaire en utilisant l'interface en ligne du Sunny Portal     | 600 ko/heure        |
| Portée WiFi en champ libre   | 100 m               |
| Nombre de réseaux Wi-Fi maximum détectables  | 32                  |
| Topologie  | Sans transformateur |
| Système de refroidissement   | Convection          |
| Indice de protection selon IEC 60529   | IP65                |
| Classe de protection selon IEC 62103   | I                   |
| Schémas de liaison à la terre  | Monophasé           |

## Conditions climatiques

### Montage conformément à la norme IEC 60721-3-4, classe 4K4H

|   |                    |
|---|--------------------|
| Plage de température étendue                  | -25 °C à +60 °C    |
| Plage élargie de l'humidité relative de l'air | 0 % à 100 %        |
| Plage de pression d'air élargie               | 79,5 kPa à 106 kPa |

### Transport conformément à la norme IEC 60721-3-4, classe 2K3

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Plage de température étendue | -25 °C à +70 °C |
| Température de stockage      | -40 °C à +60 °C |

## Équipement

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Raccordement DC                | Borne à ressort |
| Raccordement AC                | Borne à ressort |
| Communication avec la batterie | CAN Bus         |

|  |          |
|--|----------|
| Communication avec le commutateur automatique de transfert | CAN Bus  |
| Interface Speedwire  | de série |
| Fonction Webconnect  | de série |
| Interface WLAN   | de série |

### Couples de serrage

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vis M5x60 pour la fixation de l'onduleur au support mural   | 1,7 Nm ± 0,3 Nm |
| Vis de fixation du couvercle du boîtier de la Connection Unit   | 3 Nm ± 0,3 Nm   |
| Vis pour la mise à la terre sur les bornes de mise à la terre   | 6 Nm ± 0,3 Nm   |
| Vis de la plaque à bornes <b>AC-out</b> pour le raccordement AC   | 0,3 Nm          |
| Vis de la plaque à bornes <b>SPS</b> pour le raccordement de la prise de courant pour le mode d'alimentation de secours | 0,3 Nm          |

### Capacité de la mémoire de données

|  |                 |
|--|-----------------|
| Rendements énergétiques au cours de la journée | 63 jours        |
| Rendements quotidiens                          | 30 ans          |
| Messages d'événement pour utilisateurs         | 1000 événements |
| Messages d'événements pour l'installateur      | 1000 événements |

### Rendement

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Rendement maximal, $\eta_{\max}$ | 97,5 % |
|----------------------------------|--------|

## 15 Contact

En cas de problèmes techniques concernant nos produits, prenez contact avec le Service en Ligne de SMA. Les données suivantes sont indispensables à une assistance ciblée :

- Onduleur-chargeur :
  - Type d'appareil
  - Numéro de série
  - Version du micrologiciel
  - Message de l'événement
  - Lieu et hauteur de montage
  - Équipement en option, par exemple produits de communication
  - Nom de l'installation dans le Sunny Portal (le cas échéant)
  - Données d'accès pour le Sunny Portal (le cas échéant)
  - Réglages spéciaux régionaux (le cas échéant)
- Batteries :
  - Type
  - Version du micrologiciel
  - Type de commutateur automatique de transfert (le cas échéant)

|             |   |              |  |
|-------------|---|--------------|--|
| Deutschland | SMA Solar Technology AG   | Belgien      | SMA Benelux BVBA/SPRL  |
| Österreich  | Niestetal   | Belgique     | Mechelen   |
| Schweiz     | Sunny Boy, Sunny Mini Central,<br>Sunny Tripower, Sunny Highpower:<br>+49 561 9522-1499 | België       | +32 15 286 730   |
|             | Monitoring Systems,<br>SMA EV Charger:<br>+49 561 9522-2499                             | Luxemburg    | for Netherlands:<br>+31 30 2492 000  |
|             | Hybrid Controller:<br>+49 561 9522-3199   | Luxembourg   | SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com  |
|             | Sunny Island, Sunny Boy Storage,<br>Sunny Backup:<br>+49 561 9522-399                   | Nederland    |  |
|             | Sunny Central, Sunny Central Storage:<br>+49 561 9522-299                               | Česko        | SMA Service Partner TERMS a.s<br>+420 387 6 85 111   |
|             | SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com                                       | Magyarország | SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com  |
|             |   | Slovensko    |  |
|             |   | Türkiye      | SMA Service Partner DEKOM<br>Telekomünikasyon A. Ş<br>+90 24 22430605<br>SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com |

|                         |   |                     |   |
|-------------------------|---|---------------------|---|
| France                  | SMA France S.A.S.<br>Lyon<br>+33 472 22 97 00<br>SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com                            | Ελλάδα<br>Κύπρος    | SMA Service Partner AKTOR<br>FM.<br>Αθήνα<br>+30 210 8184550<br>SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com                   |
| España<br>Portugal      | SMA Ibérica Tecnología Solar,<br>S.L.U.<br>Barcelona<br>+34 935 63 50 99<br>SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com | United King-<br>dom | SMA Solar UK Ltd.<br>Milton Keynes<br>+44 1908 304899<br>SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com                          |
| Italia                  | SMA Italia S.r.l.<br>Milano<br>+39 02 8934-7299<br>SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com                          | Australia           | SMA Australia Pty Ltd.<br>Sydney<br>Toll free for Australia:<br>1800 SMA AUS<br>(1800 762 287)<br>International:<br>+61 2 9491 4200 |
| United Arab<br>Emirates | SMA Middle East LLC<br>Abu Dhabi<br>+971 2234 6177<br>SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com                       | India               | SMA Solar India Pvt. Ltd.<br>Mumbai<br>+91 22 61713888  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ไทย | Service Partner for String inverter: <b>대한민국</b><br>Solar Power Engineering Co., Ltd.<br>333/7,8,9 United Tower Building 4th floor.<br>Soi Sukhumvit 55 (Thonglor 17),<br>Klongton Nua, Wattana,<br>10110 Bangkok, Thailand<br>+66 20598220<br>smaservice@spe.co.th<br>Service Partner for Utility:<br>Tirathai E & S Co., Ltd<br>516/1 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate<br>Sukhumvit Road, T. Praksa, A. Muang<br>10280 Samutprakarn, Thailand<br>+63 1799866<br>servicepartner.sma@tirathai.co.th | Enerone Technology Co., Ltd<br>4th Fl, Jungbu Bldg, 329,<br>Yeongdong-daero, Gangnam-gu,<br>Seoul, 06188, Korea<br>+82-2-520-2666   |
|     | Argentina<br>Brasil<br>Chile<br>Perú  | SMA South America SPA<br>Santiago de Chile<br>+562 2820 2101  |
|     | South Africa  | SMA Solar Technology South Africa Pty Ltd.<br>Cape Town<br>08600SUNNY<br>(08600 78669)<br>International:<br>+27 (0)21 826 0699<br>SMA Online Service Center:<br>www.SMA-Service.com |

---

Other countries International SMA Service Line  
 Niestetal  
 00800 SMA SERVICE  
 (00800 762 7378423)  
 SMA Online Service Center:  
 www.SMA-Service.com

---

## 16 Déclaration de conformité UE

selon les directives UE

- Equipements radio 2014/53/EU (22/05/2014 L 153/62) (RED)
- Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE (08/06/2011 L 174/88) et 2015/863/EU (31/03/2015 L 137/10) (RoHS)



Par la présente, SMA Solar Technology AG déclare que les produits décrits dans ce document sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives citées ci-dessus. Vous trouverez l'intégralité de la déclaration de conformité UE à l'adresse [www.SMA-Solar.com](http://www.SMA-Solar.com).



