

تکه های غذا
متناسب
با نسبت سن کودکان.

غذاهای
متعادل و متناسب
با سن کودکان

عذای بچه در شیشه

پرسش ها و پاسخ های معمول

مقدار مناسبی را در قابلمه یا در میکرو بدون دریوش گرم کنید. امتحان کنید که غذا به اندازه مناسب گرم شده باشد. غذا را هم بزنید تا گرما به اندازه مساوی پخش شود. بداق دهان کودکان دارنده آنژیمیست که غذا را له می کند، درنتیجه اگر مستقیماً از شیشه به او غذا بدهید می تواند پس از لحظه ای آبکی شود.

میزان مصرف

در سن چهار سالگی کودک، می توانید با پُرس های مزه شروع کنید، حدود یک قاشق چایخوری. این میزان را تدریجی و به نسبت آنچه خود کودک می خواهد افزایش دهید. برای درجه غلظت غذاهای گرم به سن کودک توجه می شود. غذا برای کودکان کوچکتر بیشتر به صورت پوره است و از هشت ماهگی، اضافه کردن تکه های کوچک غذا شروع می شود.

تاریخ مصرف

روی قسمت بالای شیشه نوشته شده است.

نگهداری

با درِ بازنگشته نگهداری می شود. بسته های بازشده غذاهای گرم را می توان با درِ بسته حداکثر تا دو روز در یخچال نگه داشت. پوره میوه را می توان با درِ بسته تا پنج روز در یخچال نگه داشت. عذایهایی که گرم شده اند را نباید نگه داشت.

راهنمای!

یک شیشه غذای تازه و بدون اشکال، همیشه هنگام بازکردن یک صدای «کلیک» می دهد. شما از قبل در فروشگاه می توانید آن را کنترل کنید. با انگشت به میان در شیشه فشار دهید. اگر در شیشه بی صدا باشد، مهر و موم شیشه درست است.

پرسش های بیشتری دارید؟

با رابط ما در امور مصرف در روزهای کاری هفته از ساعت ۹ تا ۱۲ با تلفن ۰۲۰ - ۶۲۲۰۰۰. تماس بگیرید.
پست الکترونیکی: konsumentkontakt@semper.se