




FA01809M4A

CE

EAC



806SA-0140

806SA-0200


IT Italiano

EN English


FR Français


RU Русский

A




B





Avvertenze generali per l'installatore

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore. • L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato ed esperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti. • Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia, manutenzione o sostituzione di parti, togliere l'alimentazione al dispositivo. • Il prodotto deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente studiato e ogni altro uso è da considerarsi pericoloso. • Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. • Il prodotto nella confezione originale del produttore può essere trasportato solo al chiuso (vagoni ferroviari, container, veicoli chiusi). • Nel caso di malfunzionamento del prodotto, interromperne l'uso e contattare il servizio clienti all'indirizzo <https://www.came.com/global/en/contact-us> o al numero telefonico indicato sul sito.

 **La data di fabbricazione è indicata nel lotto di produzione stampato sull'etichetta prodotto. Se necessario, contattateci all'indirizzo <https://www.came.com/global/en/contact-us>.**

 **Le condizioni generali di vendita sono riportate nei listini prezzi ufficiali Came.**

Riferimenti Normativi

Il prodotto è conforme alle direttive applicabili, vigenti al momento della fabbricazione. CAME S.p.A. dichiara che il prodotto descritto in questo manuale è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e al documento Radio Equipment Regulations 2017. • I testi completi delle dichiarazioni di conformità UE (CE) e UK (UKCA) sono disponibili su www.came.com.

Dismissione e smaltimento

Le schede elettroniche, come altri componenti (per esempio le batterie dei trasmettitori), possono contenere sostanze inquinanti. Vanno quindi rimosse e consegnate ai Centri di Raccolta Municipalizzati o a ditte autorizzate al recupero e allo smaltimento delle stesse. Prima di procedere è sempre opportuno verificare le normative specifiche vigenti nel luogo di smaltimento. **NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.**

I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

Descrizione

806SA-0140

Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)

806SA-0200

Gateway Wi-Fi per controllare gli accessi con il sistema CAME Connect o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti).

Descrizione delle parti **A**

- | | |
|---|--|
| 1 Connettore di collegamento alla scheda elettronica | 6 Connettore per Gateway Wi-Fi |
| 2 Tasto cambio modalità | 7 Cavo adattatore collegamento RSE |
| 3 LED POWER (rosso) | 8 Connettore RSE per scheda elettronica |
| 4 LED BLUETOOTH (blu) | 9 Etichetta |
| 5 LED WIFI (verde) | |

Dimensioni **B**

Dati tecnici

MODELLI	806SA-0140	806SA-0200
Potenza (W)		2,5
Corrente assorbita (mA)		500
Colore		RAL 7040
Temperatura d'esercizio (°C)		-20 ÷ +70
Grado di protezione (IP)		30
Frequenza radio WiFi (MHz)		2400 / 2483.5
Potenza di trasmissione Wi-Fi (dBm)		13
Temperatura di stoccaggio (°C)*		-25 ÷ +70
Vita media (Ore)**		100000

(*) Prima dell'installazione, il prodotto va tenuto a temperatura ambiente nel caso di stoccaggio o trasporto a temperature molto basse o molto alte.

(**) La vita media del prodotto è un dato puramente indicativo e stimato in considerazione di conformi condizioni di utilizzo, installazione e manutenzione. Essa è influenzata anche da ulteriori fattori, quali ad esempio condizioni climatiche e ambientali.

Installazione **C**

⚠ Prima di innestare il dispositivo sulla scheda elettronica, è **OBBLIGATORIO TOGLIERE LA TENSIONE DI LINEA** e, se presenti, scollegare le batterie.

Collegare il dispositivo alla scheda elettronica.

1 Collegamento diretto alla scheda elettronica con connettore [KEY].

2 Collegamento alla scheda elettronica al connettore [RSE] con cavo adattatore.

Ridare tensione all'impianto. Il LED POWER (rosso) del gateway lampeggia ed il dispositivo è pronto per essere configurato.

Configurazione

Il dispositivo possiede due modalità di funzionamento.

-Modalità Wi-Fi per la connessione al Cloud tramite rete Wi-Fi domestica.

-Modalità SELETTORE BLUETOOTH per la gestione dell'automazione con App AutomationBT tramite connessione Bluetooth locale.

Per cambiare modalità premere per 5 secondi il tasto [Cambio modalità - 2] ed attendere l'accensione del LED.

L'accensione del LED verde 5 segnala il passaggio alla modalità Wi-Fi.


L'accensione del LED blu 4 segnala il passaggio alla modalità SELETTORE BLUETOOTH.

Modalità GATEWAY Wi-Fi

 Al primo avvio il dispositivo è impostato in modalità Wi-Fi ed è in attesa di configurazione. Il LED rosso 3 lampeggia.

Utilizzare l'App Connect Setup per configurare il modulo alla rete domestica e per associare il keycode del modulo al proprio account CAME Connect.




 L'applicazione è disponibile per sistemi operativi IOS o Android ed è scaricabile nei rispettivi store (Google Play Store o Apple Store).

È possibile utilizzare la tecnologia WPS per connettere il dispositivo alla rete domestica prescelta.

Premere 3 volte il tasto [Cambio modalità - 2] entro 5 secondi per avviare la procedura. Il LED WiFi 5 lampeggia velocemente a confermare l'attivazione.


Premere il pulsante WPS del router per completare l'associazione.

 La procedura può essere interrotta premendo nuovamente 3 volte il tasto [Cambio modalità - 2].

Modalità SELETTORE BLUETOOTH

In modalità SELETTORE BLUETOOTH è possibile utilizzare il dispositivo come selettore tramite l'app CAME AutomationBT.




 L'applicazione è disponibile per sistemi operativi IOS o Android ed è scaricabile nei rispettivi store (Google Play Store o Apple Store).

Legenda LED

LED POWER (rosso) ❸	Segnalazione
Acceso fisso	Avvio del dispositivo
Lampeggio lento	In attesa di prima configurazione (modalità GATEWAY Wi-Fi)
Lampeggio veloce	Connesso a smartphone/tablet

LED BLUETOOTH (blu) ❹	Segnalazione
Acceso fisso	Dispositivo configurato in modalità SELETTORE BLUETOOTH e automazione rilevata
Lampeggio lento	Rilevazione automazione in corso
Lampeggio veloce	Automazione non rilevata

LED WIFI (verde) ❺	Segnalazione
Acceso fisso	Dispositivo connesso CAMEConnect e modalità GATEWAY Wi-Fi attiva
Lampeggio lento	Connessione al Wi-Fi in corso
Lampeggio veloce	Connesso al Wi-Fi WPS attivo

 Se il dispositivo è correttamente configurato, i LED ❸ ❹ ❺ si spengono dopo 3 minuti dall'accensione del modulo.

 Con aggiornamento firmware in corso tutti i LED lampeggiano in sequenza.

Reset impostazioni Wi-Fi


Tenere premuto il tasto [Cambio modalità - ❷] per 10 secondi o fino all'accensione contemporanea di tutti i LED. Viene effettuato un reset dei parametri Wi-Fi.

Ripristino dei valori di fabbrica

Tenere premuto il tasto [Cambio modalità - ❷] per 20 secondi per riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

General precautions for installers

Read the instructions carefully before beginning the installation and carry out the procedures as specified by the manufacturer. • Installation, programming, commissioning and maintenance must only be carried out by qualified, expert technicians and in full compliance with the applicable law. • Before carrying out any cleaning or maintenance, or replacing any parts, disconnect the device from the power supply. • Only use this product for its intended purpose. Any other use is hazardous. • The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by improper, unreasonable or erroneous use. • The product, in its original packaging supplied by the manufacturer, must only be transported in a closed environment (railway carriage, containers, closed vehicles). • If the product malfunctions, stop using it and contact customer services at <https://www.came.com/global/en/contact-us> or via the telephone number on the website.

 **The manufacture date is provided in the production batch printed on the product label. If necessary, contact us at <https://www.came.com/global/en/contact-us>.**

 **The general conditions of sale are given in the official CAME price lists.**

Legislative references

This product complies with the applicable standards in force at the time of manufacturing. CAME S.p.A. declares that the product described in this manual complies with Directive 2014/53/EU and the Radio Equipment Regulations 2017. • The full EC declaration of conformity and UK Conformity Assessed (UKCA) marking information can be found at www.came.com.

Dismantling and disposal

Control boards, like other components such as transmitter batteries, may contain pollutants. These must be removed and taken to a local collection centre or an authorised waste disposal and recycling firm. It is always advisable to check the specific laws that apply in your area. **DISPOSE OF THE PRODUCT RESPONSIBLY.**

THE DATA AND INFORMATION IN THIS MANUAL MAY BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

MEASUREMENTS ARE IN MILLIMETRES, UNLESS STATED OTHERWISE.

Description

806SA-0140

Gateway for connecting the operator to the Cloud via Wi-Fi or to use locally as a Bluetooth selector (50 users)

806SA-0200

Wi-Fi gateway for access control with CAME Connect system or to use locally as a Bluetooth selector (50 users).

Description of parts **A**

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Control board connector | 6 Wi-Fi gateway connector |
| 2 Change mode key | 7 RSE connection adapter cable |
| 3 POWER LED (red) | 8 RSE connector for control board |
| 4 BLUETOOTH LED (blue) | 9 Label |
| 5 WI-FI LED (green) | |

Size **B**


Technical data

MODELS	806SA-0140	806SA-0200
Power (W)		2,5
Absorbed current (mA)		500
Colour		RAL 7040
Operating temperature (°C)		-20 ÷ +70
Protection rating (IP)		30
Wi-Fi radio frequency (MHz)		2400 / 2483.5
Wi-Fi transmission power (dBm)		13
Storage temperature (°C)*		-25 ÷ +70
Average life (hours)**		100000

(*) Before installing the product, keep it at room temperature where it has previously been stored or transported at a very high or very low temperature.

(**) The average product life is a purely indicative estimate. It applies to compliant usage, installation and maintenance conditions. It is also influenced by other factors, such as climatic and environmental conditions.

Installation

 **Before connecting the device to the control board, you MUST CUT OFF THE MAINS POWER SUPPLY and disconnect any batteries.**

Connect the device to the control board.

- 1** Direct connection to the control board with [KEY] connector.
- 2** Connection to the control board [RSE] connector with an adapter cable.

Reconnect the system to the mains power supply. The POWER LED (red) on the gateway will flash. The device is ready to be configured.

Configuration

The device has two operating modes.

-Wi-Fi mode for connecting to the Cloud via your home Wi-Fi network.


-BLUETOOTH SELECTOR mode for controlling the operator via the AutomationBT app using a local Bluetooth connection.

To change mode, press the [Change mode – **2**] key and hold for 5 seconds. Wait for the LED to switch on.

The green LED **5** will light up to indicate Wi-Fi mode is active.

The blue LED **4** will light up to indicate BLUETOOTH SELECTOR mode is active.

Wi-Fi GATEWAY mode

 **The first time the device is switched on it is set to Wi-Fi mode and requires configuration. The red LED **3** will flash.**

Use the Connect Setup app to configure the module with your home network and associate the module keycode with your CAME Connect account.



 **The app is available for iOS and Android and can be downloaded from the Apple Store and Google Play Store respectively.**

You can use WPS technology to connect the device to your chosen home network.

Press the [Change mode – **2**] key 3 times within 5 seconds to start the procedure. The Wi-Fi LED **5** will flash quickly to confirm activation.

Press the WPS button on your router to complete the pairing.

 **To stop the procedure, press the [Change mode – **2**] key again 3 times.**

BLUETOOTH SELECTOR mode

In BLUETOOTH SELECTOR mode, the device can be used as a selector via the CAME AutomationBT app.




 The app is available for iOS and Android and can be downloaded from the Apple Store and Google Play Store respectively.

LED key

POWER LED (red) 3	Message
On	Device starting up
Slow flash	Waiting for first configuration (Wi-Fi GATEWAY mode)
Quick flash	Connected to smartphone/tablet

BLUETOOTH LED (blue) 4	Message
On	Device configured in BLUETOOTH SELECTOR mode and operator detected
Slow flash	Operator detection in progress
Quick flash	Operator not detected

WI-FI LED (green) 5	Message
On	Device connected to CAMEConnect and Wi-Fi GATEWAY mode active
Slow flash	Connecting to Wi-Fi
Quick flash	Connected to Wi-Fi WPS active

 If the device has been correctly configured, the **3**, **4** and **5** LEDs will switch off within 3 minutes of the module switching on.

 When the firmware is updating, all the LEDs flash in sequence.

Reset Wi-Fi settings

Press and hold the [Change mode – **2**] key for 10 seconds or until all the LEDs light up at the same time. The Wi-Fi parameters are reset.

Restoring factory settings

Press and hold the [Change mode – 2] key for 20 seconds to restore the device to factory settings.

Instructions générales pour l'installateur

Lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation et d'effectuer les interventions comme indiqué par le fabricant. • L'installation, la programmation, la mise en service et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur. • Avant toute opération de nettoyage, d'entretien ou de remplacement de pièces détachées, mettre le dispositif hors tension. • Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu et toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. • Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables. • Le produit, dans l'emballage d'origine du fabricant, ne peut être transporté qu'à l'intérieur (wagons de chemin de fer, conteneurs, véhicules fermés). • En cas de dysfonctionnement du produit, cesser de l'utiliser et contacter le centre SAV à l'adresse <https://www.came.com/global/en/contact-us> ou au numéro de téléphone indiqué sur le site.



La data de fabrication est indiquée dans le lot de production imprimé sur l'étiquette du produit. Si nécessaire, nous contacter à l'adresse <https://www.came.com/global/en/contact-us>.



Les conditions générales de vente figurent dans les catalogues de prix officiels Came.

Références Normatives

Ce produit est conforme aux directives applicables, en vigueur lors de sa fabrication. CAME S.p.A. déclare que le produit décrit dans ce manuel est conforme à la Directive 2014/53/UE et au document Radio Equipment Regulations 2017. • Les textes complets des déclarations de conformité UE (CE) et UK (UKCA) sont disponibles sur www.came.com.

Mise au rebut et élimination

Les cartes électroniques, tout comme d'autres composants (ex. : les batteries des émetteurs), peuvent contenir des substances polluantes. Il faut donc les désinstaller et les remettre aux centres de collecte municipaux ou aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer. Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'élimination. **NE PAS JETER DANS LA NATURE.**

LE CONTENU DE CE MANUEL EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

Description

806SA-0140

Passerelle pour connecter l'automatisme au cloud via Wi-Fi ou à utiliser localement comme sélecteur Bluetooth (50 utilisateurs)

806SA-0200

Passerelle Wi-Fi pour contrôler les accès avec le système CAME Connect ou à utiliser localement comme sélecteur Bluetooth (50 utilisateurs).

Description des parties **A**

- | | |
|---|--|
| ❶ Connecteur de connexion à la carte électronique | ❹ Connecteur pour passerelle Wi-Fi |
| ❷ Touche changement de modalité | ❺ Câble adaptateur connexion RSE |
| ❸ LED POWER (rouge) | ❻ Connecteur RSE pour carte électronique |
| ❹ LED BLUETOOTH (bleue) | ❼ Étiquette |
| ❺ LED WI-FI (verte) | |

Données techniques

MODÈLES	806SA-0140	806SA-0200
Puissance (W)		2,5
Courant absorbé (mA)		500
Couleur		RAL 7040
Température de fonctionnement (°C)		-20 ÷ +70
Degré de protection (IP)		30
Fréquence radio WiFi (MHz)		2400 / 2483.5
Puissance de transmission Wi-Fi (dBm)		13
Température de stockage (°C)*		-25 ÷ +70
Durée de vie moyenne (Heures)**		100000

(*) Avant l'installation, le produit doit être maintenu à température ambiante en cas de stockage ou de transport à des températures très basses ou très élevées.

(**) La durée de vie moyenne du produit est purement indicative et estimée en tenant compte des conditions conformes d'utilisation, d'installation et d'entretien. Elle est également influencée par d'autres facteurs tels que les conditions climatiques et environnementales.

Installation **C**

⚠ Avant d'enfiler le dispositif sur la carte électronique, il est OBLIGATOIRE DE METTRE HORS TENSION DE LIGNE et de déconnecter les éventuelles batteries.

Connecter le dispositif à la carte électronique.

- 1 Connexion directe à la carte électronique avec connecteur [KEY].**
- 2 Connexion à la carte électronique par connecteur [RSE] avec câble adaptateur.**

Remettre l'installation sous tension. La LED POWER (rouge) de la passerelle clignote et le dispositif est prêt pour être configuré.

Configuration

Le dispositif possède deux modalités de fonctionnement.

- Modalité Wi-Fi pour la connexion au cloud, via le réseau Wi-Fi domestique.
- Modalité SÉLECTEUR BLUETOOTH pour la gestion de l'automatisme avec App AutomationBT via une connexion Bluetooth locale.

Pour changer de modalité, appuyer 5 secondes sur la touche [Changement modalité - **2**] et attendre l'allumage de la LED.

L'allumage de la LED verte **5** signale le passage à la modalité Wi-Fi.


L'allumage de la LED bleue **4** signale le passage à la modalité SÉLECTEUR BLUETOOTH.

Modalité GATEWAY Wi-Fi

 **Au premier démarrage, le dispositif est configuré en mode Wi-Fi et attend d'être configuré. La LED rouge **3** clignote.**

Utiliser l'App Connect Setup pour configurer le module au réseau domestique et pour associer le keycode du module au propre compte CAME Connect.




 **L'application est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS ou Android et peut être téléchargée depuis les magasins respectifs (Google Play Store ou Apple Store).**

Il est possible d'utiliser la technologie WPS pour connecter le dispositif au réseau domestique.

Appuyer 3 fois sur la touche [Changement modalité - **2**] dans les 5 secondes pour lancer la procédure. La LED WiFi **5** clignote rapidement pour confirmer l'activation.


Appuyer sur le bouton WPS du router pour compléter l'association.

 **Il est possible d'interrompre la procédure en appuyant à nouveau 3 fois sur la touche [changement de modalité - **2**].**

Modalité SÉLECTEUR BLUETOOTH

La modalité SÉLECTEUR BLUETOOTH permet d'utiliser le dispositif comme sélecteur via l'application CAME AutomationBT.



 **L'application est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS ou Android et peut être téléchargée depuis les magasins respectifs (Google Play Store ou Apple Store).**

Légende des LEDS

LED POWER (rouge) ❸	Signalisation
Allumée en permanence	Mise en fonction du dispositif
Clignotement lent	En attente de la première configuration (modalité GATEWAY Wi-Fi)
Clignotement rapide	Connecté à smartphone/tablette

LED BLUETOOTH (bleue) ❹	Signalisation
Allumée en permanence	Dispositif configuré en modalité SÉLECTEUR BLUETOOTH et automatisme détecté
Clignotement lent	Détection de l'automatisme en cours
Clignotement rapide	Automatisme non détecté

LED WI-FI (verte) ❺	Signalisation
Allumée en permanence	Dispositif connecté CAMEConnect et modalité GATEWAY Wi-Fi activée
Clignotement lent	Connexion au Wi-Fi en cours
Clignotement rapide	Connecté au Wi-Fi WPS activé

 Si le dispositif est correctement configuré, les LEDS ❸ ❹ ❺ s'éteignent au bout de 3 minutes à compter de l'allumage du module.

 Avec la mise à jour du firmware en cours, toutes les LEDS clignotent en séquence.

RàZ configurations Wi-Fi


Pour réinitialiser les paramètres Wi-Fi, maintenir la touche [Changement modalité - ❷] enfoncée pendant 10 secondes ou jusqu'à l'allumage simultané de toutes les LEDS.

Restauration des valeurs d'usine

Maintenir enfoncée la touche [Changement modalité - ❷] pendant 20 secondes pour réinitialiser le dispositif.

Общие предупреждения для монтажника

Внимательно прочитайте инструкции, прежде чем приступить к установке и выполнению работ, согласно указаниям фирмы-изготовителя. • Монтаж, программирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм безопасности. • Перед выполнением работ по очистке, техническому обслуживанию или замене деталей обесточьте устройство. • Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Использование не по назначению считается опасным. • Производитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильного, ошибочного или небрежного использования изделия. • Изделие в оригинальной упаковке компании-производителя может транспортироваться только в закрытом виде (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытом автотранспорте). • В случае обнаружения неисправности изделия необходимо прекратить его эксплуатацию и связаться с сервисной службой по адресу <https://www.came.com/global/en/contact-us> или позвонить по номеру, указанному на сайте.

 Дата изготовления указана в партии продукции, напечатанной на этикетке изделия. При необходимости свяжитесь с нами по адресу <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 С общими условиями продажи можно ознакомиться в официальных прейскурантах Came.

Нормы и стандарты

Изделие соответствует требованиям применимых директив, действовавших на момент изготовления.

Компания-производитель CAME S.p.A. заявляет, что описанное в этом руководстве изделие соответствует требованиям директивы 2014/53/EU и британского технического регламента Radio Equipment Regulations 2017. • С полным текстом деклараций о соответствии регламентам Ес (СЕ) и Великобритании (UKCA) можно ознакомиться на сайте www.came.com.

Утилизация

Они должны быть вытаснены и переданы в специальные центры, имеющие лицензию на их сбор и переработку. Они должны быть вытаснены и переданы в специальные центры, имеющие лицензию на их сбор и переработку. Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством места, где производилась эксплуатация изделия. НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

Описание

806SA-0140

Шлюз для подключения автоматики к облаку посредством Wi-Fi или локального использования в качестве считывателя Bluetooth (50 пользователей)

806SA-0200

Шлюз Wi-Fi для управления доступом посредством системы CAME Connect или локального использования в качестве считывателя Bluetooth (50 пользователей).

Описание компонентов **A**

- | | |
|---|---|
| 1 Разъем для подключения электронной платы | 6 Разъем для шлюза Wi-Fi |
| 2 Кнопка изменения режима | 7 Кабель-адаптер для подключения RSE |
| 3 ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ (красный) | 8 Разъем RSE для электронной платы |
| 4 ИНДИКАТОР BLUETOOTH (синий) | 9 Этикетка |
| 5 ИНДИКАТОР WI-FI (зеленый) | |

Габаритные размеры **B**

Технические характеристики

МОДЕЛИ	806SA-0140	806SA-0200
Мощность (Вт)		2,5
Потребляемый ток (мА)		500
Цвет		RAL 7040
Диапазон рабочих температур (°C)		-20 ÷ +70
Класс защиты (IP)		30
Частота Wi-Fi (МГц)		2400 / 2483.5
Мощность передачи Wi-Fi сигнала (дБм)		13
Диапазон температур хранения (°C)*		-25 ÷ +70
Средний срок службы (в часах)**		100000

(*) Перед установкой изделие необходимо хранить при комнатной температуре, если транспортировка или хранение на складе осуществлялись при крайне высоких или низких температурах.

(**) Средний срок службы изделия носит исключительно ориентировочный характер и рассчитывается исходя из соответствия условиям эксплуатации, монтажа и технического обслуживания. На него, среди прочих, влияют такие факторы, как климатические и погодные условия.

Монтаж **C**

⚠ Перед подключением устройства к электронной плате **ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ** и/или отсоедините аккумуляторы при их наличии.

Подключите устройство к электронной плате.

- 1** Прямое подключение к электронной плате с разъемом [KEY].
 - 2** Подключение к электронной плате через разъем [RSE] и кабель-адаптер.
- Повторно подайте электропитание на систему. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ (красный) шлюза начнет мигать: устройство готово к процедуре конфигурирования.

Настройка

Устройство предусматривает два режима работы.

-Режим Wi-Fi для подключения к облаку посредством домашней сети Wi-Fi.

-Режим «СЧИТЫВАТЕЛЬ BLUETOOTH» для управления автоматикой через приложение AutomationBT и локальное Bluetooth-соединение.

Для изменения режима нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку [Изменение режима - ❷], дождитесь включения светодиодного индикатора.

Включение зеленого светодиодного индикатора ❸ указывает на переход в режим Wi-Fi.

Включение синего светодиодного индикатора ❹ указывает на переход в режим СЧИТЫВАТЕЛЯ BLUETOOTH.

Режим ШЛЮЗА Wi-Fi

 При первом включении устройство работает в режиме Wi-Fi и ждет конфигурирования. Красный светодиодный индикатор ❸ мигает.

Используйте приложение Connect Setup для настройки модуля домашней сети и присвоения кода модуля своей учетной записи CAME Connect.




 Приложение доступно для операционных систем IOS или Android. Его можно скачать в соответствующих магазинах (Google Play Market или Apple Store).

Можно использовать технологию WPS для подключения устройства к домашней беспроводной сети по умолчанию.

Нажмите 3 раза кнопку [Изменение режима - ❷] в течение 5 секунд для запуска процедуры. Светодиодный индикатор Wi-Fi ❸ быстро замигает в подтверждение активации.

Нажмите кнопку WPS на роутере для завершения установки соединения.

 Процедура может быть прервана новым 3-кратным нажатием кнопки [Изменение режима - ❷].

Режим СЧИТЫВАТЕЛЯ BLUETOOTH

В режиме «СЧИТЫВАТЕЛЯ BLUETOOTH» можно использовать устройство в качестве считывателя посредством приложения CAME AutomationBT.




 Приложение доступно для операционных систем IOS или Android. Его можно скачать в соответствующих магазинах (Google Play Market или Apple Store).

Условные обозначения светодиодных индикаторов

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ (красный) 3	Сигнализация
Горит ровным светом	Включение устройства
Медленное мигание	В ожидании первого конфигурирования (режим ШЛЮЗА Wi-Fi)
Быстрое мигание	Подключено к смартфону/планшету

ИНДИКАТОР BLUETOOTH (синий) 4	Сигнализация
Горит ровным светом	Устройство сконфигурировано в режиме «СЧИТЫВАТЕЛЯ BLUETOOTH» и автоматика обнаружена
Медленное мигание	Выполняется поиск автоматки
Быстрое мигание	Автоматика не найдена

ИНДИКАТОР WI-FI (зеленый) 5	Сигнализация
Горит ровным светом	Устройство подключено к CAMEConnect и включен режим ШЛЮЗА Wi-Fi
Медленное мигание	Устанавливается Wi-Fi соединение
Быстрое мигание	Соединение Wi-Fi WPS установлено

 Если устройство конфигурировано правильно, светодиодные индикаторы **3** **4** **5** выключатся через 3 минуты после включения модуля.

 Во время обновления прошивки все светодиодные индикаторы последовательно мигают.

Сброс настроек Wi-Fi

Нажмите и удерживайте кнопку [Изменение режима - 2] в течение 10 секунд или до одновременного включения всех светодиодных индикаторов. Будет выполнен сброс настроек Wi-Fi.

Восстановление заводских настроек

Нажмите и удерживайте кнопку [Изменение режима - 2] в течение 20 секунд для восстановления заводских настроек устройства.