



A1P~A4P	Carte de circuit imprimé (contrôle)	Y22E	Détendeur électrique (aspiration)	
C1	Condensateur (A1P~A4P)	Y23E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Unité H
DS1, DS2	Commutateur Dip (A1P~A4P)	Y24E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	
F1U	Fusible (T, 3.15A, 250V) (A1P~A4P)	Y25E	Détendeur électrique (aspiration)	
HAP	Feu clignotant (moniteur d'entretien - vert) (A1P~A4P)	Y26E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Unité I
PS	Alimentation à découpage (A1P~A4P)	Y27E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	
V1R	Pont de diodes (A1P~A4P)	Y28E	Détendeur électrique (aspiration)	Unité J
X1M	Bornier (alimentation électrique)	Y29E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	
X2M~X6M	Bornier (transmission)	Y30E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	Unité K
Z1F	Filtre antiparasites (A1P~A4P)	Y31E	Détendeur électrique (aspiration)	
Y1E	Détendeur électrique (aspiration)	Y32E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Unité L
Y2E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Y33E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	
Y3E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	Y34E	Détendeur électrique (aspiration)	Unité M
Y4E	Détendeur électrique (aspiration)	Y35E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	
Y5E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Y36E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	Unité N
Y6E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	Y37E	Détendeur électrique (aspiration)	
Y7E	Détendeur électrique (aspiration)	Y38E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Unité O
Y8E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Y39E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	
Y9E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	Y40E	Détendeur électrique (aspiration)	Unité P
Y10E	Détendeur électrique (aspiration)	Y41E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	
Y11E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Y42E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	
Y12E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	Y43E	Détendeur électrique (aspiration)	
Y13E	Détendeur électrique (aspiration)	Y44E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	
Y14E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Y45E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	
Y15E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	Y46E	Détendeur électrique (aspiration)	
Y16E	Détendeur électrique (aspiration)	Y47E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	
Y17E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)	Y48E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)	
Y18E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)			
Y19E	Détendeur électrique (aspiration)			
Y20E	Détendeur électrique (gaz HP/BP)			
Y21E	Détendeur électrique (sous-réfrigération)			
			Accessoires en option	
		X15A	Connecteur (signal anormal du kit de vidange) (A1P)	

REMARQUES

- Ce schéma de câblage concerne l'unité BS uniquement.
- Les repères de ce schéma indiquent : □ □ □ □ : bornier, □ ○ : connecteur, ---|--- : câblage sur site, ⊕ : borne de terre.
- Pour le câblage du bornier X2M~X6M (utilisation), reportez-vous au manuel d'installation qui accompagne le produit.
- L'installation d'usine du commutateur Dip (DS1, DS2) est comme suit. Pour connaître la méthode d'installation du commutateur Dip (DS1, DS2), reportez-vous au « manuel d'installation ».
- Pour X15A (A1P), retirez le connecteur de court-circuit puis branchez le signal d'arrêt de climatiseur (produit en option) lorsque vous utilisez le kit de vidange (produit en option). Pour des détails, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation qui accompagne le kit.