

UTILISATION

FR

Axeo Nox F30 Axeo Nox Duo F30

Chaudière fioul à condensation

Axeo Nox 25 F30

026 000



Axeo Nox 32 F30

026 001




Axeo Nox Duo 25 F30

026 002



Axeo Nox Duo 32 F30





026 003



U0727154_2315_FR_1
22/06/2021

Destinée au professionnel et à l'utilisateur.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure

Sommaire

 Consignes de sécurité	3
 Remarques importantes	4
Première mise en service	4
Mise en route de la chaudière	5
 Conduite de l'installation	6
L'interface utilisateur, la sonde d'ambiance (option) et la centrale d'ambiance (option)	6
Structure du menu	8
Paramétrage de la régulation	9
Réglage des paramètres	9
Exemple de programmation	13
 Entretien	14
Conduite de l'installation	14
Circulateur	14
Modem téléphonique (option)	14
Affichage d'information	14
Sécurité chaudière	15
Sécurité fumées	15
Sécurité brûleur	15
Arrêt de la chaudière	16
Purge du corps de chauffe	16
Vidange de la chaudière	16
Règles d'utilisation et de stockage du fioul domestique	16
Contrôles réguliers	17
Fin de vie de l'appareil	17

Consignes de sécurité



Merci de suivre les instructions suivantes afin d'éviter tout risque de blessure ou de mauvaise utilisation de l'appareil.

Consignes de sécurité

L'installation de la chaudière, ainsi que toute autre intervention d'assistance et d'entretien, doivent être exécutées par un professionnel qualifié.

En cas d'odeur de combustible : ne pas fumer ; éviter toute flamme nue ou formation d'étincelles (interrupteurs électriques...) ; aérer la pièce en ouvrant portes et fenêtres et fermer le robinet d'alimentation combustible.

Mise en service

Ne mettre l'appareil sous tension qu'une fois les remplissages effectués.

L'installation doit toujours être reliée à la terre et être équipée d'un disjoncteur de protection. Ne pas modifier l'alimentation électrique.

La chaudière a été réglée par votre installateur. Toutes modifications ne peuvent être effectuées que par un installateur qualifié.

Les appareils ne sont pas antidéflagrant et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosive.

Utilisation

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne rien poser sur la chaudière. Ne mettre aucune source de chaleur sous l'appareil (et sous les éventuels accessoires de régulation : sondes d'ambiance, thermostat...).

Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou de réglage.

La pièce où l'appareil fonctionne doit être correctement ventilée afin d'éviter tout manque d'oxygène.

Votre local répondant à des normes de sécurité, ne pas y apporter de modifications (ventilation, conduit de fumées, ouverture, etc.) sans l'avis de votre installateur.

En cas de fuite d'eau, il faut fermer l'alimentation hydraulique et avertir le professionnel assurant le suivi de l'installation.

En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, le désactiver en s'abstenant de toute tentative de réparation ou d'intervention directe.

Entretien

Cet appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur lui-même. Démontez la façade peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses. Couper le courant n'est en aucun cas suffisant pour vous protéger d'éventuels chocs électriques (condensateurs).

Couper l'alimentation si des bruits anormaux, des odeurs ou de la fumée proviennent de l'appareil et contacter votre installateur.

Avant tout nettoyage éventuel, couper le courant sur l'appareil. Toutes les parties de l'habillage peuvent être nettoyées avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. Utiliser uniquement des produits d'entretien ménagers courants (liquide vaisselle dilué... Les produits de nettoyage agressifs ou les solvants sont interdits).

Les dispositifs de sécurité ou de réglage automatique des appareils ne doivent pas, pendant toute la durée de vie de la chaudière, être modifiés sauf par le constructeur.

Ne pas tirer ou tordre les câbles sortant de la chaudière même si elle est débranchée du réseau d'alimentation électrique.

Usage des nouveaux combustibles

Cette chaudière et son brûleur sont compatibles avec le nouveau fioul domestique contenant de l'EMAG (Ester Méthylique d'Acide Gras) et avec le gazole non routier (GONR) sous condition de respecter les règles concernant l'utilisation et le stockage de ce combustible. Se référer au document n°1474 fourni avec l'appareil

Fin de vie de l'appareil

Le démantèlement et le recyclage des appareils doivent être pris en charge par un service spécialisé.

En aucun cas les appareils ne doivent être jetés avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

En fin de vie de l'appareil, veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour procéder au démantèlement et recyclage de cet appareil.

! Remarques importantes

Prière de respecter les instructions de cette notice et d'être vigilant afin d'éviter toute fausse manoeuvre.

Chaudière raccordée à un conduit de cheminée (avec adaptateur cheminée 073295). Votre local répondant à des normes de sécurité, ne pas y apporter de modifications (ventilation, conduit de fumées, ouverture, etc.) sans l'avis de votre installateur chauffagiste. Éviter de provoquer une poussière excessive dans le local lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Combustible : Votre chaudière est équipée d'un brûleur fonctionnant au fioul domestique (mazout de chauffage).

Le combustible doit être exempt d'impuretés et d'eau.

► Première mise en service

L'installation et la première mise en service de l'appareil doivent être faites par un installateur chauffagiste qui vous donnera toutes les instructions pour la mise en route et la conduite de l'appareil.

- S'assurer que l'installation est bien remplie d'eau et correctement purgée et que la pression au manomètre est suffisante, entre 1,5 et 2 bar.
- Ouvrir le robinet d'alimentation en combustible.

1. Voyant ACI
En fonctionnement normal, le voyant clignotant indique que le système est bien sous tension.
2. Interface utilisateur
3. Manomètre
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Voyant sécurité brûleur (rouge)
6. Voyant sécurité chaudière (rouge)
7. Voyant sécurité fumées (rouge)
8. Touche de réarmement (sécurité de surchauffe - 110 ° C)
9. Touche de réarmement (sécurité de température des fumées - 110 ° C)




fig. 1 - Tableau de contrôle et régulation

► Mise en route de la chaudière

Votre installateur ayant effectué la première mise en service :

- Enclencher le bouton marche/arrêt.

Pendant la phase d'initialisation de la régulation l'afficheur montre tous les symboles, puis "Données à mettre à jour", puis indique "Température chaudière".

- Sélectionner le régime de chauffe "AUTO" (fig. 2).
- Sélectionner le régime "ECS" (fig. 2).
- Régler l'heure et la date en cours (fig. 3).




fig. 2 - Sélection du régime de chauffe AUTO et puis du régime ECS (eau chaude sanitaire)








fig. 3 - Réglage de l'heure et de la date


Conduite de l'installation

- L'interface utilisateur, la sonde d'ambiance (option) et la centrale d'ambiance (option)


■ Interface utilisateur












■ Sonde d'ambiance T55 / T58 (option)



■ Centrale d'ambiance T75 / T78 (option)




Rep.	Fonctions	- Définitions des fonctions
1	Sélection du régime de fonctionnement ECS  Marche  Arrêt	Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire. Marche : Production d'ECS en fonction du programme horaire. Arrêt : Préparation de l'eau chaude sanitaire à l'arrêt avec fonction antigel de l'eau sanitaire. Touche enclenchement manuel : Appuyer sur la touche ECS pendant 3 s (commutation "réduit" vers "confort" jusqu'à la prochaine commutation du programme horaire ECS).
2	Affichage digital	Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, d'un défaut éventuel  . Visualisation des réglages.
3	Sortie "ESC"	Quitter le menu.
4	Navigation et réglage	Sélection du menu. Réglage des paramètres. Réglage de la consigne de température confort.
5	Sélection du régime de chauffe	 Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).  Température de confort permanente.  Température réduite permanente.  Régime "veille" avec protection hors-gel (sous réserve que l'alimentation électrique de la chaudière ne soit pas interrompue).
6	Affichage d'information	Diverses informations.  Lecture des codes d'erreur.  Information concernant la maintenance, le régime spécial.
7	Validation "OK"	Entrée dans le menu sélectionné. Validation du réglage des paramètres. Validation du réglage de la consigne de température confort.
8		Réservé installateur.
9		Réservé installateur.
10	Sélection du régime de chauffe	Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver). Température confort permanente. Température réduite permanente. Régime "veille" avec protection hors-gel. (sous réserve que l'alimentation électrique de la chaudière ne soit pas interrompue).
11	Écran d'affichage	Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, défaut éventuel .
12	Bouton de réglage	Réglage de la consigne de température confort.
13	Touche de présence	Commutation confort / réduit.
14	Non concerné	-

► Structure du menu

Affichage de base



Appui bref



► Paramétrage de la régulation

▼ Généralités

• Seuls les paramètres accessibles au niveau :
Utilisateur final.
sont décrits dans le paragraphe *“Liste des réglages”*.

• Les paramètres accessibles aux niveaux :
Mise en service.
Spécialiste.
...sont décrits dans le chapitre réservé aux professionnels.



Ne pas apporter de modifications à ces paramètres sans l'avis de ces professionnels. Toute erreur de manipulation peut entraîner de graves dysfonctionnements.

► Réglage des paramètres

L'écran étant à l'affichage de base.


- appuyer sur **OK**.

Une fois dans le niveau **utilisateur final**.

- Faire défiler la liste des menus.
- Choisir le menu souhaité.
- Faire défiler les lignes de fonction.
- Choisir la ligne souhaitée.
- Ajuster le paramètre.
- Valider le réglage en appuyant sur **OK**.

- Pour revenir au menu, appuyer sur **ESC**.

Si aucun réglage n'est effectué pendant 8 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de base.



▼ Liste des réglages

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
Heure et date				
1	Heures / minutes	00:00... 23:59	1	
2	Jour / mois	01.01... 31.12	1	
3	Année	1900... 2099	1	
Interface utilisateur				
20	Langue	English, Français, Italiano, Nederlands		Français
Programme horaire pour le chauffage, circuit 1				
500	Présélection jour / semaine	Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi...		Lun-Dim
501	1ère phase (en service)	00:00... --:--	10 min	6:00
502	1ère phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	22:00
503	2ème phase (en service)	00:00... --:--	10 min	--:--
504	2ème phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	--:--
505	3ème phase (en service)	00:00... --:--	10 min	--:--
506	3ème phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	--:--
516	Récupération des réglages standards	non, oui		non

Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.













<i>Ligne</i>	<i>Fonction</i>	<i>Plage de réglage ou affichage</i>	<i>Incrément de réglage</i>	<i>Réglage de base</i>
Programme horaire 2 / CC2				
Si l'installation est composée d'un 2 ^{ème} circuit sur vanne				
520	Présélection jour / semaine	Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi...		Lun-Dim
521	1ère phase (en service)	00:00... --:--	10 min	6:00
522	1ère phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	22:00
523	2ème phase (en service)	00:00... --:--	10 min	--:--
524	2ème phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	--:--
525	3ème phase (en service)	00:00... --:--	10 min	--:--
526	3ème phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	--:--
536	Récupération des réglages standards	non, oui		non
Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				
Programme horaire 3 / CCP				
Si l'installation est composée d'un 2 ^{ème} circuit sur pompe				
540	Présélection jour / semaine	Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi...		Lun-Dim
541	1ère phase (en service)	00:00... --:--	10 min	6:00
542	1ère phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	22:00
543	2ème phase (en service)	00:00... --:--	10 min	--:--
544	2ème phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	--:--
545	3ème phase (en service)	00:00... --:--	10 min	--:--
546	3ème phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	--:--
556	Récupération des réglages standards	non, oui		non
Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				
Programme horaire 4 / ECS				
560	Présélection jour / semaine	Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi...		Lun-Dim
561	1ère phase (en service)	00:00... --:--	10 min	00:00
562	1ère phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	06:00
563	2ème phase (en service)	00:00... --:--	10 min	16:00
564	2ème phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	20:00
565	3ème phase (en service)	00:00... --:--	10 min	--:--
566	3ème phase (hors service)	00:00... --:--	10 min	--:--
576	Récupération des réglages standards	non, oui		non
Les valeurs standard, mémorisées dans la régulation, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				

<i>Ligne</i>	<i>Fonction</i>	<i>Plage de réglage ou affichage</i>	<i>Incrément de réglage</i>	<i>Réglage de base</i>
Vacances, circuit 1				
642	Date de début de vacances (jour / mois).	01.01... 31.12	1	
643	Date de fin de vacances (jour / mois).	01.01... 31.12	1	
648	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, réduit		Protection hors-gel
Vacances, circuit 2 / CC2				
Si l'installation est composée d'un 2 ^{ème} circuit sur vanne				
652	Date de début de vacances (jour / mois).	01.01... 31.12	1	
653	Date de fin de vacances (jour / mois).	01.01... 31.12	1	
658	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, réduit		Protection hors-gel
Vacances, circuit P / CCP				
Si l'installation est composée d'un 2 ^{ème} circuit sur pompe				
662	Date de début de vacances (jour / mois).	01.01... 31.12	1	
663	Date de fin de vacances (jour / mois).	01.01... 31.12	1	
668	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, réduit		Protection hors-gel
Réglage du chauffage, circuit 1				
710	Consigne confort	de température réduite... à 35 °C	0,5 °C	20 °C
712	Consigne réduite	de température hors-gel... à température confort	0,5 °C	17 °C
714	Consigne "hors gel"	de 4 °C... à température réduite	0,5 °C	8 °C
Réglage du chauffage, circuit 2 / CC2				
Si l'installation est composée d'un 2 ^{ème} circuit sur vanne				
1010	Consigne confort	de température réduite... à température confort max	0,5 °C	20 °C
1012	Consigne réduite	de température hors-gel... à température confort	0,5 °C	17 °C
1014	Consigne hors gel	de 4 °C... à température réduite	0,5 °C	8 °C
Réglage du chauffage, circuit P / CCP				
Si l'installation est composée d'un 2 ^{ème} circuit sur pompe				
1300	Régime	Protection, Automatique réduit, confort		Automatique
1310	Consigne confort	température réduite... à 35 °C	0,5 °C	20 °C
1312	Consigne réduite	température hors-gel... à température confort	0,5 °C	17 °C
1314	Consigne hors gel	4 °C... à température réduite	0,5 °C	8 °C
Réglage de l'ECS (eau chaude sanitaire)				
1610	Consigne de la température ECS confort	(consigne réduit définie à la ligne 1612)... 80 °C	1	55 °C
Maintenance / régime spécial				
7130	Fonction ramoneur	Arrêt, marche		Arrêt

<i>Ligne</i>	<i>Fonction</i>	<i>Plage de réglage ou affichage</i>	<i>Incrément de réglage</i>	<i>Réglage de base</i>
Diagnostic consommateur				
8700	Température extérieure	-50... 50 °C		
8703	Température extérieure atténuée RAZ (remise à zéro) ? non, oui	-50... 50 °C		
	C'est la moyenne de la température extérieure sur une période de 24 h. Cette valeur est utilisée pour la commutation automatique été / hiver (ligne 730)			
8704	Température extérieure mélangée	-50... 50 °C		
	La température extérieure mélangée est une combinaison de la "température extérieure actuelle" et de la "température extérieure moyenne" calculée par la régulation. Cette valeur est utilisée pour le calcul de la température de départ.			
8740	Température ambiante 1	0... 50 °C		20 °C
8741	Consigne de température d'ambiance 1	4... 35 °C		20 °C
8743	Température de départ 1	0... 140 °C		60 °C
8744	Consigne de température de départ 1	0... 140 °C		60 °C
8770	Température ambiante 2	0... 50 °C		20 °C
8771	Consigne de température d'ambiance 2	4... 35 °C		20 °C
8773	Température de départ 2	0... 140 °C		60 °C
8774	Consigne de température de départ 2	0... 140 °C		60 °C
8800	Température de départ P	0... 140 °C		20 °C
8801	Consigne de température d'ambiance P	4... 35 °C		20 °C
8803	Température de départ P	0... 140 °C		60 °C
8830	Température ECS	0... 140 °C		
8831	Consigne de température ECS	5... 80 °C		55 °C

► Exemple de programmation

Réglage de l'heure.

Touches	Exemple d'affichage	Description
1 		Affichage de base Si l'affichage de base n'est pas affiché appuyer sur ESC pour y retourner. Appuyer sur OK.
2 		Tourner le bouton jusqu'au menu Heure et date Appuyer sur OK pour confirmer.
3 		Tourner le bouton jusqu'à la ligne 1 Heures / minutes Appuyer sur OK pour confirmer.
4 		L'affichage de l'heure clignote Tourner le bouton pour régler l'heure. Appuyer sur OK.
5 		L'affichage des minutes clignote Tourner le bouton pour régler les minutes. Appuyer sur OK.
6 		Les réglages sont enregistrés Tourner le bouton pour effectuer d'autres réglages. ou Revenir à l'affichage de base en appuyant sur la touche de régime.

Les opérations d'entretien doivent être effectuées régulièrement afin d'assurer le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.

La chaudière et le brûleur doivent être nettoyés et contrôlés 1 ou 2 fois par an selon les conditions d'utilisation.



Le conduit ventouse (ou la cheminée) doit être vérifié et nettoyé régulièrement par un spécialiste (1 fois par an).

Ces opérations doivent être effectuées par un spécialiste qui contrôlera aussi les dispositifs de sécurité de la chaudière et de l'installation.

Toutes les parties de l'habillage peuvent être nettoyées avec un chiffon doux sec ou légèrement humide.

Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.

► Conduite de l'installation

Se référer aux instructions de votre installateur chauffagiste.

Vérifier régulièrement la pression de l'eau dans le circuit chauffage (entre 1,5 et 2 bar) (rep. 3, fig. 5).

En cas de remplissage fréquent (faire) procéder au contrôle d'étanchéité de l'installation.



L'apport d'eau fréquent présente un risque d'entartrage pour l'échangeur et nuit à la longévité de celui-ci.


► Modem téléphonique (option)

Il est possible de commander la mise hors-gel de la chaudière via un contact modem (type Siemens TEL 110).

La commande téléphonique fait basculer le régime en cours de la chaudière vers le régime hors-gel. Selon le réglage, toutes les demandes de température des circuits de chauffage et de l'ECS sont ignorées.

La chaudière et/ou la centrale ambiance ne doivent pas être en mode hors-gel.

► Affichage d'information

La touche Info  permet d'appeler diverses informations. Selon le type d'appareil, la configuration et l'état de fonctionnement, certaines lignes d'informations peuvent ne pas être disponibles.

- Messages d'erreur :

L'afficheur indique le symbole  .



Consulter votre technicien chauffagiste.

- Messages de maintenance ;

Messages de fonctionnement spécial :

L'afficheur indique le symbole  .




Consulter votre technicien chauffagiste.

- Diverses informations (voir ci-après).

Désignation informations	Ligne
Température ambiante.	
État Chaudière.	
État ECS.	
État circuit chauffage 1.	
État circuit chauffage 2.	
Etat circuit chauffage P.	
Température chaudière.	8310
Température extérieure.	8700
Consigne d'ambiance 1.	8741
Température de départ 1.	8743
Consigne de départ 1.	8744
Consigne d'ambiance 2.	8771
Température de départ 2.	8773
Consigne de départ 2.	8774
Consigne d'ambiance P.	8801
Consigne de départ P.	8803
Température ECS.	8830


► Sécurité chaudière

Lorsque la température dans le corps de chauffe dépasse 110 °C, la chaudière est stoppée par son dispositif de sécurité de surchauffe (le voyant sécurité chaudière est allumé : , fig. 5).

Dévisser le bouton (rep. 1, fig. 5) et réarmer lorsque la température de l'eau sera redevenue normale.

 **Si l'incident devait se reproduire, prévenir le technicien chauffagiste**


► Sécurité fumées

Lorsque la température des fumées dépasse 120 °C, la chaudière est stoppée par son dispositif de sécurité de surchauffe des fumées (le voyant sécurité fumées , fig. 5 est allumé).

Dévisser le bouton (rep. 2, fig. 5) et réarmer lorsque la température des fumées sera redevenue normale.


 **Si l'incident devait se reproduire, prévenir le technicien chauffagiste**

► Sécurité brûleur

Lorsque le voyant sécurité brûleur (, fig. 5) est allumé, le brûleur reste bloqué par son dispositif de sécurité, appuyer sur la touche (fig. 4) pour réarmer le brûleur (axeo condens duo 5025 : bouton de réarmement + LED de signalisation du blocage).

Si l'incident se reproduit, vérifier :

- que la vanne d'alimentation fioul est ouverte
- le niveau de fioul dans la citerne ; s'il est normal, nettoyer le filtre d'alimentation.

 **Si le brûleur ne se met toujours pas en route après réarmement, prévenir le technicien chauffagiste.**




fig. 5 - Touches et voyants





fig. 4 - Touche de réarmement (sécurité du brûleur)

► Arrêt de la chaudière

- En cas d'arrêt prolongé avec date de retour connue :
Régler le programme vacances (menu Vacances, circuit ..., *page 11*).
- En cas d'arrêt prolongé avec date de retour inconnue :
Pour une protection "hors gel", appuyer sur la touche régime de chauffe et sélectionner .
Désactiver la fonction "ECS".




fig. 6 - Sélection du régime de chauffe veille et désactivation du régime ECS (eau chaude sanitaire)



La fonction hors gel est active à condition que la chaudière reste alimentée électriquement.

La protection ACI est assurée à condition que la chaudière reste alimentée électriquement.

► Purge du corps de chauffe

La purge consiste à évacuer l'air qui se serait accumulé à la partie haute du corps de chauffe.

Pour purger :

- Ouvrir le robinet de purge (*fig. 7*) jusqu'à l'obtention d'un jet d'eau continu, puis refermer le robinet.

Cette opération doit être effectuée régulièrement.





fig. 7 - Purge du corps de chauffe

► Vidange de la chaudière

Pour vidanger complètement la chaudière et l'installation hydraulique :

- Ouvrir le robinet de vidange de la chaudière et de l'échangeur sanitaire (*fig. 8*).
- Ouvrir les purgeurs placés au point le plus haut de l'installation.

■ Axeo Nox et Axeo Nox duo



■ Axeo Nox duo




fig. 8 - Vidange de la chaudière

► Règles d'utilisation et de stockage du fioul domestique

EMAG : Ester Méthylique d'Acide Gras.

GNR : Gazole Non Routier.

N'utiliser que du combustible de qualité supérieure afin de garantir la stabilité dans le temps.

Stockage et circuit de distribution du combustible

Avant de procéder au remplissage de la cuve, il est important de :

- S'assurer que le circuit de distribution du combustible est conforme, que les filtres sont nettoyés.
- S'assurer d'un nettoyage préalable des cuves qui ont pu antérieurement contenir du fioul domestique.
- Faire vérifier l'absence d'eau dans le circuit, l'étanchéité de la cuve sera nécessaire si celle-ci n'a bénéficié d'aucun nettoyage depuis au moins 5 ans.

Pour le Gazole Non Routier, il est recommandé de limiter la période de stockage du produit à 6 mois. Par conséquent, en cas de remplacement de cuve, il est conseillé de réduire la capacité initiale de stockage.

► Règles d'utilisation et de stockage du Biofioul F30

Biofioul F30 : combustible dont la part en EMAG approche 30%

EMAG : Ester Méthylique d'Acide Gras.

Stockage et circuit de distribution du combustible

Conditions de garantie :

Avant de procéder au remplissage de la cuve, il est important de :

- S'assurer que le circuit de distribution du combustible est conforme (joints et raccords compatibles, absence de cuivre et laiton, installation bitube proscrite), que les filtres sont nettoyés.
- S'assurer de la compatibilité des cuves et de leur nettoyage préalable si elles ont pu contenir antérieurement du fioul domestique / GNR.
- L'absence d'eau dans le stockage devra être contrôlée (pâte détectrice ou détecteur électronique) avant mise en place du produit. Un contrôle d'étanchéité de la cuve sera nécessaire si celle-ci n'a bénéficié d'aucun nettoyage depuis au moins 5 ans.

Pour le Biofioul F30, il est recommandé de limiter la période de stockage du produit à 6 mois. Par conséquent, en cas de remplacement de cuve, il est conseillé de réduire la capacité initiale de stockage.

► Contrôles réguliers

Aucun dégagement de fumée de la chaudière et de la cheminée ne doit apparaître dans le local chaudière lors du fonctionnement du brûleur.

Vérifier la bonne ventilation de la pièce.

La consommation de fioul et l'état de la citerne doivent être surveillés afin de pouvoir déceler immédiatement une fuite éventuelle.

Chaque année, vérifier le filtre placé sur l'alimentation en fioul du brûleur.

En cas d'incident anormal, couper l'alimentation électrique générale ainsi que la vanne d'alimentation en fioul et faire appel à votre technicien chauffagiste.

► Fin de vie de l'appareil

Le démantèlement et le recyclage des appareils doivent être pris en charge par un service spécialisé. En aucun cas les appareils ne doivent être jetés avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

En fin de vie de d'appareil, veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour procéder au démantèlement et recyclage de cet appareil.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 25 lines spaced evenly down the page.

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.

Conditions de Garantie pour la France

Complémentaires aux C.G.V.

■ Garantie Contractuelle

Les présentes dispositions ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur du matériel, des conditions de la garantie légale qui s'applique dans le pays où a été acheté le matériel.

Nos appareils sont garantis 2 ans. Cette garantie porte sur le remplacement des pièces d'origine reconnues défectueuses par ATLANTIC.

Certaines pièces ou composants d'appareils bénéficient d'une garantie de 5 ans* : Échangeur ou corps de chauffe (Thermodynamique, Sol Gaz Condensation, Murales Gaz Condensation et Basse Température, Fioul Condensation et Basse Température, Poêle à Granulés, Cuisinière et Chaudière bûche), Compresseur, Capteurs solaires, Ballons ECS.

* Garantie de durée supérieure sous condition qu'un entretien soit réalisé annuellement depuis la mise en service.

■ Validité de la garantie

La validité de la garantie est conditionnée, **à l'installation et à la mise en service de l'appareil** par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à **l'utilisation et aux entretiens annuels** réalisés conformément aux instructions précisées dans nos notices.

■ Exclusion de la Garantie

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Pièces d'usure : électrodes, fusibles, voyants lumineux, joints, turbulateurs, anodes, réfractaires, gicleurs, verres, pièces en contact avec une flamme.
- Les détériorations de pièces provenant d'éléments extérieurs à l'appareil (humidité, chocs thermiques, effet d'orage, etc.).
- Les dégradations des composants électriques résultant de branchement sur secteur dont la tension mesurée à l'entrée de l'appareil serait inférieure ou supérieure de 10% de la tension nominale de 230V.

Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre de dommages et intérêts pour quelque motif que ce soit.

Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, toute modification jugée utile par nos services techniques et commerciaux, peut intervenir sans préavis. Les spécifications, dimensions et renseignements portés sur nos documents, ne sont qu'indicatifs et n'engagent nullement notre Société.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr