

moto 360

Ülevaade

Start

Android Wear

Omadused

Kellarihmad

Soovite lisainfot?

Veaotsing

Ohutus

Otsing






Ülevaade

Ülevaade

Tutvustus
Võimalused lühidalt

Tutvustus

Teie uus Moto 360 (2. gen.) kell hoiab teid märkamatuult kõige vajalikuga kursis. Pilguheit randmele annab ülevaate uuendustest. Lausuge küsimuse esitamiseks või häälkäskluse andmiseks "OK Google". Ööseks pange kell laadimisalusele, mis on ühtlasi ka lauakell.



Märkus: käesolev juhend on kõigile Moto 360 kelladele. Pildid on illustreerivad.

SAR Kell vastab riiklikele ja rahvusvahelistele SAR nõuetele.

SAR suunised juhivad kõigi inimeste ohutusest, olenemata nende vanusest ja tervisest.

Võimalused lühidalt

Tundke ja kasutage oma kella võimalusi.

- **Üks kell, mitu kuva:** muutke kella välimust vaid mõne ekraanile vajutusega. Vt "**Muutke kella kuva**".
- **Teavitused:** info, mida te parajasti vajate. Vt "**Teavitused**".
- **Juhised randmelt:** kell juhatab teid ohutult ja märkamatuult sihtkohta. Vt "**Navigeerimine**".
- **Häälkäsklused:** öelge kellale, mida te vajate. Võite üllatuda, kui palju Google™ teid oma päeva planeerimises aidata saab. Vt "**häälkäsklused**".
- **Hoidke end vormis:** olge kursis oma aktiivsuse ja südametöoga. Vt "**Moto Body**".

Veekindlus: seade vastab vee- ja tolmukindluse standardile IP67 — *ei ole* veekindel. Mitte kasutada ujudes, sukeldudes või teiste veealuste tegevuste puhul. Vältida pikaajast kokkupuudet veega ja/või nahkrihma kokkupuudet veega.



Menu

More



Back

Next





Start

Start

Laadimine

Allalaadimine ja sidumine

Sisse- ja väljalülitamine

Nipid ja nõuanded



Menu

More



Back


Next




Laadimine

Enne Moto 360 (2. gen.) esmakordset kasutamist eemaldage tagumiselt küljelt plastikkile ja **laadige kaks tundi** või kuni laadimistaseme näidik ekraanil näitab 100%.

- 1 Sisestage mikro USB kaabel laadimisalusesse ja ühendage kaabel vooluvõrguga. Kell töötab kõige paremini Motorola Wireless Charging Dock alusel (2. gen.). Kasutage alati kellaga kaasasolevat kaablit ja seinalaadijat.



- 2 Asetage kell laadimisalusle.



- 3 Laadimistaseme näidik kuvab kella laadimistaseme.

Libistage laadimisel ekraanivärvi muutmiseks sõrmega üle ekraani alla





Start

Start

Laadimine


Allalaadimine ja sidumine


Sisse- ja väljalülitamine

Nipid ja nõuanded


Allalaadimine ja sidumine*

Telefoni ja kella sidumine on kiire ja lihtne.

- 1 Kui teil on Android telefon, laadige alla Android Wear rakendus, toksates esmalt Apps >  **Play Store**. Kui teil on Apple iPhone, laadige Apple App Store poest alla Android Wear rakendus.
- 2 Avage telefonis Android Wear rakendus ja järgige sidumisjuhiseid. Veenduge, et Bluetooth® on sisse lülitatud.



- 3 Kui jätate telefoni teise tuppa või tööle, saate Wi-Fi** kaudu endiselt seotuks jääda. Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks libistage ekraanil sõrmega vasakule ja kerige alla: **Settings** → **Wi-Fi settings**.



Menu

More



Back

Next



* Telefon peab toetama Android 4.3+ või IOS 8.2+.

** Ei toeta neid Wi-Fi võrke, millele on ligipääs läbi suletud portaali. Apple iPhone ei toeta seda.



Start

Start

Laadimine

Allalaadimine ja sidumine

Sisse- ja väljalülitamine

Nipid ja nõuanded

- 4 Aktiveerige kella märguanded, nii et teie telefon saaks kellale saata uuendusi. Lülitage Android Wear märguanded telefoni seadete menüüst sisse/välja.

Nipp: lisainfo Android Wear rakenduse kohta: "Android Wear".

Sisse- ja väljalülitamine



siselülitamine - hoidke toitenuppu all seni kuni kell vibreerib.

väljalülitamine - libistage sõrmega vasakule, kerige alla ja toksake **Settings > Power Off**.

Hoiatus: enne seadme kasutamist tutvuge põhjalikult ohutusnõuete ja juriidilise infoga:
www.motorola.com/moto360legal



Menu

More



Back

Next





Start

Start

Laadimine

Allalaadimine ja sidumine


Sisse- ja väljalülitamine





Nipid ja nõuanded


Nipid ja nõuanded

• **Usaldusväärne***: kella esmakordsel seadistamisel ja telefoniga sidumisel võib telefon teilt küsida, kas olete veendunud ühendatava seadme usaldusväärsuses. Kui nõustute, püsib telefon kella levipiirkonnas aktiivsena ja on telefoniga ühendatud.

Märkus: määrake telefonile ekraanilukustus ja määratlege kell usaldusväärse seadmena. Võimalik, et teie telefoni turvanõuded ei luba seda kasutada.

Nipp: manuaalne kella seadistamine usaldusväärsena: rakendused >  **Settings** > **Security** > **Smart Lock** > **Trusted devices**.

- **Ekraani kiire pimenemine:** vajutage toitenupule või peopesaga ekraanile kuni seade vibreerib. Ekraani aktiveerimiseks vajutage toitenuppu või toksake ekraanil.
- **Aku laadimistase:** aku laadimistaseme nägemiseks lohistage ekraani ülaservast keskele.
- **Oleku näidik:** oleku näidik kella ekraanil annab teada sellest, kas märguanded on välja lülitatud , kas ühendus telefoniga on kadunud  ja GPS asukoha jälgimine on aktiivne  või kas kell on lülitatud lennurežiimile .

• **Häälkäsklused:** häälkäskluste aktiveerimiseks öelge "Ok Google". Valgel ekraanil kuvatakse punane  ikoon. Öelge häälkäsklus.

Nipp: kerige alla ja vaadake juba koostatud häälkäsklusi, mida on võimalik toksamisega aktiveerida.

• **Märguannete seadistamine:** märguannete seadistamiseks tõmmake ekraani allapoole. dLibistage sõrmega vasakule ja aktiveerige režiim **Theater** (ekraan ja märguanded väljas). Libistage sõrmega vasakule, suurendage eredust või avage seadete menüü **Settings**.

• **Ekraani eredus:** ekraani ereduse muutmiseks libistage sõrmega ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Settings** > **Adjust brightness**.

• **Teksti suurus:** ekraanil kuvatava teksti suuruse muutmiseks libistage sõrmega ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake seadetel: **Settings** > **Font size**.

• **Käed-vabad otsing:** käed-vabad otsingu aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks libistage sõrmega ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake seadetel: **Settings** > **Wrist Gestures**. (Lisainfo: "**Käed-vabad otsing**".)

• **Wi-Fi:** Wi-Fi sisse-/väljalülitamiseks libistage sõrmega ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Settings** > **Wi-Fi settings**. (Lisainfo: "**Allalaadimine ja sidumine**".)



Menu

More



Back

Next



* Telefon peab toetama Android 5.0+.



Start

Start

Laadimine

Allalaadimine ja sidumine

Sisse- ja väljalülitamine

Nipid ja nõuanded

- **Bluetooth seadmed:** teise Bluetooth seadmega sidumiseks libistage sõrmega kella ekraanil vasakule ning kerige alla. Valige **Settings** (seaded) > **Bluetooth devices** (Bluetooth seadmed).
- **Always-on screen:** see valik hoiab ekraani nõrgalt valgustatud ka siis, kui tegevust ei toimu. Lisaks hoiab see pidevalt aktiveeritud rakendused akut säästval režiimil (nt kaardid ja treeningud). Valiku aktiveerimiseks libistage sõrmega ekraanil vasakule, kerige allapoole ja toksake **Settings** > **Always-on screen**. **Märkus:** aku kestvuse pikendamiseks laadimiste vahepeal lülitage see välja, kui te seda parajasti enam ei vaja.
- **Märguanded käeviipega:** käemärguannete aktiveerimiseks ja käed-vabaks otsinguks, libistage esmalt sõrmega ekraanil vasakule, kerige alla ja valige **Settings** > **Wrist gestures**. (Lisainfo: "Käed-vabad otsing".)
- **Lennurežiim:** libistage ekraanil sõrmega vasakule, kerige alla ja toksake **Settings** > **Airplane mode**.
- **Asukoht (mudelil Moto 360 Sport):** GPS asukoha aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrmega vasakule, kerige allapoole ja toksake **Settings** > **Location**.
- **Juurdepääs:** juurdepääsu seadete kohandamiseks libistage sõrmega esmalt ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Settings** > **Accessibility**.
- **Taaskäivitamine:** libistage sõrmega ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Settings** > **Restart**.

- **Tehase seadete taastamine:** libistage sõrmega ekraanil vasakule, kerige allapoole ja toksake **Settings** > **Factory reset**.
Kasutage valikut kõigi seadete ja teabe kustutamiseks kellaga seotud telefoni kohta. Seejärel saate kella siduda teise telefoniga.
Hoiatus: tehase seadete taastamisel kustub kõik salvestatud ja allalaaditud info ja rakendused. Kella taaskäivitamisel EI taastata tehase seadeid.
- **Ekraani lukustamine:** kasutage kella eemaldamisel ekraani automaatset lukustust. Libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Settings** > **Screen lock**. Järgige juhiseid ekraani aktiveerimiseks mustril joonistamisega.
- **Kella info:** teabe nägemiseks kella kohta (tarkvara versioon, sidumise olek, süsteemi uuendused, juriidilised teated jne), libistage sõrmega kellaekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Settings** > **About**.



Menu

More



Back

Next





Android Wear

Android Wear
Kiirjuhend: Android Wear
Üldseadistus
Seadete muutmine
Rakendused ja häältegevused

Kiirjuhend: Android Wear

Peale telefoni ja kella sidumist (vt “**Laadi alla ja paarista**”), seadistage kell Android Wear rakenduse abil oma telefonist.

Toksake > **Android Wear** avab rakenduse.



Üldseadistus

Toksake Android Wear rakenduses ja kohaldage üldised seaded.

- **Kalendri seadistused:** kuvage/peitke telefoni kalendrirakenduse ja/või oma Google™ kontoga seotud kalendri teavitused.
- **Keelake rakenduse teavitused:** keelake määratud rakenduste teadete saatmine kellale.
- **Vaigistage teavitused & kõned:** telefoni teavituste ja kõnede vaigistamine, kui telefon on kellaga ühendatud. (Sõltuvalt telefoni rakenduse seadistustest võib kell teavituste puhul vibreerida.)
- **Cloudsync:** sisselülitamisel kasutab kell telefoni Bluetooth® levialast väljas olles Wi-Fi ühendust.
- **Koos:** siduge oma kella kuva sõbra kellaga, jagamaks fotosid, emoji'sid ja oma tegevusi (näiteks kui olete trennis, räägite telefoniga või olete liiklusummikus).



Menu

More



Back

Next





Android Wear

Android Wear

Kiirjuhend: Android Wear

Üldseadistus

Seadete muutmine

Rakendused ja häältegevused



Menu

More



Back

Next



Seadete muutmine

Toksake Android Wear rakenduses , seejärel valige seadete muutmiseks **Moto 360**.

- **Ühendatud:** toksake lülilit ja ühendage Moto 360 kell oma telefonist lahti. Toksake lülilit veelkord, et kell ja telefon taasühendada.
- **Alati sees ekraan:** ekraan on ka mitteaktiivses olekus mahedalt valgustatud. Sisselülitamiseks toksake lülilit. **Nipp:** aku säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei vaja.
- **Kallutage ekraani selle aktiveerimiseks:** pöörake kellaekraani aktiveerimiseks rannet.
- **Kaartite eelvaated:** toksake lülilit kaartide eelvaadete mittekuvamiseks kellaekraanil. Märguannete nägemiseks lohistage sõrmega ekraanil.
- **Tegevused:** kasutage häälkäskluste andmiseks Google rakendusi või teisi rakendusi. Valige nimekirjast tegevus ning rakendus, mida soovite kasutada.
- **Vaadake aku taset:** vaadake kellalt aku laadimistaset.
- **Mäluruum:** vaadake, kui palju mäluruumi on rakendustega kaetud ja kui palju veel kasutamata.
- **Sünkroniseerige rakendused uuesti:** sünkroniseerige kõik rakendused oma kellal.

- **UNUSTA KELL:** kustutage Android Wear rakendusest kogu Moto360 kella kohta käiv info. **Nipp:** kasutage seda võimalust, kui soovite oma telefoniga siduda mitut kella.

Määrake häälkäsklustele rakendused

Kasutage häältegevuste puhul erinevaid rakendusi. Valige Android Wear telefonirakenduses **Jump into action with watch apps**. Toksake **MORE ACTIONS**, valige tegevus ja rakendus.



Omadused

Omadused

Muutke kella kuva

Teavitused

Rakendustest kontaktide ja tegevusteni

Häälkäsklused

Navigeerimine

Moto Body

Moto Body Running (Moto 360 Sport)

Muusika teie kellas

Muutke kella kuva

Leidke oma stiil.

- 1 Hoidke sõrme ekraanil kõigi kuvade nägemiseks.
- 2 Valige meelepärane kuva.



- 3 Toksake seadetal või kella koval ja valige meelepärane kuva.

Live dials - info reaajas

Mõned kella kuvad edastavad reaajas infot näiteks ilma ja astunud sammude kohta.

Seadistage Live Dials, toksates kella kuvadele.



Seadistage Live Dials oma lemmik rakendustega* nagu MyFordMobile ja Shazam. (Rakendus peab olema telefoni allalaaditud). Toksake rakenduse avamisel Live Dial.

*Apple iPhone ei toeta.

Teavitused

Teavitused annavad teile õigel ajal vajalikku infot. Kerge vibreerimine teavitab teid sissetulevast kõnest, sõnumist ja muust. Kiirest pilgust kellale piisab, et teada, kes soovib teiega ühendust saada.

Mõne märguande puhul saate tegevusi juhtida ka kellalt. Libistage märguandel vasakule, et näha, kas tegevus on saadaval.


1



Lohistage üles, et näha teavituse kaarti

2

Libistage üles, et näha rohkem teavitusi



Libistage vasakule, et näha rohkem infot ja valikuid

Swipe right to dismiss the notification from your watch and phone.

Libistage alla, et peita teavitused ja pöörduda tagasi kodulekraanile.



Menu

More



Back

Next





Omadused

Omadused
Muutke kella kuva
Teavitused
Rakendustest kontaktide ja tegevusteni
Häälkäsklused
Navigeerimine
Moto Body
Moto Body Running (Moto 360 Sport)
Muusika teie kellas



Menu



Back



Käed-vabad otsing

Sirvige käeviibetega saabunud teavitusi. Käeviibete (de)aktiveerimiseks, libistage kella kuval vasakule, libistage alla ja toksake **Settings > Wrist Gestures**.

Järgmise teavituse nägemiseks: lükake käsi kiirelt ettepoole ja seejärel aeglaselt tagasi.



Kiire

Eelmine teavisus: lükake kätt aeglaselt ettepoole ja tooge seejärel järsu liigutusega tagasi.



Kiire

Uued käeviiped

Android Wear võib käeviipeid aegajalt uuendada. Kell annab teile uutest käeviibetest märku.

Teavituste haldamine

Enamik teavitusi saabuvad ka teie nutikellale ja on kellalt hallatavad.

- **Blokeerige teavitused määratud rakendusest:** avage teavituse kaart, libistage ekraanil vasakule ja blokeerige rakendus, toksates **Block app**. Kinnitage valik. Teavituste **blokeeringu vabastamiseks** avage telefonis Android Wear, toksake seadetil ning valige seejärel **> Block app notifications**. Toksake seejärel

✕ soovitud rakenduse järel.

Nipp: Google Now kaartide peitmiseks lülitage telefonist Google Now välja.

- **Valige teavitamise tüübid (Android 5.0+ telefonidel):** kellal kuvatavate teavituse tüüpide muutmiseks lohistage kellaekraani ülaosast alla. Toksake ekraanil kuvatud ikoonil, valides **None**, **Priority** või **All** ning lohistage tagasi üles.
- **Vaigistage kell (Android 4.3 ja 4.4 telefonid):** teavituste märguannete (valgus/vibreerimine) väljalülitamiseks lohistage ekraan ülalt alla ja valige **Mute** (Vaigista). Toksake ekraanil, et vaigistamine **sisse (On)** või **välja (Off)** lülitada ning lohistage seejärel ekraani alt üles. Ekraanile ilmub vaigistatud oleku ikoon.



Omadused

Omadused
Muutke kella kuva
Teavitused
Rakendustest kontaktide ja tegevusteni
Häälkäsklused
Navigeerimine
Moto Body
Moto Body Running (Moto 360 Sport)
Muusika teie kellas



Menu

More



Back

Next



- **Teavituste ajutine väljalülitamine (Theater):** teavituste kuvamise ja vibreerimise **väljalülitamiseks** vajutage kaks korda kiirelt toitenuppu. Ekraani **aktiveerimiseks** (ja Theater-režiimist väljumiseks), vajutage veelkord toitenuppu.

Rakendustest kontaktide ja tegevusteni

Rakenduste avamiseks hoidke toitenuppu all kuni kell vibreerib või libistage ekraanil vasakule. Viimati kasutatud rakendused kuvatakse nimekirja ülaosas.

Libistage uuesti vasakule, et näha kontaktide nimekirja. Kontaktil toksates kuvatakse kiirvalikud helistamiseks ja sõnumi või e-kirja saatmiseks.

Häälkäskluste valiku kuvamiseks libistage esmalt vasakule ja seejärel alla.

Häälkäsklused

Häälkäsklustega alustamiseks öelge: “Ok Google”. Kuvatakse valge ekraan punase ikooniga

Nipp: kerige häälkäskluste kuva alla, et näha häälkäskluste nimekirja, kust saate soovi korral sobiva käskluse aktiveerida.

Proovige mõnda järgmistest käsklustest:

- **“Remind me to buy flowers for Ana.”** (Tuleta mulle meelde, et ostaksin Anale lilli.)
- **“What is my agenda for today?”** (Mis mul täna plaanis on.)
- **“How tall is the Eiffel Tower?”** (Kui kõrge on Eiffeli torn?)
- **“Will it rain today?”** (Kas täna hakkab sadama?)
- **“Wake me up in 30 minutes.”** (Ärata mind 30 min pärast.)
- **“Show me my steps.”** (Näita minu kõnnitud samme.)

Navigeerimine*

Samm-sammulised navigeerimisjuhised teie randmel - mis võiks veel lihtsam olla?

Öelge oma kellale, kuhu te soovite minna. Järgige juhiseid oma kella ekraanilt.

Nipp: telefonile seadistatud navigeerimisjuhised kuvatakse ka teie kellaekraanil.

* Apple iPhone ei toeta.



Omadused

Omadused
Muutke kella kuva
Teavitused
Rakendustest kontaktide ja tegevusteni
Häälkäsklused
Navigeerimine
Moto Body
Moto Body Running (Moto 360 Sport)
Muusika teie kellas



Menu

More



Back

Next



Moto Body

Moto Body rakendus aitab teil jälgida oma aktiivsust ja treeninguid, annab nõu eesmärkide saavutamisel ja tervisliku eluviisi hoidmisel.

Jälgige oma samme, põletatud kaloreid, südamegevust ja pulssi. Teie andmeid ei jagata ilma teie nõusolekuta kolmandate osapooltega.

Moto Body rakendus*

Täpsema tervisenäitajate saamiseks laadige oma Android telefonile Google Play poest alla Moto Body rakendus (Apps > **Play Store**). Telefonirakendus näitab detailset infot teie päevarežiimi kohta.


Rakenduse paneelid ja tabelid aitavad teil oma tegevustest päeva/nädala/kuu lõikes head ülevaadet saada. Võite tellida e-mailile iganädalase kokkuvõtte koos detailse ülevaate ja soovitusetega. Moto Body telefonirakendus salvestab teie terviseinfo pilvele.

Sünkroniseerige rakendus ja andmed teiste Android treeningrakendustega nagu Strava, MapMyRun, ja Under Armour Record (lisainfo: "**Teised treeningrakendused**").

Looge Moto Body rakenduses oma kasutajaprofiil, toksates Apps > **Moto Body** > **Settings**.

* Apple iPhone ei toeta.

Sisestage oma andmed (pikkus, kaal jne). Kinnitage andmed, klõpsates **DONE**. Teie kasutajainfo salvestatakse seadete lehel.



Valige või seadistage oma Motorola ID.

Valige US või meeter-mõõdustik.

Toksake väljal ja sisestage oma informatsioon

Seadete muutmiseks kerige allapoole

Motorola kasutab teie isikliku demograafilist informatsiooni, et teie treeninguid täpsemalt jälgida. Teie isiklikku infot ei jagata ilma nõusolekuta.



Omadused

Omadused
Muutke kella kuva
Teavitused
Rakendustest kontaktide ja tegevusteni
Häälkäsklused
Navigeerimine
Moto Body
Moto Body Running (Moto 360 Sport)
Muusika teie kellas



Menu

More



Back

Next



Sammude arv

Teavituste kaart näitab kellal kui palju samme te iga päev teinud olete. Et näha rohkem infot, toksake kaardil. Kaardi sulgemiseks lohistage ekraanil paremale.

Sammude nägemiseks kasutage menüüd: libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Moto Body**. Kerige Moto Body rakenduse ekraanil alla ja toksake sammudel **Steps**. Kellaekraanil kuvatakse käesoleval päeval tehtud sammude arv.

Andke sammude teadasaamiseks häälkäsklus: “OK Google” aktiveerib häälkäsklused. Seejärel lausuge “Show me my steps” (Häälkäskluste seadistamine Moto Body Steps rakenduses: toksake Apps

→ **Android Wear** > **Jump into action with watch apps**
→ **MORE ACTIONS** > **Show me my steps** > **Moto Body Steps**.)

Nipp: hoidke Live dials abiga pidevalt oma päevasel sammude arvul silma peal (vt “Live dials”).

Põletatud kalorid

Teavituste kaart näitab, kui palju kaloreid te päevas kulutate ja kui kaugel olete oma eesmärgi saavutamisest. Kaardi sulgemiseks lohistage see sõrmega ekraanil paremale.

Kasutage kaloriarvestuse nägemiseks menüüd: libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Moto Body**. Kerige Moto Body rakenduse kuva alla ja toksake **Calories**.

Südametöö

Moto Body ergutab liikuma vähemalt 30 minutit päevas ja viis korda nädalas. Teavituste kaardil kuvatakse südametöö ja kaugus püstitatud eesmärgist. Toksake kaardil lisainfo nägemiseks. Kaardi sulgemiseks lohistage see ekraanil paremale.

Kasutage südametöö nägemiseks menüüd: libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake Moto Body. Kerige Moto Body rakenduse kuva alla ja toksake **Heart Activity**. Libistage sõrmega vasakule - kuvatakse aeg, mil olete olnud mitteaktiivne, aktiivne ja väga aktiivne.

Kontrollige pulssi

Nipp: täpse tulemuse saamiseks peab kell mugavalt ja parajalt randmel istuma.

Nipp: (Moto360 Sport) pulsi või muu Moto Body statistika kiireks kuvamiseks valige Sport kella kuva ja toksake kuva ümber oleval mõõdistikul.

Kasutage pulsi nägemiseks menüüd: libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake Moto Body. Kerige Moto Body rakenduse kuva alla ja toksake pulsil **Heart Rate** . Kell kuvab hetkel mõõdetud pulsi.

Häälkäsklusega pulsi kuvamine: “OK Google” aktiveerib häälkäsklused. Lausuge: “Show me my heart rate.” (Häälkäskluste seadistamine Moto Body Heart Rate rakenduses: Apps > **Android Wear** > **Jump into action with watch apps** > **MORE ACTIONS** > **Show me my heart rate** → **Moto Body Heart Rate**.)



Omadused

Omadused
Muutke kella kuva
Teavitused
Rakendustest kontaktide ja tegevusteni
Häälkäsklused
Navigeerimine
Moto Body
Moto Body Running (Moto 360 Sport)
Muusika teie kellas



Menu

More



Back

Next



Lülitage Moto Body teavitused kellal välja

Selleks, et Moto Body kaardid teile päeva jooksul automaatselt kellale ei kuvataks, libistage sõrmega kellaekraanil vasakule, kerige allapoole ja toksake rakenduse avamiseks **Moto Body**. Seadete avamiseks libistage vasakule, kerige alla ja toksake teavituste väljalülitamiseks **Moto Body: Notifications enabled**.

Moto Body Running (Moto 360 Sport)

Integreeritud GPSiga Moto 360 Sport jälgib teie aktiivsust ilma, et peaksite telefoni kaasas kandma.

Moto Body Running rakendus mõõdab ja salvestab aega, vahemaad ja pulssi. Saate igal ajal oma jooksu logi vaadata.

Nipp: aktiveerige always-on screen (alati ekraanil), et jooksu ajal pidevalt infot näha. (Libistage sõrmega vasakule, kerige alla ja toksake **Settings > Always-on screen**).


Avage Moto Body Running rakendus

Kõige kiirem ja lihtsam viis Moto Body Running rakenduse avamiseks: toksake ekraanil **START**. (Sport kellakuva valimiseks lugege "Kella kuva muutmine".)



Sport
Watch Face

Toksake jooksurakenduse avamiseks **START**

Avage Moto Body Running rakendus menüüst: libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake  **Moto Body Running**.



Omadused

Omadused

Muutke kella kuva

Teavitused

Rakendustest kontaktide ja tegevusteni

Häälkäsklused

Navigeerimine

Moto Body

Moto Body Running (Moto 360 Sport)

Muusika teie kellas



Menu



Back

More



Next



Andke Moto Body Running rakendusele häälkäsklus:
"OK Google" aktiveerib häälkäsklused. Lausuge "Start a run" - alusta jooksu. (Häälkäskluste seadistamiseks Moto Body Running rakenduse kasutamiseks: toksake rakendustel Apps > **Android Wear > Jump into action with watch apps > MORE ACTIONS > Start a run > Running.**)


Jooksu alustamine

- Toksake Moto Body Running rakenduses **Start run**.
- Valige kas jooksete sise- või välisruumis.
- Valige jooksu eesmärk: **Time** (kui kaua soovite joosta), **Distance (vahemaa)** või **Calorie burn** (kalorid). Eesmärgideta jooksu alustamiseks toksake **Quick start**.




Kui valite jooksu välistingimustes võib kell soovida GPS-i kasutamist. GPS-i aktiveerimisel mõõdab kell vahemaad ja ringiaega (aeg, mis kulub miili/kilomeetri läbimiseks). (Manuaalseks asukoha määramiseks libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Settings > Location**).

Kui GPS on asukoha leidnud, toksake Start ja alustage jooksu.



Jooksu ajal

Kell kuvab andmed ekraanil. Pulsi kuvamiseks libistage ekraanil vasakule. Ringiaegade (miil/kilomeeter) nägemiseks libistage veelkord ekraanil vasakule.



Treeningute juhtkraani nägemiseks libistage ekraanil paremale (üks või rohkem korda). Treeningu pausile panemiseks toksake valikutest **Pause**.



Omadused

Omadused

Muutke kella kuva

Teavitused

Rakendustest kontaktide ja tegevusteni

Häälkäsklused

Navigeerimine

Moto Body

Moto Body Running (Moto 360 Sport)

Muusika teie kellas

Salvestage treening või lõpetage treening (End) ja salvestage seejärel jooksu andmed.



Nipp: aktiivse treeningukuva seiskamiseks topelttaksake ekraanil. Jätkamiseks topelttaksake veelkord.

Treeningu lõpetamine


Libistage ekraanil üks või enam korda paremale kuni kuvatakse treeningute juhtkuva. Treeningu lõpetamiseks ja andmete salvestamiseks taksake **End**.



Moto Body Running kuvab kokkuvõtte viimastest treeningutest. Kerige kokkuvõtte kuva alla, et näha rohkem infot.

Jooksmise ajalugu

- Avage Moto Body Running ja taksake **Run history**.
- Jooksu kohta kokkuvõtete nägemiseks taksake **History** lehel soovitud jooksul.
- Lisainfo nägemiseks kerige **Summary** lehte alla.



Teised treeningrakendused

Kui telefonile on alla laetud Moto Body rakendus* (vt **"Moto Body rakendus"**), saate oma andmed sünkroniseerida teiste treeningrakendustega nagu Strava, MapMyRun, ja Under Armour Record.

Moto Body rakenduse esmakordsel avamisel soovitab see teil ühenduda ka teiste treeningrakendustega ja jagada nendega oma Moto Body treeningandmeid. Taksake rakenduse kõrval sisse logimiseks ja Moto Body andmete jagamiseks **Connect**.

Kui te ei soovi kohe Moto Body rakenduste teiste treeningrakendustega siduda, saate seda alati teha hiljem. Taksake telefonil sidumistega alustamiseks rakendustel:

Apps → **Moto Body** → **Settings** → **Connected apps**

* Apple iPhone ei toeta



Menu

More



Back

Next





Omadused

Muutke kella kuva

Teavitused

Rakendustest kontaktide ja tegevusteni

Häälkäsklused

Navigeerimine

Moto Body

Moto Body Running (Moto 360 Sport)

Muusika teie kellas



Menu



Back

More



Next



Muusika teie kellas*

Laadige muusika kellale ja kuulake Bluetooth kuularitest. See on mugav, kui soovite jooksu või muu trenni ajal telefoni koju jätta.

Laadige muusika oma kellale

Laadige esmalt Google Play Music™ abil muusika oma telefoni (toksake oma telefonis rakendustel Apps > **Play Music**, toksake albumil, esitusloendil või laulul ning alustage allalaadimist.)

Sünkroniseerige Google Play Music abil muusika telefonist kellale (toksake telefonis rakendustel Apps > **Play Music Settings**. Seejärel märgistage Download to Android Wear).

- Sünkroniseerimise alustamiseks peab kella aku olema vähemalt 70% ulatuses laetud. Sünkroniseerimine katkeb, kui aku laadimistase jääb alla 50%.
- Veenduge, et teie kell ja telefon on ühendatud. Allalaaditud muusika sünkroniseerub automaatselt teie kellaga.
- Kellale on võimalik salvestada kuni 2.5GB muusikat (ca12,5 tundi muusikat Google Play poest).
- Kui telefonis on rohkem laule kui kellale mahub, jõuavad kellale hilisemad albumid ja esitusloendid.

* Apple iPhone.ei toeta.

- Kui mõned laulud, mida soovite kuulata, ei ole veel Google Play Music all, lisage need ja sünkroniseerige seejärel kellaga. (Juhiste leidmiseks toksake esmalt telefonirakendustel Apps > **Android Wear** ning seejärel > **Help & feedback**.)

Ühendage Bluetooth kõrvaklapid kellaga

Libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Settings** → **Bluetooth devices**. Toksake sidumiseks Bluetooth kõrvaklappide nimel.

Kuulake muusikat Bluetooth kõrvaklappidest

Libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Play Music > Play on Wear**.

Kuvatakse telefonist sünkroniseeritud esitusloend, albumid või laulud. Libistage üles, et näha erinevaid esitusloendeid/ albumeid/laule.

Libistage vasakule, et esitada laule suvalises järjestuses. Libistage uuesti vasakule, et kuvada kõik esitusloendis või albumis olevad laulud.

Toksake kuulamise alustamiseks esitusloendil, albumil või laulul.

Kui muusika mängib, kuvatakse kellal teade. Avage teavituskaart ja libistage vasakule, et muuta häältugevust ja taasesitusvalikuid. Libistage uuesti vasakule, kui soovite rohkem valikuid.

Eemaldage muusika kellalt

Veenduge, et kell ja telefon on seotud. Toksake telefonirakendustel Apps > **Play Music** > > **Settings** ning märgistage kustutamiseks **Download to Android Wear**. Muusika on kellalt kustutatud.



Kellarihmad (ainult Moto 360 trendikellad)


Kellarihmad (ainult Moto 360 trendikellad)

- Eemalda/asenda kellarihm
- Kellarihma hoiatus
- Nahkrihma hooldus
- Metallrihma ümbertegemine

Eemalda/asenda kellarihm

Lihtsalt eemaldatavaid Moto 360 trendikella rihmasid on lihtne vahetada.

Kellarihma eemaldamine: asetage oma Moto 360 kell pehmele kangale ekraan allapoole. Vabastage lukusti abil rihm kella küljest. Korrake sama teise rihmaga.



Rihma kinnitamine: võtke üks rihm ja sisestage kinnitus kella lukusti vastaspoolel olevasse auku. Lükake lukusti kellarihma keskosa suunas ja sisestage kinnitus teise auku. Veenduge, et rihm on hoolikalt kinnitatud. Korrake teise rihmaga.

Nipp: veenduge, et nahkrihma puhul jääb pannaal kella pealmisele poole.

Kellarihma hoiatus

Teie Moto 360 kellale on ettenähtud spetsiaalsed rihmad. Standardsed nn riulirihmad, eriti metallrihmad, võivad kella oluliselt kahjustada. Garantii ei kata kahjustusi, mida tekitab sobimatu või valesti paigaldatud rihma kasutamine.

Nahkrihma hooldus

Kui kannate nahkrihma, pange tähele, et see on kvaliteetse tulemuse nimel kaetud mitme värvikihiga. Võimalikud on värvimuutused. Nagu teistegi värvitud nahkesemetega, olege heledate riiete kandmisel ettevaatlik.

Puhastage puhta ja pehme niiske lapiga. Ärge kasutage kreeme. Vältige otsest kokkupuudet veega.

Metallrihma ümbertegemine

Kas soovite metallrihma väiksemaks või suuremaks teha? Soovitame viia Moto 360 kell juveliiri või kellasepa juurde.



Menu

More



Back

Next





Soovite lisainfot?

Soovite lisainfot?



Menu



Back

More







Next



Lisainfo

Lisainfo, uuendused ja tugi:

- **Abi:** lisainfo ja tugi kella kasutamise kohta: toksake telefonis Apps >  **Android Wear** > Menu 
→ **Help & Feedback**.
- **Õpetused ja uuendused:** õpetused samm-sammult, tugi, juhised, tarkvarauuendused ja palju muud:
www.motorola.com/mymoto360.
- **Ühinege foorumiga:** jagage kogemusi teiste Moto 360 kasutajatega meie  Google+™ kommuunis:
moto360community.com.
- **Uudised:** kõige uuemad uudised, rakendused, nipid ja nõuanded, videod ja palju muud:

 YouTube™ **www.youtube.com/motorola**

 Facebook® **www.facebook.com/motorola**

 Twitter **www.twitter.com/motorola**



Veotsing

Kokkujooksmine
Tehase seadete taastamine
Uuendused

Kokkujooksmine

Kella kokkujooksmine on väga ebatõenäoline, kuid kui see siiski peaks juhtuma, hoidke toitenuppu 25 sekundit all, et seade välja lülituks. Seejärel käivitage kell uuesti (vt "Sisse- ja väljalülitamine").

Tehase seadete taastamine

Libistage ekraanil vasakule, kerige alla ja toksake **Settings**
→ **Factory reset**.

Kasutage seda võimalust käesoleval hetkel paaristatud telefoni seadete ja info kustutamiseks, et saaksite kella siduda teise telefoniga.

Hoiatus: tehase seadete taastamisel kustutatakse kogu kasutajainfo ja allalaaditud rakendused. Tehase seadete taastamine kellal ei mõjuta teie telefoni või tahvelarvutit.

Uuendused

Kui kellale on saadaval tarkvarauuendus, annab kell teada, et uuendus on installeerimiseks valmis. Järgige juhiseid.



Menu

More



Back

Next





Autoriõigus ja kaubamärgid

Autoriõigus & kaubamärgid Motorola Mobility LLC

222 W. Merchandise Mart Plaza

16th Floor

Chicago, IL 60654

www.motorola.com

Teatud funktsioonid, teenused ja rakendused sõltuvad võrgust ja ei pruugi olla igal pool kättesaadavad. Lisanduda võivad lisatingimused ja -tasud. Kõsige lisainfot oma teenusepakkuajalt. Kõik funktsioonid ja käesolevas kasutusjuhendis toodud teave põhineb meie parimal usul ja teadmistel. Motorola jätab endale õiguse muuta siintoodud infot eelneva etteatamise kohustuseta.

Märkus: kasutusjuhendis toodud pildid on illustratiivsed.

MOTOROLA ja stiiliseitud M Logo on Motorola Trademark Holdings, LLC registreeritud kaubamärgid. Android, Google ja teiste kaubamärkide omanik on Google Inc.

Androidi robot on taastoodetud või modifitseeritud Google'i abil ja seda kasutatakse vastavalt Creative Commons 3.0 Attribution License tingimustele. Apple ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Kõik teised teenuse või toote nimed kuuluvad nende omanikele.

© 2015 Motorola Mobility LLC. Kõik õigused kaitstud.

Hoiatus: Motorola ei vastuta vastuvõtjaga muutmise eest.

Toote ID: Moto 360 (2. gen.) (Mudelid 360L, 360S, 360SP)

Kasutusjuhendi number: 68018037001-B



Menu

More



Back

Next

