

TRÅDLØS PLISSÉGARDIN




Justering av snormekanismen på våre standardprodukter

En trådløs plisségardin har et finjustert system med fjær og snorer skjult i overkassen. Hvis denne mekanismen kommer ut av stilling kan det påvirke plisségardinens funksjon.

Hvis plisségardinen henger skjevt eller ikke kan skyves helt opp kan det skyldes at den er kappet i bredden og at snormekanismen er kommet i ubalanse.

Dette kan justeres ved å stramme snorene i mekanismen.

Før vi går videre til hvordan snormekanismen justeres minner vi om informasjonen fra monteringsveiledningen som fulgte med produktet:




Ved betjening må underlisten skyves rolig opp og ned. Raske bevegelser kan skape problemer med snormekanismen i overkassen

Har du en plisségardin som er 120 cm eller bredere må føringen av underlisten gjøres med to hender og begge grepene. Hvis du fører underlisten skjevt kan det skape problemer med snormekanismen i overkassen.

Dette produktet egner seg best der det blir regelmessig brukt. Ved sjelden bruk kan du oppleve en treghet i snormekanismen. For å få tilbake god funksjon anbefaler vi at du hever og senker gardinen rolig flere ganger inntil den igjen fungerer normalt.

Ubalanse i snormekanismen kan gjøre utslag som du ser på bildene nedenfor:




Pilen viser at plisségardinen «henger» når den er heist helt opp.



Pilen viser at plisségardinen er stram på den ene siden og «henger» på den andre.


Se videre forklaring neste side.

Åpne bunnen ved å fjerne det ene endelokket og skyve bunnlisten ut til siden. Det kan være praktisk med en liten skrutrekker for å løsne endelokket. Vær forsiktig så du ikke skader lakkeringen.



På bildet nedenfor er ringen på snoren ikke helt inntil tekstilen. Dette tyder på at snoren er for slakk. Merk av på snoren ved ringen med en tusj e.l. for å vite hva som er utgangspunktet. Løsne knuten ved ringen og slå en ny knute slik at ringen kommer nærmere tekstilen. Ikke stram for hardt, ofte er det ikke så mye som skal til.

For å teste om funksjonen er blitt bedre må du sette underlisten tilbake på plass og føre plisségardinen opp og ned. Hvis gardinen fortsatt «henger» gjentar du strammingen, hvis den har blitt for stram og går tregt flytter du ringen litt tilbake mot utgangspunktet (merket du satte på snoren med en tusj e.l.)



Pilen viser at ringen ikke er helt inntil tekstilen. Dette tyder på at snoren er for slakk.